

Podsvětlení displeje, chybová hlášení a další důležité informace

	Podsvětlení displeje aktivujete stisknutím tlačítka Info. Podsvětlení displeje se za chvíli automaticky vypne. Dalším stisknutím tlačítka Info lze na displeji zobrazit užitečné informace: Na displeji se objeví symbol Info . Regulátor nejdříve zobrazí aktuální chybová hlášení a pak další informace (např. spínací programy, ...).
---	---

Dočasná změna žádaných teplot v časovém programu. Odcházíte na chvíli ?

	Stisknutí tohoto tlačítka během některého režimu s časovým programem změní komfort na útlum a opačně. Při odchodu na krátkou dobu můžete ušetřit jednoduchým přepnutím na útlum. Změna se objeví na displeji. Je platná do dalšího spínacího bodu v časovém programu.
---	---

Volba druhu provozu

Pro výběr jednoho z 5 režimů stiskněte tlačítko .

Provozní režimy s časovým programem

Regulátor nabízí tyto režimy s časovým programem: Automatický  a Zvláštní den .

Je vám příliš horko / chladno ?	
Stiskněte  nebo  pro změnu nastavení žádané teploty. Změna je dočasná, je aktivní pouze do dalšího spínacího času, kdy regulátor změní žádanou teplotu.	

Poznámka: Přizpůsobení programu viz.: "Nastavení žádaných teplot a časového programu".

Trvalé provozní režimy

Regulátor nabízí tyto trvalé provozní režimy: "Trvale komfortní režim" ,

"Trvale útlumový režim"  a "Ochranný režim" (proti zamrznutí nebo přehřátí .

Je vám příliš horko / chladno ?	
Stiskněte  nebo  pro změnu nastavení trvalé žádané teploty.	

Vložení žádaných teplot a časového programu

Regulátor obsahuje tři různé spínací šablony, které můžete přiřadit bloku pracovních dnů 1-5, bloku víkendu 6-7, nebo individuálně jednotlivým dnům 1...7.
Postupujte následovně:

	Nastavte provozní režim  nebo  .
1-5 6-7 1..7	Přesuňte posuvný přepínač do polohy 3 (pracovní dny 1-5 , víkend 6-7 , jednotlivé dny 1..7): Stiskněte  nebo  pro výběr bloků (pracovní dny, víkend) nebo jednotlivé dny. Poznámka: Změna nastavení jednotlivých dnů vymaže nastavení odpovídajícího bloku. Vymazané bloky můžete obnovit pouze resetováním regulátoru.
	Posuvný přepínač do polohy 4 (počet komfortních fází): Tlačítka  nebo  .
P1	Posuvný přepínač do polohy 5 (začátek komfortní fáze 1): Začátek nastavte stisknutím  nebo  .
	Posuvný přepínač do polohy 6 (teplota komfortní fáze 1): Tlačítka  nebo  nastavte útlumovou teplotu.
P2	Posuvný přepínač do polohy 7 (konec komfortní fáze 1): Tlačítka  nebo  nastavte konec.
P3 P5 P4 P6	Polohy posuvného přepínače 8...10 (komfortní fáze 2) a polohy 11...13 (komfortní fáze 3): Opakujte stejný postup jako pro komfortní fázi 1.
1-7 	Přesuňte posuvný přepínač do polohy 14 (útlumová teplota pro časový program v automatickém režimu a pro zvláštní den): Tlačítka  nebo  nastavte útlumovou teplotu. Poznámka: Útlumová teplota je stejná od pondělí do neděle. Nesouvisí s nastavením pro režim "Trvale útlum".
RUN	Nastavte posuvný přepínač do polohy RUN a uzavřete kryt.

Nastavení prázdnin, dovolené nebo jiné nepřítomnosti

Můžete nastavit začátek, žádanou teplotu a konec vaší nepřítomnosti. Regulátor se přepne na začátku nepřítomnosti na nastavenou žádanou teplotu pro nepřítomnost a na konci zpět do předchozího režimu.

Během režimu nepřítomnost bliká symbol