



**Poznámka!**

- 1) Pouze jedno napájení podle umístění modulu volitelně připojit.
- 2) FA připojit pouze tehdy, pokud není připojeno žádné další venkovní čidlo FA. Jsou-li připojeny další moduly s FA, potom připojit FA pouze na místo osazení 1.

**Příklad zařízení**

max. funkce FM454

- Cirkulační čerpadlo ze strany stavby (řízení)
- Ohřev TUV pomocí UBA kotle 1

