SIEMENS



ALBATROS

QAA73.110 Prostorový přístroj pro regulaci kotle s rozhraním OpenTherm

Základní technická dokumentace

Vydání 1.2 Série přístroje A CE1P2284cz 23.04.2002

Siemens Building Technologies HVAC Products

Obsah

1	Přehled	6
1.1	Charakteristika	6
1.2	Sortiment	7
1.3	Možnosti použití	7
1.4	Upozornění pro aplikaci výrobku	7
1.5	Pokyny pro ochranu životního prostředí	7
2	Quiádání	o
2		0
2.1	Projektovani	8
2.2		۵۵ ۱۵
2.3		10 11
2.4		
2.5	Parametrování pro konečného uživatele	دا 13
2.0	Přehled parametrů – úroveň pro konečné uživatele	13 14
2.0.1	Parametrování pro odborníka na topení	14 1 <i>4</i>
2.7	Přehled parametrů – úroveč pro odborníka na topení	
2.7.1	Parametrování OEM	10
2.0	Přehled parametrů OEM	16
2.0.1		
2.0	Provozní poruchy	
	·····	
3	Nastavení pro konečného uživatele	
3 3.1	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu	18
3 3.1 3.2	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody	
3 3.1 3.2 3.3	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko	
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info ení hodin	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info ení hodin Čas, datum a rok	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info ení hodin Čas, datum a rok	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info mí hodin Čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info ení hodin Čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF)	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody Drotasového spínání TO 1, TO 2 a TUV	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program 3.10	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody n časového spínání TO 1, TO 2 a TUV Předvolba dne v týdnu	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program 3.10 3.11	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody Předvolba dne v týdnu Spínací časy	
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program 3.10 3.11 Prázdnin	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody n časového spínání TO 1, TO 2 a TUV Předvolba dne v týdnu Spínací časy	18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program 3.10 3.11 Prázdnin 3.12	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody n časového spínání TO 1, TO 2 a TUV Předvolba dne v týdnu Spínací časy Nastavení prázdnin	18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program 3.10 3.11 Prázdnin 3.12 3.13	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodinoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody Předvolba dne v týdnu Spínací časy Nastavení prázdnin Úroveň provozu topného okruhu během prázdnin	18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program 3.10 3.11 Prázdnin 3.12 3.13 Různé	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody Předvolba dne v týdnu Spínací časy Nastavení prázdnin Úroveň provozu topného okruhu během prázdnin	18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 3.1 3.2 3.3 3.4 Nastave 3.5 Žádané 3.6 3.7 3.8 3.9 Program 3.10 3.11 Prázdnin 3.12 3.13 Různé 3.14	Nastavení pro konečného uživatele Druhy provozu topného okruhu Druh provozu teplé užitkové vody Prezenční tlačítko Tlačítko Info čas, datum a rok hodnoty Jmenovitá žádaná teplota prostoru Útlumová žádaná teplota prostoru Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF) Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody n časového spínání TO 1, TO 2 a TUV Předvolba dne v týdnu Spínací časy Nastavení prázdnin Úroveň provozu topného okruhu během prázdnin	18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3.16	Jazyk	27
3.17	Chybové hlášení	27
3.18	Servisní zobrazení	28
		~~~
4	Nastaveni pro odbornika na topeni	28
Servisn	í hodnoty	28
4.1	Aktuální žádaná prostorová teplota	28
4.2	Tlumená venkovní teplota	29
4.3	Geometrická venkovní teplota	30
4.4	Skutečná teplota TUV 2	30
4.5	Průtok TUV	31
4.6	Skutečná teplota zpátečky kotle	31
4.7	Skutečná teplota spalin	31
4.8	Skutečná teplota soláru	31
4.9	Skutečná teplota zásobníku soláru	31
4.10	Režim OpenTherm	32
4.11	Žádaná teplota topné vody TO1 a TO2	32
Vytápěr	ní prostoru	33
4.12	Strmost topné křivky	33
4.13	Minimální a maximální omezení teploty topné vody TO1 a TO2	34
4.14	Paralelní posun topné křivky TO1/TO2	35
4.15	Typ konstrukce budovy	35
4.16	Vliv teploty prostoru	36
4.17	Spínací diference prostoru	37
4.18	Adaptace topné křivky	38
4.19	Maximální předstih pro optimalizaci času zapnutí vytápění	39
4.20	Maximální předstih pro optimalizaci času vypnutí	40
Teplá u	žitková voda	41
4.21	Útlumová žádaná teplota TUV	41
4.22	Program přípravy TUV	42
4.23	Legionelní funkce	42
4.24	Přepínač druhu provozu TUV	43
4.25	Program pro cirkulační čerpadlo	43
Všeobe	cně	44
4.26	Parametrování	44
4.27	Časový master	45
4.28	Přepínání zimní - letní čas	45
4.29	Přepínání letní– zimní čas	45
5	Popis nastavení – úroveň pro OEM	46
Vytápěr	ní prostoru OEM	46
5.1	Maximální (TRwMax) a minimální (TRwMin) omezení teploty prostoru	46
5.2	Faktor vlivu teploty prostoru (KORR)	46
5.3	Konstanta pro rychlý útlum (KON)	47
5.4	Převýšení žádané teploty prostoru (DTRSA)	48
5.5	Omezení nárůstu žádané teploty topné vody	49

5.6	Korekce měřené hodnoty teploty prostoru	49
Teplá uži	tková voda OEM	50
5.7	Maximální žádaná teplota TUV (TBWmax)	50
5.8	Žádaná teplota legionelní funkce	50
5.9	Doba působení legionelní funkce	51
5.10	Vliv legionelní funkce na cirkulační čerpadlo	51
Servisní	funkce OEM	52
5.11	Zobrazení Info	
5.12	Nebezpečí zámrazu	52
5.13	Obsluha	52
1.1	Působení prezenčního tlačítka	53
1.1	Verze softwaru	53
•		- 4
6	Funkce	54
6.1	Druhy řízení	54
6.1.1	Ekvitermní řízení	54
6.1.2	Ekvitermní řízení s vlivem teploty prostoru	54
6.1.3	Prostorové řízení	55
6.2	Denní automatika omezení vytápění	55
6.2.1	Bez vlivu teploty prostoru	55
6.2.2	S vlivem teploty prostoru	56
6.3	Rychlý útlum s vlivem teploty prostoru	57
6.4	Push teplé užitkové vody	58
6.5	Protimrazová ochrana	
6.5.1	Protimrazová ochrana prostoru	58
6.5.2	Protimrazová ochrana kotle a teplé užitkové vody	58
7	Rozměry	
8	Technická data	60

## 1 Přehled

Krátký popis	QAA73.110 je digitální multifunkční prostorový přístroj určený pro jeden nebo dva topné okruhy a přípravu teplé užitkové vody.
	Vnitřní regulace kotle posílá prostorovému přístroji QAA73.110 po komunikačním roz- hraní OpenTherm hodnotu venkovní teploty a další různé informace. Prostorový přístroj znovu přepočítává na základě venkovní teploty, prostorové teploty a nastavených pa- rametrů potřebné žádané hodnoty topné vody pro jeden nebo dva topné okruhy a pře- dává je zpět do kotlové regulace. Dále se předává do kotlové regulace také žádaná teplota teplé užitkové vody.
	S optimalizačními funkcemi je možné dosáhnout dalších úspor energie bez omezení komfortu. Potřebné čidlo prostorové teploty je integrováno přímo v přístroji.
	1.1 Charakteristika
Obsluha	<ul> <li>Ergonomické a podle funkce rozdělené ovládací prvky (obslužné úrovně)</li> <li>Přehledné rozdělení základních funkcí:</li> </ul>
	<ul> <li>druh provozu, nastavení žádané prostorové teploty a prezenční tlačítko</li> <li>přímo přístupné aktuální hodnoty přes Info tlačítko</li> <li>další funkce je možné nastavovat po odkrytí krytu přístroje</li> <li>speciální servisní nastavení je chráněno přístupovým heslem</li> <li>Každé nastavení nebo změna se zobrazuje a potvrzuje</li> <li>Roční hodiny s automatickou změnou letního-/zimního času</li> <li>Individuálně volený týdenní program se třemi periodami denně pro každý topný okruh</li> <li>Individuálně volený program přípravy TUV až se třemi periodami denně</li> <li>Prázdninový program</li> <li>Možnost rychlého zpětného nastavení standardních časů topných programů a programu pro přípravu TUV</li> <li>Zablokování programování (např. jako dětská pojistka)</li> <li>Displej s čitelným textem a volbou jazyka</li> <li>Speciální mód pro nastavování vnitřní regulace kotle od Siemens Building Technologies</li> </ul>
Funkce	<ul> <li>Ekvitermní regulace teploty topné vody se zohledněním tepelné dynamiky objektu</li> <li>Ekvitermní regulace teploty topné vody s vlivem teploty prostoru</li> <li>Čisté prostorové řízení</li> <li>Nastavitelný vliv teploty prostoru</li> <li>Optimalizace zapnutí a vypnutí vytápění, rychlý útlum</li> <li>Funkce ECO (automatika denního omezení, automatika léto/zima)</li> <li>Spínací diference prostoru</li> <li>Nastavitelné maximální omezení teploty topné vody (speciálně pro podlahové vytápění)</li> <li>Omezení nárůstu žádané teploty topné vody</li> <li>Protimrazová ochrana, nebezpečí mrazu</li> <li>Příprava teplé užitkové vody podle programu s předáváním na regulaci kotle</li> <li>Legionelní funkce</li> <li>Integrované roční hodiny s rezervou chodu minimálně 12 hodin</li> </ul>
Různé	<ul> <li>Přístroj s moderním dizajnem z recyklovatelného plastu</li> <li>Komunikace s regulací kotle přes rozhraní OpenTherm</li> <li>Napájení přes sběrnici OpenTherm</li> </ul>

#### 1.2 Sortiment

Boiler Management Unit Premix-TOP	LMU6x
Cizí regulace kotle s rozhraním OpenTherm	
Prostorový přístroj s rozhraním OpenTherm	QAA73.110
Montážní úchytky pro montáž do panelu	AVS92.299

#### 1.3 Možnosti použití

Cílový trh Prostorový přístroj je určen pro prvotní výrobce. Je dodáván přímo výrobci kotlů, čímž zvyšuje funkčnost a užitnou hodnotu základní regulace kotle. Budovy Vhodný pro všechny bytové objekty s vlastním vytápěním jako: rodinné domky bytovky chaty a rekreační objekty Topná zařízení Pro všechny běžné systémy vytápění jako radiátorové, konvektorové, podlahové a stěnové. Zvlášť vhodný pro topná zařízení s čerpadlovým topným okruhem. Pokud má jednotka kotle integrovanou regulaci směšovaného topného okruhu, může být regulován také směšovací topný okruh. Zdroje tepla Převážně pro: Nástěnné kotle s modulovaným hořákem a optimalizací spalovacího procesu. Kotle nebo průtokové ohřívače teplé užitkové vody s integrovaným zásobníkem s komunikačním rozhraním OpenTherm. Upozornění pro aplikaci výrobku 1.4 Přístroje smějí být použity pouze pro popsané aplikace a řešení. Při použití přístrojů musí být splněny všechny požadavky popsané v kapitole"Technická data".

• Dodržujte místní normy a předpisy.

#### 1.5 Pokyny pro ochranu životního prostředí



Přístroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a proto se s ním nesmí zacházet jako s domovým odpadem. Je nutné bezpodmínečně dodržovat územně platná nařízení!

#### 2 **Ovládání**

#### 2.1 Projektování

#### Montážní místo

- V obývacím pokoji, v referenční místnosti
- Místo instalace by mělo být voleno tak, aby mohlo čidlo teploty zachytit pokojovou • teplotu co nejpřesněji, bez ovlivnění radiátorem nebo jinými zdroji tepla nebo chladu.
- Montážní výška je asi 1,5 m nad zemí. •
- Přístroj může být namontován na běžně dostupné montážní krabice nebo přímo na • stěnu.



#### 2.2 Montáž

#### Podmínky montáže

#### Na stěnu

٠

- Do panelu kotle (uchycení přes montážní sokl) •
- Přístroj nesmí být vystaven kapající vodě •
- Přípustná teplota okolí: 0...50 °C •

Montáž na stěnu

Sejměte ovládací část přístroje ze soklu.

#### 1. Krok



8/60

Upevněte sokl přístroje pomocí šroubů na stěnu.





## Protáhněte kabel sběrnice přes otvor soklu a připojte ho na šroubovací svorky.



4. Krok

Nasaďte přístroj ze shora na sokl a dole přístroj znovu zaklapněte.



#### Montáž do panelu

1. Krok

Protáhněte kabel sběrnice přes otvor panelu a soklu a připojte ho na šroubovací svorky.



2. Krok

Nasaďte přístroj ze shora na sokl a dole přístroj znovu zaklapněte.



3. Krok

Zasuňte přístroj do plánovaného otvoru (bez použití násilí). *Pokyn:* Při zasouvání nepoužívat žádné nářadí. Pokud nepasuje přístroj do otvoru, zkontrolujte rozměry výřezu a krytu.



Upevněte přístroj pomocí montážních úchytek (z pravidla 4 ks) z druhé strany krytu. Nasadí se na horní část soklu.



*Nezapomeňte vypnout funkci "Vliv teploty prostoru".

Rozměry otvoru

Přístroj je vyroben se zástavními rozměry 92 x 92 mm. Z důvodu překrytí je tzv. rastrovací rozměr 96 mm. Montážní mechanika umožňuje instalaci přístroje do čelních panelů různé tloušťky (1...3 mm).



#### 2.3 Elektrická instalace

Předpisy pro instalaci

Při elektrické instalaci je třeba dodržovat místní normy a předpisy.

Schéma elektrického zapojení



Schéma elektrického zapojení QAA73 na regulaci kotle

- COA Připojení OpenTherm A (záměnný)
- COB Připojení OpenTherm B (záměnný)
- N1 Prostorový přístrojQAA73.110
- N2 Regulace kotle

#### 2.4 Obsluha

#### Ovládací prvky

		<u>6</u> 5
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	1. Obslužná úroveň	2. Obslužná úroveň
Legenda	Ovládací prvek	Funkce
	1 Prezenční tlačítko	Přepínání opačného druhu provozu
	Otočný knoflík jmenovité teploty pro- storu	Nastavení prostorové teploty
	3 Tlačítko Info	Změna v zobrazení Info
	<ul> <li>LCD displej se 2 řádky a 16 znaky a kurzory pro zobrazení provozního stavu</li> </ul>	Zobrazení údajů a provozního stavu
	5 Tlačítko volby druhu provozu topného	Volba druhu provozu:
	okruhu a příslušné symboly	Auto (J) Automatický provoz
		X Trvalý provoz
	s příslušným symbolem	Priprava TOV Zap/Vyp
	7 Tlačítka pro volbu řádku	Volba obslužného řádku
	8 Tlačítka pro nastavení (plus a mínus)	Nastavení parametrů
1. Obslužná úroveň	Ovládací prvky 1 až 4	
2. Obslužná úroveň	Ovládací prvky 5 až 8. Jsou přístupné teprve	e po odklopení krytu.
Displej	<ul> <li>Prostorový přístroj á k dispozici dvě úrovně z</li> <li>úroveň Info a</li> </ul>	zobrazení:

• parametrovací a programovací úroveň.

Základní displej:



- Skutečná teplota prostoru
- Zobrazení úrovně provozu topného okruhu



£ Úsporný

× Protimrazová ochrana

2b Stav plamene (aktivován,

- pokud kotel hoří)
- Chyba-/servisní pokyn (aktivován, 2c pokud vznikne chyba nebo závada)
- 3 Časové kurzory 4
  - Čas
- 5 Druh provozu topného okruhu
- 6 Druh provozu TUV

Zobrazení úrovně provozu, v tomto případě "Jmenovitý":



Zobrazení aktuální venkovní teploty:



- Popis parametru
- 2 Hodnota parametru

1

1

Příklad parametrovací úrovně

Zobrazení parametru "Začátek prázdnin":



- Popis parametru
- Číslo parametru 2
- 3 Hodnota parametru

#### 2.5 Komunikace s regulací kotle

Sběrnice OpenThermPro komunikaci prostorového přístroje QAA73.110 a regulace kotle je použit unifikova-<br/>ný protokol OpenTherm.<br/>OpenTherm rozlišuje dva režimy, a to Plus a Lite:-v režimu OpenTherm Plus jsou přenášeny (zápis a čtení) přes QAA73.110 na sběr-<br/>nici různé standardní objekty.

v režimu OpenTherm Lite zasílá QAA73 regulaci kotle pouze výkonový řídící signál.
 V poruchovém stavu hlásí regulace kotle prostorovému přístroji QAA73.110 chybu
 Boiler Lock-Out Fault (kotel v poruše).

Pokyny

- Parametry, které jsou zobrazeny pouze v režimu OpenTherm Plus, jsou v tabulce parametrů odpovídajícím způsobem označeny.
- Následující popisy k jednotlivým parametrům se vztahují k použití OpenTherm Plus a vycházejí z toho, že jsou odpovídající funkce podporovány regulací kotle. Pouze tak může být využita plně funkčnost QAA73.110 a mohou být plně pokryté všechny možné aplikace.
- V případě, že regulace kotle daný parametr nepodporuje, zobrazí se na příslušném obslužném řádku místo hodnoty tři čárky – – –.

#### 2.6 Parametrování pro konečného uživatele

Nastavení individuálních požadavků konečného uživatele

	Tlačítko	Poznámka	Řádek
1	PROG	Stiskněte současně obě tlačítka pro volbu řádku. Tím se dostanete přímo do přehledu parametrů "Úroveň pro konečného uživatele".	1
2	PROG	Navolte pomocí tlačítek pro volbu řádku odpovída- jící obslužný řádek. V následujícím seznamu parametrů jsou uvedeny všechny možné obslužné řádky.	1  50
3	· +	Pomocí tlačítek plus a mínus nastavte žádanou hodnotu. Nastavení je uloženo, jakmile opustíte parametro- vací úroveň nebo při přechodu na další řádek. V následujícím seznamu parametrů jsou viditelná všechna možná nastavení.	
4	i O	Stisknutím tlačítka Info opustíte parametrovací úroveň "Konečný uživatel".	Trvalé zobrazení

#### Poznámka

Asi po 8 minutách bez stisknutí tlačítka opustí prostorový přístroj automaticky parametrovací úroveň a vrátí se zpět do úrovně Info.

#### Popis

Nastavení

Řá- dek	Funkce	Rozsah	Jednotka	Rozlišení	Základní nastavení
Nast	avení hodin		•	•	
1	Čas	0 23:59	hh:mm	1 min	-
2	Datum (den, měsíc)	1. leden 31. prosinec	tt.mm	1 den	_
3	Rok	2000 2094	jjjj	1 rok	-
Žádo	ané hodnoty				
5	Útlumová žádaná teplota prostoru (TRRw)	TRF TRN	°C	0.5	16.0
6	Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF)	4 TRRw	°C	0.5	10.0
7*	Jmenovitá žádaná teplota TUV (TBWw)	TBWR TBWmax	°C	1	55
Prog	gram časového spínání TO1 (topný okruh 1)				
10	Den v týdnu – předvolba	PoNe, Týden	den	1 den	_
11	Čas zapnutí 1. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	06:00
12	Čas vypnutí 1. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	22:00
13	Čas zapnutí 2. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
14	Čas vypnutí 2. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
15	Čas zapnutí 3. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
16	Čas vypnutí 3. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
Prog	gram časového spínání 2				
20*	Den v týdnu – předvolba	PoNe, Týden	den	1 den	-
21*	Čas zapnutí 1. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	06:00
22*	Čas vypnutí 1. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	22:00
23*	Čas zapnutí 2. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
24*	Čas vypnutí 2. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
25*	Čas zapnutí 3. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
26*	Čas vypnutí 3. perioda	:/00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
Prog	gram časového spínání 3 (teplá užitková voda)				
30*	Den v týdnu – předvolba	PoNe, Týden	den	1 den	-
31*	Čas zapnutí 1. perioda	:/ 00:00 24:00	hh:mm	10 min	06:00
32*	Cas vypnutí 1. perioda	:-/ 00:00 24:00	hh:mm	10 min	22:00
33*	Čas zapnutí 2. perioda	:/ 00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
34*	Čas vypnutí 2. perioda	:-/ 00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
35*	Čas zapnutí 3. perioda	:/ 00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
36*	Čas vypnutí 3. perioda	:/ 00:00 24:00	hh:mm	10 min	:
Práz	dniny				
40	Začátek prázdnin (den.měsíc):= neaktivní	1. leden 31. prosinec	tt.mm	1 den	:
41	Konec prázdnin (den.měsíc):= neaktivní	1. leden 31. prosinec	tt.mm	1 den	:
42	Úroveň provozu topného okruhu v čase prázdnin	Standby, Útlum	-	_	Standby
Různ	lé				
45	Standardní časové programy TO1, TO2 a TUV	Ne, Ano	-	-	Ne
	(současným stisknutím tlačítek +/- na 3 s)				
46	Teplota přepnutí provozu léto/zima	8 30	°C	0.5	17.0
47	Jazyk	Deutsch, English	-	-	Deutsch
50*	Chybové hlášení (kód chyby a chybový text	0 255	-	1	-
	QAA73.110 nebo regulace kotle)				

#### 2.6.1 Přehled parametrů – úroveň pro konečné uživatele

* Tyto řádky se zobrazí pouze v režimu OpenTherm Plus. Odpovídající funkce musí být přitom regulací kotle podporována.

--:-- = spínací bod neaktivní

#### 2.7 Parametrování pro odborníka na topení

#### Popis

Nastavení pro konfiguraci a parametrování přístroje pro odborníky na topení.

14/60

Řá- dek	Funkce	Rozsah	Jednot- ka	Rozlišení	Základní nastavení
Serv	isní hodnoty		-	•	
51	Aktuální žádaná teplota prostoru TO1	4 35.0	°C	0.5	_
52*	Jmenovitá-, útlumová- nebo protimrazová žádaná hodnota Aktuální žádaná teplota prostoru TO2	4 35.0	°C	0.5	_
	Jmenovitá-, útlumová- nebo protimrazová žádaná hodnota				
53*	Tlumená venkovní teplota Reset tvorby se provádí současným stisknutím -/+ na 3 s	–50 +50	°C	0.5	-
54*	Geometrická venkovní teplota	–50 +50	°C	0.5	_
55*	Skutečná teplota TUV 2	0 127	°C	1	_
56*	Průtok TUV	016	l/min	0.5	_
57*	Skutečná teplota zpátečky kotle	-40 127	°C	1	_
58*	Skutečná teplota spalin	-40 500	°C O°	1	_
59*	Skutečná teplota soláru	-40 250	°C	1	_
61*	Skutečná teolota zásobníku soláru	_40 127	°C	1	_
62	Režim OpenTherm	Lite Plus	_	_	_
63	Žádaná tenlota tonné vody tonného okruhu 1	0 100	°C	1	
64*	Žádaná teplota topné vody topného okruhu 2	0100	ں °C	1	_
Un tá	TO1 a TO2	0100	U	I	_
<i>v yiu</i>	Strmost toppá křivky TO1 $=$ TO1 posktivní	2.5 40.0		0.5	15.0
70	Stimost topic knyky $101 = -1 = 101$ meakivin Minimální amezení tenety tenné vedy $TO1$ (T)(1min)	$2.5 \dots 40.0$	-	0.5	15.0
	Maximinani omezení tepoty topne vody TOT (TV min)		С °С	1	8
72	Maximaini omezeni tepoty topne vody 101 (1v1max)			1	80
73		-4.5 +4.5	ĸ	0.5	0.0
74^	l yp budovy	Tezka, Lenka	-	-	Lenka
75*	VIIV teploty prostoru (prostorove rizeni)	Zadne, Na TO1,	-	-	Na TO1
		Na TO2,			
		Na TO1 + TO2			
76	Spinaci diference prostoru – – . – = neaktivni	0.5 4.0	K	0.5	
77	Adaptace topné křivky	Neúčinná, Účinná	-	_	Účinná
78	Maximální předstih optimalizace zapnutí vytápění	0 360	min	10	100
79	Maximální předstih optimalizace vypnutí vytápění	0 360	min	10	30
80*	Strmost topné křivky TO2 – – . – = TO2 neaktivní	2.5 40.0	_	0.5	15.0
81*	Minimální omezení tepoty topné vody TO2 (TV2min)	8 TV2max	°C	1	8
82*	Maximální omezení tepoty topné vody TO2 (TV2max)	TV2min TKmax	°C	1	80
83*	Paralelní posun topné křivky TO2	-4.5 +4.5	К	0.5	0.0
Tepl	á užitková voda				
90*	Útlumová žádaná teplota TUV (TBWR)	8 TBWw	°C	1	40
91	Program přípravy TUV	24h/denně,	_	_	Program
		Program TO –1h.			TO –1h
		Program TO.			
		Program TUV			
92*	l egiopelní funkce	Vyn Týdenně	_	_	Týdenně
52		Nyp, Tydenne, Denně			rydenne
03*	Tlačítko druhu provozu přípravy TLIV	Bez ECO S ECO	_	_	Baz ECO
0/*	Program pro cirkulační čerpadlo	Die příprovy TLIV	_	_	Dez LOO
94		Die pripiavy 10v			
		Program?			
D.°					
05	Parametrování	Livolněn Zablakován			Lluolnăn
06*	r arannen ovann Časový master	OVUITEIT, ZADIUKUVAIT	-	-	
90	Jasuvy IIIdsiel Začátak latního času	1 lod 21 mar	- ++	— 1 doc	QAAIJ
9/		1. Ieu 31. pros	u.mm		∠o. prezen
98	Konec letnino casu	1. iea 31. pros	tt.mm	i aen	25. rijen

#### 2.7.1 Přehled parametrů – úroveň pro odborníka na topení

 * Tyto řádky se zobrazí pouze v režimu OpenTherm Plus. Odpovídající funkce musí být přitom regulací kotle podporována.

#### 2.8 Parametrování OEM

Popis

Nastavení týkající se kotle a ochranných funkcí pro výrobce kotlů.

#### 2.8.1 Přehled parametrů OEM

Řádek	Funkce	Rozsah	Jednotka	Rozlišení	Základní nastavení
Vytáp	oění prostoru OEM				
100	Maximální omezení žádané teploty prostoru (TRwMax)	TRwMin 35	°C	0.5	35
101	Minimální omezení žádané teploty prostoru (TRwMin)	4 TRwMax	°C	0.5	10
102	Faktor vlivu teploty prostoru (KORR)	0 20	-	1	4
103	Konstanta pro rychlý útlum (KON) (bez čidla teploty prostoru)	0 20	-	1	2
104	Převýšení žádané teploty prostoru (DTRSA) při rych- lém natopení	0 20	К	1	5
105	Omezení nárůstu žádané teploty topné vody	0 15	K/min	0.5	5
106	Korekce měřené hodnoty teploty prostoru	-3.0 3.0	°C	0.5	0
Tepla	í užitková voda OEM				
130*	Maximální omezení žádané teploty TUV (TBWmax)	TBWw 80	°C	1	60
131*	Žádaná teplota legionelní funkce (BW)	8 95	°C	1	65
132*	Doba působení legionelní funkce	0360	min	10	0
133*	Vliv legionelní funkce na cirkulační čerpadlo	Ne / Ano	-	-	Ano
Servi	sní funkce OEM				
150	Zobrazení Info	Dočasné, Stálé	-	-	Dočasné
151	Nebezpečí zámrazu – . – = neaktivní	–10 +10	°C	0.5	3.0
152	Obsluha	Zablokován,	-	-	Uvolněn
153*	Působení prezenčního tlačítka	Na TO1+ TO2, NA TO1	-	-	Na TO1+TO2
199	Verze softwaru (QAA73)	0 99.9	_	1	_

* Tyto řádky se zobrazí pouze v režimu OpenTherm Plus. Odpovídající funkce musí být přitom regulací kotle podporována.

#### 2.9 Uvedení do provozu

Předpoklady	Při uvádění do provozu zkontrolujte:
	správnou montáž
	<ul> <li>správné připojení sběrnice OpenTherm</li> </ul>
	<ul> <li>nastavené aktuální a žádané parametry v úrovni pro konečného uživatele</li> </ul>
	<ul> <li>parametry úrovně pro odborníka na topení jestli odpovídají zařízení</li> </ul>
	<ul> <li>parametry OEM jestli odpovídají technickému vybavení</li> </ul>
Funkční kontrola	Uvedení topného zařízení do provozu se provádí přes regulaci kotle. Zkontrolujte jed- notlivé funkce prostorového přístroje.
	2.10 Provozní poruchy
Prostorový přístroj	Displej prostorového přístroje je prázdný (žádné zobrazení):
	<ul> <li>Je zapnut hlavní vypínač vytápění?</li> </ul>
	<ul> <li>Jsou v pořádku pojistky?</li> </ul>
	Zkontrolujte elektrické připojení.
	Prostorový přístroj ukazuje špatný čas a datum:
	<ul> <li>Nastavte na prostorovém přístroji čas, datum a rok, pokud je QAA73 časovým mas- terem.</li> </ul>
	<ul> <li>Nastavte správný čas, datum a rok na časovém masteru (pokud nějaký existuje).</li> </ul>
Regulace kotle	Regulace kotle se nezapne:
	<ul> <li>Musí regulace kotle skutečně běžet?</li> </ul>
	<ul> <li>Stiskněte na regulaci kotle odblokovací tlačítko.</li> </ul>
	<ul> <li>Zkontrolujte provozní (TR) a havarijní termostat (STB).</li> </ul>
	<ul> <li>Zkontrolujte pojistku regulace kotle.</li> </ul>
	<ul> <li>Zkontrolujte komunikační spojení s regulací kotle.</li> </ul>
Teplota prostoru	Teplota prostoru neodpovídá nastavené žádané hodnotě:
	<ul> <li>Je žádaná teplota prostoru na požadované hodnotě?</li> </ul>
	<ul> <li>Zobrazuje se žádaný druh provozu?</li> </ul>
	<ul> <li>Souhlasí den v týdnu, čas a zobrazený topný program? (zobrazení Info)</li> </ul>
	<ul> <li>Je správně nastavena strmost topné křivky?</li> </ul>
	<ul> <li>Zkontrolujte zapojení venkovní čidla.</li> </ul>
	Byla "Jmenovitá žádaná teplota prostoru" pomocí "Paralelního posunu topné křivky"
	zkalibrována na efektivní teplotu v místnosti?
	Zkontrolujte regulaci kotle.
Teplá užitková voda	Teplá užitková voda není připravena:
	<ul> <li>Je aktivováno provozní tlačítko teplé užitkové vody?</li> </ul>
	<ul> <li>Zkontrolujte žádanou hodnotu teplé užitkové vody.</li> </ul>
	<ul> <li>Zkontrolujte funkci teplé užitkové vody na regulaci kotle</li> </ul>

## 3 Nastavení pro konečného uživatele

#### 3.1 Druhy provozu topného okruhu

Popis

Přístroj nabízí 3 různé druhy provozu topného okruhu, které mohou být podle potřeby přímo navoleny.

Druhy provozu Auto ( $\mathcal{D}$ , ( $\mathcal{D}$ , ( $\mathcal{D}$ )

Druhy provozu se volí pomocí tlačítka druhu provozu. Tlačítko je přístupné po otevření krytu přístroje.

Zvolený druh provozu platí pro oba topné okruhy a je zobrazen na LCD displeji pomocí černého kurzoru pod odpovídajícím symbolem.

Působení

Popis

Druh provozu	Popis	Působení zvoleného druhu provozu
Auto 🕘	Automatický provoz	<ul> <li>topný okruh 1 podle programu časového spínání 1</li> <li>topný okruh 2 podle programu časového spínání 2</li> <li>prázdninová funkce je účinná</li> </ul>
X	Trvalý provoz	<ul> <li>topné okruhy 1 a 2 podle nastavené jmenovité žá- dané teploty, příp. útlumové teploty</li> <li>prázdninová funkce je neúčinná</li> </ul>
Ċ	Standby (vypnuto)	<ul> <li>topné okruhy 1 a 2 jsou vypnuty</li> <li>prázdninová funkce je neúčinná</li> <li>protimrazové funkce jsou aktivní</li> </ul>

#### 3.2 Druh provozu teplé užitkové vody

#### ní straně přístroje. Příprava okruhu a je možné ji provoz váno na displeji přístroje čel <u>Bez obdélníku</u> VYP <u>Plný obdélník</u> ZAP Poloviční obdélník ZAP s → Ter **Působení** VYP Příprava TUV ZAP Příprava TUV zAP Příprava TUV podle interních ZAP eco Příprava TUV Přístroj tvoří ž: (BMU). Teplot pouze v případ

Příprava teplé užitkové vody se zapíná nebo vypíná provozním tlačítkem TUV na přední straně přístroje. Příprava teplé užitkové vody je nezávislá druhu provozu topného okruhu a je možné ji provozním tlačítkem zapnout nebo vypnout. Nastavení je zobrazováno na displeji přístroje černým obdélníkem pod symbolem teplé užitkové vody 📇.

Bez obdélníku		VYP	
Plný obdélník		ZAP	
Poloviční ob	délník	ZAP s ECO funkcí	
		➔ Tento druh provozu se musí aktivovat na obslužném řádku 93!	
VYP	VYP Příprava TUV je vypnutá.		
ZAP	AP Příprava TUV je zapnutá. Teplá užitková voda se připravuje automaticl podle interních nastavení.		
ZAP eco	<ul> <li>AP eco Příprava TUV v zařízení s průtokovým ohřevem.</li> <li>Přístroj tvoří žádanou hodnotu, kterou posílá do kotlové automatiky</li> <li>(BMU). Teplota TUV se však neudržuje stále na žádané hodnotě, ale pouze v případě odběru teplé užitkové vody.</li> </ul>		
<ul> <li>Příprava teplé užitkové vody a různé funkce TUV jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou podporovány regulací kotle v komunikačním režimu OpenTherm Plus</li> </ul>			
<ul> <li>V režimu OpenTherm Lite nejsou podporovány žádné funkce TUV, tudíž je v tomto režimu provozní tlačítko teplé užitkové vody neúčinné</li> </ul>			

QAA73 nemá integrovanou protimrazovou ochranu TUV. Protimrazovou ochranu TUV musí zajistit regulace kotle.

18/60

/ Pozor

#### 3.3 Prezenční tlačítko

opačné úrovně druhu provozu topného okruhu. Působení Účinek prezenčního tlačítka Druh provozu Automatický provoz Úroveň druhu provozu se přepne z jmenovitého na útlumový resp. z útlumového na jmenovitý režim. Nově zvolený režim zůstane aktivní do další změny úrovně podle programu časového spínání. Změna úrovně druhu provozu je znázorněná také na displeji změnou časových kurzorů. Účinek se vztahuje podle nastavení na obslužném řádku 153 na TO1+2 nebo pouze na TO1. Stisknutí tlačítka způsobí trvalou změnu úrovně druhu Trvalý provoz provozu z jmenovitého na útlumový resp. z útlumového na jmenovitý režim. Prezenčním tlačítkem není příprava teplé užitkové vody Teplá užitková voda ovlivněna. Prázdninový program Prezenční tlačítko nemá žádný účinek Letní provoz Prezenční tlačítko nemá po aktivaci letního provozu žádný účinek

#### Tlačítko Info 3.4

Popis

Stisknutím Info tlačítka se vždy dostanete do zobrazovací úrovně Info. Dalším následujícím stiskem Info tlačítka je možné zobrazit různé informace, které jsou v úrovni Info k dispozici.

V automatickém nebo trvalém provozu je možné pomocí prezenčního tlačítka přepínat

Řádek	Zobrazení
1	Čas, skutečná teplota prostoru a druh provozu
2	Chybové hlášení
3 *	Stavové hlášení
4	Čas a druh provozu topného okruhu1
5	Den v týdnu, čas a datum
6 *	Skutečná venkovní teplota
7 *	Nejnižší venkovní teplota **
8 *	Nejvyšší venkovní teplota **
9	Skutečná teplota prostoru
10	Nejnižší teplota prostoru **
11	Nejvyšší teplota prostoru **
12 *	Skutečná teplota TUV
13 *	Skutečná teplota kotle
14 *	Skutečná teplota topné vody (směšovací okruh)
15 *	Modulace hořáku
16 *	Tlak vody v topném okruhu

Podle nastavení (obslužný řádek 150) je posledně navolená informace trvale zobrazená nebo přejde automaticky po 8 minutách na základní zobrazení.

- * Tyto řádky jsou zobrazeny pouze v režimu OpenTherm Plus. Odpovídající funkce musí být přitom regulací kotle podporovány.
- ** Zpětné nastavení na aktuální hodnotu se provádí současným stiskem + a - na 3s.

19/60

Popis

#### Nastavení hodin

#### 3.5 Čas, datum a rok

Popis Pro správnou funkci topného programu, musí být nastaven čas, den, měsíc a rok. Řádky 1, 2 a 3 1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 1, 2 nebo 3. 2. Aktuální hodnoty nastavte pomocí tlačítek plus/ mínus. Řádek Rozsah nastavení Jednotka 1 00:00 ... 23:59 minuta, hodina 2 1. leden... 31. prosinec den. měsíc 3 2000 ... 2094 rok Působení Čas, datum a rok se nastavují na aktuální hodnotu. Tato nastavení jsou důležitá, aby program vytápění, program přípravy TUV, prázdninový program a přepínání letní/zimní čas pracovaly podle přání uživatele. V průběhu nastavování běží hodiny dál. Pokyny • Během nastavení času se s každým stisknutím tlačítka plus nebo mínus nastaví • sekundy na 0. Pokud je časový master (obslužný řádek 96) nastaven na "Externí", není možné ruční nastavení času pomocí řádků 1 až 3. Žádané hodnoty

#### 3.6 Jmenovitá žádaná teplota prostoru

Ve jmenovitém provozu se teplota prostoru reguluje na jmenovitou žádanou hodnotu.

Jmenovitá žádaná hodnota se nastavuje otáčením otočného knoflíku jmenovité teploty. Otočný knoflík je uživateli přístupný na přední straně přístroje. Pokud se uvede otočný knoflík do činnosti, zobrazí se momentální jmenovitá žádaná hodnota teploty prostoru a při dalším otáčení se přestaví. Hodnota platí pro oba topné okruhy společně.





- 5 Útlumová žádaná teplota prostoru
- 6 Protimrazová žádaná teplota prostoru
- Přestavení jmenovité žádané teploty prostoru otočným knoflíkem se může zablokovat pomocí parametru 152 pro odborníka na topení
- Rozsah přestavení jmenovité žádané teploty se může ohraničit pomocí parametrů 100 a 101 pro odborníka na topení

Pokyny

20/60

Popis Jmenovitá žádaná hod-

nota



#### Působení

Prostory jsou vytápěny při aktivní jmenovité žádané teplotě prostoru na teplotu nastavenou na otočném knoflíku.

Nastavení na otočném knoflíku je účinné pouze v automatickém a trvalém provozu.

Příklad

Topné fáze se řídí nastavením na řádku 11 až 16 pro topný okruh 1 a nastavením na řádku 21 až 26 pro topný okruh 2.



Hodnota útlumové žádané teploty prostoru způsobuje nižší teplotu prostoru mimo topné

Topné fáze pro topný okruh 1

#### Útlumová žádaná teplota prostoru 3.7

Popis	Hodnota útlumové žádané teploty prostoru způsobuje nižší teplotu prostoru mimo topné fáze, např. v noci, a tím i nižší spotřebu energie.			
Řádek 5	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řád</li> <li>Útlumovou žádanou te</li> </ol>	ku zvolte obslužný řáde eplotu prostoru nastavt	ek <b>5</b> . e pomocí tlačítek plus/ mínus.	
	Rozsah nastavení mezi	Jednotka	Standardní nastavení	
	TRFTRN	°C	16	
	TRF Protimrazová žádaná tej TRN Jmenovitá žádaná teplot	olota prostoru (nastavení na a prostoru na otočném kno	a řádku 6) flíku	
Pokyny	Není možné zadat vyšší útlumovou žádanou teplotu než je aktuální nastavení jmenovi- té teploty na otočném knoflíku.			
Působení	ní Během útlumové fáze se prostorová teplota reguluje na útlumovou žádanou teplotu prostoru C. Při náhodném nastavení jmenovité teploty pod útlumovou se reguluje r nižší hodnotu.		luje na útlumovou žádanou teplotu eploty pod útlumovou se reguluje na	
	3.8 Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRF)			
Popis	Funkce zabraňuje poklesu teploty prostoru pod nastavenou protimrazovou žádanou teplotu prostoru.			
Řádek 6	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řád</li> <li>Protimrazovou žádan</li> </ol>	ku zvolte obslužný řáde ou teplotu prostoru nas	ek <b>6</b> . .tavte pomocí tlačítek plus/ mínus.	
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	4TRRw	°C	10	
	TRRw Útlumová žádaná teplota prostoru (nastavení řádek 5)			
Působení	Nastavením se změní žádaná teplota prostoru pro provoz funkce protimrazové ochra- ny.			
A Pozor	Tato funkce předpokládá bezvadnou funkci topného systému!			
Protimrazová ochrana budovy	V provozu vypnuto			

#### 3.9 Jmenovitá žádaná teplota užitkové vody

Popis Na jmenovitou žádanou teplotu užitkové vody se reguluje ve jmenovitém provozu. Lze zadat dvě různé žádané teploty užitkové vody. 1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 7. Řádek 7 Žádanou teplotu užitkové vody nastavte pomocí tlačítek plus/ mínus. 2 Rozsah nastavení mezi Jednotka Standardní nastavení TBWR...TBWmax °C 55 TBWR Útlumová žádaná teplota teplé užitkové vody (nastavení na řádku 90) TBWmax Maximální žádaná teplota teplé užitkové vody (nastavení na řádku 130) Působení Žádaná teplota se mění podle provozu teplé užitkové vody. 飞 90 7 130 2284Z17 ..... ..... TTTTTTT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 °C 7 Jmenovitá žádaná teplota teplé užitkové vody 90 Útlumová žádaná teplota teplé užitkové vody 130 Maximální jmenovitá žádaná teplota teplé užitkové vody Žádaná teplota užitkové Teplá užitková voda má dvě samostatně nastavitelné žádané hodnoty: vody Jmenovitá žádaná teplota teplé užitkové vody (nastavení na řádku 7) Funkce umožňuje volbu teploty užitkové vody v době potřeby. Útlumová žádaná teplota teplé užitkové vody (nastavení na řádku 90) Funkce umožňuje volbu teploty užitkové vody mimo hlavní čas potřeby. Nabíjení TUV Stanovení kritérií pro uvolňování nabíjení TUV se provádí podle nastavení hodnot na řádku 91. Program časového spínání TO 1, TO 2 a TUV Pro oba topné okruhy a pro přípravu TUV je možné definovat na sobě nezávislé pro-Popis gramy časového spínání. To přináší následující výhody: vytápění a příprava TUV běží, jen v případě potřeby • uživatel si může nastavit časové programy podle své potřeby při cíleném užívání programů časového spínání se může ušetřit hodně energie Pro TO 1 jsou k dispozici parametry 10 ... 16, pro TO 2 parametry 20 ... 26 a pro TUV parametry 30 ... 36. Programy časového spínání jsou na sobě nezávislé Pokyny Parametry 20 ... 26 jsou zobrazeny, jen když je 2. topný okruh podporován regulací • kotle Parametry 30 ... 36 jsou zobrazeny, jen když je řádek 91 nastaven na Program TUV

## 3.10 Předvolba dne v týdnu

Popis	Toto nastaven řádcích zadat	í definuje den v týd spínací časy.	lnu nebo týdenní t	olok, pro který je m	iožné v dalších
Řádky 10, 20, 30	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 10, 20, příp. 30.</li> <li>Předvolte týdenní blok nebo jednotlivý den pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>				
	Rozsah nastavení	Jed	notka		
	Týden Po…Ne	Tý Je	denní blok dnotlivý den		
Důležité	Toto nasta	vení se provádí pře	ed vlastním nastav	ením spínácích ča	asů !
	<ul> <li>Pro každý jednotlivéh</li> </ul>	den, který má mít c o dne s následným	odlišné spínací čas n zadáním spínací	sy, se musí zopako ch časů.	ovat předvolba
Působení	Tímto nastave	Tímto nastavením se předvolí celý týden nebo jednotlivý den.			
Týdenní blok	Spínací časy r (pro TUV) se p	ia řádku 11 16 (l )řekopírují identicky	Program 1) příp. 2 y pro každý den.	1 26 (Program 2	2) příp. 3136
	Příklad progra	mu časového spína	ání platný pro všeo	chny dny v týdnu p	oro topný okruh 1:
	Mo So C	<b></b>			12 817 827
	0	2 4 6	8 10 12	14 16 18	20 22 24 h
Jednotlivý den	Nastavení spír (Program 2) a Příklad progra	nacích časů od řád od řádku 31 36 mu časového spín	lku 11 16 (Progr (pro TUV) platí <b>po</b> ání na týden pro to	am 1), od řádku 2 v <b>uze</b> pro zde předv vaný okruh 1:	21 26 volený den.
	Mo   ≪ 1				77 77 77 77
	Di 🛞		12	13	
	Mi 🗱 🛄				
	Fr &				
	Sa 🗱 🛄				
	So &				
Τιρ	0 Nejprve je vho	2 4 6 Idné zadat spínací	8 10 12 časy s týdenním b	14 16 18 Nokem platné pro 1	20 22 24 h většinu dní. a ná-

sledně potom provést odpovídající změny pomocí jednotlivých dní.

## 3.11 Spínací časy

Popis	Tímto nastavením se stanovují spínací časy pro vytápění a přípravu TUV. Ke zvoleným časům se přepínají žádané teploty obou topných okruhů, příp. přípravy TUV.					
Řádky 11 16 Prog1 21 26 Prog2 31 36 pro TUV	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 11 16 (Program 1) příp. 21 26 (Program 2) příp. 31 36 (pro TUV).</li> <li>Nastavte spínací čas v každém řádku pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>					
	Rozsah nastaveni		Jednotka	Standard	lní nastavení	
	: /	24:00	Hod : min	Viz. st spínár	andardní program ča าí	asového
Důležité	Nejprve se musí zvolit den v týdnu, pro který se mají zadávat spínací časy! (obslužný řádek 10 příp. 20 příp. 30)					
Pokyny	Provedené nastavení spínacích časů se automaticky seřadí do správného pořadí.					
Působení	<ul> <li>Program přepíná na odpovídající funkce podle zadaných časů:</li> <li>: Spínací bod není aktivní</li> <li>00:0024:00 V zadaném časovém bodě se sepne odpovídající funkce.</li> <li><i>Prázdniny</i></li> <li>3.12 Nastavení prázdnin</li> </ul>					
Popis	Během prázdninového provozu se vytápí na nižší žádanou teplotu. Nastavuje se začá- tek a konec prázdnin. Tato funkce je aktivní pouze v automatickém provozu a působí současně na oba topné okruhy.					
<ul> <li>Řádky 40, 41</li> <li>1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 40 pro začátek prázdnin 41 pro konec prázdnin.</li> <li>2. Nastavte začátek a konec prázdnin pomocí tlačítek plus/ mínus. Přístroj nabízí přednostně aktuální datum.</li> </ul>		ı, příp. řádek				
	Řádek	Rozsah zobro	azení	Jednotka	Standardní nast	tavení
	40 41	1. leden 1. leden	. 31. prosinec . 31. prosinec	den.měsíc den.měsíc	: :	(neaktivní) (neaktivní)
Pokyny	Konec prázdn noty na řádku	in je možr začátku p	né přestavit pouz rázdnin.	ze v případě, že	bylo provedeno nas	stavení hod-
Působení	<ul> <li>Od začátku prázdnin klesne žádaná teplota vytápění podle nastavení parametru na programovacím řádku 42 na úroveň "Standby" nebo "Útlum". Příprava TUV je během prázdnin zablokována.</li> <li>Po ukončení prázdnin platí opět aktuální nastavení prostorového přístroje</li> <li>Údaje o začátku a konci prázdnin budou po jejich ukončení automaticky smazány</li> </ul>					
Deaktivace	Zadaná doba Zvolí se řádeł	prázdnin s 40 nebo	se smaže nebo z 41 a tlačítka + / ·	zruší následovn – se stisknou p	iě: oo dobu 3 sekund.	

## 3.13 Úroveň provozu topného okruhu během prázdnin

Popis	Během prázdnin se vytápě útlumovým provozem a pro	ní reguluje na nižší te ovozem protimrazové	plotu. Podle potřeb ochrany.	y se může volit mezi
Řádek 42	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádk</li> <li>Nastavte úroveň provo</li> </ol>	u zvolte obslužný řád zu topného okruhu po	ek <b>42</b> . omocí tlačítek plus/	mínus.
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standar	dní nastavení
	Standby, Útlum	-	Stand	lby
Působení	V průběhu prázdnin se reg prostoru (TRRw), při nasta (TRF).	uluje při nastavení "Ú vení "Standby" na pro	tlum" na útlumovou timrazovou žádano	žádanou teplotu u teplotu prostoru
	Různé			
	3 14 Standardní	program čas	sového snín	aní
		program out		
Popis	Standardní časový prograr mů časového spínání. Prot hodnoty.	n je zpětné zadání na o byly do prostorovéh	stavení spínacích č no přístroje zadány t	asů všech progra- trvalé standardní
Řádek 45	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku</li> <li>Stiskněte současně tlač</li> <li>Jakmile se na displeji z</li> </ol>	u zvolte obslužný řáde iítko plus a mínus po obrazí "Ano", aktivuje	ek <b>45</b> . dobu 3 sekund. se standardní časo	vý program.
	Rozsah zobrazení	Jednotka		
	Ne/ Ano	-		
Upozornění	Individuální nastavení spín	acích časů jsou ztrac	ena !	
Působení	Nastavení časů pro progra Týká se to následujících na	m časového spínání s astavení:	se přepíšou na stan	dardní hodnoty.
	<ul> <li>Spínací časy pro progra</li> </ul>	<b>16</b> příp. <b>26</b>		
	Spínací časy pro progra	am časového spínání	TUV 31	36
Standardní hodnoty	Spínací bod	Nastave Topný okruh 1 příp. 2	ené časy TUV	Standardní čas
	Čas spínání, fáze 1	11 příp. 21	31	06 : 00
	Čas vypínání, fáze 1	12 příp. 22	32	22:00
	Cas spínání, fáze 2	13 příp. 23	33	:
	Cas vypinani, táze 2	14 přip. 24	34	<u> </u>
	Cas spinani, faze 3	15 prip. 25	35 36	:
	Cas vypinani, iaze s	10 prip. 20	30	

--:-= neaktivní

## 3.15 Teplota přepnutí léto/zima

Popis	Teplota přepnutí léto/zima je kritérium pro automatické přepnutí topného systému na letní nebo zimní provoz.				
	l ato funkce ma nasledujici využiti:				
	IVIOZNOSť CEIOFOCN     Dři krátkých teplot	ino provozu bez nutnos	sil zasanu topení zbytečně zapruto		
	<ul> <li>Dodatečná úsporr</li> </ul>	ná funkce			
	Boudtoona dopon				
Řádek 46	<ol> <li>Tlačítky pro volbu</li> <li>Nastavte teplotu p</li> </ol>	řádku zvolte obslužný řepnutí léto /zima pom	řádek <b>46</b> . ocí tlačítek plus/ mínus.		
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení		
	8 30.0	°C	17		
Působení	Změnou nastavených Přepnutí působí pouz	n hodnot se zkrátí nebo e pro vytápění prostoru	prodlouží odpovídající roční topná fáze.		
	Při zadání:				
	Zvýšení: Přepnutí <i>dříve</i> na zimní provoz Přepnutí p <i>ozději</i> na letní provoz.				
	Pokles: Přepnutí <i>později</i> na zimní provoz Přepnutí <i>dříve</i> na letní provoz				
Přepínání	Pro stanovení přepnutí se nastavení teploty přepnutí léto/zima (± pevná spínací diference) porovnává s tlumenou venkovní teplotou.				
	Vytápění <b>VYP</b> (zima na léto)		TAged > léto/zima + 1 °C		
	Vytápění <b>ZAP</b> (léto na zimu)		TAged < léto/zima – 1 °C		
Pokyny	<ul> <li>Funkce je účinná</li> <li>V průběhu letního</li> <li>Třecense</li> <li>Třecense</li> <li>Přepínání mezi letnín</li> <li>Taged Tlumená venko</li> </ul>	pouze v automatickém provozu se na informa TAged TAged 10 ta zimním provozem: tvní teplota	provozu Auto (). čním řádku 4 zobrazuje Eco. SoWi +1 °C SoWi SoWi -1 °C		
	TAged Tumena venkovni teplota SoWi Teplota přepnutí léto/zima T Teplota t Čas ve dnech				

#### 3.16 Jazyk

Popis	Zobrazované ir	nformace se mohou z	obrazit v různých jazycích.	
Řádek 47	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 47.</li> <li>Zvolte jazyk pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>			
	Rozsah nastavení	Stand	ardni nastaveni	
	Německý, ang Přiřazení dalšío	glický Čes ch jazyků závisí na pì	ký íslušné verzi softwaru.	
	3.17 Chy	bové hlášen	Í	
Popis	Prostorový přís tému. Chybu n	troj zobrazuje chyby, ení možné zrušit. Chy	které se vyskytly na vlastním přístroji nebo v sys- yba se odstraní pouze odstraněním příčiny.	
Info řádek 2 nebo obslužný řádek 50	Zvolte Info tlači	ítkem Info řádek <b>2</b> ne	bo tlačítky pro volbu řádku obslužný řádek <b>50</b> .	
Působení	Pokud došlo k čítka se přísluš s nejvyšší prior ve tehdy, když	chybě na displeji blik ná chyba zobrazí pří itou (nejzávažnější c předchozí chyba s vy	á symbol chyba-/servisní pokyn. Stisknutí Info tla- slušným textem. Přitom je zobrazena chyba vždy hyba). Pokud existuje další chyba, zobrazí se tepr- všší prioritou bude odstraněna.	
Zobrazení interní chyby	Při interní chyb chybový text.	ě přístroje příp. chyb	ě regulace kotle Siemens se zobrazí odpovídající	
	Fehler *•• Au	issenfühle	.0 er	
Zobrazení externí chyby	Při chybě na ci: Fehler ≭≛‡	zí kotlové regulaci se	zobrazí kód chyby se znakem #.	
	Příklad zobrazení	cizí chyby		
Chybová hlášení	Kód chyby 0 10 60 100 118 124 131 142 150 153 162	Zobrazení QAA73.110 Bez chyby VenkovníČid PokojČidlo ČasMaster MinTlakVody TeplKotle HořákAlarm OpenTherm BMU BlokaceAktiv Manostat	Popis chybyŽádná chybachyba čidla venkovní teplotychyba čidla teploty prostoruŽádný platný externí čas (roční hodiny)nízký tlak vody v topném sytémualarm kotlové teploty (příliš vysoká)porucha hořákuchybějící partnerský přístroj na LPBsouhrnná chyba regulace kotleregulace kotle je zablokovánachyba snímače tlaku vzduchu	
Další chybová hlášení	Podle regulace s odpovídajícín laci kotle.	kotle se v prostorove n textem. Doplňující i	ém přístroji zobrazují další chybové kódy nformace naleznete v dokumentaci k použité regu-	

#### 3.18 Servisní zobrazení

Popis	Prostorový přístroj zobrazuje pokyny k servisnímu zásahu, které generuje regulace kotle Siemens a přenáší přes sběrnici OpenTherm. Odstraní se pouze odstraněním příčiny.		
Info řádek 3	S tlačítkem Info zvolte Info řádek 3		
Působení	Pokud vznikl servisní pokyn, na displeji bliká symbol chyba-/servisní pokyn. Stisknutím Info tlačítka se zobrazí příslušný servisní pokyn formou textu.		
Stavové hlášení	Zobrazení QAA73.110	Popis chyby	
	Servis	nutný servis kotle příp. hořáku	
	FceKominík	je aktivní funkce kominík	
	StopRegulace	regulační funkce regulace kotle jsou neaktivní	
	NastavVoMin	je aktivní nastavení Vo malá zátěž	
	NastavVoMax	je aktivní nastavení Vo velká zátěž	
	ParamRežim	přístroj se nachází v parametrovacím režimu	
	Vysoušení	přístroj provádí funkci vysoušení	
	Modem	Standby přes externí kontakt BMU	

## 4 Nastavení pro odborníka na topení

Servisní hodnoty

#### 4.1 Aktuální žádaná prostorová teplota

Podle druhu provozu se prostorová teplota reguluje na jmenovitou žádanou hodnotu (TRN), útlumovou žádanou hodnotu (TRRw) nebo protimrazovou žádanou hodnotu (TRF).

Tyto parametry zobrazují aktuální žádané hodnoty topného okruhu 1a 2.

Řádky 51, 52Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 51 (TO 1) příp. 52 (TO 2).

Řádek	Rozsah zobrazení	Jednotka	Zádaná hodnota
51	4 35.0	°C	TO 1
52	4 35.0	°C	TO 2

28/60

Popis

## 4.2 Tlumená venkovní teplota

Popis	Tlumená venkovní teplota je simulovaná prostorová teplota fiktivní budovy, která nemá vlastní zdroj tepla a působí na ni pouze venkovní teplota. Přitom se zohledňuje schop- nost budovy akumulovat teplo.	
	Tlumená venkovní teplota je nepřetržitě tvořena regulátorem z hodnot venkovní teploty.	
Řádek 53	Momentální skutečná tlumená venkovní teplota [°C] se může zjistit vstupem na obsluž- ný řádek <b>53</b> . Přímé nastavení není možné. Tvorba tlumené venkovní teploty se nemůže nijak ovlivnit.	
	Rozsah zobrazení Jednotka	
	-50 50 °C	
Zpětné nastavení	Tlumenou venkovní teplotu je možné zpětně nastavit na aktuální venkovní teplotu ná- sledovně:	
	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 53.</li> <li>Stiskněte současně tlačítka plus a mínus po dobu 3 sekund. Jakmile displej přestane blikat, tlumená venkovní teplota je zpětně nastavena na aktuální venkovní teplotu.</li> </ol>	
Působení	Tlumená venkovní teplota má přímý vliv pouze na automatiku přepínání léto/zima. Nepřímo působí na regulaci teploty topné vody prostřednictvím geometrické venkovní teploty.	
	TA °C 17 16	
	15 TAged	
	18:00 06:00 18:00 06:00 18:00 h	

Tlumená venkovní teplota

18:00

Aktuální venkovní teplota TAakt TAged Tlumená venkovní teplota

#### Geometrická venkovní teplota 4.3

Popis

Řádek 54

Geometrická venkovní teplota je přepočítávána z aktuální a tlumené venkovní teploty. Slouží jako řídící veličina pro ekvitermní regulaci teploty topné vody.

Momentální skutečná geometrická venkovní teplota [°C] se může zjistit vstupem na obslužný řádek 53. Přímé nastavení není možné.

Rozsah zobrazení	Jednotka
-50 50	°C

Působení

Geometrická venkovní teplota působí jako řídící veličina pro ekvitermní regulaci topné vody, která se přizpůsobuje daným venkovním podmínkám.

Dále také nepřímo působí na automatiku denního omezení topení.



TAakt	Aktuální venkovní teplota
TAged	Tlumená venkovní teplota
TAgem1	Geometrická venkovní teplota pro lehkou konstrukci budovy
TAgem0	Geometrická venkovní teplota pro těžkou konstrukci budovy

#### Skutečná teplota TUV 2 4.4

Zobrazuje se aktuální teplota TUV druhého čidla TUV. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 55. Rozsah zobrazení Jednotka

0 ... 127

°C

Popis

30/60

Řádek 55

#### 4.5 Průtok TUV

Popis	Zobrazuje se aktuální	Zobrazuje se aktuální hodnota průtoku [l/min] okruhem TUV.			
Řádek 56	Tlačítky pro volbu řádk	Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 56.			
	Rozsah zobrazení	Jednotka			
	0 16	l/min			
Popis	<b>4.6 Skutečn</b> a Zobrazuje se aktuální	<b>á teplota zpátečky kotle</b> eplota zpátečky kotle.			
Řádek 57	Tlačítky pro volbu řádk	Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 57.			
	Rozsah zobrazení	Jednotka			
	-40 127	°C			

#### 4.7 Skutečná teplota spalin

Popis	Zobrazuje se aktuální t	teplota spalin.			
Řádek 58	Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek <b>58</b> .				
	Rozsah zobrazení	Jednotka			
	-40 500	°C			

#### 4.8 Skutečná teplota soláru

Popis	Zobrazuje se aktuální teplota soláru.				
Řádek 59	Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 59.				
	Rozsah zobrazení	Jednotka			
	-40 250	°C			

#### 4.9 Skutečná teplota zásobníku soláru

Popis	Zobrazuje se aktuální teplota zásobníku soláru.				
Řádek 61	Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek <b>61</b> .				
	Rozsah zobrazení	Jednotka			
	-40 127	°C			

#### 4.10 Režim OpenTherm

Popis	Pro komunikaci mezi QAA73.110 a regulací kotle se používá protokol OpenTherm. OpenTherm přitom rozlišuje dva režimy <i>Plus</i> a <i>Lite</i> :			
	V režimu OpenTherm Plus zapisovány různé standard	mohou být pomocí QAA lizované objekty.	73.110 pře sběrnici načítány a	
	V režimu <i>OpenTherm Lite</i> Regulace kotle hlásí v příp	vysílá QAA73 regulaci ko adě poruchy QAA73.110	otle signál požadavku na teplo. ochybu <i>Boiler Lock-Out Fault</i> .	
Řádek 62	Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 62.			
	Rozsah zobrazení	Jednotka		
	Lite, Plus	-		
Působení	Přímo po připojení režimu OpenTherm zjistí QAA73.110, jestli regulace kotle podporuje protokol <i>OpenTherm Plus</i> nebo <i>OpenTherm Lite</i> .			
	Vstupem na obslužný řádek se automaticky zobrazí právě používaný protokol:			
	Lite použit protokol <i>OpenTherm Lite</i> Plus použit protokol <i>OpenTherm Plus</i>			
	4.11 Žádaná teplo	ta topné vody '	TO1 a TO2	

 Popis
 Se vstupem na řádek se zobrazí aktuální žádaná teplota topné vody. Pro topný okruh 1 je určen řádek 63, pro topný okruh 2 řádek 64.

 Řádek 63, 64
 Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 63 nebo 64.

 <u>Rozsah zobrazení</u>
 Jednotka

0...100

°C

## Vytápění prostoru

## 4.12 Strmost topné křivky

Popis	Prostorový přístroj tvoří podle nastavené topné křivky žádanou teplotu topné vody. Tím se udržuje konstantní teplota prostoru i v případě výkyvů venkovní teploty.						
Řádek 70 pro TO1 Řádek 80 pro TO2	<ol> <li>Tlačítky p</li> <li>Nastavte</li> </ol>	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 70 (pro TO 1), příp. 80 (pro TO 2).</li> <li>Nastavte strmost nebo pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>					
	Rozsah nastaveni		Jednotka			Standardní nast	avení
	/ 2.5 4	0.0	kroky			15.0	
Působení	Nastavením n Zvýšení:	něníme strr Teplota	nost topné k vody se zvy	řivky: šuje <b>více</b> s p	poklesem	venkovní te	ploty.
	Snizeni.		vouy se zvy	suje mene s	spokiesen	i venkovni	lepioly.
	2.5 40.0	Prostoro slušném	ový přístroj t nu topnému	voří teplotu t okruhu.	topné vody	rízenou ek	vitermně pří-
		Příslušr	ný topný okru	uh je deaktiv	ován.		
Pokyny	<ul> <li>TO1 se mu dispozici</li> <li>Řádek 80, rován regu</li> <li>TV</li> <li>°C</li> <li>100</li> <li>90</li> <li>80</li> <li>70</li> <li>90</li> <li>80</li> <li>70</li> <li>90</li> <li>80</li> <li>70</li> <li>90</li> <li>80</li> <li>70</li> <li>90</li>     &lt;</ul>	ůže deaktiv je viditelný ilací kotle	ovat jen tehu jen v tom př	dy, když je d	leaktivovár	n také TO2 i 2. topný o 22,5 20 17,5 15 12,6 10 7,5 5 2,5 -30 °C TA	nebo není k kruh a je podpo-

# 4.13 Minimální a maximální omezení teploty topné vody TO1 a TO2

Popis

Minimální a maximální omezení definuje rozsah, ve kterém se může pohybovat žádaná teplota topné vody. Zabraňuje příliš nízké, resp. vysoké teplotě topné vody.

#### Řádky

71 a 72 pro TO1 81 a 82 pro TO2

- 1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek **71, 72, 81,** příp. **82.**
- 2. Zadejte hodnoty omezení teploty topné vody pomocí tlačítek plus/ mínus.

Řádek	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení
71	8TV1max	°C	8
72	TV1minTKmax	°C	80
81	8TV2max	°C	8
82	TV2minTKmax	°C	80

TKmax Maximální teplota kotle

TV1max Maximální omezení teploty topné vody TO1 TV1min Minimální omezení teploty topné vody TO1

TV2max Maximální omezení teploty topné vody TO2



TVw Aktuální žádaná teplota topné vody

71 Minimální omezení teploty topné vody

72 Maximální omezení teploty topné vody

81 Minimální omezení teploty topné vody

82 Maximální omezení teploty topné vody

#### Působení

Důležité

Teplota topné vody je omezena nastavením příslušných hodnot.

Maximální omezení neslouží jako bezpečnostní funkce, jak je to požadováno např. u podlahového vytápění.

#### 4.14 Paralelní posun topné křivky TO1/TO2

Popis Paralelní posun topné křivky způsobuje lepší soulad mezi žádanou a skutečnou teplotou prostoru. Řádky 73, 83 1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 73, příp. 83. 2. Nastavte paralelní posun pomocí tlačítek plus/ mínus. Řádek ΤO Rozsah nastavení Jednotka Standardní nastavení 73 1 -4.5...+4.5 °C 0.0 °C 83 2 -4.5...+4.5 0.0 Působení Změnou zadaných hodnot se zvýší nebo sníží veškeré žádané teploty prostoru o odpovídající hodnotu. To umožňuje přizpůsobení žádané teploty prostoru efektivní teplotě prostoru. Příklad Pokud imenovitá žádaná teplota prostoru nastavená na prostorovém přístroji na 20 °C způsobuje neustále teplotu prostoru 22 °C (nezávisle na venkovní teplotě), topná křivka se paralelně posune níže o 2 °C. Paralelní posun Každému přestavení žádané hodnoty, či už změnou hodnot nastavení nebo druhu provozu, odpovídá paralelní posun topné křivky. TV 4 °C 100 90 80 70 60

TV Teplota topné vodv

50

30

娄2

- TV Teplota topné vodyTA Geometrická venkovn
- TAGeometrická venkovní teplotaTRwŽádaná teplota prostoru

## 4.15 Typ konstrukce budovy

Tato funkce umožňuje zohlednění dynamiky budovy.

Zeile 74

Popis

- 1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 74.
- 2. Zvolte typ konstrukce budovy pomocí tlačítek plus/ mínus.

-10

IR,

-20

-30 °C

Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení
Těžká, lehká	_	lehká

2406D02

Působení	Rychlost změny teploty prostoru při kolísání venkovní teploty závisí na typu konstrukc a izolačních vlastnostech budovy. Podle výše uvedeného nastavení se tvorba geometrické venkovní teploty přizpůsobuj typu konstrukce budovy. Viz. také "Geometrická venkovní teplota ". Při zadání:			
	Těžká	Těžká konstrukce: Regulace reaguje <i>pomaleji</i> na změr	ny venkovní teploty.	
	Lehká	Lehká konstrukce: Teplota prostoru reaguje <i>rychleji</i> na	změny venkovní teploty.	
Typ konstrukce	<ul> <li>Těžká konstrukce: Budova s tlustým zdivem nebo se zdivem s venkovní izolací.</li> <li>Lehká konstrukce: Budova s lehkým zdivem.</li> </ul>			
	4.16 Vliv 1	teploty prostoru		
Popis	Zpětná vazba z potřeby umožňu Parametr definu prostoru je rozd	prostoru umožňuje dosáhnout konstá je rychlé natopení nebo útlum. je vliv teploty prostoru na regulaci to íl mezi skutečnou a žádanou teplotou	antní teplotu prostoru a v případě oného okruhu. Odchylka teploty i prostoru.	
Řádek 75	<ol> <li>Tlačítky pro</li> <li>Vliv teploty</li> </ol>	volbu řádku zvolte obslužný řádek <b>7</b> prostoru zvolte pomocí tlačítek plus/	<b>5.</b> mínus.	
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	Žádný, na TO1 Na TO1 + TO2	, na TO2, –	Na TO1	
Působení	Tímto nastaven	m se aktivuje vliv teploty prostoru na	žádaný topný okruh.	
Při zadání	Žádný	Vliv teploty prostoru je neúčinný Měřená teplota prostoru nemá "žád	ný účinek" na regulaci teploty.	
	Na TO1	Vliv teploty prostoru je účinný na topný okruh 1 Měřená teplota prostoru "působí" na regulaci teploty topného okruhu 1 (OpenTherm mód Lite).		
	Na TO2	Vliv teploty prostoru je účinný na topný okruh 2 Měřená teplota prostoru "působí" na regulaci teploty topného okruhu 2		
	Na TO1 + TO2	Vliv teploty prostoru je účinný na top Měřená teplota prostoru "působí" na okruhů.	oný okruh 1 a 2 a regulaci teploty obou topných	
Vliv teploty prostoru	Odchylky teploty laci teploty.	/ prostoru od žádané hodnoty se evic	dují a jsou zohledňovány při regu-	
	Aby se mohla po musí být splněn	oužít varianta regulace "Ekvitermní ří y následující podmínky:	zení s vlivem teploty prostoru",	
	Na regulaci I	kotle musí být připojeno <b>čidlo venko</b>	vní teploty.	
	Vliv teploty p	rostoru <b>musí</b> být aktivován v přísluši	ném topném okruhu.	
	<ul> <li>V referenční V případě po</li> </ul>	místnosti se nesmí použít <b>žádné reg</b> užití se musí otevřít na maximum.	gulační ventily topných těles.	

#### 4.17 Spínací diference prostoru

Popis	Spínací diference prostoru slouží jako omezení teploty prostoru. Tato funkce se aktivu- je v čerpadlových topných okruzích a zabraňuje přetopení prostoru.			
Řádek 76	<ol> <li>Tlačítky</li> <li>Spínací</li> </ol>	pro volbu řádku zvolte obslužný řádel diferenci prostoru zadejte pomocí tlač	k <b>76.</b> Sítek plus/ mínu	IS.
	Rozsah nastave	ní Jednotka	Standard	dní nastavení
	 0.54.0	- °C	0.5	
Působení	Spínací dife Při zadání:	rence mění spojitou regulaci na dvoub	odovou regula	ci.
		Spínací diference není aktivní		
	Pokles:	<ul> <li>Spínací diference klesá</li> <li>Čerpadla se spínají častěji (více t</li> <li>Teplota prostoru probíhá v menší (méně kmitá)</li> </ul>	taktů) <b>m</b> rozsahu	
	Zvýšení:	<ul> <li>Spínací diference se zvětšuje</li> <li>Čerpadla se spínají méně často (</li> <li>Teplota prostoru probíhá ve větší (více kmitá)</li> </ul>	(méně taktů) <b>m</b> rozsahu	
Regulace teploty prosto- ru	U čerpadlov dla topného diference pr	ých topných okruhů je dodávka tepla ì okruhu, a to na základě dvoubodové i ostoru.	fízena vypínání regulace prostř	ím a zapínáním čerpa- ednictvím spínací
Průběh funkce	ON OFF	TRX TRW+SDR TRW TRW	<b>Legenda</b> TRx TRw SDR ON OFF t P	Skutečná teplota prostoru Žádaná teplota prostoru Spínací diference prostoru Bod zapnutí Bod vypnutí Čas Čerpadlo
Spínací diference	Čerpadlo Z Čerpadlo V	AP TRx = TRw YP TRx = TRw + SDR		
	P 🛔	76	Legenda	
	OFF		TRx TRw SDR P w ▲ ▽	Skutečná teplota prostoru Žádaná teplota prostoru Spínací diference prostoru Čerpadlo (ZAP/ VYP) Žádaná hodnota Bod zapnutí Bod vypnutí

Pokyny

Čerpadla topných okruhů nejsou řízena přímo QAA73.110, ale regulací kotle. Proto tato funkce není plně zaručena QAA73.110.

## 4.18 Adaptace topné křivky

Popis	Mechanizmus adaptace topné křivky periodicky přizpůsobuje topnou křivku konkrétním podmínkám vytápěného prostoru. Přizpůsobení topné křivky se provádí automaticky, ruční nastavení topné křivky je zbytečné.				
Řádek 77	<ol> <li>Tlačítky p</li> <li>Druh ada</li> </ol>	pro volbu řádku zvol ptace topné křivky z	te obslužný řádek zvolte pomocí tlač	a <b>77.</b> iítek plus/ mínus.	
	Rozsah nastaveni	Jedi	ıotka	Standardní nastavení	
	Neúčinná/ ú	činná –		Účinná	
Působení	Podle nastave	ení se automatická a	adaptace topné k	řivky zapne nebo vypne.	
	Při zadání: Neúčinná:	Žádná adaptace Topná křivka pro	: obíhá podle nasta	vení.	
	Účinná: Automatická adaptace: Topná křivka se automaticky přizpůsobuje, jakmile se vytápí na úrove provozu "Jmenovitá žádaná teplota prostoru".				
Pokyny	Adaptace půs	obí podle nastaven	í na řádku <b>75</b> "Vli	v teploty prostoru"	
Adaptace	Adaptací je topná křivka automaticky přizpůsobena typu budovy a potřebám vytápění. Adaptace zohledňuje odchylku teploty v prostoru, chování venkovní teploty a citlivost adaptace.				
Pokyny	Pro optimální adaptaci je nutno se vyvarovat následujících případů, hlavně v čase po uvedení regulátoru do provozu, v opačném případě bude adaptace zpomalena: – ruční korekce topné křivky – výpadku napětí – změny žádaných teolot prostoru				
Proces	Vždy o půlno cení vede k a	ci jsou odchylky tepl utomatické adaptac	ot v prostoru za ι i topné křivky.	vedený den vyhodnoceny. Vyhodno-	
	<ul> <li>Jednoduchá adaptace (oblast ③)</li> <li>Při tlumené venkovní teplotě pod 4°C je adaptována pouze strmost topné křivky.</li> <li>Korekce strmosti topné křivky je úměrně upravena faktorem f2 a koeficientem citlivosti adaptace ZAF2.</li> </ul>				
	<ul> <li>Kombinovaná adaptace (oblast ⁽²⁾) Při tlumených venkovních teplotách 412 °C je adaptována částečně strmost topné křivky a částečně paralelní posun topné křivky. Korekce paralelního posunu je úměrně upravena faktorem f1 a koeficientem citlivos- ti adaptace ZAF1. Korekce strmosti je úměrně upravena faktorem f2 a koeficientem citlivosti adaptace ZAF2.</li> </ul>				
	<ul> <li>Žádná adaptace (oblast ①)</li> <li>Při tlumených venkovních teplotách nad 12 °C není topná křivka adaptována.</li> </ul>				

Diagram



## 4.19 Maximální předstih pro optimalizaci času zapnutí vytápění

Popis	Maximální předstih je funkce, která omezuje předstih zapnutí vytápění. Je účinná pou- ze při použití funkce "Vliv teploty prostoru".			
Řádek 78	<ul> <li>ádek 78</li> <li>1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 78.</li> <li>2. Typ konstrukce budovy zvolte pomocí tlačítek plus/ mínu</li> </ul>			
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	0 360	min	100	
Působení	0 Optimalizace 10360 Optimalizace	času zapnutí vypnuta času zapnutí zapnuta		
Pokyny	Optimalizace času zapnutí po	ůsobí podle nastavení na řádku	a 75 "Vliv teploty prostoru"	
Optimalizace času za- pnutí	Maximální předstih pro optimalizaci času zapnutí je nastavitelný v rozsahu 0 až 360 minut. Při nastavení 0 je optimalizace vypnuta. Mimo topné fáze se vytápění reguluje na útlumovou teplotu. Na konci útlumu optimali- zace přepne regulaci na jmenovitou teplotu. Předstih zapnutí vypočítá optimalizace tak, aby teplota prostoru dosáhla na začátku topné fáze jmenovitou žádanou hodnotu. Předstih zapnutí vytápění (přepnutí na jmenovitou teplotu) se volí tak, aby na začátku topné fáze podle topného programu byla dosažena žádaná teplota prostoru - 0.25 K.			
Pokyny	Optimalizace času zapnutí p	ůsobí pouze na 1. topnou fázi o	lne.	

## 4.20 Maximální předstih pro optimalizaci času vy-

pnutí

Popis	Maximální předstih je funkce, která omezuje předstih předčasného vypnutí vytápění. Je účinná pouze při použití funkce "Vliv teploty prostoru".			
Řádek 79	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 79.</li> <li>Typ konstrukce budovy zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>			
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	0 360	min	30	
Působení	0 Optimali 10 360 Optimali	zace času vypnutí vypnuta zace času vypnutí zapnuta		
Pokyny	Optimalizace času vypnutí působí podle nastavení na řádku 75 "Vliv teploty prostoru".			
Optimalizace času vy- pnutí	Maximální předstih pro optimalizaci času vypnutí vytápění je nastavitelný v rozsahu 0 až 360 minut. Při nastavení 0 je optimalizace vypnuta. Během topné fáze se vytápění reguluje na jmenovitou teplotu. Ke konci topné fáze se regulace přepne na útlumovou teplotu.			
	Předstih vypnutí vypočítá optimalizace tak, aby teplota prostoru byla na konci topné fáze menší o 0.25 K než jmenovitá žádaná hodnota (předčasné vypnutí).			
Pokyny	Optimalizace času vypr	nutí působí pouze na poslední fáz	i dne.	

## 4.21 Útlumová žádaná teplota TUV

Popis	Funkce redukuje teplotu TUV mimo hlavní čas potřeby. Spínací hodiny v prostorovém přístroji automaticky spínají mezi nastaveným hlavním a vedlejším časem potřeby. Úroveň teploty TUV se zvýší, jen když je to skutečně potřebné. Poklesem teploty ve zbývajícím čase se dosáhne úspora spotřeby energie.				
Řádek 90	<ol> <li>Tlačítky pro volbu ř.</li> <li>Útlumovou žádanou</li> </ol>	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 90.</li> <li>Útlumovou žádanou teplotu TUV nastavte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>			
	Rozsah nastavení mezi	Jednotka	Standardní n	astavení	
	8TBWw	°C	40		
	TBWw Jmenovitá žáda	ná teplota TUV			
Působení	Žádaná teplota se běhe ➡ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	m útlumového provozu 90 7 130	u TUV mění.	2284223	
	0 10 20 30 7 Jmenovitá žádaná tep 90 Útlumová žádaná tepl 130 Maximální jmenovitá ž	40 50 60 7( olota TUV ota TUV žádaná teplota TUV	) 80 90 100 120	130 140 °C	
Žádaná teplota TUV	<ul> <li>Pro přípravu TUV jsou k</li> <li>Jmenovitá žádaná te účinná v hlavním ča:</li> </ul>	dispozici dvě samost eplota TUV: se potřeby TUV.	atně nastavitelné žádané t	eploty:	
Ŧ	<ul> <li>Útlumová žádaná te účinná mimo hlavní</li> <li>Program přípravy TUV s</li> </ul>	plota TUV: čas potřeby TUV. se přiřazuje nastavenír	m na řádku 91.		

## 4.22 Program přípravy TUV

Popis	Funkce umožň žádanou teplot	uje omezit čas u. Příprava TL	s, během kterého je JV může také prob	e uvolněna p íhat podle po	říprava TUV na jmenovitou otřeby ostatních spotřebičů.	
Řádek 91	<ol> <li>Tlačítky pr</li> <li>Časový rái pomocí tla</li> </ol>	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 91.</li> <li>Časový rámec pro uvolnění nabíjení TUV na jmenovitou žádanou teplotu zadejte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>				
	Rozsah nastavení	Rozsah nastavení			Standardní nastavení	
	24h / den, Pro Prog TO, Pro	og TO -1h g TUV	-		Prog TO -1h	
Působení	Nastavením se pouze na útlun bez možnosti r Program přípra	e přiřazuje časo novou žádanou nastavení). nvy TUV přiřaz	ový program přípra u teplotu. Jedinou v en nastavením:	ıvy TUV. Min ∕ýjimkou je fi	no program se TUV vytápí unkce "TUV-Push" (funkce	
	24h / den	24 hodin denně				
	Prog TO –1h	n podle programu(-ů) časového spínání topného okruhu, s předstihem jedné hodiny				
	Prog TO	podle programu(-ů) časového spínání topného okruhu				
	Prog TUV podle programu časového spínání přípravy TUV					
Popis Řádek 92	Legionelní funk 60°C, čímž se 1. Tlačítky pr 2. Legionelní	cce zajišťuje p zničí všechny o volbu řádku funkci zapnět	eriodické ohřívání : případné bakterie zvolte obslužný řá e, příp. vypněte po	zásobníku Tl Legionella. dek <b>92.</b> mocí tlačítek	UV na teplotu nejméně < plus/ mínus.	
	Rozsah nastavení		Jednotka		Standardní nastavení	
	Vyp / Týdenn	ě / Denně	_		Týdenně	
Působení	Nastavením se	legionelní fur	ikce zapíná, příp. v	vypíná.		
	Při zadání:	akao nané aktiv	un í			
	<ul> <li>Vyp Funkce není aktivní.</li> <li>Týdenně Funkce se aktivuje každé pondělí s první přípravou. Délka nabíjení zásobníku je omezena na 2,5 hodiny nebo dobu působení + 0,5hod (větší z nich).</li> <li>Teplota teplé užitkové vody je zvýšena na nastavenou žádanou teplotu le- diopelní funkce</li> </ul>			vou. Délka nabíjení zásob- bení + 0,5hod (větší z nich). venou žádanou teplotu le-		
	Denně Fui je c Tej gio	nkce se aktivu omezena na 2 olota teplé užil nelní funkce.	je každý den s prvi 5 hodiny nebo dob kové vody je zvýše	ní přípravou. Ju působení Jena na nasta	Délka nabíjení zásobníku + 0,5hod (větší z nich). venou žádanou teplotu le-	
Pokyny	<ul> <li>Pokud není byla legione den s první</li> <li>Tato funkce</li> </ul>	příprava TUV elní funkce pře přípravou TU ^v e je možná jen	[°] v čase legionelní f rušena, bude legic √. při uvolnění nabíj∈	iunkce aktivr nelní funkce ní TUV prog	ní nebo je vypnuta nebo provedena v následující pramem TUV.	

	4.24 Přepínač d	ruhu provoz	u TUV	
Popis	Tlačítko druhu provozu pro TUV na přední straně regulátoru se může rozšířit o další druh provozu "ZAP Eco". Použití tohoto doplňkového druhu provozu se předpokládá u systémů TUV s průtokovým ohřevem. Viz. také "Druh provozu TUV".			
Řádek 93	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádk</li> <li>Uvolnění, příp. zabloko mínus.</li> </ol>	u zvolte obslužný řá ování druhu provozu	dek <b>93.</b> ZAP Eco zvolte pomocí tlačítek plus/	
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	Bez ECO / s ECO	-	S ECO	
Působení	Při nastavení "S ECO" můž druh provozu ZAP Eco.	ée uživatel volit tlačít	kem druhu provozu přípravy TUV také	
	4.25 Program pi	o cirkulační	čerpadlo	
Popis	Nasazením cirkulačního če chladnutí teplé užitkové vo časovou závislost provozu	Nasazením cirkulačního čerpadla se zvyšuje komfort přípravy TUV. Je zabráněno vy- chladnutí teplé užitkové vody na odběrných místech. Nastavením je možné definovat časovou závislost provozu cirkulačního čerpadla.		
Řádek 94	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	PodlePřípTUV/ Program T / Program 2	– VL	Program TUV	
	<b>PodlePřípTUV</b> – Podle přípravy teplé užitkové vody Cirkulační čerpadlo běží s uvolněním přípravy TUV podle řádku 91. Cirkulační čerpadlo běží trvale nezávisle na tom, zda právě dochází k nabíjení zásobníku.			
	<b>Program TUV</b> – Podle pro Cirkulační čerpadlo běží p	<b>Program TUV</b> – Podle programu 3 Cirkulační čerpadlo běží podle "programu časového spínání 3".		
	<b>Program 2</b> – Podle progra Cirkulační čerpadlo běží p	mu 2 odle "programu časc	ového spínání 2".	
Předstih	Pro provoz cirkulačního če Cirkulační čerpadlo se zap	rpadla se nezohledň ne v čase potřeby.	uje předstih, jako je to u přípravy TUV.	

#### Všeobecně

#### 4.26 Parametrování

Popis	Přístroj lze zablokovat proti nechtěnému přestavení.			
Řádek 95	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 95.</li> <li>Zapnutí, příp. vypnutí parametrování zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>			čítek plus/ mínus.
	Rozsah nastavení		Jednotka	Standardní nastavení
	Uvolněno / Zat	olokováno	-	Uvolněno
Působení	Blokování obslu Při zadání: Uvolněno Zablokováno	hy se nastave Blokování ot Blokování ot zobrazit, ale Při stisku tla	ením aktivuje, příp. vypne. osluhy je vypnuto. Hodnoty pa osluhy je zapnuto. Hodnoty pa není možné je měnit. čítka plus/ mínus se na disple	rametrů je možné měnit. arametrů se sice mohou ji rozsvítí místo hodnoty
Dočasné zrušení bloková- ní parametrování	Symbol ■. Blokování obsluhy může být dočasně deaktivováno v rovině programů a parametrů. Provádí se to současným stisknutím tlačítek dolů (マ) a plus (+) po dobu minimálně 3 sekund. Toto dočasné zrušení blokování obsluhy platí do příští změny v informační rovině.			
Trvalé zrušení blokování parametrování	Aby se mohlo try (   ) a plus (+) po obsluhy na hodr	vale zrušit blo o dobu minim notu <b>Uvolněn</b>	kování obsluhy, musí se stisk álně 3 sekund. Pak se může i <b>o</b> .	nout současně tlačítka dolů nastavit parametr blokování

## 4.27 Časový master

Popis	Hodiny nastavené na QAA73.110 a hodiny připojené regulace kotle mohou být syn- chronizovány. Jeden přístroj musí být definován jako časový master a zbývající přístroj převezme čas od masteru.				
Řádek 96	1. Tlačí 2. Stan	ítky pro volbu řádku ovení časového ma	zvolte obslužný řádek <b>96.</b> steru zadejte pomocí tlačítek p	lus/ mínus.	
	Rozsah nas	stavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	QAA73,	Externí	_	QAA73	
Působení	Zadáním Při zadár	se stanoví časový r ní:	naster.		
	QAA73 QAA73.110 je časový master. Regulace kotle se synchronizuje periodicky přes OpenTherm (každých 5 minut) nebo při přestavení času.				
	Externí	QAA73.110 periodicky přebírá čas (každých 5 minut) z regulace kotle. V tomto případě není možné čas na QAA73.110 přestavit.			
	4.28 I	Přepínání zil	mní - letní čas		
Popis	Tato funk	ce umožňuje autom	atické přepnutí hodin na zimn	í čas.	
Řádek 97	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 97.</li> <li>Datum přepnutí zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>				
	Rozsah nas	stavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	1. leder	31. prosinec	den.měsíc	25. březen	
Působení	Hodiny p hodina).	rostorového přístroj	e se přestaví na letní čas (k zir	nnímu času se připočítá 1	
Mezinárodní standard	Podle me říjnu. Sta mezi star	ezinárodního standa ndardní nastavení p ndardním nastaveníi	rdu se čas přestavuje posledn řístroje respektuje toto pravidl m a posledním dnem příslušné	í neděli v březnu, resp. v o tím, že tato neděle leží sho měsíce.	
	4.29 I	Přepínání let	tní– zimní čas		
Popis	Tato funk	ce umožňuje autom	natické přepnutí hodin na zimn	í čas.	
Řádek 98	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 98.</li> <li>Datum přepnutí zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>				
	Rozsah nas	stavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	1.leden	31.prosinec	den.měsíc	25.říjen	
Působení	Hodiny p hodina).	rostorového přístroje	e se přestaví na zimní čas (od	letního času se odpočítá 1	

#### Popis nastavení – úroveň pro OEM 5 Vytápění prostoru OEM Maximální (TRwMax) a minimální (TRwMin) 5.1 omezení teploty prostoru Popis Rozsah přestavení jmenovité žádané teploty prostoru může být omezen. Rozsah přestavení je stanoven maximálním (TRwMax) a minimálním (TRwMin) omezením žádané teploty prostoru. Řádky 100, 101 1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 100, příp. 101. 2. Maximální hodnotu nastavte pomocí tlačítek plus/ mínus. Řádek Rozsah nastavení Jednotka Standardní nastavení 100 °C TRwMin ... 35 35 4... TRwMax °C 101 10 Působení Změní se horní, příp. dolní omezení jmenovité žádané teploty prostoru. Faktor vlivu teploty prostoru (KORR) 5.2 Popis Funkce definuje velikost vlivu odchylky žádané teploty prostoru na regulaci. Tento vliv je možné zapnout, příp. vypnout (obslužný řádek75). Řádek 102 1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 102. Faktor vlivu teploty prostoru nastavte pomocí tlačítek plus/ mínus. 2. Rozsah nastavení Jednotka Standardní nastavení 0...20 4 Působení Změna tohoto nastavení má následující účinky: Zvýšení Vliv teploty prostoru je silnější Pokles Vliv teploty prostoru je slabší Korekce Následující příklad znázorňuje, jak a podle jakých vztahů se koriguje žádaná teplota prostoru. Příklad Žádaná teplota prostoru = 20 °C TRw Skutečná teplota prostoru TRx = 22 °C Faktor korekce vlivu KORR = 8 TRwk = TRw + KORR (TRw - TRx)TRwk = 20 °C + 4 (20 °C - 22 °C) = 12 °C KORR Konstanta pro vliv teploty prostoru TRx Skutečná teplota prostoru TRw Žádaná teplota prostoru TRwk Žádaná teplota prostoru korigovaná

Z příkladu vyplývá, že při teplotě prostoru vyšší o 2 °C přesune vliv prostoru žádanou teplotu prostoru o 8 °C dolů na 12 °C.



Příklad platí pro změnu žádané teploty o 4 °C (např. z TRw 20 °C na 16 °C):

TAgem	Nastavení 103					
_	0	4	8	12	15	20
-20	0	0	0	0	0	0
-10	0	0.5 h	1 h	1.5 h	2 h	2.5 h
0	0	3 h	6 h	9 h	11 h	15 h
+10	0	5 h	11 h	15 h	15 h	15 h

## 5.4 Převýšení žádané teploty prostoru (DTRSA)

Popis	Tato funkce navyšuje dočasnou žádanou teplotu prostoru, a tím způsobí rychlé nato- pení prostoru.					
Pokyny	Tato funkc	Tato funkce působí pouze na topný okruh podle nastavení na řádku 75				
Řádek 104	<ol> <li>Tlačítk</li> <li>Převýš</li> </ol>	sy pro volbu řá šení žádané te	idku zvolte ob eploty prostoru	služný řádek <b>104.</b> I nastavte pomocí	tlačítek plus/ mínus.	
	Rozsah nasta	vení	Jednotka		Standardní nastavení	
	020		°C (K)		5	
Působení	Doba rychl	ého natopení	se mění podle	e nastavení.		
	Při zadání:					
	Zvýšení	Větší převýšení žádané teploty Kratší doba rychlého natopení				
	Snížení Menší převýšení žádané teploty Delší doba rychlého natopení					
Rychlé natopení	Rychlé nat (např. spín Žádaná tep ní na řádku	opení se aktiv ací časy při a blota prostoru J 104.	vuje, jakmile se utomatickém p se v průběhu	e přepne na vyšší provozu). rychlého natopení	žádanou teplotu pros (TRw - ¼ °C) zvýší	storu o nastave-
	Převýšení způsobí růst žádané teploty topné vody.					
	℃ <b>柒</b> 20	TR _w -		10	4	
	<b>(</b> 15		TR _x .		2284224	
	I		a b		t —►	
	TRx Skuted	čná teplota prost	oru			
	IRW Zadan 104 Převýš	a teplota prostor	ru atv			
	t Čas		~,,			

## 5.5 Omezení nárůstu žádané teploty topné vody

Popis	Rychlost nárůstu žádané teploty topné vody popisuje, jak rychle smí žádaná teplota topné vody stoupnout za jednu minutu. Rychlost nárůstu může být omezena. Nastavené omezení platí pro oba topné okruhy.				
Řádek 105	<ol> <li>Tlačítky pro volbu</li> <li>Maximum nastavt</li> </ol>	řádku zvolte obslužný řádek 1 e pomocí tlačítek plus/ mínus.	105.		
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení		
	0 15	K/min	5		
Působení Popis	Rychlost nárůstu je on <b>5.6 Korekce</b> Kalibrací čidla teploty	Rychlost nárůstu je omezena nastavením. <b>5.6 Korekce měřené hodnoty teploty prostoru</b> Kalibrací čidla teploty prostoru se dosáhne přesné zobrazení efektivní teploty.			
Řádek 106	<ol> <li>Tlačítky pro volbu</li> <li>Zvolenou korekci</li> </ol>	řádku zvolte obslužný řádek 1 topné křivky čidla nastavte pol	I <b>06.</b> mocí tlačítek plus/ mínus.		
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení		
	-3 3	°C	0		
Působení	Charakteristika čidla s Při zadání negativní ho pozitivní hodnoty se m	e paralelně posune o nastave odnoty se měřená teplota o tu ěřená teplota o tuto hodnotu z	nou hodnotu. to hodnotu sníží, při nastavení zvýší.		

#### Maximální žádaná teplota TUV (TBWmax) 5.7

Popis	Funkce slouží pro omezení jmenovité žádané teploty TUV. Používá se v následujících případech:					
	<ul> <li>Možnost omezení n</li> </ul>	<ul> <li>Možnost omezení nastavení pro konečného uživatele</li> </ul>				
	<ul> <li>Snížené nebezpečí</li> </ul>	opaření				
	Minimální možnost	usazování vodního kamene				
Řádek 130	<ul> <li>C 130</li> <li>1. Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 130.</li> <li>2. Movimální, žádanou tenletu TLIV (postu te pomosí tlažítel, plus, mín)</li> </ul>					
	2. Maximaini zadanoi	u teplotu TOV nastavte pom	oci tiacitek pius/ minus.			
	Rozsah nastavení mezi	Jednotka	Standardní nastavení			
	TBWw80	C°	60			
	TBWw: Jmenovitá žádaná teplota TUV					
<b>Působení</b> Pokyny	Nastavením této funkce se stanoví horní hranice jmenovité žádané teploty TU Nastavení maximálního omezení žádané teploty TUV (TBWmax) na BMU, kte přenáší přes Opentherm, má vyšší prioritu a přepisuje hodnotu regulátoru (na 130).					
	5.8 Žádaná t	eplota legionelni	í funkce			
Popis	Žádaná teplota legione tápí v průběhu aktivní l	lní funkce je nastavitelná úr egionelní funkce.	oveň teploty, na kterou se TUV na-			
Řádek 131	t <b>131.</b> čítek plus/ mínus.					
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení			
	895	°C	65			

Působení

Nastavením se změní žádaná teplota TUV v průběhu aktivní legionelní funkce.

#### 5.9 Doba působení legionelní funkce

Popis	Žádaná teplota legionelní funkce (řádek 92) musí působit minimálně nastavenou dobu.			
Řádek 132	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	
	0360	min	0	
Působení	I <b>sobení</b> Jakmile je dosažena žádaná teplota legionelní funkce, začne odpočítává bení.			
	V době působení nesmí teplo diferenci TUV nastavené na E splněno, je legionelní funkce s	ta TUV poklesnout pod teplotu 3MU (standardní nastavení LM skončena.	legionelní funkce o spínací U). Pokud je toto kritérium	
	5.10 Vliv legionel	ní funkce na cirku	lační čerpadlo	
Popis	Zapnutím cirkulačního čerpadla v čase legionelní funkce se dezinfikují také rozvody TUV.			
Řádek 133	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení	

Cirkulační čerpadlo v čase legionelní funkce neběží.

Pokud je funkce vypnuta vzniká nebezpečí, že po teplotní desinfekci zásobníku, se

bakterie Legionella znovu začnou množit z potrubního systému TUV.

Cirkulační čerpadlo v čase legionelní funkce běží, také v tom případě, kdy

by mělo být podle programu pro cirkulační čerpadlo (Řádek 94) vypnuto.

Ano

Ne / Ano

Ne

Ano

Působení

→ Důležité!

#### Servisní funkce OEM

#### 5.11 Zobrazení Info

Popis	Informace v	Informace v zobrazeni Info se mohou zobrazovat trvale nebo dočasně.				
Řádek 150	<ol> <li>Tlačítky</li> <li>Modus z</li> </ol>	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek <b>150.</b></li> <li>Modus zobrazení zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>				
	Rozsah nastave	ní	Jednotka	Standardní nastavení		
	Dočasně, tr	vale	-	Dočasně		
Působení	Nastavením Při zadání:	Nastavením se volí mód zobrazení Info: Při zadání:				
	Dočasně	ně Zvolená informace na úrovni Info je zobrazena pouze na 8 minut. Po této době se zobrazení vrátí na základní zobrazení (aktuální teplota prostoru, čas a časový program).				
	Trvale	Naposledy	y zvolená informace je	zobrazena.		
	5.12 Ne	bezpečí	í zámrazu			
Popis	Nebezpečí z	Nebezpečí zámrazu se generuje v závislosti na zvolené venkovní teplotě.				
Řádek 151	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 151</li> <li>Požadovanou funkci zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>					
	Rozsah nastave	ní	Jednotka	Standardní nastavení		
	/	-10 +10	°C	3.0		
Pokyny	——.— žádn	– – . – žádné nebezpečí zámrazu				
Působení	Pokud venkovní teplota klesne na, příp. pod nastavenou hodnotu, v zobrazer začne blikat skutečná venkovní teplota.					
	5.13 Obsluha					
Popis	Ovládací prvky přístroje je možné zablokovat, příp. uvolnit.					
Řádek 152	<ol> <li>Tlačítky</li> <li>Požadov</li> </ol>	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek <b>152.</b></li> <li>Požadovanou funkci zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>				
	Rozsah nastaven	ní	Jednotka	Standardní nastavení		
	Zablokovár	ı/ Uvolněn	-	Uvolněn		
Působení	<ul> <li>Následující ovládací prvky jsou tímto blokováním ovlivněny:</li> <li>Tlačítko volby druhu provozu topného okruhu</li> <li>Tlačítko provozu TUV</li> <li>Otočný knoflík jmenovité teploty prostoru</li> <li>Prezenční tlačítko</li> </ul>					

## 1.1 Působení prezenčního tlačítka

Popis	Prezenční tlačítko působí pouze na topný okruh 1 nebo na oba topné okruhy 1 a 2.				
Řádek 153	<ol> <li>Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek 153.</li> <li>Požadovanou funkci zvolte pomocí tlačítek plus/ mínus.</li> </ol>				
	Rozsah nastavení	Jednotka	Standardní nastavení		
	Na TO1 + TO2, Na TO1	-	Na TO1 + TO2		
Působení	Stisknutím prezenčního tlači topné okruhy nebo pouze to	Stisknutím prezenčního tlačítka v automatickém nebo trvalém provozu se ovlivní oba topné okruhy nebo pouze topný okruh 1.			
	1.1 Verze softwaru				
Popis	Verze softwaru je stav softwaru při výrobě přístroje. Tímto zobrazením lze jednoduše zjistit verzi softwaru bez nutnosti demontáže přístroje.				
Řádek 199	Tlačítky pro volbu řádku zvolte obslužný řádek <b>199</b> .				
	Rozsah zobrazení	Jednotka	_		
	00.0 99.9	-			
Působení	Se vstupem na obslužný řádek se verze softwaru automaticky zobrazí. Příklad: 01.0				
	První dvě čísla odpovídají ve	(01.0)			
	Třetí číslo odpovídá revizi so	(01. <b>0</b> )			

## 6 Funkce

Úvod	Popisované funkce nemají žádnou možnost nastavení. Pracují automaticky a působí na regulovanou soustavu. Mohou být proto užitečné při odstraňování závad, projektování a uvádění do provozu.			
	6.1 Druhy řízení			
	Prostorový přístroj disponuje třemi druhy řízení, podle kterých se různým způsobem tvoří efektivní žádaná teplota topné vody. Jsou to: – ekvitermní řízení – ekvitermní řízení s vlivem teploty prostoru – prostorové řízení			
Poznámka	Pokud není připojeno žádné čidlo venkovní teploty a vypadne čidlo teploty prostoru v QAA73, dojde k poruchovému hlášení. Prostorový přístroj přejde na havarijní provoz "bez čidla" a tvoří žádanou teplotu topné vody podle nastavené aktuální teploty prosto- ru a fixní venkovní teploty 0 °C.			
	6.1.1 Ekvitermní řízení			
Popis	Cílem tohoto druhu řízení je ochlazování objektu venkovní teplotou kompenzovat teplo- tou topné vody. Čím je nižší venkovní teplota, tím se budova rychleji ochlazuje a tím je vyšší požadavek na teplo topného okruhu dodávat více tepla. Podmínkou tohoto druhu řízení, aby dodávka tepla odpovídala potřebám uživatele, je správně nastavená topná křivka, neboť prostorový přístroj <i>nemá žádné zpětné hlášení</i> <i>z místnosti</i> .			
Předpoklady	Vliv teploty prostoru musí být nastaven na obslužném řádku 75 na "Žádný" a k tomu musí být připojeno nevyhnutně čidlo venkovní teploty.			
	6.1.2 Ekvitermní řízení s vlivem teploty prostoru			
Popis	Tento druh provozu nabízí v porovnání s čistým ekvitermním řízením podstatně vyšší komfort, neboť má prostorový přístroj s vlivem teploty prostoru <b>zpětné hlášení z míst- nosti</b> .			
Předpoklady	Na obslužném řádku 75 je pro daný topný okruh aktivován vliv teploty a k tomu musí být připojeno čidlo venkovní teploty.			
Vliv teploty prostoru	<ul> <li>Vliv teploty prostoru působí na žádanou teplotu prostoru. Odchylka skutečné teploty od žádané hodnoty teploty prostoru se násobí korekčním faktorem KORR/2 a opačném směru k odchylce přidává k žádané hodnotě teploty prostoru.</li> <li>Vliv teploty prostoru působí:</li> <li>při odchylce skutečné teploty od požadované teploty prostoru</li> <li>při automatickém nebo ručním přepnutí na vyšší nebo nižší žádanou teplotu prostoruru</li> </ul>			

#### 6.1.3 Prostorové řízení

Popis	Při čistém prostorovém řízením je aktivován PID regulační algoritmus. Toto je nejlepší druh regulace, pokud je jako řídící veličina k dispozici pouze teplota prostoru. Zvolený regulační algoritmus zohledňuje aktuální teplotu prostoru a také nárůst teploty (gradient). Složka P je tvořená z odchylky prostorové teploty a D složka z gradientu prostorové teploty. Složka I (integrační člen) zabraňuje tvorbě trvalé odchylky skutečné teploty od žádané.				
Předpoklad	Na obslužném řádku 75 je pro daný topný okruh aktivován vliv teploty a přitom není připojeno čidlo venkovní teploty.				
Působení	Teplota topné vody a tím teplota prostoru se reguluje v závislosti na hodnotě a průběhu teploty prostoru. Také malé navýšení teploty prostoru způsobí např. bezprostřední redukci teploty topné vody, také v tom případě, že ještě není žádná odchylka teploty prostoru. Aby se zabránilo trvalým odchylkám, způsobí integrační složka PID regulace konstantní teplotu prostoru na žádané teplotě.				
	6.2 Denní automatika omezení vytápění				
Popis	Jedná se o rychle působící úspornou funkci, která vypíná vytápění, jakmile již není potřeba tepla. To umožňuje celoroční hospodárný provoz, obzvlášť v přechodných ročních obdobích, kdy není nutné vytápění vypínat ručně.				
Poznámky	<ul> <li>denní automatika omezení vytápění je v trvalém provozu R neúčinná</li> <li>s aktivací denní automatiky omezení vytápění se na Info řádku 4 zobrazí Eco</li> </ul> 6.2.1 Bez vlivu teploty prostoru				
Úvod	Pokud není aktivován vliv teploty prostoru, zapíná se denní automatika omezení vytá- pění v závislosti na nastavené žádané teplotě 券, C nebo 攀.				
Proces	Základ funkce tvoří žádaná teplota topné vody a aktuální žádaná teplota prostoru.				
Vypnutí	Poklesne-li žádaná teplota topné vody pod žádanou teplotu prostoru plus korekci, bude vytápění vypnuto. Vytápění VYP: TVw ≤ TRw + 2 S/10				
Zapnutí	Stoupne-li žádaná teplota topné vody nad žádanou teplotu prostoru plus korekci, bude vytápění znovu zapnuto. Vytápění ZAP: TVw ≥ TRw + 4 S/10 TVw žádaná teplota topné vody TRw žádaná teplota prostoru S strmost topné křivky				

#### 6.2.2 S vlivem teploty prostoru Úvod Pokud je aktivován vliv teploty prostoru, koriguje se na základě vlivu teploty prostoru žádaná teplota topné vody odpovídajícího topné okruhu. Denní automatika omezení vytápění spíná v závislosti na korigované žádané teplotě topné vody a nastavené žádané teplotě prostoru 茶, C nebo 攀. Proces Základ funkce tvoří korigovaná žádaná teplota topné vody a aktuální žádaná teplota prostoru. Vypnutí Poklesne-li o vliv prostoru korigovaná žádaná teplota topné vody pod žádanou teplotu prostoru plus korekci, vytápění bude vypnuto. vytápění VYP: • $TVwk \leq TRw + 2\frac{S}{10}$ KORR 16 Zapnutí Stoupne-li vliv prostoru korigovaná žádaná teplota topné vody nad žádanou teplotu prostoru plus korekci, vytápění bude zapnuto. vytápění ZAP: • $TVwk \ge TRw + 4 \frac{S}{M}$ KORR 10 16 faktor vlivu prostorové teploty obslužný řádek 102 KORR TVwk o vliv prostoru korigovaná žádaná teplota topné vody

TRw

S

žádaná teplota prostoru

strmost topné křivky

#### 6.3 Rychlý útlum s vlivem teploty prostoru



103.

#### 6.4 Push teplé užitkové vody

PoužitíZajištění teplé užitkové vody také mimo program přípravy teplé užitkové vody v zařízení se zásobníkem TUV.PopisV případě potřeby teplé užitkové vody v době, kdy je zásobník "prázdný", funkce Push teplé užitkové vody nahřeje zásobník jednorázově na jmenovitou žádanou teplotu TUV.VyjímkaFunkce není aktivní s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody.ProcesPush teplé užitkové vody se uvolní, jakmile skutečná teplota TUV poklesne o více než 10 °C pod žádanou útlumovou teplotu TUV.

Po uvolnění funkce Push teplé užitkové vody se zásobník TUV jednorázově nahřeje na nastavenou jmenovitou žádanou teplotu. Poté znovu platí aktivní program přípravy teplé užitkové vody.

Příklad

Působení



SDBWspínací diference přípravy teplé užitkové vodyTBWwjmenovitá žádaná teplota teplé užitkové vodyTBWRútlumová žádaná teplota teplé užitkové vody

#### 6.5 Protimrazová ochrana

Popis

Působení

Funkce protimrazové ochrany zabraňují velkému poklesu teploty topné vody a prostoru, a tím chrání topné zařízení a vytápěné prostory proti možnému zamrznutí.

#### 6.5.1 Protimrazová ochrana prostoru

Funkce protimrazové ochrany prostorového přístroje zabraňuje, aby při provozuschopném zařízení poklesla teplota prostoru pod nastavenou protimrazovou žádanou hodnotu.

#### 6.5.2 Protimrazová ochrana kotle a teplé užitkové vody



Protimrazová ochrana kotle a teplé užitkové vody musí být zajištěna regulací kotle.

## 7 Rozměry

Přístroj







## 8 Technická data

Nanájení	Shěrnico OponThorm				
Napajeni	Přinciení	2-drát záměnný			
	Délka kabelu	max 50 m			
	Odpor kabelu	max 2 x 5 0			
	Příkon	30 mW			
Požadavky	Třída izolace	III podle EN 60730 při			
-		předepsané montáži			
	Stupeň krytí	IP 20 podle EN 60529			
	Znečistění	prostředí podle EN 60730			
Okolní podmínky	Provoz	IEC 721-3-3 třída 3K 5			
	Teploty	050 °C (bez kondenzace)			
	VIhkost	< 85 % rH			
	Transport	IEC 721-3-2 třída 2K 3			
	Teploty	–2570 °C			
	VIhkost	< 95 % rH			
	Skladování	IEC 721-3-1 třída 1K 3			
	Teploty	–2570 °C			
	VIhkost	< 95 % rH			
Normy a standardy	CE-shoda				
	EMV-směrnice	89/336/EWG			
	– odolnost	EN 50082-1, EN 50082-2			
	– vyzařování	EN 50081-1, EN 50081-2			
	Směrnice pro malé napětí	73/23/EWG			
	<ul> <li>– elektrická bezpečnost</li> </ul>	EN 60730-1, EN 60730-2-9			
Čidlo teploty	Měřící rozsah	045 °C			
Různé	Rezerva chodu hodin	> 12 h			
	Třída Softwaru	A podle EN 60730			
	Hmotnost	ca. 0,17 kg			