


VIADRUS

Teplo pro váš domov
od roku 1888

EKORET 25

Návod k obsluze a instalaci



1	Použití a přednosti kotle	3
2	Technické údaje kotle	3
3	Popis	5
3.1	Konstrukce kotle	5
4	Umístění a instalace	6
4.1	Předpisy a směrnice	6
4.2	Možnosti umístění	7
4.3	Hydraulické schéma zapojení	9
4.3.1	Zapojení trojcestného přepínacího ventilu TV	18
4.3.2	Připojení servopohonu (typ SMP 28/20 nebo alternativně I/SBC 28.2-20)	18
4.3.3	Spínání kotle	19
5	Uvedení do provozu - pokyny pro smluvní servisní organizaci	19
5.1	Dodávka a příslušenství	19
5.2	Montáž kotle	21
5.2.1	Instalace kotlového tělesa s podstavcem	21
5.2.2	Montáž keramických desek	21
5.2.3	Montáž opláštění kotle (viz obr. č. 17)	22
5.2.4	Montáž zásobníku a podavače paliva	23
5.2.5	Montáž rozvodnice k zásobníku paliva	24
5.2.6	Montáž čistícího nářadí	24
5.2.7	Montáž havarijního hasícího zařízení	24
5.2.8	Přestavba kotle z pravého provedení na levé provedení před instalací kotle	25
5.2.9	Elektrické schéma zapojení	27
6	Obsluha kotle uživatelem	33
6.1	Řídící, regulační a zabezpečovací prvky	33
6.1.1	Regulátor Climatix	33
6.1.2	Bezpečnostní termostat	34
6.1.3	Teplotní čidlo na podavači paliva	34
6.1.4	Čidlo spalin	34
6.1.5	Havarijní hasící zařízení	34
6.1.6	Nucený odtah přebytečného tepla	34
6.1.6.1	Nucený odtah přebytečného tepla kotle	34
6.1.6.2	Nucený odtah přebytečného tepla do ohříváče vody	34
6.2	Ovládací jednotka POL 871 k řídicí jednotce Climatix	34
6.2.1	Umístění a připojení k řídicí jednotce Climatix	34
6.2.2	Ovládací prvky	35
6.2.3	Popis parametrů	35
6.2.4	Poruchy	42
6.3	Rozvodnice	42
6.4	Kontrolní činnost před spuštěním	43
6.5	Nastavení parametrů před rozběhem zařízení	43
6.6	Uvedení kotle do provozu	44
6.7	Provoz	44
7	Údržba	45
8	DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	46
9	Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti	46
10	Záruka a odpovědnost za vady	47
11	Informační list kotle	48

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na tuhá paliva EKORET 25 a tím projevovanou důvěru k firmě VIADRUS a.s.

Aby jste si hned od počátku navykli na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdříve tento návod k jeho používání (především kap. č. 6 – Obsluha kotle uživatelem, kap. č. 7 – Údržba a kap. č. 8 -Důležitá upozornění). Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zároveň dbejte pokynů výrobce, eventuálně montážní firmy, která Vám kotel instalovala, aby byl zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz kotle k Vaší i naší spokojenosti.

1 Použití a přednosti kotle

Teplovodní automatický kotel EKORET 25 na tuhá paliva je určen především pro vytápění rodinných domků, chat, malých provozoven apod.

Přednosti kotle:

- automatický provoz kotle, řízení ekvitermní;
- mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku;
- jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba;
- nízké provozní náklady;
- vysoká účinnost.
- možnost objednávky ve dvou provedeních:
 - **EKORET STANDARD řídicí jednotka POL423.50**
 - možnost ohřevu TV;
 - možnost řízení až 2 směšovaných topných okruhů;
 - možnost použití komunikačního prostorového přístroje POL 822;
 - **EKORET WEB řídicí jednotka POL 687.00**
 - možnost ohřevu TV;
 - možnost řízení až 2 směšovaných topných okruhů;
 - možnost řízení akumulací nádoby, kaskády;
 - možnost vzdáleného přístupu pomocí internetu;
 - možnost použití komunikačního prostorového přístroje POL 822;
 - možnost řízení kotle pomocí GSM modulu;

2 Technické údaje kotle

Tab. č. 1 Rozměry, technické parametry kotle

Hmotnost kotle včetně malého zásobníku	kg	385
Hmotnost kotle včetně velkého zásobníku	kg	418
Obsah vody	l	45,5
Průměr kouřového hrdla	mm	150
Kapacita zásobníku paliva – malý	dm ³	269
Kapacita zásobníku paliva – velký	dm ³	528
Rozměry kotle (včetně malého zásobníku): šířka x hloubka x výška	mm	1218 x 693 x 1592
Rozměry kotle (včetně velkého zásobníku): šířka x hloubka x výška	mm	1867 x 693 x 1592
Rozměry plnicího otvoru – malý zásobník	mm	422 x 545
Rozměry plnicího otvoru – velký zásobník	mm	422 x 1210
Pracovní přetlak vody	kPa (bar)	250 (2,5)
Zkušební přetlak vody	kPa (bar)	500 (5)
Doporuč. provozní teplota topné vody	°C	50 - 85
Minimální teplota vratné vody	°C	45
Hydraulická ztráta kotle (při ΔT 20 K)	Pa	130
Součinitel hydraulického odporu		2,015
Hladina hluku	dB	Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)
Komínový tah	mbar	0,10 – 0,20
Přípojky kotle - topná voda	Js	G 1 1/2"
- vratná voda	Js	G 1 1/2"
Připojovací napětí		1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S
Elektrický příkon	W	100
Elektrické krytí		IP 40

Tab. č. 2 Tepelně technické parametry kotle

		ČERNÉ UHLÍ	HNĚDÉ UHLÍ	PELETY
Jmenovitý výkon	kW	22	22	22
Spotřeba paliva	kg.h ⁻¹	3,65	4,72	5,45
Výhřevnost paliva	MJ.kg ⁻¹	25,16	19,17	16,78
Spotřeba paliva v udržovacím režimu	kg.h ⁻¹	0,13	0,10	0,70
Doba hoření při jmenovitém výkonu – malý zásobník	h	45 h 50 min	35 h 30 min	25 h 10 min
Doba hoření při jmenovitém výkonu – velký zásobník	h	90 h 10 min	69 h 40 min	49 h 24 min
Účinnost	%	až 86,4	až 87,7	až 86,6
Teplota spalin	°C	110 - 190	110 - 170	110 - 190
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu	kg.s ⁻¹	0,011 - 0,015	0,012 - 0,017	0,010 - 0,016
Třída kotle		3	3	3
Třída paliva		a	b	C1
Třída energetické účinnosti		C	C	A+
Index energetické účinnosti		75	75	110
Sezonní energetická účinnost	%	78,0	77,8	78,3

! Důležité upozornění:

Uvedené tepelné technické parametry se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva. Proto mohou být nezbytné určité korekce při nastavování příkladacího cyklu (poměr času pro podávání paliva k času pro dohořívání paliva). Např. objevují-li se na roštu a v popelníku neshořelé kusy paliva, je zřejmé, že rychlost příkládání je vyšší než rychlost hoření a je nutné příkladací cyklus snížit.

Parametry předepsaného paliva – palivo, na kterém byly prováděny zkoušky v SZÚ:

- zrnitost 5 - 25 mm
- doporučená výhřevnost > 15 MJ. kg⁻¹
- popelnatost max. 15 %
- obsah vody max. 12 % (černé uhlí, dřevní pelety), max. 20 % (hnědé uhlí)
- obsah prchavé hořlaviny 28 - 40 %
- teplota deformace popela tavením > 1150 °C
- nízká spékavost
- malá bobtnatost

Hodnoty uváděné v tab. č. 2 byly naměřeny při zkouškách provedených na předepsaném palivu.

Tab. č. 3 Předepsané palivo - hnědé uhlí

Palivo	Tříděné hnědé uhlí z Dolů Bílina (úpravna uhlí Ledvice) – ořech 2
Třída paliva	b
Zrnitost [mm]	10 - 25
Výhřevnost [MJ.kg ⁻¹]	16,5 – 19,5
Obsah popele [%]	9,8 (v bezvodém stavu)
Obsah vody [%]	max. 20
Obsah síry [%]	0,77
Měrná sirnatost [g/MJ]	0,44
Obsah dehtu v sušině [%]	15,1
Obsah dehtu v hořlavině [%]	15,71

Kotel byl testován na uhlí Ridepal (z Dolů Bílina) dodávaném společností RIDERA, více na www.ridepal.cz.

Palivo Ridepal doporučujeme pro jeho vysokou kvalitu.

Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem:


- Směrnice č. 14-2000 MŽP ČR
- DIN 517 31
- ÖNORM M 7135

Předepsaná zrnitost pelet 6 až 8 mm
 Obsah vody v palivu max. 12 %
 Obsah popele max. 1,5 %

POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Kotel je provozován při podtlaku na výstupu spalín.

Kotel pracuje při podmínkách bez kondenzace.




Délka	Malý zásobník	Velký zásobník
L [mm]	590	1239
L1 [mm]	1218	1867
L2 [mm]	1385	2034


Obr. č. 1 Hlavní rozměry kotle (pravé provedení)

3 Popis

3.1 Konstrukce kotle



Obr. č. 2 Hlavní části kotle (pravé provedení)



Obr. č. 3 Hořák se směšovačem

Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.

Hlavní částí kotle je litinové těleso, které stojí na svařovaném podstavci z ocelových plechů. V kanálech litinového tělesa jsou vloženy turbulátory. Jejich počet lze snížit v případě nutnosti zvýšení tahu kotle, snížení teploty spalin apod. Pod litinovým tělesem je umístěn hořák se směšovačem (viz. obr. 3), který je tvořen litinovým roštem, keramickými deskami, obloukem a retortou. Přisun paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem přes retortu na litinový rošt. Keramické desky usměřují hoření, snižují úletovou prašnost, odráží teplo zpět do hořáku a napomáhají tak k dokonalému spalování.

Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podávacího zařízení.

Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn před zásobníkem paliva a je napojen na hořák. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle a je proveden dvěma přírubami s vnějším závitem G 1 1/2" pro připojení k otopnému systému. Mezi kotlem a přírubou je těsnění Ø 60 x 48 x 2 mm z temafastu. Vývod se závitem G 1/2" slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu. Na litinovém tělese je kouřový nástavec pro odvod spalin do komína.

Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem.

Kotel se vyrábí v levém nebo pravém provedení.

4 Umístění a instalace

4.1 Předpisy a směrnice

Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci a údržbu.

Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry.

Tab. č. 4

Doporučené hodnoty		
Tvrdost	mmol/l	1
Ca ²⁺	mmol/l	0,3
Koncentrace celkového Fe + Mn	mg/l	(0,3)*

*) doporučená hodnota

POZOR!!! Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi.

a) k otopné soustavě

ČSN 06 0310

Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830

Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 7401

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.

ČSN EN 303-5

Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

b) na komín

ČSN 73 4201

Navrhování komínů a kouřovodů.

c) vzhledem k požárním předpisům

ČSN 06 1008

Požární bezpečnost tepelných zařízení.

ČSN EN 13501-1+A1

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

d) k soustavě pro ohřev TV

ČSN 06 0320

Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování.

ČSN 06 0830

Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení.

ČSN 75 5409

Vnitřní vodovody

e) k elektrické síti

ČSN 33 0165

Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

ČSN 33 2000-1 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2130 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180

Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 34 0350 ed. 2

Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN EN 60079-10-1

Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-14 ed.3

Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60252-1 ed. 2

Kondenzátory pro střídavé motory – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení, dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz.

ČSN EN 60335-1 ed.2

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 60335-2-102

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje.

ČSN EN 60445 ed. 4

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.

ČSN EN 61000-3-2 ed. 3

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).

ČSN EN 61000-3-3 ed. 2 (ed. 3)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.

4.2 Možnosti umístění

Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.

Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno!

Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům:

- Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu
 - kotel postavit na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na stranách o 20 mm.
 - je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej postavit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát vodorovně, případné nerovnosti podezdívky se eliminují pomocí regulačního šroubu lože motoru.
- Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot
 - při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D);
 - pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm;
 - bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána.

Tab. č. 5 Třída reakce na oheň

Třída reakce na oheň	Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň (výběr z ČSN EN 13501-1+A1)
A1 – nehořlavé	žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky,...
A2 – nesehnadno hořlavé	akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných vláken,...
B – těžce hořlavé	dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit,...
C (D) – středně hořlavé	dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové podlahoviny,...
E (F) – lehce hořlavé	asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylen, PVC,...

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:

- základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-1 ed. 2,
- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min. 1000 mm,
- minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm,
- na straně zásobníku paliva mezera min. 800 mm pro případ vyjmutí podávacího šneku,
- minimální vzdálenost od boční stěny kotle 100 mm,
- nad kotlem alespoň 450 mm pro možnost čištění konvekční plochy výměníku.

Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:


- kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná.

Umístění paliva:



- pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché.** Výrobce doporučuje skladovat palivo ve sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeškem,
- je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm,
- výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm, nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a případné větrání (spotřeba vzduchu kotle EKORET 25 činí asi $75 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$). Připojení potrubí otopného systému, případně potrubí topné vložky ohřivače, musí provést oprávněná osoba.

UPOZORNĚNÍ: Při napojení kotle na otopný systém musí být v nejnižším místě a co nejbližší kotle umístěn vypouštěcí kohout.




Obr. č. 4 Umístění kotle v kotelně



Obr. č. 5 Kotel s otevřeným zásobníkem paliva (pravé provedení s malým zásobníkem)

V případě, že nelze umístit do kotelny ve smontovaném stavu těleso kotle s podstavcem kotle, je nutné postupovat následujícím způsobem (viz. obr. č. 6):

- Demontovat svařenec oblouku včetně těsnění odšroubováním matic M10 a podložek.
- Odšroubovat matice M8 s podložkami, které navzájem spojují těleso s podstavcem kotle.
- Sundat těleso kotle.
- Těleso a podstavec kotle očistit o starého kotlového tmelu.
- Takto připravený podstavec kotle ustavit na místo v kotelně.
- Na podstavec kotle nanést kotlový tmel a ustavit kotlové těleso. Důležitá je těsnost podstavce s kotlovým tělesem.
- Poté přišroubovat svařenec oblouku včetně těsnění.
- Těleso k podstavci přišroubovat pomocí matic M8.



1. Podstavec s hořákem
2. Těleso kotle s kouřovým nástavcem
3. Podložka 8,4
4. Matice M8
5. Těsnění 60x48x2
6. Svařenec oblouku
7. Podložka 10,5
8. Matice M10


Obr. č. 6 Demontáž podstavce kotle a kotlového tělesa

4.3 Hydraulické schéma zapojení

Další hydraulická schémata jsou zpracována v projekčních podkladech automatických kotlů VIADRUS, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.viadrus.cz.

Nastavení popsané v této kapitole smí provádět pouze proškolený servisní pracovník
Pro vstup do nastavení řídicí jednotky Climatix uvedených v této kapitole je nezbytné heslo.


Legenda potrubí, značky a symboly ve schématech:




Pokud je vratné (i přívodní) potrubí vedeno od kotle vzhůru, může dojít k nechtěné cirkulaci vody v jedné trubce. Teplejší voda stoupá středem vzhůru a ochlazená pak klesá dolů po obvodu trubky. Stává se to u potrubí od DN 25 výše.

V případě, že k tomuto jevu může dojít - obvykle při ohřevu TV mimo topnou sezónu, lze dané situaci zabránit vložením svislého úseku potrubí, ve kterém by muselo dojít k opačnému proudění.

Viz. obrázek





Na místě třícestného přepínacího ventilu se nedoporučuje použití jiné armatury, než je uvedeno v legendě (5), resp. armatury s vratnou pružinou. Ventil je mimo topnou sezonu trvale přeplopen do zásobníkového ohřívače TV a tímto by docházelo k nechtěnému zvýšenému odběru elektrické energie.

Obr. č. 7 **Hydraulické schéma s přípravou TV**

Ohřev TV není z výroby nakonfigurován. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Teplá voda/Ano - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí nastavení teplé vody
- Uživatelské menu/Teplá voda/Akční člen TV/Přepínací ventil

Servopohon přepínacího ventilu SMP 28/20 je možno nahradit servopohonem I/SBC 28.2-20. Elektrické zapojení obou servopohonů je identické.

Podmínky pro využití ohřevu TV:

- Připojení čidla ohřívače vody B3.
- Připojení trojcestného přepínacího ventilu TV.

Chceme-li využívat ekvitermní řízení, je nutné provést konfiguraci topného okruhu. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:


- Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 1/Čerpadlový - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí nastavení topného okruhu.

Podmínky pro využití TO1:

- Připojení venkovního čidla B9.

Výběr prostorových přístrojů:

- klasický pokojový přístroj - není nutná jeho konfigurace.
- komunikační přístroj Siemens POL 822 - nutná konfigurace samotného přístroje POL 822:
 - Servisní menu/Konfigurace/A6 prostor TO1/Ano
 - Servisní menu/Konfigurace/Externí ovládání/Ne



Obr. č. 8 Hydraulické schéma bez přípravy TV

Chceme-li využívat ekvitermní řízení, je nutné provést konfiguraci topného okruhu. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 1/Čerpadlový - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí nastavení topného okruhu.


Podmínky pro využití TO1:

- Připojení venkovního čidla B9.

Výběr prostorových přístrojů:

- klasický pokojový přístroj - není nutná jeho konfigurace.
- komunikační přístroj Siemens POL 822 - nutná konfigurace samotného přístroje POL 822:
 - Servisní menu/Konfigurace/A6 prostor TO1/Ano
 - Servisní menu/Konfigurace/Externí ovládání/Ne

- 1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
- 2 Směšovaný topný okruh
- 3 Pokojový přístroj (dle typu regulace)
- 4 Expanzní nádoba
- 5 DN zkratu = min. DN potrubí, délka min. 10x DN
- 6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
- 7 Zásobníkový ohřivač TV
- 8 Expanzní nádoba TV
- 9 Elektroohřev ovládaný samostatně



Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:

- EKORET „STANDARD“: Pohon 24 V s řízením 0 - 10 V
- EKORET „WEB“: Pohon 230 V s třibodovou regulací

Obr. č. 9 Hydraulické schéma - varianta se směšovaným topným okruhem a ohřevem TV

Ohřev TV není z výroby nakonfigurován. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Teplá voda/Ano - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí řádky pro nastavení teplé vody.
- Uživatelské menu/Teplá voda/Priorita TV/klouzavá (doporučené nastavení).

Podmínky pro využití ohřevu TV:

- Připojení čidla ohřivače vody B3.
- Připojení čerpadla TV - Q3.

Chceme-li využívat ekvitermní řízení, je nutné provést konfiguraci topného okruhu. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 1/Směšovaný - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí nastavení topného okruhu.

Podmínky pro využití TO1:

- Připojení venkovního čidla B9.


Podmínky pro využití směšovaného topného okruhu:

- Připojení trojcestného směšovacího ventilu - Y1.
- Připojení čerpadla TO - Q2.
- Připojení čidla náběhu B1.
- Připojení venkovního čidla - B9.

Výběr prostorových přístrojů:

- klasický pokojový přístroj - není nutná jeho konfigurace.
- komunikační přístroj Siemens POL 822 - nutná konfigurace samotného přístroje POL 822:
 - Servisní menu/Konfigurace/A6 prostor TO1/Ano
 - Servisní menu/Konfigurace/Externí ovládání/Ne

- 1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
- 2 Směšovaný topný okruh
- 3 Pokojový přístroj (dle typu regulace)
- 4 Expanzní nádoba
- 5 DN zkratu = min.DN potrubí, délka min.10xDN
- 6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
- 7 Zásobníkový ohřívač TV
- 8 Expanzní nádoba TV
- 9 Elektroohřev ovládan samostatně
- 10 Příložné čidlo teploty vratné vody



Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:

- EKORET „STANDARD“: Pohon 24 V s řízením 0 -10 V
- EKORET „WEB“: Pohon 230 V s tříbodovou regulací

Příložné čidlo teploty vratné vody:

- EKORET „STANDARD“: připojení místo čidla B12
- EKORET „WEB“: připojení místo čidla B4

Obr. č. 10 **Hydraulické schéma - varianta se směšovaným topným okruhem a ohřevem TV, bez třícestného termostatického ventilu**

Ohřev TV není z výroby nakonfigurován. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Teplá voda/Ano - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí řádky pro nastavení teplé vody.
- Uživatelské menu/Teplá voda/Priorita TV/klouzavá (doporučené nastavení).
- Servisní menu/Konfigurace/Zpátečka/Vliv spotřebiče.

Podmínky pro využití ohřevu TV:

- Připojení čidla ohřívače vody B3.
- Připojení čerpadla TV - Q3.

Chceme-li využívat ekvtermní řízení, je nutné provést konfiguraci topného okruhu. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 1/Směšovaný - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí nastavení topného okruhu.

Podmínky pro využití TO1:

- Připojení venkovního čidla B9.


Podmínky pro využití směšovaného topného okruhu:

- Připojení trojcestného směšovacího ventilu - Y1.
- Připojení čerpadla TO - Q2.
- Připojení čidla náběhu B1.
- Připojení venkovního čidla - B9.
- Připojení čidla vratné vody - B7:
 - EKORET „STANDARD“: připojení na svorky X7:M
 - EKORET „WEB“: připojení na svorky X4:M

Výběr prostorových přístrojů:

- klasický pokojový přístroj - není nutná jeho konfigurace.
- komunikační přístroj Siemens POL 822 - nutná konfigurace samotného přístroje POL 822:
 - Servisní menu/Konfigurace/A6 prostor TO1/Ano
 - Servisní menu/Konfigurace/Externí ovládání/Ne

- 1 Automatický kotel VIADRUS s regulací CLIMATIX
- 2 Směšovaný topný okruh
- 3 Pokojový přístroj (dle typu regulace)
- 4 Expanzní nádoba
- 5 Čtyřcestný směšovací ventil se servopohonem
- 6 Zásobníkový ohřivač TV
- 7 Expanzní nádoba TV
- 8 Elektroohřev ovládaný samostatně
- 9 Příložné čidlo teploty vratné vody



Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:

- EKORET „STANDARD“: Pohon 24 V s řízením 0 - 10 V
- EKORET „WEB“: Pohon 230 V s tříbodovou regulací

Příložné čidlo teploty vratné vody:

- EKORET „STANDARD“: připojení místo čidla B12
- EKORET „WEB“: připojení místo čidla B4

Obr. č. 11 Hydraulické schéma - varianta se směšovaným topným okruhem a ohřevem TV, s čtyřcestným směšovacím ventilem

Ohřev TV není z výroby nakonfigurován. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Teplá voda/Ano - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí řádky pro nastavení teplé vody.
- Uživatelské menu/Teplá voda/Priorita TV/klouzavá (doporučené nastavení).
- Servisní menu/Konfigurace/Zpátečka/Vliv spotřebiče.

Podmínky pro využití ohřevu TV:

- Připojení čidla ohřivače vody B3.
- Připojení čerpadla TV - Q3.

Chceme-li využívat ekvitermní řízení, je nutné provést konfiguraci topného okruhu. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 1/Směšovaný - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí nastavení topného okruhu.

Podmínky pro využití TO1:

- Připojení venkovního čidla B9.


Podmínky pro využití směšovaného topného okruhu:

- Připojení trojcestného směšovacího ventilu - Y1.
- Připojení čerpadla TO - Q2.
- Připojení čidla náběhu B1.
- Připojení venkovního čidla - B9.
- Připojení čidla vratné vody - B7:
 - EKORET „STANDARD“: připojení na svorky X7:M
 - EKORET „WEB“: připojení na svorky X4:M

Výběr prostorových přístrojů:

- klasický pokojový přístroj - není nutná jeho konfigurace.
- komunikační přístroj Siemens POL 822 - nutná konfigurace samotného přístroje POL 822:
 - Servisní menu/Konfigurace/A6 prostor TO1/Ano
 - Servisní menu/Konfigurace/Externí ovládání/Ne

Oběhové čerpadlo primárního okruhu (Q1) musí být dimenzované na srovnatelný průtok s topnými okruhy. Jinak by docházelo ke snížení teploty náběhové vody vlivem přimíchání většího množství vratné vody k náběhové vodě do topných okruhů a tím ke snížení její teploty.



- 1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
- 2 Topný okruh
- 3 Pokojevý přístroj (dle typu regulace)
- 4 Expanzní nádoba
- 5 DN zkratu = min. DN potrubí, délka min. 10xDN
- 6 Zásobníkový ohřev TV
- 7 Expanzní nádoba TV
- 8 Elektroohřev ovládan samostatně
- 9 Náhradní zdroj tepla
- 10 Pokud není instalován náhradní zdroj tepla, zpětný ventil na výstupu kotle neosazovat
- 11 Pokojevý termostat
- 12 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:

- EKORET„STANDARD“: Oba pohony 24 V DC s řízením 0 -10 V (TO1 a TO2)
- EKORET„WEB“: Y1 - Pohon 230 V s třibodovou regulací (TO1)
Y5 - Pohon 24 V DC s řízením 0 -10 V (TO2)

Kotle EKORET„WEB“ umožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla pomocí kontaktu W1.

Kotle EKORET„STANDARD“ neumožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla, regulace vytápění a ohřevu TV je nadále funkční. Náhradní zdroj je nutno uvést do provozu ručně .

Obr. č. 12 Hydraulické schéma - varianta se 2 až 3 topnými okruhy a s ohřevem TV

Ohřev TV není z výroby nakonfigurován. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Teplá voda/Ano - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí řádky pro nastavení teplé vody.
- Uživatelské menu/Teplá voda/Priorita TV/klouzavá (doporučené nastavení).
- Servisní menu/Konfigurace/Zpátečka/Vliv spotřebiče.

Podmínky pro využití ohřevu TV:

- Připojení čidla ohříváče vody B3.
- Připojení čerpadla TV - Q3.

Chceme-li využívat ekvitermní řízení, je nutné provést konfiguraci topného okruhu. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 1/Směšovaný a Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 2/Směšovaný - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí nastavení topných okruhů.

Podmínky pro využití TO1 a TO2:

- Připojení venkovního čidla B9.

Podmínky pro využití směšovaného topného okruhu:

- Připojení trojcestného směšovacího ventilu - Y1 a Y5.
- Připojení čerpadla topných okruhů - Q2 a Q6.
- Připojení čidla náběhu B1 a B12.
- Připojení venkovního čidla - B9.
- Připojení čidla vratné vody - B7:
 - EKORET „STANDARD“: připojení na svorky X7:M
 - EKORET „WEB“: připojení na svorky X4:M


Při využití třetího přímého topného okruhu je nutno zapojit přídavné čerpadlo Q15. Tento okruh není řízen ekvitermně, kotel topí na fixní nastavenou teplotu přiřazenou pro externí ovládání - B2 Teplota kotle/Externí ovládání.

Výběr prostorových přístrojů:

- klasický pokojový přístroj - není nutná jeho konfigurace.
- komunikační přístroj Siemens POL 822 - nutná konfigurace samotného přístroje POL 822:
 - Servisní menu/Konfigurace/A6 prostor TO1/Ano
 - Servisní menu/Konfigurace/A7 prostor TO2/Ano

Pozn.: V parametrech prostorového přístroje POL 822 určeného pro TO2 je nutné na řádku 7 zvolit hodnotu 0002. Postup viz samostatný návod pro prostorový přístroj POL 822.

Oběhové čerpadlo primárního okruhu (Q1) musí být dimenzované na srovnatelný průtok s topnými okruhy. Jinak by docházelo ke snížení teploty náběhové vody vlivem přimíchání většího množství vratné vody k náběhové vodě do topných okruhů a tím ke snížení její teploty.



- 1 Automatický kotel VIADRUS s reg. CLIMATIX
- 2 Topný okruh
- 3 Pokojový přístroj (dle typu regulace)
- 4 Expanzní nádoba
- 5 DN zkratu = min. DN potrubí, délka min. 10x DN
- 6 Zásobníkový ohřivač TV
- 7 Expanzní nádoba TV
- 8 Elektroohřev TV ovládan samostatně
- 9 Náhradní zdroj tepla
- 10 Pokud není instalován náhradní zdroj tepla, zpětný ventil na výstupu kotle neosazovat
- 11 Pokojový termostat
- 12 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
- 13 Příložné čidlo teploty vratné vody
- 14 Příložné čidlo teploty vratné vody:
- 15 Kotle v provedení „STANDARD“: B12
- 16 Kotle v provedení „WEB“: B4

Servopohony směšovacích ventilů SIEMENS:

- EKORET „STANDARD“: Oba pohony 24 V DC s řízením 0 -10 V (TO1 a TO2)
- EKORET „WEB“: Y1 - Pohon 230 V s třibodovou regulací (TO1)
Y5 - Pohon 24 V DC s řízením 0 -10 V (TO2)

Kotle EKORET „WEB“ umožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla pomocí kontaktu W1.

Kotle EKORET „STANDARD“ neumožňují automatické spínání náhradního zdroje tepla, regulace vytápění a ohřevu TV je nadále funkční. Náhradní zdroj je nutno uvést do provozu ručně.

Kotle EKORET „STANDARD“ umožňují zde využít pouze jeden směšovaný topný okruh a jeden přímý čerpadlový okruh.

(Úpravu software je možno provést i dodatečně z SD karty)

Obr. č. 13 Hydraulické schéma - varianta se 2 až 3 topnými okruhy a s ohřevem TV, bez třicestného termostatického ventilu

Ohřev TV není z výroby nakonfigurován. Konfiguraci a další nastavení provedeme následovně prostřednictvím displeje:

- Servisní menu/Konfigurace/Teplá voda/Ano - řídicí jednotka se restartuje a poté se na úvodním displeji kotle a v uživatelském menu zobrazí řádky pro nastavení teplé vody.
- Uživatelské menu/Teplá voda/Priorita TV/klouzavá (doporučené nastavení).
- Servisní menu/Konfigurace/Zpátečka/Vliv spotřebiče.

Podmínky pro využití ohřevu TV:

- Připojení čidla ohříváče vody B3.
- Připojení čerpadla TV - Q3.

Podmínky pro využití směřovaného topného okruhu:

- Připojení trojcestného směšovacího ventilu - Y1 a Y5.
- Připojení čerpadla topných okruhů - Q2 a Q6.
- Připojení čidla náběhu B1 a B12.
- Připojení venkovního čidla - B9.
- Připojení čidla vratné vody - B7:
 - EKORET„STANDARD“: připojení na svorky X7:M
 - EKORET„WEB“: připojení na svorky X4:M

Kotle **EKORET„STANDARD“** umožňují zde využít pouze jeden směšovaný topný okruh a jeden čerpadlový topný okruh (z důvodu absence svorek pro připojení čidla náběhu TO2 - B12).


Při využití třetího přímého topného okruhu je nutno zapojit přídavné čerpadlo Q15. Tento okruh není řízen ekvitermně, kotel topí na fixní nastavenou teplotu přiřazenou pro externí ovládání - B2 Teplota kotle/Externí ovládání.

Výběr prostorových přístrojů:

- klasický pokojový přístroj - není nutné další nastavení v řídicí jednotce Climatix
- komunikační přístroj Siemens POL 822 - nutná konfigurace samotného přístroje POL 822, topného okruhu a připojení venkovního čidla. Provedeme následovně prostřednictvím displeje:
 - Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 1/Směřovaný
 - Servisní menu/Konfigurace/A6 prostor TO1/Ano
 - Servisní menu/Konfigurace/Topný okruh 2/Směřovaný
 - Servisní menu/Konfigurace/A7 prostor TO2/Ano
 Pozn.: V parametrech prostorového přístroje POL 822 určeného pro TO2 je nutné na řádku 7 zvolit hodnotu 0002. Postup viz samostatný návod pro prostorový přístroj POL 822.

4.3.1 Zapojení trojcestného přepínacího ventilu TV

Typ ventilu Siemens TG/XBZ1, servopohon typ SMP 28/20 nebo alternativně I/SBC 28.2-20.



Varianty zapojení trojcestného přepínacího ventilu

Varianta	A	B	AB	Ryska hřídele	Příruba ventilu*
1	topný okruh	zásobníkový ohříváč	vstup z kotle	směr k A	rovnoběžně se vstupy A a AB
2	zásobníkový ohříváč	topný okruh	vstup z kotle	směr k AB	kolmo ke vstupům A a AB

* Pozn.: Přírubu ventilu je možné otočit po odšroubování 2 imbusových šroubů (příruba nezasahuje do vodní části ventilu).

4.3.2 Připojení servopohonu (typ SMP 28/20 nebo alternativně I/SBC 28.2-20)

Nasaďte a zajistěte servopohon na přírubu přepínacího ventilu. Po stlačení tlačítka na vrchní straně pohonu lze pohon přestavit ruční ovládací páčkou tak, aby šel ventil nasadit na přírubu.

Varianta 1 - ventil je průchozí mezi vstupy AB → A, servopohon je v pozici Closed.
- ventil je průchozí mezi vstupy AB → B, servopohon je v pozici Open.

Varianta 2 - ventil je průchozí mezi vstupy AB → B, servopohon je v pozici Closed.
- ventil je průchozí mezi vstupy AB → A, servopohon je v pozici Open.

Elektrické připojení servopohonu

Hnědý vodič je připojen jako trvalá fáze, černý vodič je připojen jako přívádící fáze z řídicí jednotky (svorka Q44 pro verzi kotle Standard a svorka Q54 pro verzi kotle Web) a modrý vodič je nulovací, viz kap. č. 5.2.8.

4.3.3 Spínání kotle

Verze EKORETStandard

Vstupy na řídicí jednotce Climatix:

X8:M	spínání pomocí klasického prostorového přístroje bez použití venkovního čidla (nekonfiguruje se topný okruh). Kotel topí na fixně nastavenou teplotu B2 Teplota kotle/Externí ovládání. Klemu je nutné při zapojení prostorového přístroje odpojit.
D1:M	spínání pomocí klasického prostorového přístroje H1 (TO1), je nutné použití venkovního čidla a konfigurace topného okruhu (řízení je čistě ekvitermní bez vlivu prostoru). Klemu je nutné při zapojení prostorového přístroje odpojit. Při spínání pomocí tohoto vstupu je nutné klemu na svorkách X8:M odpojit nebo v konfiguraci nastavit v Servisním menu/Konfigurace/ Externí ovládání volbu Ne.
CE+, CE-	spínání pomocí komunikačního prostorového přístroje POL 822, je nutné použití venkovního čidla a konfigurace topného okruhu (řízení je ekvitermní s vlivem prostoru). Při spínání pomocí tohoto vstupu je nutné klemu na svorkách X8:M odpojit nebo v konfiguraci nastavit v Servisním menu/Konfigurace/Externí ovládání volbu Ne. Klemu na svorkách D1:M je nutné nechat zapojenou.

Pozn.: TO2 je možné spínat pomocí druhého komunikačního přístroje POL 822 nebo využít čistě ekvitermního řízení bez jakéhokoliv prostorového přístroje.

Verze EKORETWeb

Vstupy na řídicí jednotce Climatix:

D1:M	spínání pomocí klasického prostorového přístroje bez použití venkovního čidla (nekonfiguruje se topný okruh). Kotel topí na fixně nastavenou teplotu B2 Teplota kotle/Externí ovládání. Klemu je nutné při zapojení prostorového přístroje odpojit.
DU1:24V, DU2:24V	spínání pomocí klasického prostorového přístroje H1 (TO1), H3 (TO2) je nutné použití venkovního čidla a konfigurace topného okruhu (řízení je čistě ekvitermní bez vlivu prostoru). Klemu je nutné při zapojení prostorového přístroje odpojit. Při spínání pomocí tohoto vstupu je nutné klemu na svorkách D1:M odpojit nebo v konfiguraci nastavit v Servisním menu/ Konfigurace/Externí ovládání volbu Ne.
CE+, CE-	spínání pomocí komunikačního prostorového přístroje POL 822, je nutné použití venkovního čidla a konfigurace topného okruhu (řízení je ekvitermní s vlivem prostoru). Při spínání pomocí tohoto vstupu je nutné klemu na svorkách D1:M odpojit nebo v konfiguraci nastavit v Servisním menu/Konfigurace/Externí ovládání volbu Ne. Klemu na svorkách DU1:24V, DU2:24V je nutné nechat zapojenou.

5 Uvedení do provozu - pokyny pro smluvní servisní organizaci

Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze smluvní servisní organizace oprávněná k provádění této činnosti.

5.1 Dodávka a příslušenství

Kotel je dodáván dle objednávky tak, že na paletě je umístěno kompletní kotlové těleso včetně podstavce. Zvlášť je zabalen plášť kotle. Příslušenství je uloženo uvnitř kotlového tělesa, přístupné po otevření popelníkových dvířek. Zásobník paliva (dle požadavku malý – 269 dm³ nebo velký – 528 dm³) včetně sestavy podavače paliva je umístěn na druhé paletě. Kotel je zabalen do přepravního obalu a během dopravy se nesmí překlápět.

Standardní dodávka kotle:

- **1 ks kotlové těleso s podstavcem**
- příslušenství vložené uvnitř podstavce:
 - 1 ks litinový rošt
 - 2 ks příruba topné a vratné vody 1 1/2"
 - 1 ks termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC512 (vnější závit) od fa ESBE (minimální teplota vratné vody 50 °C) (obj. kód: 5102 15 00)
 - 1 ks kotlový tmel
 - 1 ks návod k obsluze a instalaci kotle, jehož součástí je záruční list
 - 1 ks seznam smluvních servisních organizací
- **1 ks balíček:**
 - 1 ks napouštěcí a vypouštěcí kohout 1/2 "
 - 2 ks těsnění ø 90 x 60 x 3
 - 8 ks matice M10
 - 8 ks podložka 10,5
 - 1 ks pružinka kapiláry
 - 1 ks hmoždinka
 - 1 ks skoba
 - 1 ks čistící kartáč
 - 1 ks hrot pro bodec
 - 1 ks manipulační klíč
- spojovací materiál k uchycení sestavy podavače paliva k podstavci osazený na podstavci:
 - 4 ks závrtný šroub M10 x 30
 - 4 ks podložky 10,5
 - 4 ks matice M10
- spojovací materiál k uchycení zásobníku paliva k podavači paliva:
 - 4 ks šrouby se šestihlannou hlavou M8 x 25
 - 8 ks podložky 8,4
 - 4 ks matice M8
- spojovací materiál k uchycení rozvodnice k zásobníku paliva:
 - 4 ks šroub M6 x 16

- 4 ks podložka 6,4 velkoplošná
- 4 ks podložka 6,4 vějířová
- 4 ks matice M6
- spojovací materiál pro plášť kotlového tělesa:
 - 4 ks úchytky pérová
 - 4 ks trn spojovací
 - 4 ks šroub M5 x 25
 - 4 ks podložka 5,3
 - 2 ks šroub M4 x 6
 - 11 ks šroub ST4,8 x 13
- **1 ks plášť kotle včetně popelníkové zásuvky**
- **1 ks zásobník paliva**
- příslušenství vložené uvnitř zásobníku:
 - 1 ks ventilátor
 - 5 ks keramické desky
 - 1 ks termostatický ventil BVTS nebo TS 130 nebo STS 20 (1 ks)
- **1 ks sestava podavače paliva**
- spojovací materiál osazený na sestavě podavače paliva:
 - 4 ks šroub s půlkulovou hlavou a křížovou drážkou M6 x 12 k uchycení ventilátoru k přírubě podavače
 - 1 ks těsnění pod zásobník
- **čisticí nářadí**
 - 1 ks hák na škvárování
 - 1 ks násada
- **1 ks elektrovybavení**
 - 1 ks rozvodnice SIMBOX WP 8GB1 373-3 – kompletní
 - 1 ks ovládací jednotka POL 871.71/STD pro ovládání řídicí jednotky Climatix – fa Siemens
 - 1 ks čidlo kotle QAZ 36.526/109
 - 1 ks čidlo proti prohoření paliva QAZ 36.526/109
 - 1 ks bezpečnostní termostat
 - 2 ks šroub s půlkulovou hlavou a křížovou drážkou M4 x 6 pro uchycení bezpečnostního termostatu
 - 2 ks vývodka PG 11
 - 2 ks vývodka PG 13,5
 - 10 ks stahovací páska 160 mm

Povinné příslušenství pro ohřev TV (není součástí dodávky):

- Čidlo teplé vody Siemens QAZ36.526/109 (v případě, že kotel bude využíván k ohřevu TV)
- Trojcestný ventil SIEMENS TG/XBZ1 se servopohonem SMP 28/20 (v případě, že kotel bude využíván k ohřevu TV) - v tomto případě budou zapojeny pouze vodiče fázový, pracovní a ochranný.
- Pojišťovací ventil (1 ks) dle maximálního provozního přetlaku kotle (viz. tab. č. 1)
- Ohřívač vody (dle nabídky VIADRUS a.s.)

Povinné příslušenství pro čerpadlový topný okruh (není součástí dodávky):


- Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-40
- Venkovní čidlo Siemens QAC 34/101 (NTC 1 kΩ)
- Pokojový termostat Siemens POL 822 nebo pokojový termostat Siemens REV24DC nebo bezdrátový pokojový termostat Siemens REV24RFDC/SET

Povinné příslušenství pro směšovaný topný okruh (není součástí dodávky):

- Oběhové čerpadlo např. GRUNDFOS ALPHA 2 nebo Wilo Stratos Pico
- Venkovní čidlo Siemens QAC 34/101 (NTC 1 kΩ)
- Příložné čidlo Siemens QAD 36/101 (NTC 10 kΩ)
- Pokojový termostat Siemens POL 822 nebo pokojový termostat Siemens REV24DC nebo bezdrátový pokojový termostat Siemens REV24RFDC/SET
- Trojcestný směšovací ventil Siemens
 - verze VIADRUS A3C Standard - Climatix POL 423.50 pro TO1 a TO2:
 - pro 15 kW, DN 20, kv = 4,0, typ SXP45.20-4/DC
 - pro 20 - 25 kW, DN 25, kv = 6,3, typ SXP45.25-6,3/DC
 - pro 30 - 35 kW, DN 25, kv = 10, typ VXP45.25-10 + pohon SSC61
 - verze VIADRUS A3C Web - Climatix POL 687.00 pro TO1:
 - pro 15 kW, DN 20, kv = 4,0, typ SXP45.20-4/230 V
 - pro 20 - 25 kW, DN 25, kv = 6,3, typ SXP45.25-6,3/230 V
 - pro 30 - 35 kW, DN 25, kv = 10, typ VXP45.25-10 + pohon SSC31
 - verze VIADRUS A3C Web - Climatix POL 687.00 pro TO2:
 - pro 15 kW, DN 20, kv = 4,0, typ SXP45.20-4/DC
 - pro 20 - 25 kW, DN 25, kv = 6,3, typ SXP45.25-6,3/DC
 - pro 30 - 35 kW, DN 25, kv = 10, typ VXP45.25-10 + pohon SSC61

Vybavení kotle objednávané jako „povinné příslušenství“ není zahrnuto v základní ceně kotle.


5.2 Montáž kotle



Obr. č. 14 Připojovací rozměry kotle

5.2.1 Instalace kotlového tělesa s podstavcem

1. Ustavit kotlové těleso s podstavcem na podezdívku (podložku) do vodorovné polohy.
2. Nanese se tmel na spodní stranu litinového roštu a usadí se na směšovač. Je bezpodmínečně nutná těsnost litinového roštu a směšovače.




Na vyznačené místo (housenkou) nanést kotlový tmel a položit rošt. Nutné je zajistit těsnost mezi hořákem a roštem.

Obr. č. 15

5.2.2 Montáž keramických desek

1. Nad hořákový prostor v kotli vložít keramické desky, které jsou přepravovány mimo kotel.
2. Uložení keramických desek je patrné z obr. č. 16.




1. Oblouk
2. Keramická deska přední
3. Keramická deska zadní
4. Keramická deska boční

Obr. č. 16 Řez hořákovým prostorem kotle

5.2.3 Montáž opláštění kotle (viz obr. č. 17)


1. Vyjmeme plášť z kartónového obalu.
2. Do levého a pravého bočního dílu pláště namontujeme 4 ks spojovacích trnů a vložíme izolaci.
3. Nasadíme levý a pravý boční díl pláště včetně izolace na kotevní šrouby tělesa (osadíme vývodku PG 13,5 dle připojení) a přišroubujeme pomocí 4 ks šroubů M5 x 25 a 4 ks podložek 5,3 k podstavci.
4. Do předního dílu pláště namontujeme pérové úchytky a vložíme izolaci. Přední díl pláště vč. izolace nacvakneme na boční díly pláště.
5. Zadní díl pláště osadíme bezpečnostním termostatem pomocí 2 ks šroubů M4 x 6 a přišroubujeme k bočním dílům pomocí 11 ks šroubů ST 4,8 x 13. (Pozn. Kapiláru bezpečnostního termostatu vést mezi pláštěm a izolací). Elektrické připojení bezpečnostního termostatu provedeme před přišroubováním zadního dílu pláště. Kabel prochází průchodkou přes boční díl pláště dle provedení buď v levém nebo pravém bočním dílu. Čidlo teploty výstupu kotle je nutné umístit do jímky kotle přes průchodku v bočním dílu pláště (dle provedení v levém nebo pravém) rovněž před samotným opláštěním.
6. Do víka pláště vložíme izolaci a takto připravený komplet položíme na kotel.



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Kotel bez pláště | 11. Izolace předního dílu pláště |
| 2. Levý boční díl pláště | 12. Víko pláště |
| 3. Izolace levého bočního dílu pláště | 13. Izolace víka pláště |
| 4. Pravý boční díl pláště | 14. Zadní díl pláště |
| 5. Izolace pravého bočního dílu pláště | 15. Izolace zadního dílu pláště |
| 6. Spojovací trn (4 ks) | 16. Bezpečnostní termostat |
| 7. Úchytky pérové (4 ks) | 17. Šroub M4 x 6 (2 ks) |
| 8. Podložka 5,3 (4 ks) | 18. Šroub ST 4,8 x 13 (11 ks) |
| 9. Šroub M5 x 25 (4 ks) | 19. Vývodka PG 13,5 (2 ks) |
| 10. Přední díl pláště | |

Obr. č. 17 Montáž opláštění

5.2.4 Montáž zásobníku a podavače paliva



Obr. č. 18 Montáž zásobníku a podavače


Upozornění:

Při montáži podavače paliva k podstavci a zásobníku paliva k podavači paliva nejdříve ustavíme vše do vodorovné polohy a poté provedeme konečné dotažení šroubů a matic.

1. Na podstavec kotle nanést tmel, poté sestavu dopravníku paliva namontovat k podstavci kotle.
2. Dále namontovat ventilátor.
3. Nanést tmel na sestavu dopravníku paliva na místo došedací plochy zásobníku paliva. Usadit zásobník paliva a dotáhnout šrouby.
4. Na zásobník paliva upevnit distanční příchytky pro kabeláž.

POZOR!!! Před navezením paliva do zásobníku zkontrolovat volnost otáčení šnekového podavače paliva (viz kap. č. 6.2.3 - uživatelské menu - ruční ovládání).

5.2.5 Montáž rozvodnice k zásobníku paliva



1. Rozvodnice
2. Šroub M6 x 16 (4 ks)
3. Podložka velkoplošná 6,4 (4 ks)
4. Podložka 6,4 (4 ks)
5. Matice M6 (4 ks)

Obr. č. 19 Montáž rozvodnice k zásobníku paliva

1. Rozvodnici přišroubovat k boku zásobníku paliva.
2. Provést elektroinstalaci dle schémat v kap. 5.2.9.

5.2.6 Montáž čistícího náradí

K montáži nebo demontáži kartáče a hrotu na bodec (je-li součástí dodávky) použít běžného montážního náradí a kožených rukavic.


5.2.7 Montáž havarijního hasícího zařízení

Ve víku čistícího otvoru je trubka pro přívod vody s připojením 1/2", která slouží pro propojení ventilu BVTS nebo TS 130 nebo STS 20. Propojení provést např. ohebnou (nerezovou) hadicí. Musí se jednat o rozebíratelné spojení ventilu s trubkou ve víku čistícího otvoru, a to z důvodu možnosti demontáže. Čidlo ventilu umístit do držáku čidla, který je na podavači paliva.

Pozn.: Čidlo ventilu se umísťuje do držáku čidla již bez vlastní jímky ventilu, která je součástí dodávky.

Funkce havarijního hasícího zařízení:

Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 °C), ventil BVTS nebo TS 130 nebo STS 20 otevře přívod studené vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva a po poklesu teploty na čidle o 6 °C zastavení přívodu vody. Poté je nutné demontovat motor s šnekovou hřídelí a nerezovou vložkou a provést vyčištění. Následně proveďte zpětnou montáž. Zkontrolujte, zda ventil nepouští i nadále studenou vodu do zásobníku, v případě že ano ventil vyměňte.




1. Víko čistícího otvoru
2. Držák čidla

Obr. č. 20 Montáž havarijního hasícího zařízení

5.2.8 Přestavba kotle z pravého provedení na levé provedení před instalací kotle


- Sundáme rošt a vytáhneme hořák se směšovačem z podstavce (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5 a 6 ks matice M10).
- Z levé strany podstavce odšroubujeme zaslepovací přírubu a přišroubujeme ji na pravou stranu (spojovací materiál je následující: 4 ks šroub M10 x 30, 8 ks podložka 10,5 a 4 ks matice M10). Zaslepovací přírubu s podstavcem je nutné těsnit tmelem.
- Na přírubu hořáku se směšovačem nanese tmel a vložíme hořák do podstavce z levé strany a přišroubujeme (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5 a 6 ks matice M10).
- Z roštu odstraníme starý kotlový tmel. Na dosedací plochy naneseme přiměřené množství nového tmele a rošt osadíme do hořáku. *Pozn. Natočení seříznutí roštu dle obr. č. 3.*



Na vyznačené místo (housesenkou) nanést kotlový tmel a položit rošt. Nutné je zajistit těsnost mezi hořákem a roštem.


Obr. č. 21

- Dále postupujeme dle kap. 5.2.




1. Rozvodnice
2. Matice M6 (4 ks)
3. Podložka 6,4 (4 ks)
4. Podložka velkoplošná 6,4 (4 ks)
5. Šroub M6 x 16 (4 ks)
6. Zásobník paliva
7. Podložka 8,4 (8 ks)
8. Matice M8 (4 ks)
9. Šroub M8 x 25 (4 ks)
10. Těsnění zásobníku
11. Podavač paliva
12. Matice M10 (4 ks)
13. Podložka 10,5 (4 ks)
14. Závrtný šroub M10 x 30 (4 ks)

Obr. č. 22 Přestavba kotle z pravého na levé provedení – odpojení zásobníku a podavače paliva




1. Kotel bez podavače, zásobníku paliva a pláště
2. Rošt
3. Hořák
4. Podložka 10,5
5. Matice M10
6. Šroub M10 x 30
7. Zaslepovací příruba

Obr. č. 23 Přestavba kotle z pravého na levé provedení – demontáž hořáku a zaslepovací příruba




Obr. č. 24 Kotel EKORET 25 (levé provedení)

5.2.9 Elektrické schéma zapojení




- Legenda:**
- | | | | |
|----|--|----------|---|
| A1 | Řídicí jednotka Siemens POL 423.50 | B12 | Číslo teplo topného okruhu 2 (T02) |
| A6 | Pokojevý přístroj 822.70 top. okruhu 1 (T01) | BT1 | Bezpečnostní termostát |
| A7 | Pokojevý přístroj 822.70 top. okruhu 2 (T02) | D1 | Externí ovládací (např. prostorový termostát) |
| B1 | Číslo teplo topného okruhu 1 (T01) | H1 (BT1) | Pokojevý termostát topného okruhu 1 (T01) |
| B2 | Číslo teplo výstupu kotle | K1 | Relé motoru podrobně zásobníku |
| B3 | Číslo teplo topné vody (TV) | M1 | Motor podrobně zásobníku |
| B5 | Číslo proti prohoření | M2 | Motor ventilátoru |
| B7 | Číslo teplo zpětečky | Q1 | Čerpadlo kotle |
| B8 | Číslo teplo spalin | Q2 | Čerpadlo topného okruhu 1 (T01) |
| B9 | Ventilovní čílo | Q3 | Čerpadlo topné vody (TV) |
| | | Q6 | Čerpadlo topného okruhu 2 (T02) |
| | | Q15 | Přírodné čerpadlo (p-f nutno) |
| | | TB | Tepelná ochrana motoru podrobně zásobníku |
| | | Tr | Bezpečnostní transformátor 230V/24V |
| | | X10 | Konektor ventilátoru |
| | | X11 | Konektor podrobně zásobníku |
| | | Y1 | Směšovací ventil topného okruhu 1 (T01) |
| | | Y3 | Trojcestný ventil teplé vody (TV) |
| | | Y5 | Směšovací ventil topného okruhu 2 (T02) |

Obr. č. 25 Obvodové schéma zapojení Climatix POL 423.50



Obr. č. 26 Schéma zapojení Climatix POL 423.50



Barvy vodičů:

- bk černá
- bn modrá
- gy žlutá
- rd zeleno-žlutá
- se šedá
- bl bílá
- ye žlutá

Legenda:

- | | | | |
|-----------|--|-----|---|
| A1 | Radič, jednotka Siemens POL 687.00 | X15 | Konektor čísla teploty vody |
| A6 | Polojvýř přístroj POL822.70 topného okruhu 1 (T01) | X16 | Startovnice čísla teploty spalin B8 |
| A7 | Polojvýř přístroj POL822.70 topného okruhu 2 (T02) | Y1 | Směšovací ventil topného okruhu 1 (T01) |
| B3 | Číslo teploty teploty vody (IV) | Y3 | Trojcestný ventil teploty vody (IV) |
| H1(BTTr1) | Polojvýř termostat topného okruhu 1 (T01) | Y5 | Směšovací ventil topného okruhu 2 (T02) |
| H3(BTTr2) | Polojvýř termostat topného okruhu 2 (T02) | | |
| D1 | Externí ovládací (přestorový) termostat | | |
| M1 | Motor podavače zsbobňů | | |
| M2 | Motor ventilátoru | | |
| Q1 | Čerpadlo kotle | | |
| Q2 | Čerpadlo topného okruhu 1 (T01) | | |
| Q3 | Čerpadlo teploty vody (IV) | | |
| Q6 | Čerpadlo topného okruhu 2 (T02) | | |
| Q15 | Přídavné čerpadlo (je-f nutno) | | |
| TB | Teplotní ochrana motoru podavače zsbobňů | | |
| W1 | Náhradní zdroj tepla | | |
| X10 | Konektor ventilátoru | | |
| X11 | Konektor podavače zsbobňů | | |
| X12 | Konektor čerpadla kotle | | |
| X13 | Konektor čerpadla teploty vody/trojcestného ventilu teploty vody | | |
| X14 | Konektor externího ovládacího | | |

6 Obsluha kotle uživatelem

6.1 Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky

6.1.1 Regulátor Climatix


Vytápění – automatický režim

Kotel musí být ve stavu ZAPNUTO (displej řídicí jednotky Climatix).

Požadavek na vytápění je generován sepnutím externího ovládní. Externí ovládní je bezpotenciálový spínací kontakt, na který je možno připojit prostorový termostat (D1) při vytápění na teplotu kotle. Kotel začne vytápět na požadovanou teplotu. Rozběhne se ventilátor a podavač paliva dle nastavených parametrů pro chod a prodlevu podavače. Tento stav je signalizován svítící zelenou diodou na displeji kotle.

Čerpadlo sepne při dosažení definované teploty kotle. Dojde-li během vytápění k poklesu výstupní teploty kotle o 5 °C pod nastavenou teplotu zapnutí čerpadla, dojde k jeho vypnutí. Při odeznění požadavku na topení provede čerpadlo doběh. Při překročení nastavené teploty kotle přejde kotel do útlumového stavu. Trvá-li i nadále požadavek na vytápění, čerpadlo zůstává v chodu. Při poklesu výstupní teploty kotle (nastavená teplota minus hystereze) dojde opět k automatickému režimu.

- Kotel je z výroby nakonfigurován tak, aby vytápěl na nastavenou teplotu kotle.
- Není nutno připojovat venkovní čidlo.
- Niže zobrazené svorky jsou z výroby překlemovány.
- Pro použití prostorového přístroje (D1) je nutno klemy odpojit a zapojit prostorový přístroj.
- Žádanou teplotu kotle je možno upravit v menu Teplota kotle/Externí ovládní.



Poznámka:

Řídicí jednotka umožňuje ekvitermní řízení topných okruhů s použitím venkovního čidla a směšovacích ventilů. Podmínky konfigurace a zapojení jsou popsány v samostatném Návodu k obsluze řídicí jednotky.

Ohřev teplé vody (TV)

Ohřev teplé vody není z výroby nakonfigurován. Podmínky konfigurace a zapojení jsou popsány v samostatném Návodu k obsluze řídicí jednotky.

Pro správnou funkci ohřevu TV je nutno nastavit akční člen TV (čerpadlo nebo trojcestný ventil) v menu **B3 Teplá voda/Akční člen TV**.

Požadavek na ohřev teplé vody generuje čidlo B3. K požadavku dojde při poklesu teploty v ohřivači vody o nastavenou hysterezi. Tento stav je signalizován svítící zelenou diodou na displeji kotle. Trojcestný ventil se přetočí do okruhu teplé vody. Čerpadlo kotle u ohřevu TV je spínáno následovně:

$$TV_{akt} (°C) + \frac{\text{navýšení pro kotel od TV } (°C)}{2} = \text{Teplota kotle - při dosažení této teploty bude čerpadlo kotle v chodu}$$

Příklad:

Aktuální teplota TV_{akt} = 55 °C

Navýšení pro kotel od TV = 10 °C

Teplota kotle = 60 °C = čerpadlo kotle bude v chodu

$$55 °C + \frac{10 °C}{2} = 60 °C - \text{při dosažení této teploty bude čerpadlo kotle v chodu}$$

Při nesplnění této podmínky bude čerpadlo pozastaveno, aby nedocházelo k ochlazování ohřivače vody. Při odeznění požadavku na teplou vodu dojde k definovanému doběhu trojcestného ventilu do ohřivače vody. Bude-li zároveň aktivní požadavek na vytápění, k doběhu trojcestného ventilu nedojde.

Při ohřevu TV je teplota pro kotel navýšena o výrobně nastavenou hodnotu. Není-li požadavek na topení, trojcestný ventil zůstává otočený do okruhu TV.

Útlumový režim

Není-li požadavek na topení ani teplou vodu, přechází kotel do útlumového režimu. Tento režim je signalizován blikající zelenou diodou displeje kotle. V tomto režimu je udržována minimální teplota kotle pouze min. výkonem ventilátoru bez chodu čerpadla (výrobní nastavení 55 °C). Pokud je dosažena minimální teplota kotle, bude zapínán ventilátor a podavač pouze v definované časové prodlevě na určitou dobu, aby nedošlo k vyhasnutí kotle. Ventilátor je v chodu definovaně déle oproti podavači, aby došlo k dostatečnému rozhoření paliva.

Kotel nedoporučujeme odpojovat od elektrické sítě. V případě odpojení kotle od el. sítě může dojít k zastavení času v řídicí jednotce a tudíž k nesprávnému spínání časových režimů. K udržení správného nastavení data a času v tomto případě slouží kondenzátor, který je součástí řídicí jednotky. Správná hodnota data a času bude udržována max. 3 dny. Do řídicí jednotky je možno doplnit baterii, typ BR2032, která zajistí udržení data a času po dobu 200 dní bez napájení el. energií. Baterie je umístěna pod horním krytem řídicí jednotky.

V extrémním případě může rovněž dojít k prohoření paliva do zásobníku. Při vypnutém kotli (neodpojeném od el. sítě) je aktivní ochrana proti prohoření paliva do zásobníku. V případě dlouhodobého výpadku dodávky el. energie doporučujeme odstranit palivo z hořáku, aby nedošlo k jejich prohoření do zásobníku.

6.1.2 Bezpečnostní termostat

Bezpečnostní termostat je umístěn na levém bočním dílu pláště podstavce a slouží k zastavení chodu kotle při překročení bezpečnostní teploty. Bezpečnostní termostat je nutné nastavit na teplotu 100 °C, tj. na vyšší teplotu, než je nastavitelná maximální teplota kotle (90 °C). Rozeznání bezpečnostního termostatu je signalizováno na displeji kotle. Zastaví se podavač paliva a ventilátor. Deblokace bezpečnostního termostatu se musí provést manuálně – po odmontování krytky a stisknutím terčíku.

V případě opakovaného vypnutí bezpečnostního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle. Po rozeznání bezpečnostního termostatu primární čerpadlo (příp. čerpadla) zůstává v chodu.

6.1.3 Teplotní čidlo na podavači paliva

Objeví-li se na teplotním čidle teplota nastavená v parametru limit prohořívání, dojde ke zrychlenému podávání paliva, aby došlo k posunutí hořícího paliva do hořáku. Při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu minus hystereze se kotel vrátí do původního režimu. Toto zabezpečení pracuje pouze tehdy, je-li kotel napájen elektrickou energií.

Jímka čidla podavače paliva je umístěna ve spodní části podavače paliva.

6.1.4 Čidlo spalin

Na základě teploty spalin je hlídáno vyhasnutí kotle v automatickém i útlumovém režimu.

6.1.5 Havarijní hasicí zařízení

Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 °C), ventil BVTS (TS 130, STS 20) otevře přívod vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva a po poklesu teploty na čidle o 6 °C k zavření přívodu vody.

6.1.6 Nucený odtah přebytečného tepla

6.1.6.1 Nucený odtah přebytečného tepla kotle

Jestliže teplota kotle překročí výrobně nastavenou hodnotu (88 °C), nastane tzv. nucený odtah přebytečného tepla do topného okruhu - je-li povolen. Ventilátor a podavač nejsou aktivní. Po překročení aktuální žádané teploty kotle se vrátí kotel do automatického režimu. V případě, že teplota kotle dosáhla 100 °C a došlo k blokadě bezpečnostního termostatu – je nutná manuální deblokace bezpečnostního termostatu.

6.1.6.2 Nucený odtah přebytečného tepla do ohříváče vody

Nucený odtah tepla do ohříváče vody je definován nastavenou hodnotou nuceného odtahu tepla do TV.

6.2 Ovládací jednotka POL 871 k řídicí jednotce Climatix

Ovládací jednotku není možno použít jako prostorový přístroj.

6.2.1 Umístění a připojení k řídicí jednotce Climatix

Umístění

Vhodné umístění ovládací jednotky je na čelní nebo boční straně zásobníku paliva kotle VULCANUS. Součástí ovládací jednotky je magnet v její zadní části.

Připojení k řídicí jednotce Climatix

Součástí ovládací jednotky je připojovací kabel se síťovým konektorem. Kabel je ZAKÁZÁNO zkracovat nebo prodlužovat.

Postup připojení ovládací jednotky k řídicí jednotce Climatix:

- Odpojte kotel od přívodu elektrického napájení.
- Odmontujte kryt rozvodnice, který je připevněn čtyřmi šrouby.
- Prořežte přiměřeně kabelovou ucpávku ABB pro síťový konektor ovládací jednotky.
- Protáhněte kabel se síťovým konektorem kabelovou ucpávkou ABB a zapojte do vstupu pro síťový konektor na řídicí jednotce Climatix.
- Namontujte kryt rozvodnice.
- Zapojte kotel k přívodu el. energie.

6.2.2 Ovládací prvky



Tlačítko	Symbol na displeji	Popis
A	i	Rychlý návrat do základního menu displeje.
B		Zobrazení alarmů, včetně historie chyb.
C		Návrat do předchozího menu (Esc).
D		Přesun kurzoru o řádek výše nebo zvolení vyšší hodnoty při nastavování parametrů kotle. Podržením tlačítka na delší dobu se změna nastavovaných hodnot zrychlí.
E		Přesun kurzoru o řádek níže nebo zvolení nižší hodnoty při nastavování parametrů kotle. Podržením tlačítka na delší dobu se změna nastavovaných hodnot zrychlí.
F		Potvrzení úpravy daného řádku, popř. potvrzení změněné hodnoty (Enter).

Obr. č. 31 Prvky ovládací jednotky pro ovládání regulátoru Climatix

6.2.3 Popis parametrů

Kompletní seznam a popis parametrů je v samostatném Návodu k obsluze řídicí jednotky.

Přes menu (počáteční stranu) a ostatní submenu se dostanete k názvům parametrů nebo přímo na nastavovací řádky.

Na displeji ovládací jednotky nejsou vždy zobrazeny všechny řádky najednou (dle možností displeje). Na další řádky se dostanete tlačítkem pro volbu řádků (▲/▼).

Kurzor se zobrazí na prvním řádku, který je možno měnit (např. u počáteční strany na řádku s datem a poté vždy na každém dalším řádku, který umožňuje změnu.

Počáteční strana ovládací jednotky:

Vysvětlivky:

- z zobrazovací parametr (uvedenou hodnotu nelze měnit)
- + hodnotu parametru lze měnit
- krok do druhé úrovně (stiskem tlačítka Enter)
- z+ zobrazovací parametr - hodnotu parametru lze měnit po zadání hesla
- k parametr se zobrazí až po jeho konfiguraci v Servisním menu

Poznámka:

Textové popisy jednotlivých parametrů odpovídají zobrazení na ovládací jednotce.

Základní výrobní nastavení

Kotel je spínán pomocí vnějšího ovládání a topí na nastavenou teplotu kotle. Pomocí servisního menu (viz Návod k obsluze řídicí jednotky Climatix) a menu konfigurace je možno nastavit pro:

Řídicí jednotka Climatix POL 687

- kaskáda až 4 kotlů
- SMS server
- akumulace
- ohřev TV
- ohřev až dvou směřovaných topných okruhů
- použití přístroje POL 822 s oboustrannou komunikací ke každému topnému okruhu
- externí ovládání
- náhradní zdroj tepla
- vzdálený přístup pomocí internetu

Poznámka:

Nastavíme-li v servisním menu konfiguraci kaskáda:

- akumulace bude možná pouze u Kotel 1 Master
- ohřev teplé vody bude možný pouze u kotlů Kotel 2, Kotel 3 a Kotel 4
- není možno nastavit náhradní zdroj.

Řídicí jednotka umožňuje vzdálený přístup pomocí internetu.

Řídicí jednotka Climatix POL 423

- ohřev TV
- ohřev až dvou směšovaných topných okruhů
- použití přístroje POL 822 s oboustrannou komunikací ke každému topnému okruhu
- externí ovládání
- náhradní zdroj tepla

Následující tabulky jsou pouze informativní přehled parametrů, které se uživateli zobrazují, a které je oprávněn upravovat. Podrobnější popis těchto parametrů je uveden v samostatném návodě.

	Popis		Rozsah	
	VIADRUS		1/12	z
	18.02.14		13:51	z
	Režim kotle	Zapnuto	Zapnuto/Vypnuto	z
	Stav kotle	Odstaven	Odstaven/Provoz/ Útlum provoz/ Externí útlum/ Útlum od teploty/ Zahoření/ Mimo provoz	z
1	Výkon ventilátoru	0% ▶		+
2	Dávkování paliva	0s/0s ▶		+
3	B9 Venkovní teplota	-3.0°C ▶		
	B2 Teplota kotle	21°C ▶		+
	B5 Teplota podavače	22°C		z
	B7 Čidlo zpátečky (50)	18°C ▶		k
	B8 Teplota spalin	22°C		z
	B1 Náběh TO1 (0)	0°C		k
	A6 Prostor TO1 (0.0)	0.0°C ▶		k+
	B12 Náběh TO2 (0)	0°C		k
	A7 Prostor TO2 (0.0)	0.0°C ▶		k+
	B3 Teplá voda (40)	0°C ▶		k+
4	Palivo	Hnědé uhlí ▶	Dřevní pelety Hnědé uhlí Černé uhlí	+
5	Uživatelské menu	▶		+
	Servisní menu	▶		+
6	Zadání hesla	▶		+

	Popis	Nastavení	Rozsah	
1	Nastavení ventilátoru			
	Nastavení ventilátoru	1/6		
	30 % Dřevní pelety	12%	10 - 100%	+
	100 % Dřevní pelety	41%	10 - 100%	+
	30 % Hnědé uhlí	27%	10 - 100%	+
	100 % Hnědé uhlí	53%	10 - 100%	+
	30 % Černé uhlí	17%	10 - 100%	+
	100 % Černé uhlí	52%	10 - 100%	+
	Fixní výkon	Ne	Ne/Ano	+
	Hodnota fixní výkon	50%	30 - 100%	+

	Popis	Nastavení	Rozsah	
2	Dávkování paliva	1/2		z
	Čas podávání	5s	2 - 15s	z+
2.1	Čas prodlevy	▶		+

	Popis	Nastavení	Rozsah	
2.1	Nastavení prodlevy	1/6		+
	30 % Dřevní pelety	56s	5 - 200s	+
	100 % Dřevní pelety	13s	5 - 200s	+
	30 % Hnědé uhlí	75s	5 - 200s	+
	100 % Hnědé uhlí	18s	5 - 200s	+
	30 % Černé uhlí	105s	5 - 200s	+
	100 % Černé uhlí	30s	5 - 200s	+

	Popis	Nastavení	Rozsah
3	Model budovy	1/7	
	Čas. konstanta budovy	10 h	0 ÷ 50h
	Čas. konstanta LÉTO/ZIMA	72 h	0 ÷ 120h
	Simulace venk. teploty	****°C	-50.0 ÷ 50.0°C
	Aktuální stav modelu budovy		-
	Upravená venk. teplota	0.0°C	-64 ÷ 64°C
	Tlumená venk. teplota	0.0°C	-64 ÷ 64°C

	Popis	Nastavení	Rozsah	
4	Teplota kotle			
	Kotel	1/5		+
	Min. teplota kotle	60°C	50 - 80°C	+
	Max. teplota kotle	80°C	min T kotle - 90°C	+
	Hystereze zap. kotle	0°C	0 - 10°C	+
	Hystereze vyp. kotle	5°C	1 - 10°C	+
	Externí ovládání	65°C	min - max T kotle	+

	Popis	Nastavení	Rozsah
5	Ventil zpátečky	1/10	
	Žádaná tepl. zpátečky	50°C (55°C)*	45 (53) ÷ 65°C*
	B7 Teplota zpátečky	20°C	

	Popis	Nastavení	Rozsah
6	Parametry prostoru TO1	1/12	
	Protimrazová ochrana TO1	10.0°C	4.0 ÷ 19.0°C
	Útlum TO1	19.0°C	10.0 ÷ 21.0°C
	Komfort 1 TO1	21.0°C	19.0 ÷ 35.0°C
	Komfort 2 TO1	22.0°C	19.0 ÷ 35.0°C
	Komfort 3 TO1	23.0°C	19.0 ÷ 35.0°C
	Vliv prostoru	50%	0 ÷ 100%
	Diference prostoru	1.0°C	0.0 ÷ 5.0°C
	Hystereze	0,5°C	0.1 ÷ 5.0°C
	Rychlý útlum	Vyp	Vyp/Zap
	Rychlý zátop	5°C	0 ÷ 10°C
	Prostorový přístroj	Uvolněn	Uvolněn/Uzamčen
	Časovač	(0,0h) 0.0h	0 ÷ 24h

	Popis	Nastavení	Rozsah
7	Parametry prostoru TO2	1/12	

Zobrazení a ovládání TO2 je totožné s ovládáním TO1.

	Popis	Nastavení	Rozsah
8	Regulace TV	1/10	

Zobrazení a ovládání parametru B3 Teplá voda viz bod. 10.7 - Regulace TV.

	Popis	Nastavení	Rozsah	
9	Palivo Hnědé uhlí	1/3		
	Dřevní pelety		-	+
	Hnědé uhlí		-	+
	Černé uhlí		-	+

	Popis	Nastavení	Rozsah	
10	Uživatelské menu	1/13		
10.1	Ruční ovládání	▶	-	+
10.2	Spotřeba paliva	▶	-	+
10.3	Útlum	▶	-	+
10.4	Provozní hodiny	▶	-	+
10.5	Topný okruh 1	▶	-	+
10.6	Topný okruh 2	▶	-	+
10.7	Teplá voda	▶	-	+
10.8	Stav binárních vstupů	▶	-	+
10.9	Stav binárních výstupů	▶	-	+
10.10	Stav analogových vstupů	▶	-	+
10.11	Stav analogových výstupů	▶	-	+
10.12	Diagnostika zdroje	▶	-	+
10.13	Diagnostika spotřebiče	▶	-	+
10.14	Diagnostika regulátoru	▶	-	+
10.15	IP konfigurace*	▶	-	+
	18.02.14 13:51			+

* Jen pro řídicí jednotku POL 687

	Popis	Nastavení	Rozsah	
10.1	Ruční ovládání	1/6		
	Podávání ručně	vypruto	vypruto/zapruto	+
	Doba podávání ručně	6.0min	1.0 ÷ 10.0min	+
	Ventilátor ručně	vypruto	vypruto/zapruto	+
	Doba chodu ventilátoru	15.0min	1.0 ÷ 30.0min	+
	Výkon ventilátoru ručně	30%	20 ÷ 100%	+
	Profuk	vypruto	vypruto/zapruto	+

	Popis	Nastavení	Rozsah	
10.2	Váha paliva	1/5 ▶		
	Spotřeba paliva	0.0kg	-	z
	Nulování	Ne	Ano/Ne	+
	Včerejší spotřeba	0.0kg	-	z
	Měsíční spotřeba	▶		z

	Popis	Zobrazení	Rozsah	
10.2.1	Váha paliva	1/3		
	Váha pelety	3.6kg	0.0 ÷ 60.0kg	+
	Váha hnědé uhlí	4.1kg	0.0 ÷ 60.0kg	+
	Váha černé uhlí	4.4kg	0.0 ÷ 60.0kg	+

	Popis	Zobrazení	
10.2.1	Měsíční spotřeba	1/12	
	Leden	0.0kg	z
	...	0.0kg	z
	Prosinec	0.0kg	z

	Popis	Nastavení	Rozsah	
10.3	Útlum	1/4		
	Čas podávání	10s	2 ÷ 15s	+
	Čas prodlevy	30min	1 ÷ 60min	+
	Výkon ventilátoru	50%	20 ÷ 100%	+
	Doběh ventilátoru	60s	0 ÷ 300s	+

	Popis	Nastavení	Rozsah	
10.4	Provozní hodiny	1/4		
	Provoz kotle	0.0h		z
	Útlum kotle	0.0h		z
	Čerpadlo kotle	0.6h		z
	Podavač 1	0.0h		z
	Reset provozních hodin	▶		

	Popis	Zobrazení	Rozsah	
10.4.1	Reset provozních hodin	1/4		
	Provoz kotle	0.0h	0.0 ÷ 250000.0h	z
	Útlum kotle	0.0h	0.0 ÷ 250000.0h	z
	Čerpadlo kotle	0.0h	0.0 ÷ 250000.0h	z
	Podavač 1	0.0h	0.0 ÷ 250000.0h	z

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5	Topný okruh 1	1/8	
10.5.1	Topný okruh 1	Auto	Auto/Protimrazová ochrana/ Útlum/Komfort
10.5.2	Časový program TO1	▶	-
10.5.3	ECO topný okruh 1	▶	-
10.5.4	Parametry prostoru TO1	▶	-
10.5.5	Topná křivka TO1	▶	-
10.5.6	Čerpadlo TO1	▶	-
10.5.7	Prostorový term. H1 TO1	▶	-
10.5.8	Prázdninový program TO1	▶	-

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.2	Časový program TO1	1/12	
10.5.2.1	Pondělí	▶	-
	Úterý	▶	-
	Středa	▶	-
	Čtvrtek	▶	-
	Pátek	▶	-
	Sobota	▶	-
	Neděle	▶	-
	Komfort 1 TO1	21.0°C	Útlum TO1 ÷ 35°C
	Komfort 2 TO1	22.0°C	Útlum TO1 ÷ 35°C
	Komfort 3 TO1	23.0°C	Útlum TO1 ÷ 35°C
	Útlum TO1	19.0°C	10.0°C ÷ min.T Komfort

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.2.1	Volba čas. programu	1/12	
	Čas záznamu 1	6:00	00:00 ... 23:59
	Režim	Komfort1	Útlum/Komfort1/ Komfort2/Komfort3
	Čas záznamu 2	22:00	00:00 ... 23:59
	Režim	Útlum	Útlum/Komfort1/ Komfort2/Komfort3
	Čas záznamu 3	--:--	
	Režim	Komfort1	Útlum/Komfort1/ Komfort2/Komfort3
	Čas záznamu 4	--:--	
	Režim	Útlum	Útlum/Komfort1/ Komfort2/Komfort3
	Čas záznamu 5	--:--	
	Režim	Komfort1	Útlum/Komfort1/ Komfort2/Komfort3
	Čas záznamu 6	--:--	
	Režim	Útlum	Útlum/Komfort1/ Komfort2/Komfort3

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.3	ECO Topný okruh 1	1/4	
	Tepl. přepnutí Léto/zima	18.0°C	5.0 ÷ 30.0°C
	TO1 mez komfort	20.0°C	5.0 ÷ 30.0°C
	TO1 mez útlum	19.0°C	2.0 ÷ 30.0°C
	Léto/zima spínač	Auto	Zima/Léto/Auto

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.4	Parametry prostoru TO1	1/12	
	Protimrazová ochrana TO1	10.0°C	4.0 ÷ 19.0°C
	Útlum TO1	19.0°C	10.0 ÷ 21.0°C
	Komfort 1 TO1	21.0°C	19.0 ÷ 35.0°C
	Komfort 2 TO1	22.0°C	19.0 ÷ 35.0°C
	Komfort 3 TO1	23.0°C	19.0 ÷ 35.0°C
	Vliv prostoru	50%	0 ÷ 100%
	Diference prostoru	1.0°C	0.0 ÷ 5.0°C
	Hysterese	0,5°C	0.1 ÷ 5.0°C
	Rychlý útlum	Vyp	Vyp/Zap
	Rychlý zátop	5°C	0 ÷ 10°C
	Prostorový přístroj	Uvolněn	Uvolněn/Uzamčen
	Časovač	(0,0h) 0.0h	0 ÷ 24h

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.5	Topná křivka TO1	1/10	
	T. venkovní B9 - bod 1	-15°C	-50 ÷ 10 °C
	T. náběh B1 - bod 1	65°C	20 ÷ 85°C
	T. venkovní B9 - bod 2	15°C	5 ÷ 30°C
	T. náběh B1 - bod 2	36°C	20 ÷ 85°C
	Exponent křivky	1.3	1.0 ÷ 2.0
	Min. žádaná teplota B1	20°C	20 ÷ 40°C
	Max. žádaná teplota B1	75°C	20 ÷ 85°C
	Převýšení zdroje	5°C	0 ÷ 20°C
	Odtah tepla TO1	Zap	Vyp/Zap
	Koeficient doběhu vytápění	0.20	0.00 ÷ 100.00

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.6	Čerpadlo TO1	1/2	
	Protimrazová ochrana	Zap	Vyp/Zap
	Doběh čerpadla TO1	2min	0 ÷ 60min

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.7	Prost. termostat H1 TO1	1/1	
	Polarita kontaktu	Klidový	Pracovní/Klidový

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.5.8	Prázdninový program TO1	1/7	
	Režim prázdnin TO1	Neaktivní	Datum/Období/ Den v týdnu/ Neaktivní
	Začátek * *	****	
	Konec * *	****	
	Čas začátku	--:--	00:00 ÷ 23:59
	Den v týdnu	Neděle	Pondělí - Neděle
	Režim	Protimráz	Protimráz/Útlum
	Stav prázdnin	Neaktivní	Neaktivní/Aktivní

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.7	Regulace TV	1/10	
	Regulace TV	Auto	Auto/Protimrazová ochrana
10.7.1	Časový program TV	▶	Po ÷ Ne
	Komfort TV	55°C	8 ÷ 70°C
	Útlum TV	40°C	8 ÷ 65°C
	Mez přehřátí	90°C	65 ÷ 90°C
	Diference spínání	5°C	1 ÷ 20°C
	Převýšení zdroje	10°C	3 ÷ 25°C
	Akční člen TV	Čerpadlo TV	Čerpadlo TV/Přep.ventil
	Priorita TV	žádná	žádná/absolutní/klouzavá
	Limit odtahu tepla	75°C	0 ÷ 80°C

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.7.1	Časový program TV	1/7	
10.7.1.1	Pondělí	▶	-
	Úterý	▶	-
	Středa	▶	-
	Čtvrtek	▶	-
	Pátek	▶	-
	Sobota	▶	-
	Neděle	▶	-

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.7.1.1	Volba čas. programu	1/12	
	Čas záznamu 1	6:00	00:00 ... 23:59
	Režim	komfort	útlum/komfort
	Čas záznamu 2	22:00	00:00 ... 23:59
	Režim	útlum	útlum/komfort
	Čas záznamu 3	--:--	
	Režim	komfort	útlum/komfort
	Čas záznamu 4	--:--	
	Režim	útlum	útlum/komfort
	Čas záznamu 5	--:--	
	Režim	komfort	útlum/komfort
	Čas záznamu 6	--:--	
	Režim	útlum	útlum/komfort

	Popis	Zobrazení	
10.8	Stav binárních vstupů	1/4	z
	Externí ovládání	Zap	z
	Bezpečnostní termostat	OK	z
	Čidlo zahoření	OK	z
	TMK podavače	OK	z

	Popis	Zobrazení	
10.9	Stav binárních výstupů	1/2	z
	Podavač	Vyp	z
	Čerpadlo kotle	Zap	z
	Přídavné čerpadlo	Vyp	z

	Popis	Zobrazení	
10.10	Stav analogových vstupů	1/2	z
	B2 Teplota kotle	74,7°C	z
	B8 Teplota spalín	135,1°C	z
	B5 Teplota podavače	23°C	z

	Popis	Zobrazení	
10.11	Stav analogových výstupů	1/2	z
	Ventilátor	0%	z

	Popis	Zobrazení	
10.12	Diagnostika zdroje	1/3	z
	Diagnostika kotle	▶	z
	--Požadavky od spotřeby--		z
	Externí ovládání	70°C	z

	Popis	Zobrazení	
10.12.1	Diagnostika kotle	1/4	z
	Stav kotle	Mimo provoz	z
	Akt. žádaná teplota	70°C	z
	Tepl. sepnutí kotle	70°C	z
	Tepl. vypnutí kotle	75°C	z

	Popis	Zobrazení	
10.13	Diagnostika spotřebiče	1/5	z
	Externí ovládání	▶	z
	Požadavek zóna 1	0.0°C	z
	Požadavek zóna 2	0.0°C	z
	Upravená venkovní teplota	0.0°C	z
	Tlumená venkovní teplota	0.0°C	z

	Popis	Zobrazení	
10.13.1	Diagnostika ext. vstupu	1/2	z
	Externí ovládání žádaná	70°C	z
	Přídavné čerpadlo	Vyp	

	Popis	Zobrazení	
10.14	Diagnostika regulátoru	1/4	z
	Verze	▶	z
	Uložení/nahrávání	▶	z
	Čítač restartů	7	z
	Interní teplota	35,9°C	z

	Popis	Zobrazení	
10.14.1	Verze	1/5	z
	Operační systém	10.36	z
	Info o aplikaci		z
	- 1.2.2016 1.0		z
	- UNO 4 cl. (Typ a velikost kotle)		z
	- POL 627		z

	Popis	Zobrazení	Rozsah	
10.14.2	Uložení/Nahrávání	1/1		z
	Zpět výrobní nastavení		■/vykonat	z

	Popis	Nastavení	Rozsah
10.15	sTCP/IP*	1/21	
	DHCP	Passive	Passive/Active
	Aktuální IP	192.168.001.042	-
	Aktuální maska	255.255.255.000	-
	Akt. Gateway	192.168.001.001	-
	Zadané IP	192.168.001.042	-
	Zadaná maska	255.255.255.000	-
	Zadaný Gateway	192.168.001.001	-
	100 MB	Passive	-
	Jméno	Pol 687_068758	-
	MAC	00-A0-03-06-87-58	-
	Link	Passive	-
	Uživatelské jméno		-
	- WEB		-
	Heslo		-
	- SBTAdmin!		-
	Po modifikaci hodnot		-
	Restart je požadován!		■/vykonat

* Jen pro řídicí jednotku POL 687

	Popis	Zobrazení	Rozsah	
11	Zadání hesla			z
	Heslo			z
	Heslo	0----	0000 - 9999	+

6.2.4 Poruchy

Porucha je signalizována blikáním červené LED diody na tlačítku B a LED dioda na tlačítku A červeně svítí. Stiskem tlačítka B se zobrazí seznam poruch.

Rozsah zobrazení poruch je závislé na zvolené vybavenosti kotle a topného systému.

Zobrazení	Reakce kotle	Řešení
Potvrzení - Pasivní/Aktivní		
+ A6 Prostor TO1: Procesní Error	Chod kotle podle ekvitermní křivky	Kontrola nastavení v konfiguraci.
+ A7 Prostor TO2: Procesní Error		
+ B1 Náběh TO1: xxx		
+ B12 Náběh TO2: xxx	Chod kotle dle teploty kotle	Provést manuální otevření trojcestného ventilu.*
+ Přehřátí TV: Chyba	Odstavení ohřevu teplé vody	Kontrola zapojení čidla, popř. jeho výměna.
+ B2 Teplota kotle: xxx	Odstavení chodu kotle	Kontrola nastavení a příp. úprava parametrů.
+ B3 Teplá voda: xxx	Odstavení ohřevu teplé vody	
+ B5 Teplota podavače: xxx	Odstavení chodu kotle	
+ B8 Teplota spalin: 400 °C	Odstavení chodu kotle	
+ B8 Teplota spalin: xxx	Odstavení chodu kotle	
+ B9 Venkovní teplota: xxx	Žádaná teplota je průměrována z tlumené a upravené venkovní teploty	
+ B4 AKU horní: xxx	Chod kotle bez akumulární nádoby	
+ B41 AKU spodní: xxx	Chod kotle bez akumulární nádoby	
+ B10 Čidlo kaskády: xxx	Žádaná teplota čidla B10 přechází na každý kotle v kaskádě	
+ Bezpečnostní termostat: Chyba	Odstavení chodu kotle	
+ TMK Podavače: Chyba	Odstavení chodu kotle	Kontrola el. zapojení. Kontrola funkce podavače paliva.
+ Zahoření: Chyba	Zrychlený chod podavače	Kontrola paliva v zásobníku (nedostatek paliva nebo jeho klenbování). Kontrola funkce podavače paliva. Kontrola útlumových parametrů dle výrobního nastavení.
+ Ztráta plamene: Provoz	Odstavení chodu kotle	Kontrola paliva v zásobníku (nedostatek paliva nebo jeho klenbování). Kontrola funkce podavače paliva.
+ Ztráta plamene: Útlum	Odstavení chodu kotle	Kontrola útlumových parametrů dle výrobního nastavení. Odblokování poruchy se provádí přepnutím volby pasivní na aktivní a potvrzením pomocí tlačítka ✓ (F).
+ Nízká teplota kotle	Odstavení chodu kotle	
+ Komunikace Kotel 2: Chyba	Kotel 2 (kaskáda) nekomunikuje s Kotlem 1 Master	Kontrola propojení mezi kotli. Kontrola polarit zapojení
+ Komunikace Kotel 3: Chyba	Kotel 3 (kaskáda) nekomunikuje s Kotlem 1 Master	
+ Komunikace Kotel 4: Chyba	Kotel 4 (kaskáda) nekomunikuje s Kotlem 1 Master	


Řídící jednotka může hlásit následující poruchy čidel:

xxx: Přerušeno, Nepřipojeno, Zkratováno, Nad rozsah, Pod rozsahem, Bez výstupu,

*Upozornění:

- Čidla kotle nepřebírají funkci zabezpečovacího zařízení. Je-li použito podlahové vytápění, musí být zabezpečeno externím termostatem. Jinak v případě manuálního otevření trojcestného ventilu hrozí poškození podlahového vytápění.

6.3 Rozvodnice



1 – Kabelová ucpávka ABB

Obr. č. 32 Rozvodnice

6.4 Kontrolní činnost před spuštěním

Před uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat:

a) naplnění otopného systému vodou

Voda pro naplnění kotle a otopné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání vyloučení solí na stěnách výměníku. Vysrážení 1 mm vápence snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o cca 10 %.

Otopné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozivní účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401. Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot.

Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v otopném systému. Při doplňování otopné soustavy vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přísávání vzduchu do systému. Voda z kotle a otopného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případů nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene. **Je-li třeba doplnit vodu do otopného systému, doplňujeme ji pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k poškození výměníku.**

b) těsnost otopné soustavy.


c) připojení ke komínu - musí být schváleno kominickou firmou.

Nezbytnou podmínkou k provozování tohoto kotle je vyvložkování komínu z důvodu možné tvorby kondenzátu ve spalinách vlivem jejich nízké teploty, hlavně při min. výkonu kotle. Materiál komínové vložky musí být odolný chemickým účinkům kondenzátu.

d) těsnost hořáku

Zapojit zařízení do napájecí sítě (vložit zástrčku do zásuvky). Spuštěním ventilátoru pomocí displeje se provede kontrola utěsnění hořáku. Všechny vzduch musí proudit do spalovacího prostoru retorty a litinového roštu. Při kontrole je nutno se zaměřit na dosedací plochy:

- ventilátoru do nátrubku
- kolem čistícího otvoru hořáku
- litinového roštu s hořákem. Pokud se objeví netěsnosti, nutno rošt vyjmout, z dosedacích ploch odstranit starý kotlový tmel, nanést na ně přiměřené množství nového tmelu a rošt opětovně osadit do hořáku. (Pozn. Natočení seřiznutí roštu dle obr. č. 3. Kontrolu opakovat.



Na vyznačené místo (houseskou) nanést kotlový tmel a položit rošt. Nutné je zajistit těsnost mezi hořákem a roštem.

Obr. č. 33

e) připojení k elektrické síti

Kotel se připojuje pohyblivým přívodem pomocí vidlice do normalizované zásuvky 230 V/50 Hz/10 A. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zabezpečena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

f) otevření přívodu vody do ventilu TS 130 nebo BVTS nebo STS 20

Ukončení montáže a provedení topné zkoušky musí být zaznamenáno do „Záručního listu“.

6.5 Nastavení parametrů před rozběhem zařízení

Parametry nutné pro rozběh zařízení

Než provedete první zátop, je nutné nastavit Rok, Datum, Čas pro správnou funkci časových plánů přípravy TV, je-li TV a časový plán aktivní. Zkontrolujte parametry výrobního nastavení dle tab. č. 6 - 8. Parametry jsou pouze informativní a je možno je měnit v závislosti na použitém palivu.

Přednastavené palivo je hnědé uhlí.

Pro palivo pelety je nutno v režimu útlum nastavit čas prodlevy v rozmezí 5 - 15 min. a dobu podávání 10 - 15 s.

Tab. č. 6 Výrobní nastavení parametrů - dřevní pelety

	Parametry	4 čl.
Automatický provoz	Čas podávání (s)	5
	Čas prodlevy 30% (s)	56
	Čas prodlevy 100% (s)	13
	Ventilátor (30%)	12
	Ventilátor (100%)	41
	Min. teplota kotle (°C)	60
Útlum	Čas podávání (s)	10
	Čas prodlevy (min)	30
	Výkon ventilátoru (%)	50
	Doběh ventilátoru (s)	60

Tab. č. 7 Výrobní nastavení parametrů - hnědé uhlí

	Parametry	4 čl.
Automatický provoz	Čas podávání (s)	5
	Čas prodlevy 30% (s)	75
	Čas prodlevy 100% (s)	18
	Ventilátor (30%)	27
	Ventilátor (100%)	53
	Min. teplota kotle (°C)	60
Útlum	Čas podávání (s)	10
	Čas prodlevy (min)	30
	Výkon ventilátoru (%)	50
	Doběh ventilátoru (s)	60

Tab. č. 8 Výrobní nastavení parametrů - černé uhlí

	Parametry	4 čl.
Automatický provoz	Čas podávání (s)	5
	Čas prodlevy 30% (s)	105
	Čas prodlevy 100% (s)	30
	Ventilátor (30%)	17
	Ventilátor (100%)	52
	Min. teplota kotle (°C)	60
Útlum	Čas podávání (s)	10
	Čas prodlevy (min)	30
	Výkon ventilátoru (%)	50
	Doběh ventilátoru (s)	60

6.6 Uvedení kotle do provozu

- Provést zátop kotle.
 - Zapojte zařízení do napájecí sítě (vložit zástrčku do zásuvky).
 - Zkontrolujte vypnutí řídicí jednotky Climatix.
 - Zkontrolujte nastavení parametrů, viz kap. 6.5.
 - Zkontrolujte množství vody v otopném systému na tlakoměru.
 - Otevřete uzavírací armatury mezi kotlem a otopným systémem.
 - Zkontrolujte funkčnost čerpadla.
 - Vyčistěte hořák a popelníkovou zásuvku (nejedná-li se o první zátop). Popelníková dvířka musí být během zátopu i provozu kotle trvale uzavřena.
 - Naplňte zásobník paliva předepsaným palivem. Po doplnění zásobník pečlivě uzavřete, aby bylo zabráněno případnému nasávání vzduchu do hořáku přes podavač.
 - Podavač paliva pro dopravu paliva do hořáku zapneme pomocí displeje (Uživatelské menu / Ruční ovládání / **Podávání ručně** / Zap.) Palivo je nutné dopravit do místa, kde ventilátor fouká vzduch. Je-li podavač paliva prázdný, bude trvat doprava paliva do hořáku 6 – 6,5 min. Po 6 min. se automaticky vypne šnek, pomocí displeje ho uvedete znovu do provozu, je-li potřeba. Vypnutí podavače provedeme přepnutím do stavu Vyp.
 - Na palivo umístěte podpal např. papír, dřevní štěpky, PEPO, tuhý líh apod.
 - Zapalte a nechte rozhořet.
 - Lopatkou přidejte na hořící podpal malé množství předepsaného paliva.
 - Uzavřete dvířka a zapněte ventilátor pomocí displeje (Uživatelské menu / Ruční ovládání / **Ventilátor ručně** / Zap). Ventilátor dle potřeby můžete vypnout, v opačném případě se ventilátor automaticky vypne po 15 minutách. Výkon ventilátoru při zátopu je možno změnit (Uživatelské menu / Ruční ovládání / **Výkon ventilátoru ručně**)
 - Během zátopu udržujte dostatečnou výšku paliva.
 - Je-li palivo dostatečně rozhořelé, vypněte ventilátor v ručním režimu nebo vyčkejte, až dojde k jeho automatickému vypnutí. Zapněte kotel na displeji (Režim kotle / Zapnuto).
 - Jestliže nebude palivo po 15 minutách dostatečně rozhořelé, zapněte znovu ventilátor na potřebnou dobu. Poté zapněte kotel.
 - Nyní je kotel v automatickém režimu.
- Zkontrolujte opětovně těsnost kotle.
- Provést topnou zkoušku dle příslušných norem (viz. Záruční list).
- Seznámit uživatele s obsluhou.
- Provést zápis do Záručního listu.

Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze odborné montážní firmy oprávněné k provádění této činnosti.

6.7 Provoz

Kontrola tvaru plamene (palivo hnědé uhlí)

Tvar plamene nám dává informaci o správném nastavení kotle na jmenovitý výkon. Kontrolu doporučujeme provádět při každém zakoupení nového uhlí:

- Pomocí parametru ventilátoru upravit množství požadovaného vzduchu tak, aby tvar plamene odpovídal obr. č. 34. Toto množství je závislé na výkonu a kvalitě paliva. Obecně platí, že při snižování výkonu kotle (tzn. zvýšení prodlevy podavače nebo snížení doby chodu podavače), musíme množství spalovacího vzduchu snížit. Při zvyšování výkonu kotle (tzn. snížení prodlevy podavače nebo zvýšení doby chodu podavače) musíme množství spalovacího vzduchu zvýšit. **POZOR! - příliš velké množství spalovacího vzduchu má však za následek velmi intenzivní krátkodobé hoření na malé ploše. Po krátkém čase dojde k snížení výkonu kotle, vzhledem k malé ploše plamene a nedohořívání paliva na okraji hořáku. Neshořené palivo bude padat do popelníku. Příliš malé množství spalovacího vzduchu bude mít za následek nedokonalé spalování, které se projeví viditelným kouřem z komína.**
- Regulace vzduchu je účinná jen tehdy, je-li rošt správně vystředěn a utěsněn.



Obr. č. 34 Optimální tvar plamene



Obr. č. 35 Nevhodný tvar plamene

7 Údržba

1. Je nutno dbát na včasné doplňování paliva. Když v zásobníku zbývá jen malé množství paliva, musí být okamžitě doplněno. **Pozor na opětovné správné uzavření víka zásobníku paliva!**
2. Je-li kotel správně seřízen, palivo je zcela vyhořelé tehdy, když dosáhne okraje spalovacího roštu. Popel a škvára pak padají do popelníkové zásuvky. Spalovací prostor je samočisticí a při průměrném výkonu vyžaduje popelníková zásuvka vyprázdnit každý druhý den (nutno použít ochranné rukavice). Občas může kousek škváry uvíznout mezi okrajem spalovacího roštu a stěnou kotle. Pak je nutné jej pomocí pohrabáče odstranit.
3. Při nepřetržitém provozu kotle se doporučuje 1x měsíčně vyčistit konvekční plochu kotlového tělesa (dochází totiž k zanášení teplosměnných ploch, což může značně ovlivnit přenos tepla a tím účinnost kotle. Tyto plochy jsou přístupné po demontáži víka kouřového nástavce. **Dbejte na těsnost víka kouřového nástavce. Při spalování dřevěných pelet dochází ke spékání paliva v retortě. Proto je nutné 1x týdně tuto spečeninu mechanicky odstranit, jinak dojde k zastavení posuvu šneku. Je nutno vyčistit směšovač dle potřeby.** Jeho zanesení totiž zhoršuje proudění spalovacího vzduchu do hořáku. Minimálně 1 h před čištěním je nutno kotel odstavit z provozu.
4. Dále se doporučuje občasné **vnější** očištění motoru s převodovkou a ventilátoru. (**Obsluze je zakázáno odnímání krytu z ventilátoru nebo jakékoliv jiné zasahování do těchto celků. Může jej provést pouze způsobilý servisní pracovník.**) Čištění nutno provádět suchým štětcem. Kotel musí být v této době odpojen od přívodu elektrické energie.
5. Nad hořákem kotle jsou umístěny keramické desky a oblouk. V případě nutnosti vyčistěte prostor mezi keramickým obloukem a keramickými deskami, případně samotný keramický oblouk. V žádném případě není dovoleno snímat keramické desky bez použití vhodných ochranných pomůcek.
6. Vyskytnou-li se v palivu kusy kamene, kovu nebo dřeva, může se podávací šnek zablokovat. Nastane-li tato situace a dojde k přehřátí motoru a následnému zastavení, je nutno kotel vypnout a překážku odstranit.
UPOZORNĚNÍ: Před provedením této operace je nutno se ujistit, že je kotel odpojen od přívodu elektrické energie (vidlice vytažena ze zásuvky).
7. Jelikož je v prostoru hořáku za provozu ventilátoru vytvářen mírný přetlak, je nutno dbát na dokonalou těsnost kotle (dvířka topeniště, dvířka popelníku, čistící otvor hořáku, víko zásobníku paliva, apod.). Těsnost zásobníku paliva je daná především důkladným uzavřením jeho víka pomocí otočného uzávěru a nepoškozeným gumovým těsněním dosedacích ploch.
8. Pokud dojde k havarijnímu stavu (výpadek elektrické energie na delší dobu, apod.) a dojde k prohoření paliva k zásobníku paliva, vlivem zvýšení teploty zareaguje ventil TS 130 (STS20) a dojde k uhašení paliva.

8 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Kotel se smí používat pouze k účelům použití, ke kterým je určen.
- Kotel mohou obsluhovat pouze osoby dospělé, seznámené s tímto návodem k obsluze. Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle, který je v provozu, je nepřipustné.
- Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Nezbytnou podmínkou k provozování tohoto kotle je vyložkování komínu z důvodu možné tvorby kondenzátu ve spalinách vlivem jejich nízké teploty, hlavně při min. výkonu kotle. Materiál komínové vložky musí být odolný chemickým účinkům kondenzátu.
- Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami, apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
- Při dopravě paliva do spalovacího prostoru před zatápěním je nutno provádět vizuálně kontrolu množství paliva v retortě, nikoliv vkládáním rukou do topeniště. Hrozí nebezpečí poranění otáčející se šnekovou hřídelí.
- K zatápění v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin.
- Případné pozorování plamene se provádí pootevřením horních dvířek. Nutno však mít na paměti, že při tomto stavu existuje zvýšené nebezpečí úletu jisker do prostoru kotelny. Po provedení vizuální kontroly plamene je nutno dvířka okamžitě důkladně zavřít.
- Během provozu kotle je zakázáno jej jakýmkoli způsobem přetápět.
- Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
- Při vybírání popele z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle hořlavé látky. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.
- Je zakázáno zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
- Čidla kotle nepřebírají funkci zabezpečovacího zařízení. Je-li použito podlahové vytápění musí být zabezpečeno externím termostatem. Jinak v případě manuálního otevření trojcestného ventilu hrozí poškození podlahového vytápění.
- V případě zareagování dvoucestného bezpečnostního zařízení, kdy může dojít k dopuštění vody, která neodpovídá ČSN 07 7401 je nutno upravit vodu v systému tak, aby této normě opět odpovídala.
- Na systém je nutno nainstalovat pojistný ventil o max. přetlaku 250 kPa (2,5 bar), jehož dimenze musí odpovídat jmenovitému výkonu kotle. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naše smluvní montážní firmy a servisní organizace.
- Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno udržovat v čistotě a suchu.
- Je zakázáno zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
- V případě poruchy, vypnutí kotle nebo při absenci paliva není zajištěna ochrana proti zamrznutí. Regulace kotle neřeší ochranu topného okruhu proti zamrznutí. V případě, že otopný systém není v zimním období denně používán, je nutno z něj vypustit vodu.
- Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.
- Při montáži, instalaci a obsluze spotřebiče je nutno dodržovat normy, jenž platí v příslušné zemi určené.

Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy.

Seznam smluvních servisních organizací je přiložen samostatně.

9 Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti

VIADRUS a.s. je smluvním partnerem firmy EKO-KOM a.s. s klientským číslem F00120649.

Obaly splňují ČSN EN 13427.

Obaly doporučujeme likvidovat tímto způsobem:

- plastová folie, kartónový obal, využijte sběrné suroviny
- kovová stahovací páska, využijte sběrné suroviny
- dřevěný podklad, je určen pro jedno použití a nelze jej jako výrobek dále využívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 477/ 2001 Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé části kotle doporučujeme likvidovat takto:

- výměník (šedá litina), využijte sběrné suroviny
- trubkové rozvody, opláštění, využijte sběrné suroviny
- ostatní kovové části, využijte sběrné suroviny
- izolační materiál, prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadu

Při ztrátě užitečných vlastností výrobku lze využít zpětného odběru výrobku (je-li zaveden), v případě prohlášení původce, že se jedná o odpad, je nakládání s tímto odpadem podle ustanovení platné legislativy příslušné země.

10 Záruka a odpovědnost za vady

VIADRUS a.s. poskytuje základní záruční dobu na kotel po dobu 24 měsíců od data prodeje, max. však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu.

Podmínky pro platnost záruky je dodržení pokynů pro instalaci a to hlavně:

- Zapojení podle schémat výrobce odbornou dodavatelskou nebo montážní firmou s platným montážním certifikátem.
- Uvedení výrobku do provozu servisní firmou s platným servisním certifikátem.
- Dodržování pokynů uvedených v Návodu k obsluze a instalaci kotle.
- Provedení pravidelných prohlídek daných výrobcem servisní firmou s platným servisním certifikátem.
- Použití originálních náhradních dílů dodaných výrobcem.
- Zaslání informace výrobcí o uvedení kotle do provozu (zasílá konečný uživatel – spotřebitel). Zejména je nutno uvést kdy a kým byl kotel uveden do provozu a uvést přesnou adresu provozování kotle.

VIADRUS a.s. poskytuje rozšířenou záruční dobu na kotlové těleso kotle po dobu 60 měsíců od data prodeje, max. však 66 měsíců od data expedice z výrobního závodu.

Podmínkou pro uznání rozšířené záruční doby je:

- Splnění podmínek pro uznání základní záruční doby.
- Zaslání informace výrobcí o uvedení kotle do provozu (zasílá servisní firma)
- Provádění pravidelných servisních prohlídek v rozsahu předepsaném výrobcem, servisní firmou s platným servisním certifikátem.

Pro případnou reklamaci pláště je zákazník povinen předložit obalový štítek kotlového pláště. Je umístěn na kartonu, ve kterém je plášť expedován.

Uživatel je povinen svěřit odstranění závad jen odbornému smluvnímu servisu akreditovanému výrobcem kotle VIADRUS a.s., jinak neplatí záruka za řádnou funkci kotle.

Pokud kotel je provozován dle pokynů uvedených v tomto „Návodu k obsluze a instalaci kotle“, kotel nevyžaduje žádné zvláštní odborné zásahy servisu.

„Osvědčení o kvalitě a kompletnosti kotle slouží po vyplnění smluvní servisní organizací jako „Záruční list“.

Uživatel je povinen provádět na kotli pravidelnou údržbu – viz kap. 7.

Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.

Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich zjištění vždy písemnou formou a telefonickou domluvou.

Záruka se nevztahuje na:

- závady způsobené chybnou montáží a nesprávnou obsluhou výrobku a závadami způsobenými nesprávnou údržbou viz kap. 7;
- poškození výrobku při dopravě nebo jiné mechanické poškození;
- vady a škody vzniklé nedodržením kvality vody v otopném systému viz kapitola č. 4.1 a 6.4 nebo použitím nemrznoucí směsi;
- závady způsobené nevhodným skladováním;
- závady způsobené provozováním kotle na nepředepsané palivo (viz. tab. č. 3);
- vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodě;
- závady způsobené živelnou pohromou, nebo zásahem vyšší moci.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodě.

11 Informační list kotle

EKORET

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne		
Palivo		Preferované palivo (pouze jedno):		Jiné vhodné palivo/paliva:			
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %		ne		ne			
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket		ANO		ne			
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %		ne		ne			
Jiná dřevní biomasa		ne		ne			
Nedřevní biomasa		ne		ne			
Černé uhlí		ne		ANO			
Hnědé uhlí (včetně briket)		ne		ANO			
Koks		ne		ne			
Antracit		ne		ne			
Brikety ze směsi fosilních paliv		ne		ne			
Jiné fosilní palivo		ne		ne			
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv		ne		ne			
Jiná směs biomasy a fosilních paliv		ne		ne			
Vlastnosti při provozu na preferované palivo:							
Sezónní energetické účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]:				76			
Index energetické účinnosti <i>EEI</i> :				110			
Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	22	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	74,4	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p		kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	78,3	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	$e_{l,max}$	0,041	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	$e_{l,min}$	0,022	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu			kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,010	kW
Kontaktní údaje		VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81					

Informace o obalech pro odběratele

VIADRUS a.s.,
Bezručova 300
735 93 Bohumín

prohlašuje, že níže uvedený obal splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění.

Níže uvedený obal byl navržen a vyroben podle uvedených platných technických norem.

VIADRUS a.s. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Popis obalu (konstrukční typ obalu a jeho součástí):

- a) ocelová páska
- b) PP a PET páska
- c) LDPE teplem smrštitelná fólie
- d) LDPE a BOPP teplem smrštitelná fólie
- e) LDPE stretch fólie
- f) akrylátové BOPP lepicí pásy
- g) PES Sander pásy
- h) vlnitá lepenka a papír
- i) dřevěná paleta a hranoly
- j) mikroténové sáčky
- k) PP sáčky

1.	Prevence snižování zdrojů	ČSN EN 13428, ČSN EN 13427	ANO
2.	Opakované použití	ČSN EN 13429	NE
3.	Recyklace materiálu	ČSN EN 13430	ANO, NE-i
4.	Energetické zhodnocení	ČSN EN 13431	ANO, NE-a
5.	Využití kompostováním a biodegradace	ČSN EN 13432, ČSN EN 13428	NE
6.	Nebezpečné látky	ČSN EN 13428, ČSN 77 0150-2	ANO
7.	Těžké kovy	ČSN CR 13695-1	ANO

Informace o plnění povinnosti zpětného odběru

Vážený zákazníku,
dovoluji si Vás seznámit s plněním povinnosti zpětného odběru v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., zákona o obalech, ve znění pozdějších předpisů, § 10, § 12 v rámci výrobků produkováných firmou VIADRUS a.s.
VIADRUS a.s. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a zapojila se do systému sdruženého plnění EKO-KOM a.s. pod klientským identifikačním číslem **F00120649**.

V případě nejasností se obraťte na:

VIADRUS a. s.
manažer kvality a ekologie
Bezručova 300
735 93 Bohumín

či přímo na EKO-KOM a.s.
Na Pankráci 1685/17,19
140 21 Praha 4

případně na webových stránkách www.ekokom.cz

VIADRUS

Teplo pro váš domov
od roku 1888

EKORET 25

VIADRUS a.s.

Bezručova 300 | 735 81 Bohumín

Infolinka: 800 133 133 (zdarma z ČR)

E-mail: info@viadrus.cz | ► www.viadrus.cz