



VICTRIX 26 2 I



- (ES) Manual de instrucciones y advertencias
- (PL) Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami
- (CZ) Návod k použití a upozornění
- (SI) Priročnik z navodili in o pozorili
- (HU) Használati utasítás és figyelmeztetések

- (RU) Руководство по эксплуатации
- (IE) Instruction booklet and warning
- (SK) Návod na použitie a upozornenia
- (BG) Наръчник инструкции и превентивни мерки

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám z zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenosť a bezpečí. Jako zákazník firmy Immergas se můžete za všechny okolnosti spolehnout na odborný servis firmy, který je vždy dokonale připraven zaručit Vám stálý výkon Vašeho kotle. Přečtěte si pozorně následující stránky, můžete v nich najít užitečné rady ke správnému používání přístroje, jejichž dodržování Vám zajistí ještě větší spokojenosť s výrobkem Immergasu. Navštívte včas nás oblastní servis a žádejte tůvondí přezkoušení chodu kotle. Nás technik ověří správné podmínky provozu, provede nezbytné nastavení a regulaci a vysvětlí Vám správné používání kotle. V případě nutných oprav a běžné údržby se vždy obraťte na schválené odborné servisy firmy Immergas, protože pouze tyto servisy mají k dispozici speciálně vyškolené techniky a originální náhradní díly.

Všeobecná upozornění

Návod k použití je nedílnou a důležitou součástí výrobku a musí být předán uživateli i v případě jeho dalšího prodeje. Návod je třeba pozorně pročíst a pečlivě uschovat, protože všechna upozornění obsahují důležité informace pro Vaši bezpečnost ve fázi instalace i používání a údržby. Instalaci a údržbu smí provádět v souladu s platnými normami a podle pokynů výrobce pouze odborně vyškolený pracovník, kterým se v tomto případě rozumí pracovník s odbornou technickou kvalifikací v oboru téhoto systémů. Chybňa instalace může způsobit škody osobám, zvířatům nebo na věcech, za které výrobce nedopovidá. Údržbu by měli vždy provádět odborně vyškolení oprávnění pracovníci. Zárukou kvalifikace a odbornosti je v tomto případě schválené servisní středisko firmy Immergas. Přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kteremu byl výslovně určen. Jakékoli jiné použití je považováno za nepatřičné a nebezpečné. Na chybě v instalaci, provozu nebo údržbě, které jsou způsobeny nedodržením platných technických zákonů, norem a předpisů uvedených v tomto návodu (nebo poskytnutých výrobcem), se v žádném případě nevztahuje smluvní ani mimosmluvní odpovědnost výrobce za případné škody, a příslušná záruka na přírostu zaniká.

Další informace o normativních předpisech týkajících se instalace plynových kotlů získáte na internetových stránkách Immergas na následující adresě: www.immergas.com

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Ve smyslu Směrnice pro spotřebiče plynných paliv 90/396/ES, Směrnice EMC 2004/108 ES, Směrnice o účinnosti ES 92/42 a Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95 ES.

Výrobce: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

PROHЛАШУЈЕ, ŽE: kotle Immergas model:

Victrix 26 2 I

odpovídají uvedeným směrnicím Evropského společenství

Mauro Guareschi

Ředitel výzkumu a vývoje

Podpis:

IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE

V smislu Direktive Sveta 90/396/EGS o plinských aparatih, Direktive Sveta 2004/108/EGS o elektromagnetni zdržljivosti, Direktive Sveta 92/42/EGS o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoči ali plinasta goriva in Direktive Sveta 2006/95/EGS o nizki napetosti.

Izdelovalec: Družba Immergas S.p.A. ulica Cisa Ligure št. 95 42041 Brescello (RE)

IZJAVLJA, DA SO: kotli Immergas model:

Victrix 26 2 I

skladni z zgornjimi evropskimi direktivami

Mauro Guareschi

Direktor sektorja za raziskave in razvoj Podpis:

Společnost Immergas S.p.A. nenese jakoukoliv odpovědnost za tiskové chyby nebo chyby v přepisu a vyhrazuje si právo na provádění změn ve své technické a obchodní dokumentaci bez předchozího upozornění.

Spoštovaní kupec,

Cestitamo vam ob izbiri visoko kakovostnega izdelka Immergas, ki vam zagotavlja trajno udobje in varnost. Kot stranka družbe Immergas se lahko vedno zanesete na našo pooblaščeno, strokovno usposobljeno servisno službo, katere osebje se nenehno strokovno izpopoljuje, da lahko zagotavlja stalno učinkovitost vašega kotla. Pozorno preberite naslednje strani: vsebujejo namreč koristne nasvetove o pravilnem delovanju aparata; če jih boste upoštevali, boste z izdelkom Immergas popolnoma zadovoljni. Čim prej se obrnite na naš pooblaščeni območni servisni center za začetno kontrolo delovanja. Naš strokovnjak bo preveril pravilnost delovanja, opravil bo potrebna umerjanja in vam predstavil pravilno uporabo kotla. Ob morebitni potrebi po popravilih in rednih vzdrževalnih posegih se obrnite na pooblaščene servisne centre Immergas, ki razpolagajo z originalnimi nadomestnimi deli in specifičnim znanjem, za katerega poskrbi neposredno izdelovalec.

Spoštna navodila

Knjižica z navodili je sestavni in bistveni del izdelka in jo morate pri prenosu lastništvu izročiti novemu uporabniku. Skrbno jo preberite in shranite, saj vsebuje pomembna navodila za varno namestitev, uporabo in vzdrževanje. Namestitev in vzdrževanje morata potekati ob upoštevanju veljavnih predpisov, po navodilih izdelovalca, izvesti pa ju mora strokovno usposobljeno osebje, torej tisto, ki razpolaga s posebnim tehničnim znanjem na področju tovrstnih sistemov. Nepravilna namestitev ima lahko za posledico poškodbo ljudi, živali in predmetov, za katere izdelovalec ne odgovarja. Vzdrževalni posegi morajo biti zaupani strokovno usposobljenemu osebju. Pooblaščena servisna služba Immergas tozadovno predstavlja jamstvo za strokovnost in profesionalnost. Ta aparat je namenjen izključno uporabi, za katere je bil izrecno predviden. Vzakrsna drugačna uporaba šteje za neprimerno in torej nevarno. V primeru napak pri namestitvi, delovanju ali vzdrževanju, ki bi bile posledica neupoštevanja veljavne tehnične zakonodaje, standardov ali navodil iz te knjižice (oziroma tistih, ki jih poda izdelovalec), je izključena vsakrsna pogodbena in izvenpogodbena odgovornost izdelovalca za morebitno škodo, garancija aparata pa preneha veljati.

Za dodatne informacije o zakonodajnih določilih glede namestitev plinskih kotlov obiščite spletno stran družbe Immergas, ki je dosegljiva na spodnjem spletnem naslovu: www.immergas.com

Kedves Vásárló!

Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni. Az Immergas vásárlóinak bármikor rendelkezésére áll a cégszakképzett aszisztenciahálózata, amely naprakészen biztosítja az Ön készüléknek folyamatos hatékonyságát. Figyelmesen olvassa át a következő oldalakat: hasznos tanácsokat kaphat készüléke helyes használatával kapcsolatban, amelyeket követve biztosan meg lesz elégedve az Immergas termékkel. Minnél hamarabb lépjön kapcsolatba az Önhöz legközelebbi Hivatalos Aszisztencia Központtal és kérje az üzembelhelyezés szolgáltatásunkat. Szakemberünk ellenőri a készülék megfelelő működési feltételeinek meglétéét, elvégzi a szükséges beállításokat, és elmagyarázza Önnek a készülék helyes üzemeltetését. Amennyiben javítás vagy karbantartás válik szükséges, forduljon az Immergas Hivatalos Aszisztencia Központjaihoz: ezek, szükséges esetben alkatrészeket biztosítanak és közvetlenül a gyártótól eredő felkészüléssel büszkélkedhetnek.

Általános tudnivalók

A használáti útmutató szerves és elengedhetetlen része a termékek, ezért fontos, hogy a felhasználó átruházás esetén azt is kérdezze. Az útmutató gondosan meg kell őrizni és figyelmesen át kell tanulmányozni, mivel biztonsági szempontból fontos utasításokat tartalmaz a beszerelés, a használat és a karbantartás tekintetében. A beszerelés és a karbantartást az érvényben lévő egyéb jogszabályok értelmében kizárolag a gyártó útmutatása szerint és a megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkező szakember végezheti a berendezések azon részén kezdve a munkáját, amelyre szakosodva van. A hibás beszerelés személyi, állati és tárgyi séreléseket okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A karbantartást csak felhalmozott szakember végezheti, ebben a tekintetben az Immergas Hivatalos Aszisztencia Központjai a minőség és a szakértelem biztosítékkai. A készüléket csak eredeti rendeltetési céljának megfelelően szabad használni. minden egyéb alkalmazása nem rendeltetésszerűnek, ennél fogva veszélyesnek minősül. A hatályos jogszabályban foglalt műszaki előírásoknak, vagy a jelen útmutató utasításainak (illetve a gyártó egyéb rendelkezéseinak) be nem tartásából fakadó helyeten beszerelés, használat vagy karbantartás esetén a gyártót semmilyen szerződéshez, vagy szerződésen kívüli felelősségre nem terheli, és érvényét veszíti a készülékre vállalt jótállása is. A gázüzemű hőfűtésők beszerelésére vonatkozó jogszabályokról bővebb információkat az Immergas honlapján találhat, a következő címen: www.immergas.com

CE SZABVÁNYOSSÁGI NYILATKOZAT

A 90/396/EK Gáz irányelv, a EMC 2004/108 EK irányelv, a 92/42/EK Hatások irányelv és a 2006/95 EK Alacsony feszültségű irányelv értelmében
A Gyártó: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

KIJELENTHETŐ HOGY: az Immergas kazánok, modell:

Victrix 26 2 I

megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak.

Mauro Guareschi

Kutatási és Fejlesztési igazgató

Aláírás:

Družba Immergas S.p.A. zavrača vsakrsno odgovornost za napake v tisku ali prepisu ter si pridržuje pravico do vsakršnih sprememb na lastnih tehničnih in komercialnih prospektih brez predhodnega obvestila.

1 INSTALACE KOTLE

1.1 POKYNY K INSTALACI.

Kotel Victrix Superior 26 2l byl navržen výhradně k instalaci na stěnu, k vytápění obytných a podobných místností.

Zde musí být hladká, tedy bez výstupků nebo výklenků, které by k němu umožnily přístup ze zadu. V žádném případě nejsou tyto kotle navrženy k instalaci na základnu nebo podlahu (Obr. 1-1).

Podle typu instalace se mění také klasifikace kotle, a to následovně:

- **Kotel typu B₂₃** v případě, že je instalován pomocí příslušné koncovky k nasávání vzduchu přímo z místa, ve kterém je instalován.

- **Kotel typu C** v případě instalace pomocí sousoších trubek nebo jiného potrubí navrženého pro kotle s vzdutělnou komorou pro nasávání vzduchu a vypouštění spalin.


Instalaci plynových kotlů Immergas může provádět pouze odborně kvalifikovaný a autorizovaný servisní technik plynových zařízení.

Instalaci je třeba provést podle požadavků norem, platné legislativy a v souladu s místními technickými směrnicemi podle zásad dobré praxe.

Před instalací zařízení je vhodné zkontolovat, zda bylo dodáno úplné a neporušené. Pokud byste o tom nebyli přesvědčeni, obrátte se okamžitě na dodavatele. Prvky balení (skoky, hřebíky, umělohmotné sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte dětem, protože pro ně mohou být zdrojem nebezpečí. V případě, že je přístroj uzavřen v nábytku nebo mezi nábytkovými prvky, musí být zachován dostatečný prostor pro běžnou údržbu; doporučuje se ponechat 3 cm mezi pláštěm kotle a svíslými stěnami nábytku. Nad kotlem a pod ním musí být ponechán prostor, který by umožňoval zásahy do hydraulického kouřového potrubí. V blízkosti zařízení se nesmí nacházet žádný hořlavý předmět (papír, látka, plast, polystyren atd.). Doporučuje se pod kotel neumísťovat žádné domácí elektrospotřebice, protože by mohly by poškozeny v případě zásahu bezpečnostního ventilu (pokud není přímo připojen k výpustnému hrdlu), nebo v případě netěsnosti hydraulických spojek; v opačném případě výrobce nenese zodpovědnost za případná poškození domácích elektrospotřebic.

V případě poruchy, vady nebo nesprávné funkce je třeba zařízení deaktivovat a privolat povolaného technika (například z oddělení technické pomoci společnosti Immergas, která disponuje zvláštní technickou průpravou a originálními náhradními díly). Zabraňte tedy jakémusi zásahu do zařízení nebo pokusu o jeho opravu.

Nerespektování výše uvedeného povede k osobní zodpovědnosti a ztrátě záruky.



1 NAMESTITEV KOTLA

1.1 NAVODILA ZA NAMESTITEV.

Kotel Victrix 26 2l je bil zasnovan izključno za stensko namestitev in je namenjen domači in podobni uporabi ogrevanja prostorov.

Stena mora biti gladka, brez izboklin ali vdolbin, ki bi omogočale dostop z zadnje strani. Kotel nikakor ni bil zasnovan za talno namestitev ali namestitev na podstavke (sl. 1 - 1).

S spremem vrste namestiteve se spremeni tudi razvrstitev kotla, in sicer:

- **Kotel tipa B₂₃** ob namestitvi posebne cevi za zajem zraka neposredno iz prostora namestiteve kotla.

- **Kotel tipa C** ob namestitvi s pomočjo koncentričnih cevi ali drugih vrst cevodov, predvidenih za kotle z zaprto komoro, za zajem zraka in odvod dimnih plinov.

Za nameščanje plinskih aparativ države Immergas je pooblaščena samo oseba, strokovno usposobljena na področju termo-hidravlike.


Namestitev mora biti izvedena skladno s predpisi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju lokalnih tehničnih določil, po navodilih dobre tehnike.

Pred namestitvijo aparata je priporočljivo preveriti, ali je le-ta nepoškodovan; v nasprotnem primeru se nemudoma obrniti na dobavitelja. Embalažnih elementov (sponke, žebli, plastične vrečke, ekspandirani polistiren itd.) ne puščajte na dosegu otrok, saj predstavljajo morebitni vir nevarnosti. Ob namestitvi aparata v ali med pohištvo mora biti dovolj prostora za običajne vzdrževalne posege; zato vam priporočamo, da med plaščem kotla in vertikalnimi stenami pohištva pustite vsaj 3 cm prostora. Nad in pod kotлом naj bo prostor za morebitne posege na vodovodnih priključkih in dimovodu. V bližini aparata ne sme biti vnetljivih predmetov (papir, krpe, plastika, polistiren, itd.).

Priporočamo vam, da pod kotel ne nameščate električnih gospodinjskih aparativ, saj bi ob posredovanju varnostnega ventila (če le-ta ni ustrezno povezan z odvodnim lijakom) ali v primeru puščanja iz vodovodnih priključkov lahko utrpeli poškodbe, za katere izzdvajate ne odgovarja.

V primeru napake, ovkare ali nepravilnega delovanja morate aparat izklipiti in poklicati usposobljenega tehnika (na primer servisno službo Immergas, ki razpolaga s specifičnim tehničnim znanjem in originalnimi nadomestnimi deli). Izogibajte se torej vsakršnemu poseganju v aparat in poskusom popravil.

Ob neupoštevanju zgornjih opozoril garancija preneha veljati in za posledice odgovarja uporabnik.



1 A KAZÁN BESZERELÉSE

1.1 ÁLTALÁNOS BESZERELÉSI TUDNI-VALÓK.

A Victrix 26 2l kazánt kizárolag falra lehet felszerelni és a készülék háztartási, vagy ahoz hasonló célokra használt helyiségek fűtésére használható. A falfelületnek simának kell lennie, vagyis nem lehetnek rajta olyan kiálló vagy beugró részek, melyek hozzáérhetővé tennék a készülék hártsó részét. Nem alapokra vagy padlózatra történő beszerelésre alakítottuk ki (lásd az 1-1. ábrát).

A beszerelés típusának megváltoztatásával a kazán típusa is változik a következő módon:

- **B₂₃ típusú kazán** ha a beszerelés helyiségből szívja be közvetlenül a levegőt az erre a célra szolgáló végelem felhasználásával.

- **C típusú kazán** ha koncentrikus csöveket vagy más típusú vezetékeket használ a hermetikusan zárt kazán levegő beszivására és füstelvezetésére.

Az Immergas gázkészülékeket csak megfelelő szakmai képesséssel rendelkező víz – gáz – fűtésszerelő szakember telepítheti.

A beszerelést a szabványoknak, az érvényes jogszabályoknak és helyi műszaki előírásoknak megfelelően, az elvárható legnagyobb szakérlelmem kell elvégezni.

Telepítés előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során, kétély esetén haladéktalanul forduljon a viszonteladóhoz. A csonmagolányokat (kapcsokat, szegéket, műanyag zacsikokat, polisztirol, stb.) ne hagyja gyermek keze ügyében, mivel ezek veszélyesek lehetnek. Amennyiben a készülék bútorok között vagy szekrénybe kerül elhelyezésre, elegendő helyet kell biztosítani a karbantartási műveletek számára, ezért tanácsos a kazán burkolata és a szekrény falá közt legalább 3 cm-nyi helyet hagyni. A kazán felett és alatt hagyjan helyett, hogy el lehessen végezni a vízvezetékek és kéményrendszer javítását. A készülék közéleben ne legyen semmilyen túzveszélyes tárgy (papír, rongy, műanyag, polisztirol stb.).

Javasoljuk, hogy ne helyezzen elektromos háztartási készülékeket a kazán alá, mert a biztonsági szelép beavatkozása esetén (ha nincs megfelelően egy elvezető tölcseréhez csatlakoztatva) vagy amennyiben a vízcsatlakozások eresztenek, megsérülhetnek. Ellenkező esetben a gyártó nem felelős az elektromos háztartási készülékekben keletkezett károkért.

Rendellenesség, üzemzavar vagy nem tökéletes működés esetén a készüléket ki kell kapcsolni és szakembert kell hívni (például az Immergas Hivatalos Aszisztencia Központja, amelynek szakemberei a legjobban ismerik a cég gyártmányait és eredeti cserealkatrészeket építenek be). Ne kísérletezzünk a hiba kijavításával.

A fentiek figyelmen kívül hagyása személyes felelősséggel és a jótállás elvesztésével jár.

- Instalační normy: tento kotel je možné instalovat ve venkovním prostředí na částečně chráněném místě. Místem částečně chráněným se rozumí takové místo, kde kotel není vystaven přímému působení a pronikání atmosférických srážek (dešť, sníh, kroupy atd.).

Upozornění: Místo instalace na stěnu musí kotli poskytnout stabilní a pevnou oporu.

Hmoždinky (dodané v počtu několika kusů) v případě opěrné konzoly nebo upínací podložky obsažené v dárce jsou určeny výhradně k instalaci kotla na stěnu. Adekvátní oporu mohou zaručit pouze pokud jsou správně instalovány (podle technických zvyklostí) do stěn z plného nebo poloplného zdíva. V případě stěn z děravých cihel nebo bloků, příček s omezenou statikou nebo zdíva jiného, než je výše uvedeno, je nutné nejdříve přistoupit k předběžnému ověření statiky opěrného systému.

Poznámka: Hmoždinkové šrouby se šestihranou hlavou v blistru se používají výhradně k upevnění opěrné konzoly na zed.

Tyto kotle slouží k ohřevu vody na teplotu nižší, než je bod varu při atmosférickém tlaku.

Musí být připojeny k topnému systému a rozvodné síti užitkové vody, které odpovídají jejich výkonu a možnostem.

- Navodila za namestitev: ta kotel se lahko namesti na prostem, na delno zaščitenem mestu. Za delno zaščiteno mesto velja tisto mesto, kjer kotel ni izpostavljen neposrednim učinkom in prodoru atmosferskih padavin (dež, sneg, toča itd.).

Pozor: namestitev kotla na steno mora zagotavljati stabilno in učinkovito podporo generatorja.

Če sta kotlu ob dobavi priložena podporno streme ali pritrdična šablona, je treba vložke (serijsko priloženi) uporabiti izključno za pritrđitev slednjega na steno; ustrezno podporno lahko zagotavljajo le; če so pravilno vstavljeni (skladno s pravili dobre tehnike) v stene, izdelane iz polnih zidakov oziroma polnih zidakov z luknjičasto strukturo. Če so stene izdelane iz votlakov ali votlih sklopov, vmesnih sten omejene statičnosti, ali kakorkoli iz sten, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih, je treba predhodno preveriti statiko nosilnega sistema.

Opomba: vijaki za vložke s šesterokotno glavo, ki so prisotni v pretisnem omotu, so namenjeni izključno stenski pritrđitvi podpornega stremena.

Ti kotli služijo za segrevanje vode na temperaturom, nižjo od vreljšča, pod atmosferskim tlakom. Priključiti jih je treba na ogrevalno napeljavno in na distribucijsko omrežje sanitarne vode, primerno za njihove zmogljivosti in njihovo moč.

- Telepítési szabályok: ez a kazán felszerelhető külső, részlegesen védtett térbő. Részlegesen védtett külső térral vagy hely értendő, ahol a kazánt nem érik közvetlenül az időjárási hatások és belsejébe nem juthat csapadék (eső, hó, jégeső stb.).

Figyelem! A falra történő rögzítésnek kellően stabilan és biztonságosan kell tartania a hőtermelő készüléket.

A tipliket (készülékhez adott csomagban), amennyiben a kazánt kiegészítí egy tartó kengyel vagy rögzítés sablon, kizárolag a kazánnak a falra rögzítéséhez lehet használni! Csak abban az esetben biztosítanak megfelelő stabilitást, ha tömör vagy feltömör téglából rakott falba, helyesen (szakszerűen) kerülnek felszerelésre. Üreges téglából vagy falazó elemből készült fal vagy korlátozott teherbírássú válaszfal, illetve a fentiek től eltérő falszerkezet esetén előzetesen ellenőrizni kell a tartórendszer statikai terhelhetőségét.

MEG: a tiplikhez való hatszög fejű csavarokat kizárolag a fali tartó kengyel rögzítéséhez szabad használni.


Ezek a kazánok arra szolgálnak, hogy vizet megítsenek fel atmosférikus nyomásnál forráspontról általi hőmérsékletre.

Csakis rendeltekéseknek és teljesítményüknek megfelelő fűtési rendszerre és vízhálózatra csatlakoztathatók.

1.2 HLVNÍ ROZMĚRY.

1.2 GLAVNE DIMENZIJE.

1.2 FÖBB MÉRETEK.



CZ	SI	HU	(mm)	
Výška	Višina	Magasság	795	
Šířka	Širina	Szélesség	440	
Hloubka	Globina	Mélység	250	
PŘÍPOJKY - PRIKLJUČKI - CSATLAKOZTATÁSOK				
PLYN	PLIN	GÁZ	G	3/4"*
UŽITKOVÁ VODA	SANITARNA VODA	HASZNÁLATI VÍZ	AC	1/2"
			AF	1/2"
ZAŘÍZENÍ	SISTEM	BERENDEZÉS	R	3/4"
			M	3/4"

1-2

Legenda (Obr. 1-2):

- V - Elektrická připojka
 G - Přívod plynu
 AC - Odtok teplé užitkové vody
 AF - Přítok studené užitkové vody
 SC - Odvod kondenzátu (minimální vnitřní průměr 13 mm)
 R - Návrat systému
 M - Náběh systému

* = kotel je vybaven plynovým kohoutem 90° s připojkami 3/4" a spojkou ke svaření o průměru 18 mm.

1.3 OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ.

Minimální teplota -5°C. Kotel je sériově dodáván s funkcí proti zamrznutí, která uvede do činnosti čerpadlo a hořák, když teplota vody v kotli klesne pod 4°C.

Funkce proti zamrznutí je ale zaručena pouze pokud:

- je kotel správně připojen k plynovému potrubí a elektrické síti;
- je kotel neustále napájen;
- kotel není v pohotovostním režimu (⌚);
- není kotel zablokován v důsledku nezapnutí (Odst. 2.5);
- základní komponenty stroje nemají poruchu.

Za těchto podmínek je kotel chráněn před zamrznutím až do teploty okolo -5°C.

Minimální teplota -15°C. V případě, že by byl kotel instalován v místě, kde teplota klesá pod -5°C a v případě, že by došlo výpadku plnění plymem nebo k jeho zablokování v důsledku nezapnutí, může dojít k jeho zamrznutí.

Abyste zabránili riziku zamrznutí, řídte se následujícími pokyny:

- Chraňte před mrazem vytápěcí okruh jeho obohacením kvalitní nemrznoucí kapalinou (speciálně určenou pro vytápěcí systémy), přičemž se řídte pokyny výrobce této kapaliny zejména pokud jde o nezbytné procento vzhledem k minimální teplotě, před kterou chcete zařízení ochránit.

Materiály, ze kterých jsou kotly vyrobeny, jsou odolné vůči nemrznoucím kapalinám na bázi ethylenglykolu a propylene.

Legenda (sl. 1-2):

- V - Električna povezava
 G - Plinsko napajanje
 AC - Izvod tople sanitarne vode
 AF - Vhod mrzle sanitarne vode
 SC - Odvod kondenzata (minimalni notranji premer Ø 13 mm)
 R - Povratek sistema
 M - Dovod sistema

* = kotel je opremljen s plinsko pipom pod kotom 90° s 3/4" priključki in zvarjeno spojko Ø18 mm.

1.3 ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM.

Minimalna temperatura -5°C. Kotel je serijsko opremljen s funkcijo za zaščito pred zmrzovanjem, ki vzpostavi delovanje črpalk in gorilnika, ko temperatura vode v notranjosti kotla pada pod 4°C. Funkcija za zaščito pred zmrzovanjem pa je zagotovljena le:

- če je kotel pravilno priključen na tokokroge za dovod plina in električne energije;
- če je kotel stalno pod napetostjo;
- če kotel ni v načinu pripravljenosti (⌚);
- če kotel ni blokiran zaradi neizvedenega vklopa (odst. 2.5);
- če osnovni sestavni deli kotla niso poškodovani.

Če je tem pogojem zadošeno, je kotel zaščiten pred zmrzovanjem do sobne temperature -5°C.

Minimalna temperatura -15°C. Če je kotel nameščen v prostoru, kjer temperatura pada pod -5°C in pride do izpada plinskega napajanja, ali pa se kotel blokira zaradi nevklopa, lahko napeljava zamrzne.

Za preprečitev tveganja zmrzovanja, sledite naslednjim navodilom:

- Ogrevalno napeljava zaščitite pred zmrzovanjem tako, da vanjo nalijete sredstvo proti zmrzovanju (posebno sredstvo za ogrevalne napeljave) kakovosten znakme, pri čemer natanceno sledite navodilom izdelovalca glede odstotka sredstva proti zmrzovanju glede na najnižjo temperaturo, na kateri želite sistem zaščititi.

Materiali, iz katerih so izdelani kotli, so odporni na tekočine proti zmrzovanju na osnovi etilnih in propilen glikolov.

Jelmagyarázat (1-2. ábra):

- V - Elektromos kapcsolódás
 G - Gázellátás
 AC - Használati meleg víz kimenetele
 AF - Használálati hideg víz bemenetele
 SC - Kindenzkiürítő (Ø 13 mm-es minimális belső átmérő)
 R - Berendezés visszacsatlakoztatása
 M - Berendezés kimeneteli vize

* = a kazán el van látva 3/4"csatlakoztatás, 90°-es gázcsappal és hegeszthető Ø18 mm-es csatlakoztatóna.

1.3 FAGYÁSGÁTLÓ VÉDELEM.

Minimális hőmérséklet -5°C. A kazán egy sor olyan fagyálló funkcióval van ellátva, amelyek megengedik a szivattyú és az egő működését, amikor a kazán belső vízének hőmérséklete 4°C alá süllyed. A fagyásgátló működését pedig a következő biztosítják:

- a kazán megfelelőképpen van kapcsolva az gáz-, és a villanyhálózathoz;
- a kazán folyamatos ellátású;
- a kazán nincs stand-by-ban (⌚);
- a kazán nincs begyűjtési zár alatt (2.5 bekezd.);
- a kazán fő összetevő részeiben nincs üzemavar.

Ezekkel a feltételekkel a kazán védett a fagy ellen -5°C környezeti hőmérsékletig.

Minimális hőmérséklet -15°C. Ha a kazán egy olyan helyre van felszerelve, ahol a hőmérséklet -5°C alá süllyed vagy, ha nincs gázellátás, vagy a kazán begyűjtési zárlat alatt működik, a berendezés befagyhat.

A befagyás veszélyét elkerülendő, kövesse a következő útmutatásokat:

- Védje a fűtési hálózatot jó márkájú fagyálló folyadék bevitelével a hálózatba (fűtőberendezések számára valót), pontosan követve a kazán gyártójának utasításait annak tekintetében, hogy mennyi a felhasználáンド folyadék kellő szazaléka, a minimális hőmérséklet függvényében, amelytől a berendezést védeni kívánja.

A kazánt alkotó anyagok ellenállnak az etil-glikogén és propilén alapú fagyálló folyadékoknak.

V otázce trvanlivosti a likvidace se řídte pokyny dodavatele.

- Chraňte před mrazem okruh užitkové vody pomocí doplňku, který lze objednat (souprava proti zamrznutí), která je tvořena elektrickým odporem, příslušnou kabeláží a řídicím termostatem (přečtěte si pozorně pokyny pro montáž obsažené v balení doplňkové soupravy).

Ochrana před zamrznutím kotle je tímto způsobem zaručena pouze pokud:

- že kotel správně připojen k elektrickému napájení a je zapnut;
- komponenty soupravy proti zamrznutí nemají poruchu.

Za těchto podmínek je kotel chráněn před zamrznutím až do teploty okolo -15°C.

Ze záruký jsou vyňata poškození vzniklá v důsledku přerušení dodávky elektrické energie a nerespektování obsahu předchozí stránky.

Poznámka: V případě instalace kotle do míst, kde teplota klesá pod 0°C, je nutná izolaci připojovacího potrubí jak okruhu ohřevu užitkové vody, tak okruhu vytápěcího.

1.4 PŘIPOJOVACÍ SADA (SÉRIOVĚ DODÁVÁNO SPOLU S KOTLEM).

Plynová připojka (Přístroj kategorie II_{2H3B/P}).

Naše kotle jsou zkonstruovány tak, že mohou fungovat na metan (G20) a tekutý propan. Přívodní potrubí musí být stejně nebo větší než připojka kotle 3/4" G. Před připojením plynového potrubí je třeba provést řádné výčistění vnitřku celého potrubí přivádějícího palivo, aby se odstranily případné nánosy, které by mohly ohrozit správné fungování kotle. Dále je třeba ověřit, zda přiváděný plyn odpovídá plynu, pro který byl kotel zkonstruován (viz typový štítek v kotle). V případě odlišnosti je třeba provést úpravu kotle na přívod jiného druhu plynu (viz přestavba přístrojů v případě změny plynu). Ověřit je třeba i dynamický tlak plynu v sítí (metanu nebo tekutého propanu), který se bude používat k napájení kotle, protože v případě nedostatečného tlaku by mohlo dojít ke snížení výkonu generátoru, a kotel by správně nefungoval.

Presvědčte se, zda je připojení plynového kohoutu správně provedeno. Přívodní plynová trubka musí mít odpovídající rozměry podle platných norm, aby mohl být plyn k hořáku přiváděn v potřebném množství i při maximálním výkonu generátoru a byl tak zaručen výkon přístroje (technické údaje). Systém připojení musí odpovídat platným normám.

Kvalita hořlavého plynu. Zařízení bylo navrženo k provozu na hořlavý plyn bez nečistot; v opačném případě je nutné použít vhodné filtry před zařízením, jejichž úkolem je zajistit čistotu paliva. **Skladovací nádrže (v případě přivádění tekutého propanu ze skladovacího zásobníku).**

- Může se stát, že nové skladovací nádrže kapalného ropného plynu mohou obsahovat zbytky inertního plynu (dusíku), které ochuzují směs přiváděnou do zařízení a způsobují poruchy jeho funkce.

- Vzhledem ke složení směsi kapalného propanu se může v průběhu skladování projevit rozvrstvení jednotlivých složek směsi. To může způsobit proměnlivost výhřevnosti směsi přiváděné do zařízení s následnými změnami jeho výkonu.

Vodovodní přípojka.

Upozornění: Před připojením kotle a za účelem zachování platnosti záruky na kondenzační modul je třeba rádně vymýt celé tepelné zařízení přístroje (potrubí, topná tělesa apod.) pomocí čisticích prostředků a prostředků na odstraňování usazenin a odstranit tak případné nánosy, které by mohly bránit správnému fungování kotle.

Za rok trajanja in morebitno odlaganje sledite navodilom dobavitelja.

- Tokokrog sanitarné vode zaščítite pred zmrzovanjem s pomočjo opreme, ki je dobavljiva po naročilu (komplet proti zmrzovanju) in sestoji iz električnega upora, ustreznega kabla in krmilnega termostata (pozorno preberite navodila za namestitev, ki so priložena embalaži dodatnega kompleta).

Zaščita kotla pred zmrzovanjem je zagotovljena le, če:

- je kotel pravilno priključen na tokokrog električne energije in pod napetostjo;
- sestavni deli kompleta za zaščito pred zmrzovanjem niso poškodovani.

Ob teh pogojih je kotel zaščiten pred zmrzovanjem do temperature -15°C.

Garancijsko jamstvo ne vključuje poškodb zaradi izpada električne energije in neupoštevanja določ iz predhodne strani.

Opomba: v primeru namestitve kotla v prostorih, kjer temperatura pada pod 0°C, se zahteva izolacija priključnih cevi, in sicer tako cevi sanitarné vode kot cevi ogrevanja.

1.4 PRIKLJUČNI SKLOP (SERIJSKO PRILOŽEN KOTLU OB DOBAVI).

Plinski priključek (aparāt razreda II_{2H3B/P}).

Naši kotli so izdelani za delovanje z metanom (G20) in utekojeninem naftnim plinom (LPG). Napajalni cevovod mora biti enak ali večji od priključka kotla 3/4" G. Pred priključitvijo plina je treba skrbno očistiti notranjost vseh cevovodov napeljave za dovod goriva, da se odstranite morebitne ostanke, ki bi lahko okrnili brezhibno delovanje kotla. Preveriti je treba tudi, ali distribuirani plin ustreza sistemu, za katerega je bil kotel pripravljen (glejte tablico s podatki, nameščeno na kotlu). V nasprotnem primeru prilagodite kotel drugi vrsti plina (glejte pretvorbo aparativ v primeru zamenjave plina). Pomembno je tudi, da preverite dinamični tlak omrežja (metan ali LPG), ki bo uporabljen za napajanje kotla; če le-ti ni zadosten, lahko negativno vpliva na moč generatorja ter uporabniku povzroča neprijetnost.

Prepričajte se, da je plinski ventil pravilno povezan. Za zagotovitev ustreznega pretoka plina do gorilniku, tudi ob največji moči generatorja, in optimalnih izkoristkov aparata (tehnični podatki), mora biti cev za dovod goriva ustrezni dimenzij, skladno z veljavnimi predpisi. Spojni sistem mora biti skladen s predpisi.

Kakovost zgorevalnega plina. Aparat je bil za-

snovan za delovanje z zgorevalnim plinom brez nečistoč; v nasprotnem primeru je treba pred aparatom namestiti ustrezne filtre, ki gorivo preciščijo. **Rezervoarji za shranjevanje (v primeru napajanja iz zalogovnika LPG).**

- Novi rezervoarji za hranjenje LPG-ja lahko vsebujejo ostanke inertnega plina (dušika), ki mešanico, dovajano aparatu, osiromašijo in povzročijo nepravilno delovanje.
- Zaradi sestave mešanice LPG-ja lahko pride med skladisčenjem v rezervoarjih do stratifikacije se-stavin mešanice. To lahko povzroči spremembu topotne moči mešanice, dovajane aparatu, s posledično spremembou zmogljivosti slednjega.

Vodovodna povezava.

Pozor: da ne bi prišlo do prenehanja veljavnosti garancije na kondenzačním modulu, je treba topotno napeljavo (cevovodi, grelna telesa, itd.), pred povezavo kotla, skrbno oprati z ustreznimi dekapirnimi raztopinami ali sredstvi za odstranjevanje kotlovca.

A tartósság és az esetenkénti zománcozás tekintetében kövess a gyártó utasításait.

- Védje a fűtési hálózatot a kérésre szállított kiegészítőkkel (fagyásigató készlet), amely áll egy villanyellenállásból, ehhez tartozó kábelekkel és egy tárvezérlésű termosztátból (olvassa el figyelmesen a kazán gyártójának összeszerelési utasításait, amelyek a fagyásigató készlethez tartoznak).

A fagyásigató védelem a kazán befagyása ellen ily módon akkor biztosítható, amennyiben:

- a kazán megfelelőképpen van kapcsolva a gáz-, és a villanyhálózathoz;
- a fagyásigató készlet elemeiben nincs üzemzavar.

Ezekkel a feltételekkel a kazán védett a fagy ellen -15°C környezeti hőmérsékletig.

A garancia érvényességének érdekében ki vannak zárvány a villányáram megszakadása és az előbbi oldalon feltüntetettekhez képest, más hiányosságok miatt kárrok.

MEG.: Abban az esetben, ha a kazánt egy olyan helyre szerezük fel, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van, szükség van a kapcsolódási csövek szigetelésére.

1.4 CSATLAKOZTATÓ EGYSÉG (A KAZÁNNAL GYÁRIG SZÁLLÍTOTT EGYSÉG).

Gázcsatlakozás (II_{2H3B/P}, kategóriájú készülék).

Kazánainkat földgáz-(G20) és GPL-gáz üzemre terveztük. A csatlakozó gázsűrő átmérője ugyanakkor vagy nagyobb legyen, mint a kazán 3/4" G csatlakozó eleme. A gázhálózatra való csatlakoztatás előtt gondosan meg kell tisztítani a gázt szállító csőrendszer belsejét az esetleges szennyeződésekért, mivel ezek veszélyeztetik a kazán megfelelő működését. Ellenőrizni kell továbbá, hogy a rendelkezésre álló gázfajta megfelel-e azzal, amelyre a kazán be van állítva (lásd a kazánon elhelyezett adattáblát). Ha nem, a kazánt átt kell állítani a rendelkezésre álló más gázfajtára (lásd a készülék másfélé gázüzemre való átállítására vonatkozó részt). Ezen kívül fontos, a (földgáz vagy GPL gáz) hálózati dinamikus nyomásának ellenőrzése, amelyről a kazán üzemelni fog. Az elégletes nyomás kihatthat a fűtőkészülék teljesítményére, ezáltal kellemetlenséget okozhat a felhasználónak.

Ellenőrizze, hogy a gázelzáró csap helyesen van-e bekötve. A gázcsatlakozó cső méretének meg kell felelnie az érvényes előírásoknak, hogy az egő gázszellátásra a legnagyobb teljesítményen való üzemelés esetén is megfelelő legyen, illetve biztosítva legyen a készülék hatásfoka (lásd a műszaki adatokat). A csatlakozási rendszerek meg kell felelnie a szabványok előírásainak.

A fűtőgáz minősége. A készülék a szennyeződémentes fűtőgázzal való üzemelésre tervezték, ellenkező esetben, célszerű megfelelő szűrőelemet beiktatni a készülék elő, hogy a fűtőanyag kellen tiszta legyen.

Gáztárolók (GPL-gáz tartályról való üzemeltetés esetén).

- Előfordulhat, hogy az újonnan létesített GPL-gáz tartályok nyomókban inert gáz (nitrogén) tartalmaznak, amely csökkenti a készülékbe jutó gázkeverék fűtőértékét és ezáltal rendellenes működést okozhat.

- A GPL gázkeverék összetételeből fakadóan előfordulhat, hogy a tárolás során a keverék alkotóelemei egymás fölé rétegződnek. Ez megváltoztathatja a készülékbe jutó keverék fűtőértékét és ezáltal befolyásolja annak hatásfokát.

Hidraulikus csatlakozás.

Figyelem: A hidraulikus hálózatra való csatlakoztatás előtt gondosan át kell mosni a víz- és fűtési rendszerek belsejét (csövek, melegítők, stb.) erre a célra szolgáló maró- vagy vízkoldószerrel, mely képes eltávolítani az esetleges szennyeződéset, amelyek veszélyeztetik a kazán megfelelő működését.

Abyste zabránili usazování vodního kamene, nečistot a vzniku koroze v topném systému, musí být respektovány předpisy dané normou, která se vztahuje na úpravu vody v topných zařízeních pro civilní použití.

Vodovodní připojení musí být provedeno úsporně s využitím přípojek na podložce kotle. Vývod pojistného ventilu kotle musí být připojen k odvodnému hrdu. Jinak by se při reakci bezpečnostního ventilu zaplavila místnost, za což by výrobce nenesl žádnou odpovědnost.

Upozornění: Chcete-li, aby si výměník na užitkovou vodu dlouhodobě zachoval svou účinnost, doporučujeme v případě vody, jejíž vlastnosti podporují usazování vodního kamene (např. je-li tvrdost vody vyšší než 25 francouzských stupňů a v dalších případech), instalaci soupravy „dávkovače polyfosfátů“.

Vypouštění kondenzátu. Pro odvod kondenzátu vyrobeného v kotli je nutné se připojit na kanalizační síť pomocí vhodného potrubí odolného kyselému kondenzátu s nejmenším možným vnitřním průměrem 13 mm. Systém pro připojení zařízení na kanalizační síť musí být vyroben tak, aby zabránil zamrznutí kapaliny, která je v něm obsažena. Před uvedením přístroje do chodu zkontrolujte, zda může být kondenzát správně odváděn. Kromě toho je nutné se řídit platnou směrnici a národními a místními platnými předpisy pro odvod odpadních vod.

Elektrické zapojení. Kotel „Victrix 26“ je jako celek chráněn ochranným stupněm IPX4D. Přístroj je elektricky jištěn pouze tehdy, je-li dokonale připojen k účinnému uzemnění provedenému podle platných bezpečnostních předpisů.

Upozornění: Firma Immergas S.p.A. odmítá nést jakoukoli odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům nebo na věcech, které byly zaviněny nevhodným uzemněním kotle a nedodržením příslušných norem.

Ověrte si také, zda elektrické zařízení odpovídá maximálnímu příkonu přístroje uvedenému na typovém štítku s údaji, který je umístěný v kotli. Kotle jsou vybaveny speciálním přívodním kabelem typu „X“ bez zástrčky. Přívodní kabel musí být připojen k síti $230V \pm 10\% / 50Hz$ s ohledem na polaritu fáze-nula a na uzemnění (Ø), v této síti musí být instalován vícepolový vypínací s kategorií přepětí třetí třídy. Chcete-li vyměnit přívodní kabel, obratě se na kvalifikovaného technika (např. ze servisního střediska Immergas). Přívodní kabel musí být veden předepsaným směrem.

V případě, že je třeba vyměnit síťovou pojistku na připojovací regulační kartu, použijte rychloplojstku typu 3,15A. Pro hlavní přívod z elektrické sítě do přístroje není povolen použití adaptérů, sdružených zásuvek nebo prodlužovacích kabelů. Pokud při připojování nebudeste respektovat polaritu L-N, kotel nezjistí přítomnost plamene a dojde k zablokování v důsledku nezapálení.

Upozornění: I v případě, že polaria nebyla respektována, pokud je na nulovém kontaktu dočasně zbytkové napětí přesahující 30V, mohl by kotel fungovat (ale pouze dočasné). Provádějte měření napětí pomocí vhodných přístrojů a nespolehljte se na šroubovák pro vyhledávání fází.

Za preprečitev nastajanja usedlin, inkrustacij in korozije v ogrevalni napeljavi, je treba upoštevati določbe iz standarda o obdelavi vode v toplovnih sistemih za civilno uporabo.

Vodovodne povezave morajo biti izvedene smotorno, s pomočjo priključkov na stremenu. Iztok varnostnega ventila kotla mora biti povezan z odvodnim lijakom. V nasprotnem primeru, če pride do posredovanja ventila in posledične poplave prostora, izdelovalec kotla ne odgovarja za nastalo škodo.

Pozor: za ohranitev dolge življenske dobe in učinkovitosti toplovnega izmenjevalnika za sanitarno vodo, se, v primeru vode, katera zaradi svojih značilnosti povzroča kopiranje apnenca, priporoča namestitev kompleta »dozirnika polifosfatov« (komplet se priporoča, ko trdota vode presega 25 francoskih trdotnih stopinj, pa tudi v drugih primerih).

Odvod kondenzata. Za odvod kondenzacijske vode, ki jo proizvede aparatom, se je potrebeno priključiti na kanalizacijsko omrežje s pomočjo ustreznih cevi, odprtih na kislis kondenzi, z notranjim premerom Ø vsaj 13 mm. Povezovalna napeljava med aparatom in kanalizacijskim omrežjem mora biti izdelana tako, da je preprečeno zmrzovanje vsebovan tekočine. Pred vključitvijo aparata v obratovanje se prepričajte, da je zagotovljen pravilen odvod kondenzata. Poleg tega je treba upoštevati veljavno zakonodajo ter nacionalne in lokalne določbe, veljavne za odvod odpak.

Električna povezava. Stopnja zaščite celotnega kotla „Victrix 26 2I“ znača IPX4D. Električna varnost aparata je zagotovljena le takrat, ko je slednji brezhibno povezan z učinkovito ozemljitveno napeljavjo, skladno z veljavnimi varnostnimi predpisi.

Pozor: družba Immergas S.p.A. zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe na osebah ali stvareh, ki bi bile posledica neizvedene ozemljitvene povezave kotla in neupoštevanja referenčnih predpisov.

Prepričajte se tudi, da električna napeljava ustreza maksimalni priključni moči aparata, ki je navedena na tablici s podatki na kotlu. Kotli so opremljeni s posebnim napajalnim kablom vrste "X" brez vtiča. Napajalni kabel je treba priključiti na omrežje $230V \pm 10\% / 50Hz$, ob upoštevanju polaritete L-N in ozemljitve (Ø) na tem omrežju mora biti predviden večpolni izklop prenapetostnega razreda III. V primeru zamenjave napajalnega kabla se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer na pooblaščeno servisno službo Immergas). Napajalni kabel mora slediti predpisanemu poteku.

Ob potrebi po zamenjavi omrežne varovalke na regulacijski kartici, uporabite hitrovarovalko 3,15 A. Pri glavnem napajajučem aparatu iz električnega omrežja je dovoljena uporaba adapterjev, razdelilnih vtičnic in podaljškov.

Če se pri priključitvi ne upošteva polaritete L-N, kotel ne zaznava prisotnosti plamena in se blokira zaradi neuspelega vklopa.

Pozor: tudi če se ne upošteva polaritete L-N in je na neutralnem vodu začasna preostala napetost, višja od 30V, kotel lahko deluje (toda le začasno). Z ustreznim orodjem izmerite napetost. Pri tem se ne poslužujte preskuševalnikov faze.

A fűtőberendezésben a lerakódások, mészkarakódások és rozsda keletkezésének elkerülése végett be kell tartani a jogszabályban előírt előírásokat, amelyek a civil használatú hőberendezésekben a vízkezelésre vonatkoznak.

A csatlakozásokat az ézszerűségi szabályok szerint, a kazán csatlakoztatási sablonjának alkalmazásával kell elvégezni. A kazán biztonsági vízszelepét tölcseres lefolyóvezetékhez kell bekötni. Ellenkező esetben a gyártó nem felel a működésre lépő szelepen keresztül körömlő víz okozta károkért.

Fontos: a berendezés tartósságának és hatékonyságí tényezőinek megőrzése érdekében, ajánlatos a „polifoszfát-adagoló“-kit beszerelése, olyan vizek esetében, amelyek összetevői mészkarakódások kialakulását okozzák (főként, és nem kimerítő példaként, a kit akkor ajánlott, ha a víz keménysége magasabb mint 25 francia fok).

Kondenz kiürítése. A berendezés által termelt kondenz kiürítése végett csatlakoztassa a berendezést a szennyvízcsatornához a megfelelő, a savas kondenznek ellenálló csövekkel, amelyek belseje legalább Ø 13 mm. A szennyvízcsatornához csatlakozó berendezést a kazánhoz olymódon kell csatlakoztatni, hogy a belsejében levő folyadék befagyása elkerülhető legyen. A berendezés bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kondenzet a megfelelő módon ki lehet engedni. Kövesse ugyanakkor az érvényben levő nemzeti és helyi jogszabályokat, amelyek a szennyvízkiürítésre vonatkoznak.

Elektromos csatlakoztatás. Az „Victrix 26 2I“ kazán érintésvédelmi kategóriája a készülék egészé tekintetében IPX4D. A készülék elektromos szempontból csak akkor biztonságos, ha az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelő módon le van fűelve, az előírásokban szabványoknak megfelelő módon alkalmazva.

Figyelem: az Immergas S.p.A. nem vállal felelősséget a kazán földelésének elmulasztásából és az ide vonatkozó szabványok be nem tartásából eredő személyi vagy dologi károl miatt.

Ellenőrizni kell továbbá, hogy az elektromos fogyasztói hálózat eleget tudjon tenni a kazán adattábláján feltüntetett maximális felvett teljesítménynek. A kazánokat "X" típusú speciális, villásdugó nélküli kábellel szállítjuk. A kábel $230V \pm 10\% / 50Hz$ tápfeszültségű elektromos hálózatra kell csatlakoztatni, az L-N fázis és a földelés figyelembevételével (Ø). A vezetékre egypólusú leválasztókapcsolót kell beiktatni, amelynek III osztályú túlfeszültséggel kategóriával kell rendelkeznie. A tápkábel cseréjét csak szakember (például az Immergas Szervízzolgáltatási Központ munkatársa) végezheti el. A tápkábel az alábbiakban leírt módon kell vezetni.

A szabályozó kártyán található hálózati olvadó biztosítékok cseréje esetén 3,15A-es gyors biztosítékot használunk. A készülék általános elektromos bekötéséhez tilos adaptert, elosztót vagy hosszbúbitót használni.

Amenyiben a kapcsolódás során nem kerül sor az L-N polúsok figyelembevételére, a kazán nem érzékel a láng jelenlétéit és begyűjtés hiányában állapotba kerül.

Figyelem: amennyiben nem kerül sor az L-N polúsok figyelembevételére és, ha a semleges fennmaradó áramfeszültség értéke nagyobb, mint 30V, a kazán ugyanúgy működik, mint azelőtt (de csak ideiglenesen). Végezze el az áramfeszültség méréset a megfelelő eszközökkel, fáziskereső csavarhúzó használata nélkül.

1.5 DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ A POKOJOVÉ ČASOVÉ TERMOSTATY (VOLITELNĚ).

Kotel je určen k použití v kombinaci s pokojovými termostaty a dálkovým ovládáním, které jsou k dispozici jako volitelné soupravy.

Všechny časové termostaty Immergas je možné připojit pouze dvěma vodiči. Pečlivě si přečtěte pokyny k montáži a obsluze, které jsou součástí přídavné soupravy.

- Digitální časový termostat Zap/Vyp (Obr. 1-6). Časový termostat umožňuje:
 - nastavit dvě hodnoty pokojové teploty: jednu denní (komfortní teplotu) a jednu noční (sníženou teplotu);
 - nastavíte až čtyři různé týdenní programy pro zapínání a vypínání;
 - zvolit požadovaný provozní režim z několika možných variant:
 - stálý provoz při komfortní teplotě;
 - stálý provoz při snížené teplotě;
 - stálý provoz při nastavitelné teplotě proti zamrznutí.

Časový termostat je napájen 2 alkalickými bateriemi 1,5V typu LR6;

• Dálkové ovládání Comando Amico Remoto (Obr. 1-7) s funkcí klimatického časového termostatu. Panel digitálního dálkového ovládání Comando Amico Remoto umožňuje uživateli kromě výše uvedených funkcí mít pod kontrolou a především po ruce všechny důležité informace týkající se funkce přístroje a tepelného zařízení, díky čemuž je možné pohodlně zasahovat do dřívě nastavených parametrů bez nutnosti přemisťovat se na místo, kde je přístroj instalován. Panel dálkového ovládání Comando Amico Remoto je opatřen autodiagnostickou funkcí, která zobrazuje na displeji případné poruchy funkce kotle. Klimatický časový termostat zabudovaný v dálkovém panelu umožňuje přizpůsobit výstupní teplotu zařízení skutečné potřebě prostředí, které je třeba vytápět. Tak bude možné dosáhnout požadované teploty prostředí s maximální přesností a tedy s výraznou úsporou na provozních nákladech. Kromě toho umožňuje zobrat skutečnou pokojovou a venkovní teplotu (pokud je přítomna venkovní sonda). Časový termostat je napájen přímo z kotla dvěma vodiči, které slouží zároveň k přenosu dat mezi kotlem a časovým termostatem.

Důležité: v případě, že je zařízení rozdělené do zón pomocí příslušné soupravy, musí se na CAR vyřadit funkce klimatické termoregulace, nebo ho nastavit do režimu Zap/Vyp.

Legenda (Obr. 1-5):

- 1 - Elektrická připojení bezpečnostního velmi nízkého napětí k externím volitelným prvům
- 2 - Jednotka ohříváče (pouze Plus)
- 3 - Venkovní sonda
- 4 - Pokojový termostat
- 5 - CAR
- 6 - Karta zón

1.5 DALJINSKI UPRAVLJALNIKI IN SOBNI KRONOTERMOSTATI (OPCIJA).

Kotel je připraven pro pripojení sobnih kronotermostatov ali daljinskih upravljalnikov, ki so na voljo v dodatnem kompletu.

Vse kronotermostate Immergas se lahko poveže le z dvema žicama. Pozorno preberite navodila za montažo in uporabo, ki so priložena kompletu dodatne opreme.

- Digitalni kronotermostat On/Off (sl. 1-6). Kronotermostat omogoča:
 - nastavitev dveh vrednosti sobne temperature: eno dnevno (udobna temperatura) in eno nočno (nižja temperatura);
 - nastavitev do štirih različnih tedenskih programov vklopa in izklopa;
 - izbiro želenega stanja delovanja med posameznimi možnimi različicami:
 - trajno delovanje v načinu udobne temperature;
 - trajno delovanje v načinu nižje temperature;
 - trajno delovanje v načinu nastavljive temperature za zaščito pred zmrzovanjem.

Kronotermostat je napajan z dvema alkalinima baterijama 1,5 V tipa LR6;

- Daljinski upravljalnik Comando Amico Remoto (v nadaljnem besedilu CAR) (sl. 1-7) s funkcijo klimatskega kronotermostata. S pomočjo upravljalne plošče daljinskega upravljalnika CAR ima uporabnik poleg funkcij, prikazanih pod prejšnjo točko, pod nadzorom in predvsem na dosegu roke vse pomembne informacije o delovanju aparata in toplotne napeljave, tako da lahko udobno spreminja predhodno nastavljene parametre, ne da bi mu treba iti neposredno v prostor, kjer je aparat nameščen. Upravljalna plošča daljinskega upravljalnika CAR je opremljena s samodiagnozo, za prikaz morebitnih nepravilnosti delovanja kotla na zaslonu. Klimatski kronotermostat, vgrajen v daljinski plošči, omogoča prilaganje dovodne temperature napeljave dejanskim potrebam ogrevanega prostora, tako da se želeno sobno temperaturo doseže zelo točno in s precejšnjim prihrankom pri stroških upravljanja. Omogoča tudi prikaz sobne temperature in dejanske zunanje temperature (če je prisotna zunanja sonda). Kronotermostat je napajan neposredno iz kotla prek istih 2 žic, ki služita za prenos podatkov med kotлом in kronotermostatom.

Pomembno: Če je napeljava s pomočjo posebnega kompleta razdeljena na več con, je treba na daljinskem upravljalniku izključiti funkcijo klimatske termoregulacije oziroma slednjo nastaviti na način On/Off.

Legenda (sl. 1-5):

- 1 - Nizkonapetostne (varnostne) električne povezave z zunanjimi opcijskimi napravami
- 2 - Grelna enota (samo Plus)
- 3 - Zunanja sonda
- 4 - Sobni termostat
- 5 - Daljinski upravljalnik
- 6 - Conska kartica

1.5 TÁVVEZÉRLŐK ÉS BEPROGRAMÁL-HATÓ SZOBA TERMOSZTÁT (VÁLA-SZTHATÓ).

A kazán vezérlésén gyárilag elő van készítve a programozható szoba termosztátok és a külső szonda csatlakoztatásának lehetősége.

Valamennyi Immergas programozható termosztát kétérre vezetékkel köthető be. Olvassa el figyelmen az ezen kiegészítő tartozékokhoz csomagolt szerelési és használati utasítást.

- Be/Ki kapcsolható digitális programozható szoba termosztát (1-6. ábra). A programozható szoba termosztát lehetővé teszi:
 - két különböző szobahőmérsékleti értéket: egy nappali (komforthőmérséklet) és egy éjszakai (csökkentett hőmérséklet) beállítását;
 - akár négy különböző heti be- és kikapcsolási program működtetését;
 - az alábbi lehetőségek közül a kívánt üzemmód kiválasztását:
 - állandó komforthőmérsékletű fűtési mód;
 - állandó csökkentett hőmérsékletű fűtési mód;
 - állandó fagyvédelmi fűtési mód állítható hőmérsékleten.




A szoba termosztát 2 db 1,5V-os LR6 típusú alkáli elemmel működik;

- Amico Távvezérlő (1-7. ábra) időjárásfüggő programozható szoba termosztát működéssel. A távvezérlő egység az előző pontban foglaltakon túl lehetőséget ad a felhasználónak, hogy folyamatosan és a legnagyobb kényelemmel ellenőrizze a készülék és a fűtési rendszer működésére vonatkozó valamennyi lényeges információt, illetve, ugyanilyen kényelmesen megváltoztassa a korábban beállított paramétereket anélkül, hogy oda kellene fáradnia a készülékhöz. A távvezérlő egység öndiagnosztikai funkcióval is rendelkezik, így a kijelzőről leolvashatók a kazán működésre során előforduló esetleges rendellenességek. A távvezérlő panelbe épített programozható szoba termosztát lehetővé teszi, hogy az előremenő fűtési hőmérsékletet a fűtendő helyiségi tényleges hőszükségletéhez igazitsuk, így a kívánt hőmérsékleti értéket a berendezés rendkívül pontosan biztosítja, ezáltal pedig nyilvánvalóan csökken az üzemeltetési költség. Ugyanakkor engedélyezti a környezeti hőmérséklet és a tényleges külső hőmérséklet MEGJelenítéseit (amennyiben a külső szonda jelen van). A programozható termosztát közvetlenül a kazántól kapja a tápfeszültséget ugyanazon a két eres kabélen, amely a kazán és a termosztát közti adatátvitelre is szolgál.

Fontos: Az arra szolgáló készlet segítségével zónákra osztott berendezés esetében a CAR-t úgy kell használni, hogy kiiktatja az időjárásfüggő hőmérsékletszabályozó funkciót, azaz Be/Ki üzemmódra állítja.

Jelmagyarázat (1-5. ábra):

- 1 - Külső opcionális, nagyon alacsony bázisnági áramfeszültséggel ellátott elektromos kapcsolódások
- 2 - Forraló egység (kizárolag Plus változaton)
- 3 - Külső szonda
- 4 - Környezeti szoba termosztát
- 5 - CAR
- 6 - Zóna kártya



Elektrické připojení dálkového ovladače CAR nebo časového termostatu Zap/Vyp (volitelně). Níže uvedené operace se provádějí po odpojení zařízení od elektrické sítě. Případný pokojový časový termostat Zap/Vyp se případně připojí ke svorkám 40 a 41 po odstranění přemostění X40 (Obr. 3-2). Ujistěte se, že kontakt termostatu Zap/Vyp je „čistého typu“, tedy nezávislý na sítovém napětí. V opačném případě by se poškodila elektronická regulační karta. Dálkový ovladač CAR je případně nutné připojit pomocí svorek IN+ a IN- ke svorkám 42 a 43 po odstranění přemostění X40 na elektronické desce (v kotli), přičemž je třeba respektovat polaritu (Obr. 3-2). Ačkoliv připojení s nesprávnou polaritou ohrožuje CAR nepoškodit, ale ten nebude fungovat. Ke kotli je možné připojit pouze jeden dálkový ovladač. Kotel pracuje s parametry nastaveními na dálkovém ovladači Comando Amico Remoto pouze pokud je hlavní volič kotle v poloze pro ohřev užitkové vody/dálkové ovládání ().

Důležité: v případě použití dálkového ovládání Commando Amico Remoto je uživatel povinen zajistit dvě oddělená vedení podle platných norem vztahujících se na elektrická zařízení. Veškerá potrubí nesmí být nikdy použita jako uzemnění elektrického nebo telefonického zařízení. Ujistěte se, aby k tomu nedošlo před elektrickým zapojením kotle.

Důležité: V případě zapojení pokojového termostatu nebo dálkového ovládače CAR musí být můstek X40 odstraněn. Na modelech kotlů využívajících sériové dálkové ovládání CAR se přemostění X40 nenachází. Odpor R8, který se nachází u verzí Plus) je nutné odstranit v případě zapojení jednotky ohříváče (Obr. 1-5).

Instalace v případě zařízení pracujícího při nízké přímé teplotě. Kotel může zásobovat přímo nízko-teplotní systému po zásahu do přemostění (8 Obr. 3-4) a nastavení regulačního teplotního rozsahu na náběhu od $50\text{--}25^{\circ}\text{C}$ (odst. 3.17). V takovém případě je vhodné zařadit ke kotli sériově pojistku tvořenou termostatem s limitní teplotou 60°C . Termostat musí být umístěn na výstupním potrubí zařízení ve vzdálenosti alespoň 2 metry od kotle.

Legenda (Obr. 1-9):

- (1) - Poloha regulace uživatelské teploty vytápení.
 (2) - V uvozovkách hodnota teploty s rozsahem 25%/50°C

TM = Náběhová teplota °C.

TE = Venkovní teplota °C

Električna povezava daljinskega upravljalnika CAR ali kronotermosta On/Off (opcija). *Spodaj opisane postopke izvedite po izklopu napetosti aparata.* Morebitni sobni kronotermostat On/Off je treba povezati s sponkama 40 in 41 ter pri tem odstraniti mostiček X40 (sl. 3-2). Prepričajte se, da je kontakt termostata On/Off "čist", to je neodvisen od omrežne napetosti, saj bi sicer prišlo do poškodbe elektronske regulacijske kartice. Morebitni daljinski upravljalnik CAR je treba prek sponki IN+ in IN- povezati s sponkama 42 in 43 na elektronski kartici (v kotlu) ter pri tem odpraviti mostiček X40, ob upoštevanju polaritete (sl. 2-3). Povezava z napačno polariteto sicer ne poškoduje daljinskega upravljalnika CAR, toda zavira njegovo delovanje. Na kotel je mogoče povezati en sam daljinski upravljalnik. Kotel deluje s parametri, nastavljenimi na daljinskem upravljalniku CAR, le, če je glavno stikalo na kotel nastavljeno na sanitarno vodo/daljinski upravljalnik CAR ().

Pomembno: V primeru uporabe daljinskega upravljalnika CAR je treba nujno pripraviti dva ločena voda, skladno s predpisi, ki veljajo na področju električnih napeljav. Nobeden od cevovodov kotla ne sme nikoli služiti za ozemljitev električne ali telefonske napeljav. Zato se pred električno povezavo kotla prepričajte, da temu ni tako.

Pomembno: v primeru povezave sobnega termostata ali daljinskega upravljalnika CAR je treba mostiček X40 odstraniti. Modeli kotov, ki se poslušajo serijskega daljinskega upravljalnika CAR, mostička X40 nimajo. Pri povezavi grelne enote (sl. 1-5) je treba upor R8 (prisoten samo pri različicah Plus) odstraniti.

Namestitev z neposredno nizkotemperaturno napeljavo. Kotel lahko s pomočjo mostička (8 sl. 3-4) in z nastavljivito razpona za regulacijo dovodne temperature na 50÷25°C pripravite za neposredno napajanje nizkotemperaturne napeljave (odst. 3.17). V tem primeru je priporočljivo serijsko vstaviti na napajanje in na kotel zaščito v obliki termostata z mejno temperaturo 60°C. Termostat je treba namestiti na dovodno cev napeljave, na razdaljo vsaj 2 metrov od kotla.

Legenda (sl. 1-9):

- (1) - Položaj uporabniške regulacije ogrevalne temperature.
 (2) - Med oklepaji temperatura v razponu med 25% / 50°C

TM = Temperatura dovoda °C
 TE = Zunanja temperatura °C.

Amico Távezérlő, vagy Ki/Be kapcsolható szoba termosztát elektromos csatlakoztatása (opción). Az alábbiakban leírt műveletek elvégzése előtt a készüléket áramtalanítani kell. Az esetleges Ki/Be kapcsolós szoba termosztátot a 40-as és 41-es sorkapocsra kell bekötni, az X40-es átkötés megszüntetésével (3-2. ábra). Meg kell bizonyosodni róla, hogy a Ki/Be kapcsolós termosztát érintkezése "terhelésemmentes", vagyis hálózati feszültségtől független legyen, ellenkező esetben károsodik az elektronikus szabályozó kártya. Az esetleges Amico távezérlő egységet az IN+ és IN sorkapcsok segítségével a kazánban található elektronikus kártya 42-es és 43-as sorkapcsára kell bekötni az X40-es átkötés megszüntetésével, a polaritások figyelembevételevel (3-2. ábra). A fázis nulla felcserélése nem károsítja az Amico távezérlő egységet, de nem teszi lehetővé a működését. Csak egy távezérlő egységet lehet a kazánra csatolozzatni ().


Fontos! Amico Távezérő egység alkalmazása esetén az elektromos hálózatokra vonatkozó hatályos előírások értelmében kötelező két különálló áramkört létesíteni. A kazán csőveit soha nem szabad elektromos vagy telefonvezeték földelésére használni és e tilalom betartását a kazán elektromos bekötése előtt ellenőrizni is kell.

Fontos! X40 áthaladást ki kell iktatni, amennyiben bekötik a környezeti szabatermosztátot, vagy a CAR-t. Azokon a kazánokon, amelyeken gyári beszerelésű CAR-t használnak, az X40 áthaladás nincs jelen. Amennyiben forráló egységet (1-5. ábra) használunk, az R8 ellenállást (kizárolág a Plus verziókon van jelen) ki kell iktatni.

Beszerelés a közvetlenül, alacsony hőmérséklettel működő berendezéssel. A kazán közvetlenül láthat el egy alacsony hőmérsékletű berendezést az áthidalás kezelése által (8, 3-4. ábra) és 50÷25°C legyen a szállító hőmérséklet szabályozási sávja (3.17. bekezd.). Ebben az esetben gyárilag be kell szerelni az ellátáshoz és a kazánba egy olyan biztonsági egységet, amely legtöbb 60°C-os hőmérséklettel rendelkező termosztatból áll. A termosztátot a berendezés szállító csővére kell felszerelni, legalább 2 méter távolságra a kazántól.

Jelmagyarázat (1-9. ábra):

- (1) - Felhasználói, fűtési hőmérséklet szabályozás elhelyezkedése.
 (2) - Záróbelben 25°/50°C skálán levő, hőmérsékleti érték
 $TM =$ Szállító hőmérséklet °C.
 $TE =$ Külső hőmérséklet °C.



1.6 VENKOVNÍ SONDA (VOLITELNĚ).

Kotel je určen k použití v kombinaci s venkovní sondou (Obr. 1-8), která je k dispozici jako volitelné soupravy.

Sonda je přímo připojiteľná k elektrickému zařízení kotle a umožňuje automaticky snížit maximální teplotu předávanou do systému při zvýšení venkovní teploty. Tím se dodávaná teplo přizpůsobí výkyvům venkovní teploty. Venkovní sonda, pokud je připojena, funguje stále, nezávisle na přítomnosti nebo typu použitého pokožového časového termostatu a může pracovat v kombinaci s časovým termostatem Immergas. Souviselost mezi teplotou dodávanou do systému a venkovní teplotou je určena polohou rukojeti, která se nachází na přístrojové desce kotle podle krívek uvedených v grafu (Obr. 1-9). Venkovní sonda se připojuje ke svorkám 38 a 39 na elektronické desce kotle (Obr. 3-2).

1.7 KOUŘOVÉ SYSTÉMY IMMERGAS.

Společnost Immergas dodává nezávisle na kotlích různá řešení pro instalaci koncovek pro nasávání vzduchu a vyfukování kouře, bez kterých kotel nemůže fungovat.

Upozornění: Kotel musí být instalován výhradně k originálnímu, na pohled plastikovému, zařízení na nasávání vzduchu a odvod spalin společnosti Immergas ze zelené série. Takový kouřovod je možné rozpoznat podle identifikačního štítku s následujícím upozorněním: "pouze pro kondenzační kotle". Typy koncovek, které společnost Immergas poskytuje, jsou následující:

- Odporové faktory a ekvivalentní délky. Každý prvek kouřového systému má *odporový faktor* odvozený z experimentálních zkoušek a uvedený v následující tabulce. Odporový faktor jednotlivých prvků je nezávislý na typu kotle, na který bude instalován a jedná se o bezrozměrnou velikost. Je nicméně podmíněn teplotou kapalin, které potrubí procházejí a liší se tedy při použití pro nasávání vzduchu a nebo odvod spalin. Každý jednotlivý prvek má odpor, který odpovídá určité délce v metrech roury stejného průměru; takzvaná *ekvivalentní délka je odvoditelná*, ze vztahu mezi příslušnými odporovými faktory. Všechny kotle mají maximální experimentálně dosažitelný odporový faktor o hodnotě 100. Maximální přípustný odporový faktor odpovídá odporu zjištěnému u maximálně povolené délky potrubí s každým typem koncové soupravy. Souhrn těchto informací umožnuje provést výpočty pro ověření možnosti vytvoření nejrůznějších konfigurací kouřového systému.

1.6 ZUNANJA SONDA (OPCIJA).

Kotel je připraven pro naměstitev zunané sonde (sl. 1-8), když je na voljo v dodatkovém kompletu. To sonda se lahko poveže neposredně na elektrické napojivo kotla in omogoča avtomatsko znižanje maksimalne temperature dovoda napeljave ob povečanju zunanje temperature, tako da se toploto, dobavljen napeljav, prilagaja skladno s spremembami zunanje temperature. Če je zunanja sonda priključena, reagira vedno, ne glede na prisotnost ali vrsto uporabljenega sobnega kronotermostata in lahko deluje v kombinaciji z obema kronotermostatom Immergas. Povezavo med dovodno temperature napeljave in zunanjo temperaturo določa položaj stikalna na upravljalni plošči kotla, skladno s krvuljami, ki jih prikazuje diagram (sl. 1-9). Električne kabele zunanje sonde je treba povezati s sponkama 38 in 39 na elektronski kartici kotla (sl. 3-2).

1.7 SISTEMI DIMOVODOV IMMERGAS.

Družba Immergas, ločeno od kotlov, nudi različne rešitve za naměstitev cevovodov za zajem zraka in odvod dimnih plinov, brez katerih kotel ne more delovati.

Pozor: Kotel se lahko namesti le skupaj z originalno vidno napeljavo za zajem zraka in odvod dimnih plinov iz plastične mase znamke Immergas »Serie Verde«. Ta dimovod je prepoznaven po posebnem identifikacijskem in razločevalnem znaku z napisom: »primerno samo za kondenzacijske kotle«. Družba Immergas ponuja na voljo naslednje vrste dimovodov:

- Faktori upornosti in enakovredne dolžine. Vsak sestavni del dimovoda ima *Faktor upornosti*, pridobljen na podlagi preizkusov in zabeležen v spodnjem tabelo. Faktor upornosti posameznega sestavnega dela je neodvisen od vrste kotla, na katerega se sestavni del namesti, in od razsežnosti. Pogojen je s temperaturo tekočin, ki prehajajo v notranjosti cevovoda in se zatorej razlikuje glede na uporabo v zajemu zraka ali odvodu dimnih plinov. Vsak posamezni sestavni del ima upornost, ki ustrezna neki določeni dolžini v metrih cevi enakega premera; gre za tako imenovanou *ekvivalentno dolžino*, pridobljeno iz razmerja med odgovarajočimi faktorji upornosti. *Pri vseh kotlih je preizkusno pridobljeni maksimalni faktor upornosti enak 100.* Največji dopustni faktor upornosti je enak upornosti ob največji dovoljeni dolžini cevi z vsako vrsto kompleta cevovoda. Skupek teh podatkov omogoča izvedbo izračunov za kontrolno možnosti izpeljave najrazličnejších konfiguracij dimovoda.

1.6 KÜLSŐ HÖMÉRSÉKLETI SZONDA (OPTIONÁLIS).

A kazán el van látna külső szonda csatlakoztatásá-nak lehetőségevel (1-8. ábra), amely külön kérésre szállítható.

A szonda közvetlenül a kazán villanyberendezéséhez csatlakoztatható és lehetővé teszi a berendezéshez kerülő maximális szállító hőmérséklet automatikus csökkentését, hogy ott az növelhető legyen a külső hőmérséklet által oly módon, hogy a szolgáltatott hő alkalmazható legyen a berendezésen a külső hőmérséklet változása alapján.


A külső hőmérséklet-érzékelő minden működésbe lép, amikor bekötjük a kazán vezérlésébe, függetlenül a használt szoba termosztát típusától vagy jelenlétéktől, működhet az Immergas szoba termosztáttal együtt. A kazán fűtési előreműködésben a külső hőmérséklet közötti kapcsolatot a diagramon látható görbék alapján, kazán műszerfalán jelenlevő kiválasztó pozíciója határozza meg (1-9. ábra). A külső hőmérséklet-érzékelőt a kazán elektromos kártyáján található sorkapocs 38-as és 39-es bekötési pontjaiba kell kötni (3-2. ábra).

1.7 IMMERGAS KÉMÉNYRENDSZEREK.

Az Immergas a kazántól elkülönülten különböző megoldásokat nyújt az egéslevegő bevezetésére és a füstgáz elvezetésére, melyek nélkül a kazán nem működtethető.

Figyelem: a kazán kizárolag eredeti Immergas, "Zöld szíria"-jú, műanyag egéslevegő-bevezető és füstelvezető elemmel szerelhető. Ezekben a kéményrendszeren a speciális azonosító márkajelzések tülvannak a következő felirat olvasható: "solo per caldaie e condensazione" („csak kondenzációs kazánokra alkalmas"). Az Immergas a következő típusú végelemeket bocsátja a felhasználó rendelkezésre:

- Áramlási ellenállási tényezők és egyenértékű hosszúságok. A levegő-füstcsőrendszer minden egyes elemre kísérletileg meghatározott áramlási ellenállási tényezővel rendelkezik, melyet az alábbi táblázat foglal össze. Az egyes elemek áramlási ellenállási tényezője független a mérettől, és attól, hogy milyen típusú kazánhoz kerül csatlakoztatásra. Ezzel szemben az értéket befolyásolja a csatornában áramló közeg hőmérséklete, ezért változik az elemek aszerint, hogy egéslevegő beszivására vagy füstgáz elvezetésére használjuk. minden egyes elem ellenállása megfeleltethető egy adott hosszúságú, vele azonos átmérőjű cső ellenállásának; ez az úgynevezett *ekvivalens hosszúság*, amely a megfelelő áramlási ellenállási egységeketől árnyékban határozható meg. Valamennyi kazán kísérletileg meghatározott maximális áramlási ellenállási tényezője 100-nak felel meg. A megengedhető legnagyobb áramlási ellenállási tényező az egyes kivezetési készletekre megállapított bármely típusú, megengedett maximális cső kiépítésének felel meg a végelemkészletből. A fenti információk birtokában elvégzhetőek azok a számítások, amelyek alapján mérlegelhető a legkülönfélebb csőszervelesi megoldások kivitelezhetősége.



Umístění těsnění (černé barvy) u kouřovodu "zelené řady". Dbejte na to, abyste v případě použití kolen a prodlužovacích dílů vložili správné těsnění (Obr. 1-10):

- těsnění (A) s vruby se používají u kolen;
- těsnění (B) bez vrubů se používají u prodlužovacích dílů.

Poznámka: v případě, že by namazání jednotlivých dílů (provedené výrobcem) nebylo dostatečné, odstraňte hadíkem zbylé mazivo a pak pro usnadnění zasunování posypte díly talkem dodaným v soupravě.

1.8 INSTALACE VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ NA ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÉM MÍSTĚ.

Poznámka: místem částečně chráněným se rozumí takové místo, kde kotel není vystaven přímému působení atmosférických vlivů (dešť, sníh, kroupy atd.).

- Konfigurace typu B s otevřenou komorou a umělým tahem.

Použitím příslušné zakrývací soupravy je možné provést přímé odsvádání (Obr. 1-11) a odvod spalin do jednoduchého komínku nebo přímo do vnějšího prostředí. V této konfiguraci je možné instalovat kotel v místě částečně chráněném. Kotel v této konfiguraci je klasifikován jako typ B23.

U této konfigurace:

- je vzduh nasáván přímo z prostředí, kde je kotel instalován; Proto je nutné ho instalovat pouze do neustálé větrání místnosti;
- kouř je třeba odvádět vlastním jednoduchým komínem nebo přímo do venkovní atmosféry.

Je tedy nutné respektovat platné technické normy.

- **Montáž krycí soupravy (Obr. 1-12).** Sejměte z postranních otvorů vzhledem k otvoru středovému dva záváry a těsnění. Potom zakryjte pravý sací otvor příslušnou deskou a na levé straně ho připevněte dvěma dříve vyšroubovanými šrouby. Instalujte výfukovou obrubu Ø 80 na nejvnitřnější otvor kotle, přičemž mezi ně vložte těsnění, které najdete v soupravě a utáhněte ji dodanými šrouby. Instalujte horní kryt a upevněte ho pomocí 4 šroubů ze soupravy a vložte příslušná těsnění. Zasuňte ohybovou část 90° Ø 80 až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s okrajovým těsněním) přírubu Ø 80. Nasuňte těsnění a nechte ji klouzat po kolenu, a upevněte ji pomocí plechové desky a utáhněte stahovacím kroužkem ze soupravy, přičemž dbejte na to, abyste zajistili 4 jazyčky těsnění. Výfukovou trubku zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s okrajovou obrubou) ohybu 90° Ø 80. Nezapomeňte předtím navléknout odpovídající růžici. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí soupravy.

Naměstitev tesnil (černé barvy) za dimovod "Serie verde". Prepríčajte se, da namestite pravo tesnilo (za krivine ali podaljševalne cevi) (sl. 1-10):

- tesnilo (A) z zarezami je namenjeno krivinam;
- tesnilo (B) brez zarez je namenjeno podaljševalnim cevem.

Opomba: če sestavni deli niso dovolj podmazani (podmazal jih je že izdelovalec), suho krpo obrišite odvečno mazivo, nato pa dele, zaradi lažje vstavitve, potresite s pudrom, priloženem v kompletu.

1.8 ZUNANJA NAMESTITEV NA DELNO ZAŠČITENO MESTO.

Opomba: za delno zaščiteno mesto velja tisto, kjer aparat ni neposredno izpostavljen vremenskim neprilikam (dež, sneg, toča, itd.).

- Konfiguracija tipa B z odprto komoro in prisilnim vlekom.

S posebnim pokrivenim kompletom se lahko izdela neposredni zajem zraka (sl. 1-11) in odvod dimnih plinov v enojni dimnik ali pa neposredno navzen. V tej konfiguraciji se kotel lahko namesti na delno zaščiteno mesto. Kotel v tej konfiguraciji je razvrščen v razred B23.

S to konfiguracijo:

- zajem zraka poteka neposredno iz prostora namestitev aparata, katera je lahko nameščena in lahko deluje le v prostorih s trajnim zračenjem;
- odvod dimnih plinov mora biti povezan z lastnim enojnim dimnikom, ki je usmerjen neposredno navzven.

Upoštevati je treba veljavne tehnične predpise.

- **Montaža pokrívneho kompleta (sl. 1-12).** S stranských lúkenj snemite dva zamaška in z nich izvlečite tesnila, nato desno sesalno odprtino pokrijte s temenem namenjeno plôščo, katero na levi strani pritrďte z 2 predhodno odstranjenima vijakoma. Na odprtino, ki se nahaja bolji proti notranosti kotla, namestite odvodno prirobnico Ø 80, na katero namestite tesnilo iz kompleta in vse skupaj zategnite s priloženimi vijaki. Namestite zgornji pokrov in ga pritrďte s 4 vijaki iz kompleta, pri čemer vmes vstavite ustrezna tesnila. Koleno 90° Ø 80 z moško stranjo (gladko) vstavite v žensko stran (s tesnilom z robom) prirobnice Ø 80, tako da se oba dela stakneta, nato vstavite tesnilo, tako da ga potisnete vzdolž kolena, pritrďte ga s pločevinasto plôščo in ga zategnite s objemko iz kompleta, pri čemer pazite, da pritrďte 4 jazičke tesnila. Odvodno cev z moško stranjo (gladko) vstavite v žensko stran kolena 90° Ø 80, pri čemer preverite, ali ste ustrezno rozeto že vstavili; tako boste dosegli tesnjenje in spoj sestavnih elementov kompleta.

Tömítések (fekete színű) pozicionálása a "zöld szírájú" füstcsőre. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő tömítés kerüljön használatra (könyökökre, vagy toldóelemekre való) (1-10. ábra):

- (A) tömítés sarkakkal, a könyökökön használatos;
- (B) tömítés sarkak nélkül, a toldóelemeken használatos.

MEGJ.: amennyiben az alkatrészek olajozása (már gyárilag el van végezve) nem lenne a megfelelő, egy száraz törölvel távolítsa el a maradék kenőanyagot, majd a csatlakoztatást megkönytendő, a részeket szőrja be a készlethez tartozó porral.

1.8 BESZERELÉS RÉSZLEGESEN VÉDETT, KÜLSŐ TÉRBE.

MEGJ.: részlegesen védett külső tér alatt olyan tér értendő, ahol a berendezés nincs közvetlenül kitéve az időjárási körülmenyek hatásainak (eső, hó, jégeső, stb.)

- **B típusú nyílt kamrás és kényszerhuzatos kazán kiépítése.**


A megfelelő borító készlet alkalmazásával lehetővé válik a levegő közvetlen beszívása (1-11 ábr.) és a füstgáz kiengedése egy kéménybe vagy közvetlenül a szabadba. Ebben a változatban a kazánt részlegesen védett helyre be lehet beszerelni. Az így kiépített kazán a B22-es osztályba tartozik.

Ennél a változatnál:


- az egéshez felhasznált levegőt a készülék közvetlenül abból a helyiségből szívja el, ahol felszerelésre kerül, ilyen esetben csak állandóan szellőztetett helyiségen lehet felszerelni és működtetni.
- az egéstermek elvezető csövét egyedi kéménybe vagy közvetlenül a szabadba kell elvezetni.

A hatályos műszaki jogszabályokat be kell tartani.

- **Fedő készlet összeszerelése (1-12. ábra).** Szerezje le a középső furathoz képest oldalsó furatokról a két védősapkát és a tömítéseket. Ily módon a jobb szívőrést a megfelelő lemezrel feljere le lerögzítve azt a bal oldalra a korábbiakban levert, két csavar segítségével. Szerelje fel a Ø 80 elvezető karimát a kazán középső furatára a tömítés felhelyezése után, majd húzza meg a készletben található csavarokkal. Szerelje fel a felső borítót, és rögzítse a készlethez tartozó, négy csavarral a megfelelő tömítések beillesztésével. A 90°-os könyökidom Ø 80 megfelelő (simá) részét helyezze a karima Ø 80 tokrészébe (tömitőgyűrű közbeiktatásával) egészen ütközésig, tegye be a tömítést a könyök hosszára, rögzítse a lemez révén és húzza meg a készlethez tartozó szorító segítségével ügyelve arra, hogy a tömítés négy rögzítője rögzített legyen. Helyezze az elvezető cső megfelelő (simá) oldalát a 90°-os könyökidom Ø 80 tokrészébe, előtte ellenőrizze, hogy már behelyezte-e a megfelelő takarórózsát. Ily módon biztosítjuk a készlethez tartozó elemek megfelelő illeszkedését és a rendszer gáztömörsegét.



1-10



1-11

Maximální prodloužení výpustného potrubí. Výfukové potrubí (vertikální i horizontální) je možné vzhledem k nutnosti zabránit problémům s kondenzací spalin způsobených ochlazením přes stěnu prodloužit až do maximální průměrné délky 30 m.

- Připojení prodloužovacího potrubí pomocí spojek. Při instalaci případného prodloužení pomocí spojek k dalším prvkům kouřového systému je třeba postupovat následovně: Výfukovou trubku nebo koleno zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s okrajovým těsněním) dříve instalovaného prvku. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých prvků.

Příklad instalace s přímou vertikální koncovou částí do částečně chráněného místa. Při použití vertikální koncové části pro přímý odvod spalin je nutné respektovat minimální vzdálenost 300 mm od výše umístěného balkonu (Obr. 1-14). Výška A + B (stále vzhledem k výše umístěnému balkonu), může být větší nebo rovna 2000 mm.

- Konfigurace bez soupravy krytu v částečně krytém místě (kotel typu C).**

Zařízení je možné instalovat do venkovního prostředí bez krycí soupravy pod podmínkou ponechání postranních uzávěrů na místě. Instalace se provádí pomocí koncentrické sací / výfukové soupravy o průměru 60/100, na kterou odkazujeme v odstavci věnovaném vnitřní instalaci. V této konfiguraci je svrchní zakrývací souprava, která zaručuje doplňkovou ochranu kotla, doporučována, ale není povinná.

Souprava krytu obsahuje (Obr. 1-12):

1 kus	Tepelně tvarovaný kryt
1 kus	Fixační deska těsnění
1 kus	Těsnění
1 kus	Pásek na stažení těsnění
1 kus	Krycí deska na sací otvor

Koncová souprava:

1 kus	Těsnění
1 kus	Výfuková příruba průměru 80
1 kus	Kolenko 90° o průměru 80
1 kus	Výfuková roura o průměru 80
1 kus	Růžice

Legenda (Obr. 1-14):

- Koncová vertikální souprava pro přímé odvádění spalin
- Souprava krytu nasávání

Maksimalna dolžina odvodnega voda. Odvodno cev lahko podaljšate (tako po vertikali kot po horizontali) do največ 30 ravnih m, da preprečite težave kondenzacije dimnih plinov zaradi hlajenja slednjih skozi steno.

- Spoj in povezava podaljševalnih cevi. Za namestitev morebitnih podaljševalnih cevi za povezavo z drugimi elementi dimovoda, ravnajte na naslednji način: moško stran (gladko) cevi ali kolena vstavite v žensko stran (s tesnilom z robom) predhodno nameščenega elementa, tako da se stakneta; dosegli boste pravilno tesnjenje in spojitev elementov.

Primer namestitve z ravnim vertikalnim cevovodom in delno zaščitenem prostoru. Pri uporabi vertikalnega cevovoda za neposredni odvod produktov zgorevanja je treba upoštevati minimalno razdaljo 300 mm od zgornjega balkona (sl. 1-14). Kvota A + B (prav tako napram zgoraj stoječemu balkonu) mora biti enaka ali večja od 2000 mm.

- Konfiguracija brez pokrivnega kompleta v delno zaščitenem prostoru (kotel tipa C).**

Če pustite stranske zamaške namešcene, lahko aparat namestite zunaj, brez pokrivnega kompleta. Namestitev se izvede s pomočjo koncentričnih horizontalnih kompletov za zajem/odvod Ø60/100 za katere glejte odstavek o notranji namestitvi. V tej konfiguraciji je komplet zgornjega pokrova, ki zagotavlja dodatno zaščito kotla, priporočljiv, ne pa obvezen.

Komplet pokrova obsega (sl. 1-12):

št. 1	pokrov iz samokrče mase
št. 1	ploščica za pritridlej tesnila
št. 1	tesnilo
št. 1	jermen za pritridlej tesnila
št. 1	pokrovna ploščica za sesalno odprtino

Komplet cevovoda obsega:

št. 1	tesnilo
št. 1	odvodna prirobnica Ř 80
št. 1	koleno 90° Ř 80
št. 1	odvodna cev Ř 80
št. 1	Irozeta

Legenda (sl. 1-14):

- Komplet vertikalnega cevovoda za direktni odvod
- Komplet pokrova odprtine za zajem zraka

Füstgácső maximális hossza. Az füstelvezető csövet (mind függőleges mind vízszintes irányban) meg lehet hosszabbítani max. 30 m teljes egyenes hosszú szigetelt csővel, a kondenz lecsapódásának elkerülése végett, amely a füstelvezető lehűlése miatt következik.

- Bővíti idomok oldható csatlakozása. Esetleges bővíti idomoknak a kéményrendszer egyéb elemeihez történő oldható felszerelésékor a ketkezőképpen kell eljárni: csatlakoztassuk a cső vagy könyökl megfelelő (sima) végét a már felszerelt utolsó elem tokrészébe (tömítőgyűrű közbeiktatásával) ütközésig. Ily módon biztosítjuk az elemek megfelelő illeszkedését és a rendszer gáztomörsegét.

Telepítés közvetlen vízszintes csővel részlegesen védett helyre - példa. Amennyiben az égestermékek közvetlen elvezetéséhez a vízszintes csővet használja, az Ön felett levő erkélytől legalább 300 mm-es távolságot kell tartani (1-14. ábra) Az A + B kvótának (az Ön felett levő erkélyhez képest) nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie mint 2000 mm.

- Kiépítés fedő készlet nélkül részlegesen védett helyen (C típusú kazán).**

Amennyiben nem szereli le az oldalsó védősapkákat, a fedő készlet nélkül szerelheti fel a készüléket a szabadban. A telepítés a koncentrikus függőleges szívás / elvezetés Ø60/100 készülléték történik, amelyre vonatkozóan lásd a belső beszerelésre vonatkozó bekezdést. Ebben a változatban a felső fedőkészlet, amely garantálja a kazán kiegészítő védelmét, ajánlott, de nem kötelező.

A fedőkészlet tartalma (1-12 ábra):




1 db	Hőformázott fedő
1 db	Tömítést rögzítő lemez
1 db	Tömítés
1 db	Tömítésszorító szalag
1 db	Égéslevégörést befedő lemez

Cső készlet tartalma:

1 db	Tömítés
1 db	Elvezető karima Ø 80
1db	90°-os könyökídom Ø 80
1db	Elvezető cső Ø 80
1db	Takarórózsa

Jelmagyarázat (1-14. ábra):

- Vízszintes végelem készlet a közvetlen elvezetés számára
- Égéslevégő fedőkészlet



Tabulka odporových faktorů a ekvivalentních délek.

TYP POTRUBÍ	Odpоровý faktor (R)	Ekvivalentní délka v metrech koncentrické roury o průměru 60/100	Ekvivalentní délka v metrech roury o průměru 80	Ekvivalentní délka v metrech roury o průměru 60
Koncentrická roura o průměru 60/100 m 1	Nasávání a výfuk 6,4	1 m	Nasávání 7,3 m	Výfuk 9 m
			Výfuk 5,3 m	
Koncentrické koleno 90° o průměru 60/100	Nasávání a výfuk 8,2	1,3 m	Nasávání 9,4 m	Výfuk 2,5 m
			Výfuk 6,8 m	
Koncentrické koleno 45° o průměru 60/100	Nasávání a výfuk 6,4	1 m	Nasávání 7,3 m	Výfuk 1,9 m
			Výfuk 5,3 m	
Kompletní koncový horizontální koncentrický díl nasávání a výfuku o průměru 60/100	Nasávání a výfuk 15	2,3 m	Nasávání 17,2 m	Výfuk 4,5 m
			Výfuk 12,5 m	
Kompletní koncový horizontální koncentrický díl nasávání a výfuku o průměru 60/100	Nasávání a výfuk 10	1,5 m	Nasávání 11,5 m	Výfuk 3,0 m
			Výfuk 8,3 m	
Kompletní koncový vertikální koncentrický díl nasávání a výfuku o průměru 60/100	Nasávání a výfuk 16,3	2,5 m	Nasávání 18,7 m	Výfuk 4,9 m
			Výfuk 13,6 m	
Kompletní koncový vertikální koncentrický díl nasávání a výfuku o průměru 60/100	Nasávání a výfuk 9	1,4 m	Nasávání 10,3 m	Výfuk 2,7 m
			Výfuk 7,5 m	
1m roura o průměru 80	Nasávání 0,87	0,1 m	Nasávání 1,0 m	Výfuk 0,4 m
			Výfuk 1,0 m	
Kompletní nasávací koncový kus o průměru 80, 1	Nasávání 3	0,5 m	Nasávání 3,4 m	Výfuk 0,9 m
			Výfuk 1,6 m	
Nasávací koncový kus o průměru 80 Výfukový koncový kus o průměru 80	Nasávání 2,2	0,35 m	Nasávání 2,5 m	Výfuk 0,6 m
			Výfuk 1,6 m	
Koleno 90° o průměru 80	Nasávání 1,9	0,3 m	Nasávání 2,2 m	Výfuk 0,8 m
			Výfuk 2,1 m	
Koleno 45° o průměru 80	Nasávání 1,2	0,2 m	Nasávání 1,4 m	Výfuk 0,5 m
			Výfuk 1,3 m	
1m roura o průměru 60 k intubaci	Výfuk 3,3	0,5 m	Nasávání 3,8	Výfuk 1,0 m
			Výfuk 2,7	
90° o průměru 60 k intubaci	Výfuk 3,5	0,55 m	Nasávání 4,0	Výfuk 1,1 m
			Výfuk 2,9	
Redukce o průměru 80/60	Nasávání a výfuk 2,6	0,4 m	Nasávání 3,0 m	Výfuk 0,8 m
			Výfuk 2,1 m	
Kompletní vertikální výfukový koncový kus o průměru 60 k intubaci	Výfuk 12,2	1,9 m	Nasávání 14 m	Výfuk 3,7 m
			Výfuk 10,1 m	

1.9 VNITŘNÍ INSTALACE.

- Konfigurace typu C se vzduchotěsnou komorou a nuceným tahem.

Horizontální nasáv./výfuk. soupravy o průměru 60/100. Montáž soupravy (Obr. 1-15): Instalujte koleno s obrubou (2) na středový otvor kotle, přičemž mezi ně vložte těsnění (1) (které nevyžaduje mazání) a umístěte ho tak, aby kruhové výstupky směrovaly dolů a dosedly na přírubu kotle, a utáhněte ho šrouby, které jsou součástí soupravy. Koncentrický koncový kus o průměru 60/100 (3) zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnitřní strany (2) kolena. Nezapomeňte předtím vložit odpovídající vnitřní růžici. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí soupravy.

Poznámka: Pro správnou funkci systému je nutné, aby mřížovaný koncový kus byl instalován správně. Ujistěte se, že je označení "nahoře (alto)" na koncovém kusu bylo při instalaci vzato v potaz.

- Připojení prodlužovacích kusů a koncentrických kolen o průměru 60/100 pomocí spojek. Při instalaci případného prodloužení pomocí spojek k dalším prvkům kouřového systému je třeba postupovat následovně: Koncentrickou rouru nebo koleno zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s obrubovým těsněním) dříve instalovaného prvku. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých prvků.

Soupravu o průměru 60/100 je možné instalovat s vývodem vzadu, napravo, nalevo nebo vpředu.

- Prodlužovací díly pro horizontální soupravu (Obr. 1-16). Horizontální nasávací a výfukovou soupravu o průměru 60/100 je možné prodloužit až na maximální délku 12,9 m horizontálně včetně koncového roštu a mimo koncentrického kolena na výstupu z kotle. Tato konfigurace odpovídá odporovému faktoru o hodnotě 100. V této případě je nutné si objednat příslušné prodlužovací kusy.

Poznámka: při instalaci potrubí je nutné každé tři metry instalovat tahový pás s hmoždinkou.

- Venkovní rošt. **Poznámka:** Z bezpečnostních důvodů se doporučuje nezakrývat, a to ani dočasně, koncový nasáv./výfuk kus kotle.

Souprava obsahuje (Obr. 1-15):

- N° 1 - Těsnění (1)
1 kus - Koncentrické koleno o průměru 60/100 (2)
1 kus - Koncentrická koncovka nasávání a výfuk o průměru 60/100 (3)
1 kus - Bílá vnitřní růžice (4)
1 kus - Šedá vnější růžice (5)

1.9 NOTRANJA NAMESTITEV.

- Konfiguracija tipa C z zaprto komoro in prisilnim vlekom.

Horizontalni komplet za zajem – odvod Ø 60/100. Montaža kompleta (sl. 1-15). Koleno s prirobnico (2) namesteite na osrednjo odprtino kotla, pri čemer med nju vstavite tesnilo (1) (*ki ne potrebuje mazanja*), tako da bodo krožne izbokline obrnjene navzdol in v stiku s prirobnico kotla ter celoto zategnite z vijaki iz kompleta. Moško (gladko) stran koncentrične končne cevi Ø 60/100 (3) vstavite v žensko stran kolena (2), tako da se stakneta, nato vstavite notranjo in zunanj rozetno, s čimer zagotovite tesnjenje in spoj sestavnih elementov kompleta.

Opomba: za pravilno delovanje sistema mora biti rešetkasti končnik pravilno nameščen, tako da je pri namestitvi upoštevan "zgornji" naklon na cevovodu.

- Spoj in povezava cevi ali podaljševalnih cevi in koncentričnih kolen Ø 60/100. Za spojitev morebitnih podaljševalnih cevi z drugimi elementi dimovoda, sledite spodnjemu postopku: moško stran (gladko) koncentrične cevi ali koncentričnega kolena vstavite v žensko stran (s tesnilom z robom) predhodno nameščenega elementa, tako da se stakneta, tako boste zagotovili pravilno tesnjenje in spojitev elementov.

Komplet Ř 60/100 se lahko namesti z zadnjim, desnim stranskim, levim stranskim in prednjim izhodom.

- Podaljševalne cevi za horizontalni komplet (sl. 1-16). Horizontalni komplet za zajem-odvod Ř 60/100 se lahko podaljša na največ 12,9 m podolžno, vključno z mrežastim končnikom in brez koncentričnega kolena na izhodu iz kotla. Ta konfiguracija ustreza faktorju upornosti 100. V teh primerih je treba zaposriti za posebne podaljševalne cevi.

Opomba: med namestitvijo cevovodov je treba na vsake 3 metre namestiti priključni pasek z vložkom.

- Zunanj rešetka. **Opomba:** zaradi varnosti vam priporočamo, da cevovoda za zajem-odvod ne zastirate, tudi začasno ne.

Komplet obsega (sl. 1-15):

- št. 1 - tesnilo (1)
št. 1 - koncentrično koleno Ø 60/100 (2)
št. 1 - koncentrični cevovod za zajem-odvod Ø 60/100 (3)
št. 1 - bela notranja rozeta (4)
št. 1 - siva zunanj rozeta (5)

1.9 BESZERELÉS BELSŐ TÉRBE.

- C típusú hermetikusan zárt kamrás és kényszer huzatos kazán kiépítése.

Függőleges Ø60/100mm-es égéslevégő -füstgáz rendszer szerelési készlet. A készlet felszerelése (1-15. ábra): Illesszük a peremes könyököt (2) a tömítés (1) (*amely nem igényel olajozást*) közbeiktatásával a kazán hosszengelyéhez közelebbi csatlakozó csonkra a körkörös elvezetőket kazán peremes indító elemével érintkezésben lefele helyezve, és rögzítük a készleten levő csavarokkal. Csatlakoztassuk a Ø60/100mm-es koncentrikus végelem (3) megfelelő (simá) végét a könyök (2) tokrészébe ütközésig és előzőleg ne felejtssük el felhelyezni a különböző takarórózsákat. Ily módon biztosítjuk a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését és gáztömörsegét.

MEGJ.: a rendszer megfelelő működtetése céljából a rácsos végelemek a megfelelőképpen kell beszerelni lennie és ellenőrizze, hogy a végelemen látható "magas" jelzés a beszereléskor figyelembe volt véve.

- Ø60/100mm-es toldó csőelemek és koncentrikus könyökök csatlakoztatása. Esetleges toldó elemekkel könyenyrendszer egyéb elemeihez való csatlakoztatása esetén a következőképpen kell eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus cső, vagy könyök megfelelő (simá) végét a már felszerelt utolsó elem tokrészébe (tömítőgyűrű közbeiktatásával) ütközésig. Ily módon biztosítjuk az elemek megfelelő illeszkedését és a rendszer gáztömörsegét.

Az Ø60/100mm-es szerelesi készlet felszerelhető hátsó, jobb oldali, bal oldali és előlői kivezetéssel.

- Toldó elemek függőleges készlethez (1-16. ábra). A Ø 60/100 mm-es égéslevégő / füstgáz függőleges készletet maximum 12,9 -rel lehet függőlegesen megtoldani, beleérve a rácsos végelemet, de nem a kazánból kivezető koncentrikus könyökidot. Ez a kiépítés megfelel egy 100-as áramlási ellenállástényezőnek. Az ilyen esetekben az erre a céla szolgáló toldalékmokat igényelni kell.


MEGJ.: a beszerelés ideje alatt csőelemeket 3 méterenként tiplis csőbílinccsel rögzíteni kell.

- Külső rácsos végelem. **MEGJ.:** biztonsági okból még ideiglenesen sem szabad soha eltakarni a kazán égéslevégő / füstgáz kimenetelét.

A készlet tartalma (1-15. ábra):


- 1 db - Tömítés (1)
1 db - Ø 60/100-as koncentrikus könyökem (2)
1 db - Ø 60/100 -as égéslevégő/füstgáz koncentrikus végelem(3)
1 db - Belső, fehér takarórózsa (4)
1 db - Külső, szürke takarórózsav(5)

C13



1-15

C13



1-16

Horizontální nasáv./výfuk. souprava o průměru 60/100. Montáž soupravy (Obr. 1-17): Instalujte koncentrickou příruba (2) na středový otvor kotle, přičemž mezi ně vložte těsnění (1) (které nevyžaduje mazání) a umístěte ho tak, aby kruhové výstupky směrovaly dolů a dosedly na přírubu kotle, a utáhněte ho šrouby, které jsou součástí soupravy. Instalace falešné hliníkové tašky: za tašky vyměňte hliníkovou desku (4), a vytvarujte ji tak, aby odváděla dešťovou vodu. Na hliníkovou tašku umístěte pevný půlkulový díl (6) a zasuňte rouru pro nasávání i výfuk (5). Koncentrický koncový kus o průměru 60/100 zasuňte až na doraz vnitřní stranou (5) (hladkou) do příruby (2). Nezapomeňte předtím navléknout odpovídající růžici (3). Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí soupravy.

Poznámka: Pokud máte v úmyslu instalovat kotel v místech, kde teplota klesá na extrémní hodnoty, je k dispozici zvláště protimrazová souprava, kterou je možné instalovat jako alternativu ke standardní soupravě.

• Připojení prodlužovacího potrubí a koncentrických kolen pomocí spojek. Při instalaci případně prodloužení pomocí spojek z dalším prvkům kouřového systému je třeba postupovat následovně: Koncentrickou rouru nebo kolenou zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s obrubovým těsněním) drívě instalovaného prvku. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých prvků.

Upozornění: quando si rende necessario accorciare il termín Když je nutné zkrátit koncový výfukový kus a/nebo prodlužovací koncentrickou rouru, musí vnitřní potrubí vycinat vždy o 5 mm vzhledem k venkovnímu potrubí.


Tento specifický koncový kus umožnuje výfuk kouře a nasávání vzduchu nezbytného ke spalování ve vertikálním směru.

Poznámka: vertikální souprava o průměru 60/100 s hliníkovou taškou umožňuje instalaci na terasách a střechách s maximálním sklonem 45% (25°), přičemž výšku mezi koncovým poklopem a půlkulovým dílem (374 mm) je třeba vždy dodržet.

Vertikální soupravu v této konfiguraci je možné prodloužit až na maximálně 14,4 m lineárně vertikálně včetně koncového dílu. Tato konfigurace odpovídá odporovému faktoru o hodnotě 100. V tomto případě je nutné si objednat příslušné prodlužovací spojkové kusy.

Souprava obsahuje (Obr. 1-17):

- 1 kus - Těsnění (1)
- 1 kus - Koncentrická vnější příruba (2)
- 1 kus - Růžice (3)
- 1 kus - Hliníková taška (4)
- 1 kus - Koncentrická nasávací/výfuková roura Ø60/100 (5)
- 1 kus - Pevný půlkulový díl (6)
- 1 kus - Pohyblivý půlkulový díl (7)



1-17

Vertikální komplet Ø 60/100 z aluminijastim strešníkom. Montáža kompleta (sl. 1-17). Koncentrično prirobnico (2) namestite na osrednjo odprtino kotla, pri čemer med nju vstavite tesnilo (1) (ki ne potrebuje mazanja), tako da bodo krožne izbokline obrnjene navzdol in v stiku s prirobnico kotla ter celoto zategnite z vijaki iz kompleta. Namestitev aluminijastega lažnega strešnika. Enega od strešnikov zamenjajte z aluminijasto ploščo (4), pri čemer jo oblikujte tako, da bo deževnica odtekala. Na aluminijasti strešnik namestite fiksni polkrožni del (6) in vstavite cev za zajem-odvod (5). Mosko (gladko) stran koncentričnega cevovoda Ø 60/100 (5) vstavite v prirobnico (2), tako da se stakneta, nato preverite, če ste rozoč (3) že vstavili, kar zagotovi tesnjenje in spoj sestavnih elementov kompleta.

Opomba: ob namestitvi kotla v območja, kjer obstaja tveganje zelo nizkih temperatur, je na razpolago poseben komplet za zaščito pred zmrzovanjem, ki se ga lahko namesti namesto standardnega.

- Spoj in povezava podaljševalnih cevi in koncentričnih kolen. Za namestitev morebitnih podaljševalnih cevi za povezavo z drugimi elementi dimovoda, ravnjajte na naslednji način: Moško stran (gladko) koncentrične cevi ali koncentričnega kolenca vstavite v žensko stran (s tesnilom z robom) predhodno nameščenega elementa, tako da se stakneta; dosegli boste pravilno tesnjenje in spojitev elementov.

Attenzione: če je treba cevovod za odvod in/ali koncentrično podaljševalno cev skrajšati, upoštevajte, da mora notranji cevovod vedno moleti 5 mm napram zunanjemu vodu.

Ta posebni cevovod omogoča odvod dimnih plinov in zajem zraka, potrebnega za zgorevanje, v vertikalni smeri.

Opomba: vertikální komplet Ø 60/100 z aluminijastim strešníkom omogoča namestitev na terase in strehe na največ 45% naklonom (25°); višino med zaključni pokrovom in polovičnim delom (374 mm) je treba vedno upoštevati.

Vertikální komplet s to konfiguracijo se lahko podaljša do največ 14,4 m vertikálně v premočrtní smeri, vključno s cevovodom. Ta konfiguracija ustreza faktorju upornosti 100. V tem primeru je treba zaprositi za posebne zaskočne podaljševalne cevi.

Komplet obsega (sl. 1-17):

- št. 1 - tesnilo (1)
- št. 1 - koncentrična ženska prirobnica (2)
- št. 1 - rozeta (3)
- št. 1 - aluminijasti strešník (4)
- št. 1 - koncentrični cevovod za zajem-odvod Ø 60/100 (5)
- št. 1 - fiksni polovični del (6)
- št. 1 - premični polovični del (7)

Vízszintes Ø 60/100 mm-es szerelési készlet alumínium tetőátvezetővel. A készlet felszerelése (1-17. ábra): Illesszük a koncentrikus indító elemet (2) a tömítés (1) (amely nem igényel olajozást) közbeiktatásával a kazán hossztengelyhez közelebbi csatlakozó csonkra a körkörös elvezetőket kazán peremes indító elemmel érintkezésben, lefele helyezve, és rögzítsük a készleten levő csavarokkal. Az alumínium áltétátvezető beszerelése: helyettesítse az alumíniumlemezes cserepekkel (4), oly módon alakítva, hogy az esővízet elvezesse. Helyezzük az alumínium tetőátvezetőre a rögzített fél-gömbhéjat (6), és illesszük a helyére az egéslevégő-füstgáz csövet (5). A koncentrikus Ø 60/100 -es csövet (5) szükséges (sima) végével csatlakoztatssuk a bővíti idom (2) tokrészébe ütközésig. Előzőleg ne feldejük el felhelyezni rá a takarórózsát (3). Ily módon biztosítjuk a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését és gáztömörsegét.

MEGJEGYZÉS: amennyiben a kazánt olyan helyre szerelik be, ahol nagyon rideg hőmérsékleti körülmenyek vannak jelen, rendelkezésére áll egy speciális fagyásgátló készlet, amelyet a standard helyett be lehet szerelni.

- Koncentrikus toldó csőelemek és könyökök csatlakoztatása. Esetleges toldó elemeknek a kéményrendszerhez való csatlakoztatása esetén a következőképpen kell eljárni: csatlakoztassuk a koncentrikus cső vagy könyök megfelelő (sima) végét a már felszerelt utolsó elem tokrészébe (tömítőgyűrű köztöltéssel) ütközésig. Ily módon biztosítjuk az elemek megfelelő illeszkedését és a rendszer gáztömörsegét.

Figyelem: ha a koncentrikus füstcső végelemet és/vagy a koncentrikus toldó elem rövidíteni szükséges, figyelembe kell venni, hogy a belső csőnek 5 mm-nyire ki kell lennie a külső csőhöz képest.

Ez a különleges végelem lehetővé teszi a füst elvezetését és az egészséges szükséges levegő beszívását vízszintes irányban.


MEGJ.: a vízszintes Ø 60/100 mm-es alumínium tetőátvezetős szerelési készlet felszerelhető teraszakra és legfeljebb 45% (24°) dőlésszögű tetőkre; minden esetben ügyelni kell a végelem zárosapkája és a fél gömbhéj közötti előírt távolságra (374mm).

A vízszintes szerelési készlet így összeállítva eggyenes vonalban vízszintesen legfeljebb 14,4 mm-ig hosszabbítható meg, ebbé a végelem is beleszámít. Ennek az összeállításnak az aramlási ellenállási tényezője 100-nak felel meg. A szükséges toldó elemeket külön meg kell rendelni.

A készlet tartalma (1-17. ábra):

- 1 db. - Tömítés (1)
- 1 db. - Koncentrikus induló elem (2)
- 1 db. - Takarórózsa (3)
- 1 db. - Alumíniumcserép (4)
- 1 db. - Ø 60/100-as egésl./füstg. koncentrikus cső (5)
- 1 db. - Rögzített fél-gömbhéj (6)
- 1 db. - Mozgó fél-gömbhéj (7)

- * MAXIMÁLNÍ DĚLKA
- * NAJVEČJA DOLŽINA
- * MAXIMÁLIS HOSSZÚSÁG



1-18

Dělicí souprava o průměru 80/80. Dělicí souprava o průměru 80/80 umožňuje rozdělit potrubí pro odvod spalin a nasávání vzduchu podle schématu uvedeného na obrázku. Z potrubí (A) (bezpodmínečně z umělohmotného materiálu, který odolává kyselé kondenzaci), jsou odvedeny spaliny. Z potrubí (B) (které je rovněž z plastu) je nasávání vzduch nutný pro spalování. Nasávací potrubí (B) je možné instalovat libovolně napravo nebo nalevo vzhledem k centrálnímu výfukovému potrubí (A). Obě potrubí mohou být orientována kterýmkoli směrem.

- Montáž soupravy (Obr. 1-20): Instalujte příruba (4) na středový otvor kotle, přičemž mezi ně vložte těsnění (1) (které nevyžaduje mazání) a umístěte ho tak, aby kruhové výstupky směrovaly dolů a dosedly na přírube kotle, a utáhněte ho šrouby s šestihranou hlavou a plochou špičkou, které jsou součástí soupravy. Sejměte plochou příruba, která se nachází v postranním otvoru vzhledem k středovému otvoru (podle potřeby) a nahradte ji přírubou (3), použijte těsnění (2) již umístěné v kotli a utáhněte přiloženými samoreznými špičatými šrouby. Zasuňte kolena (5) vnitřní stranou (hladkou) do svrchní vnější strany přírubi (3 a 4). Zasuňte na doraz nasávací díl (6) vnitřní části (hladkou) do vnější strany kolena (5), před címkou nezapomeňte vložit vnitřní a vnější růžice. Výfukovou rouru (9) zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (5) kolena. Nezapomeňte předtím vložit odpovídající vnitřní růžici. Timto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí soupravy.

Souprava obsahuje (Obr. 1-20):

- 1 kus - Výfukové těsnění (1)
 1 kus - Těsnění přírubi (2)
 1 kus - Nasávací vnější příruba (3)
 1 kus - Výfuková vnější příruba (4)
 2 kus - Koleno 90° o průměru 80 (5)
 1 kus - Koncový nasávací díl o průměru 80 (6)
 2 kus - Bílé vnitřní růžice (7)
 1 kus - Šedá vnější růžice (8)
 1 kus - Výfuková roura o průměru 80 (9)

Ločevalní komplet Ø 80/80. Ločevalní komplet Ø 80/80 omogčuje ločitev cevovodov za odvod dimních plinov in zajem zraka skladno s shemo, prikazano na sliki. Preko cevovoda (A) (strog iz plastične mase, tako da je odporen na kisli kondenzat) se izločajo produkti zgrevanja. Preko cevovoda (B) (prav tako iz plastične mase) se zajema zrak, potreben za zgrevanje. Cevovod za zajem (B) se lahko namesti tako levo kot desno od osrednjega odvodnega cevovoda (A). Oba cevovoda se lahko usmeri v katerokoli smer.

- Montaža kompleta (sl. 1-20): Prirobnico (4) namestite na osrednjo odprtino kotla, pri čemer med njun vstavite tesnilo (1) (*ki ne potrebuje mazanja*), tako da bodo krožne izbkoline obrnjene navzdol in v stiku s prirobnico kotla ter celoto zategnite z vijaki s šesterokotno glavo in ploščato konico iz kompleta. Snemite ploščato prirobnico, ki se nahaja v stranski odprtini ob osrednji odprtini, in jo zamenjajte s prirobnico (3), pri čemer med njun vstavite tesnilo (2), ki je že prisotno v kotlu ter celoto zategnite s priloženimi samoreznnimi vijaki s konico. Kolena (5) z moško stranjo (gladko) vstavite v žensko stran prirobnice (3 in 4). Cevovod za zajem (6) z moško stranjo (gladko) vstavite v žensko stran kolena (5), tako da se spojita, pri tem pa preverite, ali ste že vstavili ustrezno notranje in zunanjoo rozeto. Odvodno cev (9) z moško stranjo (gladko) vstavite v žensko stran kolena (5), tako da se stakneta in preverite, ali ste ustrezno notranje in zunanjoo rozeto že vstavili; tako boste dosegli tesnjenje in spoj sestavnih elementov kompleta.

Komplet obsega (sl. 1-20):

- št. 1- tesnilo na odvodu (1)
 št. 1- tesnilo prirobnice (2)
 št. 1- ženska prirobnica na zajemu (3)
 št. 1- ženska prirobnica na odvodu (4)
 št. 2- koleno 90° Ř 80 (5)
 št. 1- cev za zajem Ř 80 (6)
 št. 2- beli notranji rozeti (7)
 št. 1- siva zunanjia rozeta (8)
 št. 1- odvodna cev Ř 80 (9)


Ø80/80mm-es szétválasztó készlet. Az Ø80/80mm-es elosztó készlet lehetővé teszi a füstgázelvezető és a levegőbeszívó cső különválasztását az ábrán látható rajz szerint. Az (A) csővön (csakis műanyagból, hogy a savas lecsapódásoknak ellenálljon) távozik az égéstermék. A (B) jelű csővön (ez is műanyagból) kerül beszivásra az égéshez szükséges levegő. Az égsziverező csövet (B) a középső füstelvezető csőtől (A) mind jobbra, minden balra lehet felszerelni. Mindkét cső bármely irányban vezethető.

- A készlet felszerelése (1-20. ábra): Illesszük az indító elemet (4) a tömítés (1) (*amely nem igényel olajozást*) közbeiktatásával a kazán hossz tengelyéhez közelebbi csatlakozó csonkra, és rögzítük a mellékelt a készleten levő hatszögű és simafejű csavarokkal. Távolítsuk el a hosszengelytől távolabbi csonkban található lapos karimat, és illesszük a helyére a peremes indító elemet (3) a kazánban található tömítés (2) közbeiktatásával, majd rögzítük a mellékelt csavarmenetes csavarokkal. Csatlakoztassuk a könyököt (5) megfelelő (sima) végükkel az indító elemek (3 és 4) tokrészébe. Illesszük a helyére az égsziverező végelement (6) megfelelő (sima) végével a könyök (5) tokrészébe ütközésig, előzőleg ne feleljük el felhelyezni rá a megfelelő külső és a belső takarórózsákat. Csatlakoztassuk a füstcső (9) megfelelő (sima) végét a könyök (5) tokrészébe ütközésig, előzőleg ne felejtsük el felhelyezni a megfelelő belső takarórózsát. Ily módon biztosítjuk a készlethez tartozó elemek megfelelő illeszkedését és a rendszer tömörsegét.

A készlet tartalma (1-20 ábra):

- 1 db - Füstcső tömítés (1)
 1 db - Indító elem tömítés (2)
 1 db - Égsziverező induló elem (3)
 1 db - Füstcső induló elem (4)
 1 db - Ø80mm-es 90°-os könyök (5)
 1 db - Ø80mm-es égsziverező-cső végelem (6)
 1 db - Belső takarórózsa (7) fehér
 1 db - Külső takarórózsa (8) szürke
 1 db - Ø80mm-es füstcső (9)

C53



1-20

- Připojení prodlužovacího potrubí a kolen pomocí spojek. Při instalaci případného prodloužení pomocí spojek k dalším prvkům kouřového systému je třeba postupovat následovně: Výfukovou rouru nebo koleno zasuňte až na dóraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s okrajovým těsněním) drápe instalovaného prvku. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých prvků.
- Instalační obvodové rozměry (Obr. 1-21). Uvedeny jsou minimální obvodové rozměry instalace koncové rozdělovací soupravy o průměru 80/80 v mezních podmínkách.
- Prodlužovací kusy pro dělící soupravu o průměru 80/80. Maximální přímá délka (bez ohýbů) vertikálně použitelná pro nasávací a výfukové roury o průměru 80 je 41 metrů nezávisle na tom, zda jsou použity pro nasávání či výfuk. Maximální přímá délka (s kolenem u nasávání a výfuku) horizontálně použitelná pro nasávací a výfukové roury o průměru 80 je 36 metrů nezávisle na tom, zda jsou použity pro nasávání či výfuk.

Poznámka: Abyste napomohli eliminaci případného kondenzátu, který se tvorí ve výfukovém potrubí je nutné naklonit potrubí ve směru kotle s minimálním sklonem 1,5% (Obr. 1-22). Při instalaci potrubí o průměru 80 je nutné každé tři metry instalovat tahový pás s hmoždinkou.

• Spoj in povezava podaljševalnih cevi in kolen. Za namestitev morebitnih podaljševalnih cevi za povezavo z drugimi elementi dimovoda, ravnjajte na naslednji način: moško stran (gladko) cevi ali kolena vstavite v žensko stran (s tesnilom z robom) predhodno nameščenega elementa, tako da se staknete; dosegli boste pravilno tesnjenje in spojitev elementov.

• Velikosti, potrebine za namestitev (sl. 1-21). Navedene so minimalne velikosti, potrebe za namestitev kompleta ločevalnega cevovoda Ø 80/80 v nekaterih mejnih pogojih.

• Podaljševalne cevi za komplet ločevalnega cevovoda Ø 80/80. Maksimalna premočrtna dolžina (brez kolen) v vertikalni smeri, uporabna za cevi za zajem in odvod Ø 80, znaša 41 metrov, ne glede na to, če se jih uporablja v zajemu ali v odvodu. Največja premočrtna dolžina (s kolenom v zajemu in v odvodu) v horizontalni smeri za cevi za zajem in odvod Ø 80 znaša 36 metrov, ne glede na to, če se jih uporablja v zajemu ali v odvodu.

Opomba: za lažji odvod morebitnega kondenzata, ki nastaja v odvodni cevi, morajo biti cevi nagnjene v smeri kotla z minimalnim naklonom 1,5% (sl. 1-22). Med namestitvijo cevovodov Ø 80 je treba na vsake 3 metre namestiti priključni pasek z vložkom.


• Toldó elemek és könyökidomok csatlakoztatása. Esetleges toldó elemeknek a kéményrendszerhez való csatlakoztatására esetén a következőképpen kell eljárni: csatlakoztassuk a koncentrikus cső vagy könyök megfelelő (simá) végét a már felszerelt utolsó elem tokrészébe (tömítőgyűrű közbeiktatásával) ütközésig. Ily módon biztosítjuk az elemek megfelelő illeszkedését és a rendszer gáztömörsegét.

• Beszerelési helyszükséglet (1-21. ábra), a Ø80/80mm-es szétválasztott szerelési készlet felszereléséhez szükséges minimális helyigényre vonatkozó méretek láthatóak.

• Toldó elemek a Ø80/80 mm-es szétválasztott szerelési készlethez. A vízszintes maximális hossz (könyökidomok nélkül) Ø80 mm-es égéslevégöszívás és füstelvezető csöveknél 41 m, attól függetlenül, hogy ezeket az égéslevégőre vagy a füstgázra használják. A legtöbb használható egyenes vonalú hosszúság függőlegesen az égéslevégő csöveknél és a Ø 80-as füstgáz csöveknél (égéslevégő és füstgáz könyökkel) 36 méter, attól függetlenül, hogy ezeket az égéslevégőre vagy a füstgázra használják.


MEG.: az esetenként, kieresztő csőben keletkezett kondenz eltűntetését elősegítendő hajlitsa a csöveget a kazán felé, 1,5 minimális döllésszögben (1-22 ábr.). A Ø 80-as vezetékek beszerelése alatt minden 3 méterben egy törešmentes szigetelőszalagot kell felhelyezni csőbílinccsel.

C43



1-21

C83



1-22

- Konfigurace typu B₂₃ s otevřenou komorou a umělým tahem.

Přístroj je možné instalovat v budovách v konfiguraci B₂₃; v takovém případě se doporučuje dodržovat veškeré národní a místní technické normy pravidla a předpisy.

- Kotle s otevřenou komorou typu B nesmí být instalovány v místnostech, kde je vyvíjena průmyslová činnost, umělecká nebo komerční činnost, při které vznikají výparý nebo těkavé látky (výparý kyselin, lepidel, barev, ředitel, hořlavin apod.), nebo prach (např. prach pocházející ze zpracování dřeva, uhelny prach, cementový prach apod.), které mohou škodit prvkům zařízení a narušit jeho činnost.

1.10 INTUBACE EXISTUJÍCICH KOMÍNŮ.

Intubace nezbytná k vyvedení spalin je operací, již se v rámci rekonstrukce systému spolu se zavedením jedné nebo dvou rour vytvoří nový systém pro odvod spalin z plynového kotla stávajícího komína (nebo kourovodu) nebo z technického průduchu (Obr. 1-23). K intubaci je nutné použít potrubí, které výrobce uznává za vhodné pro tento účel podle způsobu instalace a použití, které uvádí, a platných předpisů a norem.

Systém pro intubaci Immergas. Tuhý intubační systém o průměru 60 a pružný intubační systém o průměru 80 a tuhý o průměru 80 "zelené série" je nutné použít pouze s kondenzačními kotly Immergas pro domácí použití.

- Konfiguracija tipa B₂₃ z odprto komoro in prisilnim vlekom.

Aparat se v konfiguraci B₂₃;lahko namesti v stavbe; v tem primeru vas svetujemo, da upoštivate vse tehnične standarde, tehnične predpise ter lokalno in nacionalno veljavno zakonodajo.

- Kotlov z odprto komoro tipa B se ne sme nameščati v prostore, kjer se opravlajo poslovne, obrtne ali industrijske dejavnosti s posluževanjem izdelkov, ki lahko razvijejo hlapje ali hitro hlapljive snovi (npr. hlapi kislin, lepil, barv, topil, goriv, itd.), kot tudi prah (npr. prah, ki bi izviral iz obdelave lesa, ogljeni, cementni prah, itd.), ki bi lahko bili škodljivi za sestavne dele aparata in bi lahko negativno vplivali na delovanje.

1.10 UVLAČENJE CEVI V OBSTOJEĆE DIMNIKE.

Uvlačenje cevi je postopek, s katerim se pri obnovi obstoječega sistema ali z vnosom enega ali več primernih cevovodov izdela novi sistem za odvajanje produktov zgorevanja plinskega aparata, pričenši od obstoječega dimnika (ali dimne cevi) ali tehnične reže (sl. 1-23). Pri uvlačenju cevi je treba uporabiti cevovode z izdelovalčevimi izjavami o ustreznosti za predmetni namen, sledič načinom namestitev in uporabe, ki jih je navedel sam izdelovalec, in zakonskim predpisom.

Sistem za uvlačenje Immergas. Togi Ø60, gibki Ø80 in togi Ø80 "Serie Verde" sistemi za uvlačenje so namenjeni izključno domaći uporabi in s kondenzacijskim kotli Immergas.

- B₂₃ típusú nyílt kamrás és kényszer huzatos kazán kiépítése.

A berendezés beszerelhető az épületekbe B₂₃ modalitásban; minden eshetőségre, ajánlatos az összes érvényes nemzeti és helyi műszaki szabályokat és jogszabályokat betartani.


- A B típusú nyílt kamrás kazánokat nem lehet olyan helyiségekbe telepíteni, ahol kereskedelmi, kézműves vagy ipari tevékenységet végeznek, és ahol gózok vagy illóanyagok (pl.: savak, ragasztók, festékek, oldószerek, üzemanyagok gózei) valamint porok (pl.: fafeldolgozás pora, szén-, cementpor stb.) fejlődhetnek, melyek a készülék elemeit károsíthatják, és veszélyeztetik működését.

1.10 A MEGLÉVŐ KÉMÉNYEK BECSÖVEZÉSE.

A becsövezés egy olyan művelet, amelynek során egy rendszer felújítása során és egy vagy több új megfelelő vezetékek beszerelésével egy új, a gázberendezés égéstermékeinek kiengedésére való rendszert lehet megvalósítani egy már meglévő kéménytől (vagy egy füstcső), vagy egy műszaki nyílástól kiindulva (1-23 ábr.). Becsövezésre a gyártó tanúsítványában erre alkalmasként minősített csőszerekkel kell felhasználni, a gyártó által megszabott szerelési és használati utasításnak valamint a jogszabályoknak megfelelően.

Immergas bélélesi rendszer. A Ø60-as kemény és Ø80-as rugalmas "Zöld szériájú" kibélélesi rendszereket kizárolag házi használatra és az Immergas kondenzációs kazánjai számára kell alkalmazni.

C83



1-23

V každém případě je při operacích spojených s intubací nutné respektovat předpisy dané platnými směrnicemi a technickou legislativou. Přede vším je potřeba po dokončení prací a v souladu s uvedením intubovaného systému do provozu je třeba vyplnit prohlášení o shodě. Kromě toho je třeba se řídit údaji v projektu a technickými údaji v případech, kdy to vyžaduje směrnice a platná technická dokumentace. Systému a jeho součásti mají technickou životnost odpovídající platným směrnicím, stále za předpokladu, že:

- je používán v běžných atmosférických podmínkách a v běžném prostředí, jak je stanoveno platnou směrnicí (absence kouře, prachu nebo plynu, které by měly běžné termofyzikální nebo chemické podmínky; provoz při běžných denních výkyvách teplot apod.)
- je instalace a údržba prováděna podle pokynů dodavatele a výrobcе a podle předpisů platné směrnice.
- Maximální délka pevného intubovaného vertikálního potrubního traktu o průměru 60 je 22 m.
- Tento délky je dosaženo za předpokladu použití nasávací koncovky o průměru 80, 1m výfukové roury o průměru 80 a dvou kolen 90° o průměru 80 na výstupu z kotle.
- Maximální délka intubovaného pružného svíslého tahu o průměru 80 je 30 m. Tento délky je dosaženo včetně kompletního nasávacího koncového dílu o průměru 80, 1 metru výfukového potrubí o průměru 80, dvou kolen 90° o průměru 80 na výstupu z kotle a dvou změn směru pružného potrubí uvnitř komína/technického průduchu.
- Maximální délka intubovaného pevného svíslého tahu o průměru 80 je 30 m. Tento délky je dosaženo včetně kompletního nasávacího koncového dílu o průměru 80, 1 metru výfukového potrubí o průměru 80, dvou kolen 90° o průměru 80 na výstupu z kotle.

1.11 ODVOD KOUŘE DO KOUŘOVODU/ KOMÍNA.

Odvod kouře nesmí být připojen ke společnému rozvětvenému kouřovodu tradičního typu. Odvod kouře musí být připojen ke zvláštnímu společnému kouřovodu typu LAS. Sběrné kouřovody a kombinované kouřovody musí být kromě toho připojeny pouze k zařízením typu C a stejného druhu (kondenzační) se jmenovitým tepelným výkonem, které se neliší od maximálního připojitelného zařízení o více než 30% a spalujícím stejný druh paliva. Termokapalinodynamické vlastnosti (hmotnostní průtok spalin, % oxidu uhličitého, % vlhkosti apod.) zařízení připojených k této sběrným kouřovodům a kombinovaným kouřovodům se nesmí lišit od termokapalinodynamických vlastností přiřízeného kotle o více než 10%. Sběrné kouřovody a kombinované kouřovody musí být výslovně konstruovány podle metodiky výpočtu a zákonných předpisů technickými pracovníky s odbornou kvalifikací. Části komínů nebo kouřovodů, ke kterým se připojí výfuková spalinová roura, musí odpovídat požadavkům platných technických směrnic.

1.12 KOUŘOVODY, KOMÍNY A KOMÍNOVÉ NÁSTAVCE.

Kouřovody, komíny a komínové nástavce pro odvod spalin musí odpovídat požadavkům platných norem.

Umístění tahových koncových kusů. Tahové koncové kusy musejí:

- být umístěny na vnějších obvodových zdech budovy;
- být umístěny tak, aby vzdálenosti respektovaly minimální hodnoty uvedené v platné technické směrnici.

Odvod spalin zařízení s nuceným tahem v uzavřených prostorách pod otevřeným nebem. V prostorách pod otevřeným nebem uzavřených ze všech stran (větrací scháty, světlíky, dvory apod.) je povolený přímý odvod spalin ze zařízení na spalování plynu s přirozeným nebo nuceným tahem a výhreností nad 4 do 35 kW, pokud budou dodrženy podmínky platné technické směrnice.

V vsakem primeru je treba pri uvlačenju upoštevati določbe standarda in veljavne tehnične zakonodaje. Po zaključku del, ob vključitvi uvelečenega sistema v obratovanje, pa je treba izpolniti izjavo o skladnosti. V primerih, ki jih določajo standardi in veljavna tehnična zakonodaja, je treba upoštevati navodila iz načrta ali iz tehničnega poročila. Tehnična življenska doba sistema ali sestavnih delov slednjeva je skladna z veljavnimi standardi, toda le če:

- Se aparāt uporablja v povprečnih klimatskih in okoljskih pogojih, kakor določa veljavna zakonodaja (brez dimnih plinov, prahu ali plina, ki bi spremeniли normalne toplotno-fizikalne ali kemijske pogoje; ob dolgotrajnih temperaturah znotraj klasičnega intervala dnevne temperaturne spremembe itd.).
- Sta namestitev in vzdrževanje izvedena v skladu z navodili izdelovalca in po predpisih veljavne zakonodaje.
- Je največja dolžina togega uvelečenega vertikalnega odseka Ø60 enaka 22 m. To dolžino se pridobi z upoštevanjem celotnega cevovoda skupaj z zajemom Ø80, 1 m odvodno cevjo Ø80 in dvema kolenoma 90° Ø80 na izhodu iz kotla.
- Je največja dolžina, po kateri lahko poteka gibki vertikalni uvelečeni odsek, enaka 30 m. To dolžino se pridobi z upoštevanjem celotnega cevovoda skupaj z zajemom Ø80, 1 m odvodno cevjo Ø80, dvema kolenoma 90° Ø80 na izhodu iz kotla in dvema spremembama smeri gibke cevi v notranjosti dimnika/tehnične reže.
- Je največja dolžina togega uvelečenega vertikalnega odseka Ø80 enaka 30 m. To dolžino se pridobi z upoštevanjem cevovoda, skupaj z zajemom Ø80, 1 m odvodno cevjo Ø80 in dvema kolenoma 90° Ø80 na izhodu iz kotla.

1.11 ODVOD DIMNIH PLINOV V DIMNO CEV/DIMNIK.

Odvod dimnih plinov ne sme biti povezan s klasično razvijano dimno cevjo. Odvod dimnih plinov se lahko poveže s posebno skupno dimno cevjo tipa LAS. Nadalje se skupne dimne cevi in kombinirane dimne cevi lahko poveže le z aparati tipa C enake vrste (kondenzačni kotli), katerih nazivna toplotna moč ni več kot 30% nižja od največje priključne moči in so napajani z enakim gorivom. Toplotno dinamične značilnosti tekočin (masni pretok dimnih plinov, % ogljkovega dioksida, % vlhkosti, itd.) aparativ, priključenih na enake skupne dimne cevi ali kombinirane dimne cevi, se ne smijo razlikovati za več kot 10% v primerjavi s povprečnim priključenim kotlom. Skupne dimne cevi in kombinirane dimne cevi mora posebej v ta namen zasnovati strokovno usposobljeno tehnično osebje, skladno z izračunskim postopkom in veljavnimi tehničnimi predpisi. Preseki dimnikov ali dimnih cevi, na katere povezati cev za odvod dimnih plinov, morajo ustrezati zahtevam veljavnih tehničnih predpisov.

1.12 DIMNE CEVI, DIMNIKI, DIMNIŠKI NASTAVKI.

Dimne cevi, dimniki in dimniški nastavki za odvod produktov zgorevanja morajo ustrezati zahtevam uporabnih predpisov.

Postavitev vlečnih cevovodov. Vlečni cevovodi morajo:

- biti nameščeni na zunanjih obodnih stenah stavbe;
- biti nameščeni tako, da razdalje upoštevajo najmanjše vrednosti, ki jih navajajo veljavni tehnični predpisi.

Odvod produktov zgorevanja aparátov s prisilním vlekom v zaprte prostore brez stropa. V prostorih brez stropa (prezračevalni jaški, svetlobni jaški, dvorišča in podobno), zaprtih z vseh štirih strani, je dovoljen neposredni odvod produktov zgorevanja plinských aparátov z naravnim ali prisilním vlekom in toplotno zmogljivostjo, ki je večja od 4 in manjša od 35 kW, če so le upoštevani pogoji veljavnih tehničnih predpisov.

Minden esetben, a becsővezési műveletek során be kell tartani az érvényben levő műszaki jogszabályok és előírások szerinti útmutatásokat; fóként a munkálatok végeztével és a becsővezett rendszer beüzemelésekor elő kell állítani a jótállási igazolást. A tervezet vagy a műszaki jelentés útmutatásait be kell tartani, az érvényes törvénykezések és műszaki jogszabályok által előírt esetekben. A rendszer és a rendszer alkotóelemei rendelkeznek a műszaki érvényességgel, amennyiben:

- átlagos éghajlati és környezeti feltételek között kerülnek használatra, amint azokat az érvényes törvények leszögezik (nincs füst, a rendszer termofizikai vagy vegyi feltételeket befolyásolni képes por vagy gáz hiánya; standard intervallumokat jelentő, naponta váltakozó hőmérsékletek jelenléte, stb.).
- A beszerelés és a karbantartás a gyártó által megadott útmutatások szerint történnek és az érvényes jogszabályok előírásai szerint.
- A Ø60 kemény vízsziintes bélélő megengedett hossza 22 m-rel egyenlő. Ezt a hosszúságot a Ø80-as teljes égéslevegő végelem, 1m Ø80-as füstgáz cső és a két, a kazán kimeneténel levő 90° Ø80-as könyök és a kazánban / műszaki nyílásban a rugalmas cső két cserélője adja.
- A Ø80 rugalmas vízsziintes bélélő megengedett hossza 30 m-rel egyenlő. Ezt a hosszúságot a Ø80-as komplettermofizikai végelem, 1m Ø80-as füstgáz cső és a két, a kazán kimeneténel levő 90° Ø80-as könyök és a kazánban / műszaki nyílásban a rugalmas cső két cserélője adja.
- A merev, Ø80-as legtöbb megengedett vízsziintes cső hossza -rel egyenlő. Ezt a hosszúságot a Ø80-as komplettermofizikai végelem, 1m Ø80-as füstgáz cső és a két, a kazán kimeneténel levő 90° Ø80-as könyök és a kazánban / műszaki nyílásban a rugalmas cső két cserélője adja.

1.11 FÜST ELVEZETÉSE KÉMÉNYBE/ KÉMÉNYCSÓBE.

A füstgáz nem szabad hagyományos gyűjtő rendszer kéménybe vezetni. A füstgáz elvezetésére az L.A.S. típusú gyűjtőkémény használható. A gyűjtő füstcsöveket és a kombinált füstcsatornákat kizárolag C típusú berendezésekhez kell ugyanakkor csatlakoztatni és ugyanolyan fajtájúhoz (kondenzačiós), olyan névleges termikus teljesítménnyel rendelkezőkhez, amelyek 30% -nál több értékben terhelik el a maximális csatlakoztatáshoz képest és ugyanazzal az üzemanyaggal működnek. Az ugyanahoz a gyűjtőkéményhez vagy kombinált füstcsövekhez csatlakoztatott berendezések termofluiddinamikus jellemzői (füst maximális teljesítmény, a szennitrat %, a nedvesség %, stb.) nem különbözhetnek több mint 10%-ban a csatlakoztatott kazán átlagához képest. A füstcsatornákat, vagy a kéménycsövekkel úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a szakképzett személyek által végzett számítási módszereknek, és a jogszabályok előírásainak. Annak a kéménynek vagy füstcsatornának a keresztszétenek, melybe a füstelvezető cső bekötésre kerül, meg kell felelnie az érvényben levő jogszabály előírásainak.

1.12 FÜSTCSÖRENDSZER, KÉMÉNY ÉS KÉMÉNYFEJEK.

Az égéstermekéek elvezetésére szolgáló füstcsörendszereknek, kéményeknek és kéményfejeknek meg kell felelniük az alkalmazható jogszabályok előírásainak.

Szívó végelemek elhelyezése. A szívó végelemeknek:

- az épület külső falán kell elhelyezkedniük;
- úgy kell elhelyezkedniük, hogy a távolságok betartsák a hatályos műszaki előírások által meghatározott minimális értékeket.

A kényszer huzatos készülékek égéstermek kivezetése tető nélküli, minden oldalról zárt szabad ég alatti térből. A minden oldalról zárt szabad ég alatti térből (szellőzőakna, belső udvar stb.) megengedett a, természetes, vagy kényszerhuzatos és hőteljesítményű gázkészülékek égéstermekének kivezetése 4 kW-nál nagyobb és legfeljebb 35 kW lehet, amennyiben az a hatályos műszaki jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.

1.13 PLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ.

Po připojení kotle přistupte k naplnění systému pomocí plnicího kohoutu (Obr. 1-25 a 2-2). Plnění je třeba provádět pomalu, aby se uvolnily vzduchové bublinky obsažené ve vodě a vzduch se vypustil z průduchu kotle a vytápěcího systému.

V kotli je zabudován automatický odvzdušňovací ventil umístěný na oběhovém čerpadle. Zkontrolujte, zda je klobouček povolený. Otevřete odvzdušňovací ventily radiátorů.

Odvzdušňovací ventily radiátorů se uzavřou, když začne vytékat pouze voda.

Plnický ventil se zavře, když manometr kotle ukazuje hodnotu přibližně 1,2 barů.

Poznámka: při této operaci spouštějte oběhové čerpadlo v intervalech pomocí hlavního přepínače umístěného na přístrojové desce. *Oběhové čerpadlo odvzdušňuje vyšroubováním předního uzávěru a udržením motoru v činnosti.* Po dokončení operace uzávěr zašroubujte zpět.

1.14 PLNĚNÍ SIFONU NA SBĚR KONDENZÁTU.

Při prvním zapnutí kotla se může stát, že z vývodu kondenzátu budou vycházet spaliny. Zkontrolujte, zda po několikaminutovém provozu z vývodu kondenzátu již kourové spaliny nevychází. To znamená, že je sifon naplněn kondenzátem do správné výšky, což neumožňuje průchod kouře.

1.15 UVEDENÍ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU.

Při uvádění zařízení do provozu je nutné:

- otevřít okna a dveře;
- zabránit vzniku jisker a otevřeného plamene;
- přistoupit k vyčištění vzduchu obsaženého v potrubí;
- zkontrolovat těsnost vnitřního zařízení podle pokynů stanovených normou.

1.16 UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU (ZAPNUTI).

Aby bylo možné dosáhnout vydání prohlášení o shodě požadovaného zákonem, je potřeba při uvádění kotle do provozu provést následující:

- zkontrolovat těsnost vnitřního zařízení podle pokynů stanovených normou;
- zkontrolovat, zda použitý plyn odpovídá tomu, pro který je kotel určen;
- zapnout kotel a zkontrolovat správnost zapálení;
- zkontrolovat, zda průtok plynu a příslušné tlaky jsou v souladu s hodnotami uvedenými v příručce (Odstavec 3.20);
- zkontrolovat, zda bezpečnostní zařízení pro případ absence plynu pracuje správně a dobu, za kterou zasáhne;
- zkontrolovat zásah hlavního voliče umístěného před kotlem a v kotli;
- zkontrolovat, zda nasávací a výfukový koncentrický koncový kus (v případě, že je jím kotel vybaven) není ucpaný.

Pokud jen jedna tato kontrola bude mít negativní výsledek, kotel nesmí být uveden do provozu.

Poznámka: úvodní kontrolu kotle musí provést kvalifikovaný technik. Záruka na kotel počíná plynout od data této kontroly.

Osvědčení o kontrole a záruce bude vydáno uživateli.

1.13 POLNjenje sistema.

Po povezavi kotla preidite na polnjenje sistema prek polnilnega ventila (sl. 1-25 in 2-2). Polnjenje mora potekati počasi, tako da se zračni mehurčki v vodi lahko sproščajo in izhajajo skozi odzračevalne ventile kotla in ogrevalne napeljave.

V kotlu, na obtočni črpalki, je vgrajen avtomatski odzračevalni ventil. Preverite, ali je kapica popuščena. Odprite odzračevalne ventile radiatorjev.

Odzračevalne ventile radiatorjev je treba zapreti, ko iz njih izhaja samo voda.

Polnilni ventil je treba zapreti, ko manometer na kotlu navaja približno 1,2 bar.

Opomba: med temi posegi v presledkih večkrat poženite obtočno črpalko; to storite s pritiskom na glavno izbirno stikalo na upravljalni plošči. *Obtočno črpalko odzračite, tako da odvijete prednji zamašek in ohranite delovanje motorja.* Po končanem posegu ponovno privijte zamašek.

1.14 POLNjenje sifona za zbiranje kondenzata.

Ob prvem vklapu kotla se lahko zgodii, da pričnejo iz sifona za odvod kondenzata izhajati produkti zgoravanja; po nekaj minutah delovanja se prepričajte, da iz sifona za odvod kondenzata produkti zgoravanja ne izhajajo več. To pomeni, da je sifon napolnjen s kondenzatom do take višine, ki preprečuje prehod dimnih plinov.

1.15 VKLJUČITEV PLINSKE NAPELJAVE V OBRAŤOVANJE.

Pred vključitvijo napeljave v obratovanje je treba:

- odpreti okna in vrata;
- izogibati se prisotnosti iskrenja in odprtega ognja;
- izprazniti zrak iz cevovodov;
- preveriti tesnjenje notranje napeljave skladno z zakonskimi določili.

1.16 VKLJUČITEV KOTLA V OBRAŤOVANJE (VKLOP).

Za izdajo zakonsko predvidene izjave o skladnosti, je za vključitev kotla v obratovanje potrebna izpolnitve naslednjih pogojev:

- preverite tesnjenje notranje napeljave skladno z zakonskimi določili.
- preverite ustreznost uporabljenega plina s tistim, za katerega je bil kotel pripravljen;
- vključite kotel in preverite pravilnost vklopa;
- preverite, ali so pretok plina in ustrezni tlaki skladni s tistimi iz knjižice (odst. 3.20);
- preverite posredovanje varnostnega sistema v primeru pomanjkanja plina in odgovarjajoči čas posredovanja;
- preverite posredovanje glavnega stikala, nameščenega na vrhu kotla in v kotlu;
- prepričajte se, da koncentrični cevovod za zajem/odvod (če je prisoten) ni zamašen.

Če ima ena sama od teh kontrol negativní izid, se kotla ne sme vključiti v obratovanje.

Opomba: začetno kontrola kotla mora opraviti usposobljeni tehnik. Garancija kotla prične teči od dne same kontrole.

Potrilo o izvedeni kontroli in garanciji se izda uporabniku.

1.13 A BERENDEZÉS FELTÖLTÉSE.

A kazán csatlakoztatását követően kezdjük el a rendszer újrafeltöltését a víztöltő csapon keresztül (1-25. és 2-2. ábrák). Az újrafeltöltést lassan kell végezni, hogy a vízben lévő levegőbúborékok összegyűlheszenek és eltávozzhassanak a kazán és a fűtési rendszer légtelenítő szelepein keresztül.

A kazánba be vannek építve a kazán keringetőjére felhelyezett automatikus szellőztető szelepek. *Ellenorizzük, hogy a légtelenítő szelepek védősapkái kellen meg vannak-e lazítva.* Nyissuk meg a radiátorok légtelenítő szelepeit. A radiátorok légtelenítő szelepeit akkor lehet elzárni, amikor már csak viz folyik belőlük. A víztöltő csapot akkor kell elzárni, amikor a kazán nyomásérője kb. 1,2 bar nyomást mutat.

MEG.: e műveletek során a keringető szívattyút a műszerfalon található főkapcsoló segítségével szakszasan működtessük. A keringető szívattyúkat a motor működtetése közben az előző dugó lecsavarásával légtelenítünk, mik a kifolyó folyadék nem okoz személyi és tárgyi sérelréséket. A művelet végeztével csavarjuk vissza a zárósapkát.

1.14 KONDENZGYÜJTŐ SZIFONOK ÚJRA-TÖLTÉSE.

A kazán első begyújtásakor megtörténhet, hogy a kondenzcsőből égéstermékek távoznak, ellenőrizze egy pár perces működés után, hogy a kondenzcsőből nem távozik több égéstermék. Ez azt jelenti, hogy a szifon a megfelelő magasságig telített kondenzellel, amely nem engedi meg a füst távozását.

1.15 A GÁZBERENDEZÉS BEÜZEMELÉSE.

A gázberendezés beüzemelésekor szükséges teendők:

- nyissuk ki az ablakokat és az ajtókat;
- kerüljük szikra vagy nyílt láng használatát;
- ürítssük ki a gázsövekben maradt levegőt;
- ellenőrizzük a fogyasztói gázhálózat gáztömörsegét a jogszabályok által előírt módon.

1.16 A KAZÁN BEÜZEMELÉSE (BEGYÜJTÉS).

A törvény által előírt megfelelősségi nyilatkozat kiállításához a kazán beüzemelésekor a következő kötelezettségeknek kell eleget tenni:

- ellenőrizzük a gázrendszer tömörsegét a jogszabályok által előírt módon;
- ellenőrizzük, hogy a rendelkezésre álló gáztípus megegyezik azzal, amelyre a készülék be van állítva;
- gyűjtsük be a kazánt és ellenőrizzük az égis megfelelő voltát;
- ellenőrizzük, hogy a csatlakozó gázrendszer hozama és a nyomásértékek megfelelnek-e a használati kézikönyvben feltüntetett értékeknek (lásd 3.20. bekezdés);
- ellenőrizzük, hogy gázhánya esetén a biztonsági elzáró szelép megfelelően működik-e, és mennyi idő alatt lép működésbe;
- ellenőrizze a kazánon és a kazánban levő fűelosztó beavatkozását;
- ellenőrizzük a kazán egéslevégő/füstgáz koncentrikus végelem (ha jelen van) hibátlan működését.

Ha a fenti ellenőrzések közül akár csak egy is pozitív eredményt ad, a kazán nem üzemelhető be.

MEG.: a kazán beüzemelését csak szakember végezheti el. A készülék jótállási ideje a sikeres beüzemelés időpontjától kezdődik.

Az elvégzett beüzemelés igazolása és a Jótállási jegy az ügyfélnek kiadásra kerül.

1.17 OBĚHOVÉ ČERPADLO.

Kotle „Victrix 26 2l“ jsou dodávány se zabudovaným oběhovým čerpadlem s trojpolohovým elektrickým regulátorem rychlosti. S oběhovým čerpadlem nastaveným na první rychlosť pracuje kotel správně. Pro optimalizaci provozu kotle se u nových systémů (jednopotrubník a modulárních) doporučuje nastavit oběhové čerpadlo na maximální rychlosť. Oběhové čerpadlo je vybaveno kondenzátorem.

Případné odblokování čerpadla. Pokud by se po delší době nečinnosti oběhové čerpadlo zablokovalo, je nutné odšroubovat přední uzávěr a otočit šroubovákem hřídeli motoru. Tuto operaci provedte s maximální opatrností, abyste motor nepoškodili.

Dostupný výtlak zařízení.

Legenda (Obr. 1-24):

- A = Dostupný výtlak zařízení na třetí rychlosť (s vyřazeným by-passem)
- B = Dostupný výtlak zařízení na třetí rychlosť (se zapojeným by-passem)

1.17 OBTOČNA ČRPALKA.

Kotli serie »Victrix 26 2l« so dobavleni z vgrajeno obtočno črpalko s tripoložajnim električnim regulatorjem hitrosti. Z obtočno črpalko na prvi hitrosti kotel ne deluje pravilno. Za optimalno delovanje kotla se na novih napeljavah (enojna cev in modul) priporoča uporaba obtočne črpalke na najvišji hitrosti. Obtočna črpalka je že opremljena s kondenzatorjem.

Morebitno deblokiranje črpalke. Če je po dolgem obdobju nedelovanja obtočna črpalka blokirana, je treba odviti prednji zamašek in s pomočjo izvijača zavrteti gred motorja. Postopek zahteva veliko mero previdnosti, da ne bi prišlo do poškodb motorja.

Sesalna višina, ki je na voljo za napeljavo.

Legenda (sl. 1-24):

- A = Sesalna višina, ki je na voljo za napeljavo pri tretji hitrosti (z izključenim obvodom)
- B = Sesalna višina, ki je na voljo za napeljavo pri tretji hitrosti (z vključenim obvodom)

1.17 KERINGETŐ SZIVATTYÚ.


A „Victrix 26 2l“ Hárompozíciós, elektromos sebeségsszabályozós keringetővel van ellátva. A keringető első sebeségével a kazán nem a megfelelőképpen működik. A kazán optimális működtetésének megvalósítása céljából javasolt a keringető maximális sebességben való használata az új berendezésekben (egyecsvű, vagy modulus). A keringető már el van lávta gyárilag kondenzálóval.

Szivattyú esetleges kioldása. Amennyiben hosszabb leállás után a keringető nem működik, el kell végeznie ennek kioldását. Le kell csavarnia az elülső védősapkát ellenőrizve, hogy a kifolyó folyadék nem okoz személyi és tárgyi sérvüléseket, és egy csavarhúzával meg kell pörgetnie a motor tengelyét. Fokozott óvatossággal járjon el ennél a műveletnél, hogy ne károsítsa a motort!

A berendezésen rendelkezésre álló térfogatáram.

Jelmagyarázat (1-24. ábra):

- A = Berendezésen rendelkezésre álló térfogatáram harmadik sebességen (kiiktatott by-pass)
- B = Berendezésen rendelkezésre álló térfogatáram harmadik sebességen (by-pass bekapcsolva)



1.18 SOUPRAVY NA OBJEDNÁVKU.

- Souprava uzavíracích kohoutů zařízení s kontrolovatelným filtrem nebo bez něj (na žádost). Kotel je uzpůsoben k instalaci uzavíracích kohoutů zařízení, které se instalují na náběhové potrubí a vratné potrubí připojovací jednotky. Tato souprava je velmi užitečná při údržbě, protože umožňuje vypustit pouze kotel bez nutnosti vypuštění celého systému. Kromě toho její verze s filtrem zachovává funkční vlastnosti kotla díky kontrolovatelnosti filtru.
 - Souprava jednotky pro zónová zařízení (na žádost). V případě, že chcete vytápcí systém rozdělit do více zón (**maximálně tři**), aby bylo možné je řídit odděleně a nastavovat nezávisle a zajistit dostatečný průtok vody u každé zóny, dodává společnost Immergas na objednávku soupravy pro zónové systémy.
 - Souprava pro dávkování polyfosfátů (na žádost). Dávkovač polyfosfátů redukuje tvorbu vápenatých usazenin zachovávají tak v čase původní podmínky tepelné výměny a výrobu teplé užitkové vody. Kotel je uzpůsoben k použití soupravy dávkovače polyfosfátů.
 - Karta relé (na objednávku). Kotel je připraven k instalaci karty relé, která umožňuje ovládat hlavní zónu prostřednictvím dálkového ovládání CAR (volitelně).
 - Krycí souprava (na žádost). V případě vnější instalace na částečně chráněném místě s přímým nasáváním vzduchu je nutné pro správnou funkci kotle instalovat svrchní ochranný kryt kotle, který jej má chránit před povětrnostními vlivy.
- Výše uvedené soupravy se dodávají v kompletu spolu s instruktážním listem pro montáž a použití.

1.18 KOMPLETI, RAZPOLOŽLJIVI NA ZAHTEVO.

- Komplet prestrezních ventilov napeljave s kontrolním filtrom ali brez slednjega (po naročilu). Kotel je pripravljen za namestitev prestreznih ventilov napeljave na dovodne in povratne cevi priključne skupine. Ta komplet je zelo uporaben ob vzdrževalnih posegih, saj omogoča izpraznitve samo kotla, ne da bi bilo potrebno izprazniti tudi celotnega sistema; različica s filtrom pa, zahvaljujoč kontrolnemu filtru, ohranja značilnosti delovanja kotla.
- Komplet krmilne enote conskih napeljav (po naročilu). Če želite ogrevalno napeljavo ločiti na več con (**največ tri**), katere bodo ločeno koristile neodvisne regulacije, in omogočiti ohranjanje visokega pretoka vode za vsako cono, vam družba Immergas na željo priskrbí komplet za conske napeljave.
- Komplet dozirnika polifosfatov (po naročilu). Dozirnik polifosfatov zmanjšuje nastajanje apnenčastih usedlin ter tekom časa ohranja izvirne pogoje toplotne izmenjave in proizvodnje tople sanitarne vode. Kotel je pripravljen za namestitev kompleta dozirnika polifosfatov.
- Kartica z enim relejem (po naročilu). Kotel je pripravljen za namestitev kartice z enim relejem, ki omogoča nadzor glavnega območja pomočjo daljinskega upravljalnika CAR (opcija).
- Pokriveni komplet (po naročilu). V primeru zunanjje namestitev na delno zaščiteno mesto z neposrednim zajemom zraka je potrebno namestiti ustrezni zgornji zaščitni pokrov, ki zagotavlja pravilno delovanje kotla in zaščito slednjega pred vremenskimi neprilikami.

Zgornji kompleti so ob dobavi opremljeni z vsemi potrebnimi dodatki in priložena so jim navodila za montažo ter uporabo.

1.18 KÜLÖN KÉRÉSRE SZÁLLÍTOTT KÉSZLETEK.

- Elzáró csap készlet felülvizsgáló szűrővel vagy anélkül (megrendelésre). A kazán gyári kialakítása lehetővé teszi elzáró csapok felszerelését a csatlakozó egység előremenő és visszatérő csöveire. Ez a készlet igen hasznosnak bizonyult a karbantartás során, mivel így lehetővé válik, hogy csak a kazánt kelljen vízteleníteni és ne a teljes vezetékrendszer, valamint a szűrős verzió megörzi működési jellemzőit a felülvizsgáló szűrőnek köszönhetően.
- Zónás központ készlete (külön megrendelésre). Amennyiben a berendezést több zónára fel szeretnék osztani (**legtöbb háromra**), hogy független szabályozókkal legyen külön ellátva, és hogy minden zónában a megfelelő vízhozam maradjon, az Immergas zónás zónás készlete szállít külön kérésre.
- Polifoszfátadagoló készlet (külön megrendelésre). A polifoszfátadagoló csökkenti a mészkőlekerekódások kialakulásának veszélyét, megőrizve a hőcsere és a használati meleg víz előállítás eredeti feltételeit. A kazán gyárilag el van lávta a polifoszfátadagoló készlet alkalmazására lehetőségevel.
- Egy relés kártya (kérésre). A kazánon lehet egy relét és egy kártyát használni, amelyek lehetővé teszik a berendezés fő zónájának ellenőrzését a CAR segítségével (opcionális).
- Fedőkészlet (kérésre). Amennyiben részlegesen védett külső térbé szereljük be a közvetlen égéslevéggel védett kazánt, kötelező felszerelni a megfelelő felső védőfedőt a kazán megfelelő működése érdekében, és, hogy védett legyen az éghajlati hatásoktól.

A fenti kiegészítő készleteket a gyártó teljesen, szerelesítési és használati útmutatóval együtt szállítja.

1.19 KOMPONENTY KOTLE.

Legenda (Obr. 1-25):

- 1 - Švorkovnice elektrického připojení (velmi nízké napětí)
- 2 - Sifon vypouštění kondenzátu
- 3 - Výměník užitkové vody
- 4 - Plynový ventil
- 5 - Napěťový transformátor
- 6 - Sonda výtlaku
- 7 - Odvzdušňovací ventil
- 8 - Průtokoměr zařízení
- 9 - Bezpečnostní termostat
- 10 - Plynová tryska
- 11 - Hořák
- 12 - Detekční svíčka
- 13 - Kondenzační modul
- 14 - Tepelná bezpečnostní kourová pojistka
- 15 - Tepelná bezpečnostní pojistka výměníku
- 16 - Ruční odvzdušňovací ventil
- 17 - Odběrová místa (vzduch A) - (spaliny F)
- 18 - Tlaková zásuvka záporného signálu
- 19 - Tlaková zásuvka kladného signálu
- 20 - Zapalovač
- 21 - Zapalovací svíčka
- 22 - Venturi
- 23 - Věntilátor
- 24 - Sací vzduchové potrubí
- 25 - Expanzní nádoba zařízení
- 26 - Užitková sonda
- 27 - Průtokoměr užitkové vody
- 28 - Oběhové čerpadlo kotle
- 29 - Bezpečnostní ventil 3 bar
- 30 - Automatický by-pass
- 31 - Trojcestný ventil (motorizovaný)
- 32 - Výpustný kohout zařízení
- 33 - Plnicí kohout zařízení

1.19 SESTAVNI DELI KOTLA.


Legenda (sl. 1-25):

- 1 - Spončnička za električno povezavo (zelo nizka napetost)
- 2 - Sifon za odvod kondenzata
- 3 - Sanitarni izmenjevalnik
- 4 - Plinski ventil
- 5 - Napetostni transformator
- 6 - Sonda na dovodu
- 7 - Odzračevalni ventil
- 8 - Merilec pretoka napeljave
- 9 - Varnostni termostat
- 10 - Plinska šoba
- 11 - Gorilnik
- 12 - Merilna svečka
- 13 - Kondenzacijski modul
- 14 - Termična varovalka zaščita dimnih plinov
- 15 - Termična varovalka za zaščito izmenjevalnika
- 16 - Ročni odzračevalni ventil
- 17 - Črpališki jaški (zrak A) - (dimni plini F)
- 18 - Tlačni priključek negativni signal
- 19 - Tlačni priključek pozitivni signal
- 20 - Vžigalo
- 21 - Vžigalna svečka
- 22 - Venturijeva cev
- 23 - Ventilator
- 24 - Cev za zajem zraka
- 25 - Ekspanzijska posoda sistema
- 26 - Sonda sanitarni vode
- 27 - Sanitarni merilec pretoka
- 28 - Obtočna črpalka kotla
- 29 - Varnostni ventil 3 bar
- 30 - Avtomatski obvod
- 31 - 3 potni (motorjni) ventil
- 32 - Ventil za praznjenje sistema
- 33 - Ventil za polnjenje sistema

1.19 A KAZÁN RÉSZEI.

Jelmagyarázat (1-25. ábra):

- 1 - Elektromos kapcsolódás kapocsrendszere (nagyon alacsony áramfeszültség)
- 2 - Kondenz kiürítő sifon
- 3 - Használati cserélő
- 4 - Gázszelép
- 5 - Áramfeszültség átalakító
- 6 - Szállító szonda
- 7 - Légszellőztető szelép
- 8 - Berendezés áramlásmérő
- 9 - Biztonsági termosztát
- 10 - Gázfűvöka
- 11 - Égő
- 12 - Felmérő gyertyák
- 13 - Kondenzációs modul
- 14 - Füstgáz biztonsági hőbiztosíték
- 15 - Cserélő biztonsági hőbiztosíték
- 16 - Manuális levegő szellőző
- 17 - Vételzési fúratok (A égéslevégo) - (F füstgáz)
- 18 - Nyomás negatív jelzésfogó
- 19 - Nyomás pozitív jelzésfogó
- 20 - Begyűjtő
- 21 - Begyűjtési gyertyák
- 22 - Venturák
- 23 - Ventilatőre
- 24 - Égéslevégo szívó cső
- 25 - Berendezés kiterjedési tartály
- 26 - Szállító szonda
- 27 - Használati áramlásmérő
- 28 - Kazán keringető
- 29 - 3 bar-os biztonsági szelép
- 30 - Automatikus by-pass
- 31 - Hárómirányú szelép(motorizált)
- 32 - Berendezést kiürítő csap
- 33 - Berendezést feltöltő csap



2 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

2.1 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

Upozornění: Tepelná zařízení musí být podrobována pravidelné údržbě (k tomuto tématu se dozvite více v oddílu této příručky věnovanému technikovi, respektive bodu týkajícího se roční kontroly a údržby zařízení) a ve stanovených intervalech prováděné kontrole energetického výkonu v souladu s platnými národními, regionálními a místními předpisy.

To umožňuje zachovat bezpečnostní, výkonnostní a funkční vlastnosti, kterými je tento kotel charakteristický, neméně v čase.

Doporučujeme vám, abyste uzavřeli roční smlouvu o čištění a údržbě s vaším místním technikem.

2.2 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ.

Nevystavujte zavěšený kotel přímým výparům z varných ploch.

Zabraňte použití kotle dětem a nepovolaným osobám.

Z důvodu bezpečnosti zkонтrolujte, zda koncentrický koncový kus pro nasávání vzduchu a odvod spalin (v případě, že je jím kotel vybaven) není zakrytý, a to ani dočasně.

V případě, že se rozhodnete k dočasné deaktivaci kotle, je potřeba:

- a) přistoupit k vypuštění vodovodního systému, pokud nejsou nutná opatření proti zamrznutí;
- b) přistoupit k odpojení elektrického napájení a přívodu vody a plynu.

V případě prací nebo údržby stavebních prvků v blízkosti potrubí nebo zařízení na odvod kouře a jejich příslušenství kotel vypněte a po dokončení prací nechte zařízení a potrubí zkontrolovat odborně kvalifikovanými pracovníky.

Zařízení a jeho části nečistěte snadno hořlavými přípravky.

V místnosti, kde je zařízení instalováno, neponechávejte hořlavé kontejnery nebo látky.

• **Upozornění:** při použití jakéhokoliv zařízení, které využívá elektrické energie, je potřeba dodržovat některá základní pravidla, jako:

- nedotýkejte se zařízení vlhkými nebo mokrými částmi těla, nedotýkejte se ho bosí;
- netahejte za elektrické kabely, nevystavujte zařízení atmosférickým vlivům (deště, slunce apod.);
- napájecí kabel kotle nesmí vyměňovat uživatel;
- v případě poškození kabelu zařízení vypněte a obraťte se výhradně na odborně kvalifikovaný personál, který se postará o jeho výměnu;
- pokud byste se rozhodli nepoužívat zařízení na určitou dobu, je vhodné odpojit elektrický spínač napájení.

2 NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

2.1 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.

Pozor: toplotne napeljave zahtevajo redne vzdrževalne posege (v ta namen glejte točko v delu te knjižice, ki je namenjen tehniku in se nanaša na "letno kontrolo in vzdrževanje aparata") in kontrolo energetske učinkovitosti v točno določenih intervalih, skladno z veljavnimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi določili.

Tako se lahko tukom časa ohrani nespremenjene značilnosti varnosti, učinkovitosti in delovanja kotla.

Svetujemo vam, da z vašim območnim tehnikom sklenete letne pogodbe za vzdrževalne posege in čiščenje.

2.2 SPLOŠNA OPOZORILA.

Visečega kotla ne izpostavljajte neposredni pari, ki izvira od kuhalnih plošč.

Preprečite uporabo kotla otrokom in neizkušenim osebam.

Zaradi varnosti se prepričajte, da koncentrični cevovod za zajem zraka / odvod dimnih plinov (če je prisoten) ni prekrit, niti začasno.

Če se odločite za začasni izklop kotla, ravnajte na naslednji način:

- a) če ni predvidena uporaba sredstva proti zmrzvanju, izpraznite vodovodno napeljavo;
- b) prekinite električno, vodovodno in plinsko napajanje.

V primeru del ali vzdrževalnih posegov na strukturah, ki se nahajajo v bližini dimovodov in njihovih dodatnih delov, aparat izklopite in po zaključku del zaupajte kontrole učinkovitosti sistemov strokovno usposobljenemu osebju.

Aparata ali delov slednjega ne čistite z lahko vnetljivimi snovmi.

V prostoru namestitve aparata ne puščajte lahko vnetljivih posod ali snovi.

• **Pozor:** uporaba kakršne koli komponente, ki koristi električno energijo, zahteva upoštevanje nekaterih temeljnih pravil, in sicer:

- aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi deli telesa, kot tudi ne z bosimi nogami;
- ne vlecite električnih kablov, aparata ne puščajte izpostavljeni atmosferskim dejavnikom (dež, sonce, itd.);
- napajalnega kabla aparata naj uporabnik ne zamenjuje na lastno pest;
- v primeru poškodbe kabla, izklopite aparat in se obrnite izključno na osebje, strokovno usposobljeno za zamenjavo slednjega;
- če se odločite, da aparata nekaj časa ne boste uporabljali, je priporočljivo izklopiti stikalni električnega napajanja.

2 HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÁSOK

2.1 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.

Figyelem: a hőberendezések rendszeres időközönként el kell végezni a karbantartási műveleteket (ennek érdekében, nézze meg ezt a kézikönyvet, a műszaki szakemberhez szóló, "a berendezés évente elvégzésre kerülő ellenőrzése és karbantartás"-ra vonatkozó részt) és meghatározott határidők szerint, a nemzeti, regionális, vagy helyi jogszabályoknak megfelelően, az energiahatákonyság ellenőrzését.

Ez lehetővé teszi, hogy a kazán biztonsági, teljesítmény-, és működtetési jellemzői változatlanul megmaradjanak. Javasoljuk, hogy kössön éves szerzéstől az Önök területi technikusával a berendezés tisztítása és karbantartása tekintetében.

2.2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.

Ne tegye ki a fali kazánt konyhai főzőlapokról felszálló gőzök közvetlen hatásának.

Tilos a kazán használata a gyerekek vagy hozzá nem értő személyek számára.

A biztonságos működés érdekében ellenőrizzük, hogy az (esetlegesen meglévő) égéslevélű-füstgáz koncentrikus végelem kimenete még ideiglenesen se legyen soha eldugulva.

Teendők a kazán ideiglenes kikapcsolása esetén:

- a) víztelenítük a vízrendszer, ha nem tartalmaz fagyállót;
- b) zárjuk el az elektromos, víz- és gáz tápcsatlatokat.


Abban az esetben, ha építési vagy karbantartási munkálatokra kerül sor a füstelvezető rendszer vezetékeinek közvetlen közelében levő épületeken, vagy a füstgázelvezető egységeken, illetve azok tartozékain, kapcsoljuk ki a készüléket és a munkálatok befejezését követően szakemberrel ellenőriztessük az érintett csővek vagy berendezések megfelelő működését.

A készülék és alkatrészei tisztításához ne alkalmazzunk gyúlékony anyagot.

Ne hagyunk gyúlékony anyagot vagy ennek tartályát abban a helyiségben, ahol a készülék üzemel.

• **Figyelem!** Az elektromos árammal működő részegységek bármelyikének használata során be kell tartani néhány alapvető szabályt, úgy mint:

- ne érintésük meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel, továbbá ne nyúljunk hozzá, ha mezítláb vagyunk;
- ne húzzuk meg az elektromos kábeleket, ne tegyük ki a berendezést az éghajlati körülmenyeknek (eső, napsütés, stb.);
- a készülék elektromos tápkábelét a felhasználónak tilos kicsérélnie;
- a kábel sérülése esetén kapcsoljuk ki a készüléket és a kábel cseréjével kizárolag megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személyt bízzunk meg;
- Amennyiben több ideig nem használja a berendezést, ajánlatos kiiktatni az elektromos áram tápkábelét.



2-1

2.3 OVLÁDACÍ PANEL.

Legenda (Obr. 2-1):

- 1 - Displej signalizace stavu kotle
- 2 - Přepínač pohotovostního užitkového režimu/dálkového ovládání – užitková voda a ohřev-reset (Stand-by-Sanitario / Comando Remoto - Sanitario e Riscaldamento-Reset)
- 3 - Volič teploty teplé užitkové vody
- 4 - Volič teploty vytápění
- 5 - Manometr kotle

Legenda symbolů na displeji ovládacího panelu	
Popis	Symbol
Číslice udávající teplotu, případný chyboucí kód nebo faktor korelace teploty venkovní sondy (Volitelně)	
Symbol stupňů	°C
Symbol připojení venkovní sondy (volitelně)	
Symbol připojení dálkového ovládání Comando Amico Remoto.	
Symbol letního režimu (pouze ohřev užitkové vody)	
Symbol zimního režimu (ohřev užitkové vody a vytápění)	
Symbol aktivní fáze výroby teplé užitkové vody	
Symbol aktivní fáze vytápění	°0000
Symbol funkce kominika	
Symbol přítomnosti poruchy (spojený s chyboucím kódem)	
Symbol přítomnosti plamene	
Symbol výkonnostní škály horáku	

2.3 UPRAVLJALNA PLOŠČA.

Legenda (sl. 2-1):

- 1 - Zaslon za signalizacijo stanja kotla
- 2 - Izbirno stikalo načina pripravljenosti - sanitarna voda/daljinski upravljalnik - sanitarna voda in ogrevanje - ponastavitev
- 3 - Izbirno stikalo temperature tople sanitarne vode
- 4 - Izbirno stikalo temperature ogrevanja
- 5 - Manometer kotla

Legenda simbola zaslona komandne plošče	
Opis	Znak
Številke za navedbo temperature, morebitne kode napake ali faktorja korelacji temperature zunanjé sonde (opcija)	
Simbol stopinj	°C
Simbol povezave z zunanjim sondom (opcija)	
Simbol povezave z daljinskim upravljalnikom CAR	
Simbol poletja (samo priprava tople sanitarne vode)	
Simbol zime (priprava tople sanitarne vode in ogrevanje prostorov)	
Simbol faza priprave tople sanitarne vode aktivna	
Simbol faza ogrevanja prostorov aktivna	°0000
Simbol delovanje v načinu dimnikarja	
Simbol prisotnosti napake (v povezavi s kodo napake)	
Simbol prisotnosti plamena	
Simbol lestvice moči gorilnika	

2.3 MŰSZERFAL.

Jelmagyarázat (2-1. ábra):

- 1 - Kazán állapotát jelző megjelenítő
- 2 - Stand-by - Használati/Távvezérlés- Használati víz és Fűtés - Reset- kiválasztó
- 3 - Használati meleg víz hőmérséklet kiválasztó
- 4 - Fűtés hőmérséklet kiválasztó
- 5 - Kazán manométere

A műszerfalon megjelenő jelek magyarázata	
Leírás	Jel
Hőmérsékletet jelző számjelek, esetenként hibakód, vagy külső szondának megfelelő tényező, választható	
Fokjel	°C
Külső szonda kapcsolódás jele (Opcionális)	
Amico távvezérlés kapcsolódás jele	
Nyári üzemmód jele (csak használati meleg víz előállítása)	
Téli üzemmód jele (használati meleg víz előállítása és környezeti fűtés)	
Aktív, használati víz előállítási fázis	
Aktív, környezeti fűtés fázis	°0000
Kéményseprő üzemmód jele	
Rendellenesség jelenlétével jelző jel (hibakódval együtt)	
Láng jelenlétével jelző jel	
Forraló teljesítmény skála jele	

2.4 ZAPNUTÍ (ZAPÁLENÍ) KOTLE.

Před zapnutím zkontrolujte, zda je systém naplněn vodou, podle ručičky manometru (5), která má ukazovat tlak 1÷1,2 bar.

- Otevřete plynový kohout před kotlem.
- Otočeťte hlavní spínačem (2) do polohy Užitkový/ Comando Amico Remoto (Sanitario/Comando Amico Remoto () nebo Užitkový a Vytápění (Sanitario e Riscaldamento) ().
- Provoz na dálkovém ovládání Comando Amico Remoto (volitelné). V případě voliče (2) v poloze () a připojeným dálkovým ovládačem Comando Amico Remoto jsou voliče **kotle**(3) a (4) vyřazený, na displeji se objeví symbol ().

Regulační parametry kotle jsou nastavitelné z ovládacího panelu dálkového ovládače Comando Amico Remoto.

- Provoz bez dálkového ovládání Comando Amico Remoto. V případě voliče (2) v poloze () je volič regulace vytápění (4) vyřazen; teplota užitkové vody je regulována voličem (3). Na displeji se objeví symbol letního režimu (). V případě voliče v poloze () slouží volič regulace vytápění (4) k regulaci teploty radiátorů, zatímco pro užitkovou vodu se stále užívá volič (3). Na displeji se objeví symbol zimního režimu ().

Otačením voličů ve směru hodinových ručiček se teplota zvedá při jejich otáčení proti směru hodinových ručiček teplota klesá. Ve fázi regulace se na displeji dočasně objeví nastavovaná teplota (vytápění nebo ohřev užitkové vody).

Od této chvíle kotel pracuje automaticky. V případě absence potřeby tepla (vytápění nebo ohřev užitkové vody) se kotel uvede do pohotovostní funkce, která odpovídá kotlu napájeném bez přítomnosti plamene, v tomto stavu se na displeji objeví pouze symbol nastavení kotle (léto nebo zima a případně připojení k dálkovému ovládači CAR). Vždy, když se hořák zapálí, zobrazí se na displeji příslušný symbol přítomnosti plamene, indikuje výkonu hořáku a náběhová teplota se symbolem odpovídajícím typu požadavku: () pro ohřev užitkové vody a () pro vytápění.

2.5 SIGNALIZACE PORUCH A ZÁVAD.

Kotel Victrix 26 II signalizuje případnou poruchu prostřednictvím kódu zobrazeného na displeji kotle (1).

V případě poruchy funkce nebo závady se aktivuje signalizace poruchy blikáním symbolu () a zobrazením příslušného kódu:

Signalizovaná porucha	Kód chyba
Zablokování v důsledku nezapálení	01
Termostatické bezpečnostní zablokování (v případě nadměrné teploty), termostat spalin nebo porucha kontroly plamene	02
Porucha venkovní sondy	05
Porucha sondy užitkové vody	06
Závada voliče reset	08
Aktivní funkce kalibrace (zobrazeno na dálkovém ovládači CAR)	09
Absence cirkulace	10
Chyba konfigurace	15
Porucha ventilátoru	16
Blok parazitního plamene	20
Nedostatečná cirkulace	27
Ztráta komunikace s dálkovým ovládačem	31
Nízké napájecí napětí	37

2.4 VKLOP KOTLA.

Pred vklopom se prepričajte, da je napoljava naplnjena z vodo, kar ugotovite tako, da preverite, ali kazalec na manometru (5) prikazuje vrednost med 1÷1,2 bar.

- Odprite plinski ventil na kotlu.
- Glavno izbirno stikalo (2) zavrite v položaj sanitarna voda/daljinski upravljalnik CAR () ali sanitarna voda in ogrevanje ().
- Delovanje z daljinskim upravljalnikom CAR (opcija). Z izbirnim stikalom (2) v položaju () in povezanim daljinskim upravljalnikom CAR sta izbirni stikali (3) in (4) kotla izključeni; na zaslunu je prikazan simbol ().

Regulacijski parametri kotla so nastavljeni s pomočjo upravljalne plošče daljinskega upravljalnika CAR.

- Delovanje brez daljinskega upravljalnika CAR. Z izbirnim stikalom (2) v položaju () je izbirno stikalo za regulacijo ogrevanja (4) izključeno, temperaturo sanitarne vode pa se regulira s pomočjo izbirnega stikala (3); na zaslunu je prikazan simbol poletja (). Z izbirnim stikalom v položaju () izbirno stikalo za regulacijo ogrevanja (4) služi za regulacijo temperature radiatorjev, medtem ko se za sanitarno vodo vedno uporablja izbirno stikalo (3); na zaslunu je prikazan simbol poletja ().

Z obračanjem izbirnih stikal v smeri urinega kazalača se temperatura povečuje, z obračanjem slednjega v nasprotni smeri urinemu kazalcu pa zmanjšuje. V fazì regulacije se na zaslunu za trenutek prikaže temperatura, ki jo nastavljate (ogrevanje ali priprava tople sanitarne vode).

Od tega trenutka dalje kotel deluje avtomatsko. Če ni zahtev po toplosti (ogrevanje ali priprava tople sanitarne vode), se kotel nastavi na funkcijo "čakanja", ki je enaka napajanemu kotlu brez prisotnosti plamene; v tem stanju je na zaslunu prikazan samo simbol nastavitev kotla (poletje ali zima in morebitna povezava z daljinskim upravljalnikom CAR). Vsakič, ko se gorilnik prizge, se na zaslunu prikažejo simbol prisotnosti plamena, moč gorilnika in temperatura dovoda skupaj s simboliem, povezanimi z vrsto zahteve: () za segrevanje tople sanitarne vode in () ogrevanje prostorov.

2.5 SIGNALIZACIJA OKVAR IN NAPAK.

Kotel Victrix 26 II sporoča morebitno napako s pomočjo kode, prikazane na zaslunu kotla (1).

V primeru slabega delovanja ali napake se sproži signalizacija nepravilnosti z utripanjem simbola () in prikazom odpovarjajoče kode:

Posredovana napaka	Koda napake
Blokiranje zaradi neuspeha vžiga	01
Blokiranje varnostnega termostata (prekomerna temperatura), termostata dimnih plinov ali napaka nadzora plamena	02
Napaka sonde na dovodu	05
Napaka sonde sanitarne vode	06
Okvara izbirnega stikala za ponastavitev	08
Funkcija umerjanja aktivna (prikaz na daljinskem upravljalniku CAR)	09
Pomanjanje obtoka	10
Napaka v konfiguraciji	15
Napaka ventilatorja	16
Blokiranje parazitnega plamena	20
Nezadostna cirkulacija	27
Izguba komunikacije z daljinskim upravljalnikom	31
Nízka napajalna napetost	37

2.4 A KAZÁN BEKAPCSOLÁSA.

A bekapsolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés tele van vízzel, ellenőrizve, hogy a manometér mutatója 1÷1,2 bar közötti értéket mutat.

- Nyissa ki a kazán tetéjén levő gázcsapot.
- Forgassa el a főkapcsolót (2) Használati/Amico távvezérlés () vagy Használati és Fűtés ().

- Működés Amico Távvezérléssel (opcionális). A () pozíciós kiválasztóval (2) és bekötött Amico Távvezérléssel a kazán kiválasztói (3) és (4) ki vannak iktatva, a megjelenítőn a () jel lesz látható.

A kazán szabályozó paramétereit az Amico Távvezérlés műszerfalán lehet beállítani.

- Működés Amico Távvezérlés nélkül (opcionális). A () pozíciós kiválasztóval (2) a fűtésszabályozó kiválasztó (4) ki van iktatva, a (3) kiválasztó szabályozza a használati víz hőmérsékletét, a megjelenítőn a nyári üzemmód () jel lesz látható. A () pozíciós kiválasztóval (2), a (4) fűtésbeállító kiválasztó a fűtőtestkhőmérsékletnek beállítására szolgál, mik a használati víz beállítására minidig a (3) kiválasztót lehet használni, a megjelenítőn látható lesz a tél üzemmód () jel.

A kiválasztókat az óramutató járásvával megegyező irányba elforgatva, a hőmérséklet nő, ezzel ellentétesen pedig, csökken. A szabályozási fázisban a megjelenítőn az éppen beállítás alatt álló hőmérsékleti érték jelenik meg (fűtés, vagy használati meleg víz előállítása).

Innen töl kezdve a kazán automatikusan működik. Hőkérés hiányában (fűtés, vagy használati meleg víz előállítása) a kazán "várakozó" üzemmódba kerül, mint a láng jelenlétére nélküli kazán, ekkor a megjelenítőn csak a kazán beállítási jele lesz látható (nyári, vagy téli üzemmód és esetenként, CAR kapcsolódás). minden esetben, áhányszor a begyűjtő bekapsol, a megjelenítőn látható lesz a láng jelenlétért jelző jel, az egész teljesítményének jele, és a kérés típusára vonatkozó jelhez társított szállító hőmérséklet jel: () használati meleg víz melegítése és () környezeti fűtés.

2.5 MEGHIBÁSODÁSOK ÉS RENDELLENESÉGEK JELZÉSE.

A Victrix 26 II kazán az esetenkénti rendellenességet jelzi a kazán megjelenítőjén látható kódakkal (1).

Aktív meghibásodás, vagy rendellenesség esetén, bekapsol a rendellenesség jelzése a () jel világítása és a megfelelő kód bekapsolása révén:

Jelzett rendellenesség	Hiba-kód
Gyújtás hiányának blokkolása	01
Biztonsági termosztát blokkolása (túlmelegedés), füsttermosztát, vagy lángellenőrző rendellenesség	02
Szállító szonda rendellenessége	05
Visszacsatlakozási szonda rendellenesség	06
Reset kiválasztó meghibásodása	08
Aktív tárázasi funkció (CAR-on megjelenítve)	09
Keringetés hiánya	10
Konfigurációs hiba	15
Ventilátor rendellenessége	16
Parazita láng zárlata	20
Elégítelen keringetés	27
Távvezérő jelzésének elvesztése	31
Alacsony tápfeszültség	37

Poznámka: na dálkovém ovladači Comando Amico Remoto (volitelně) odpovídá chybouvý kód předchozímu seznamu s písmenem "E" umístěným před ním (Např. kód 01 CAR kód E01).

Zablokování v důsledku nezapálení. Při každém požadavku na vytápění místnosti nebo ohřev užitkové vody se kotel automaticky zapne. Pokud během 10 vteřin nedojde k zapálení hořáku, kotel se zablokuje v důsledku nezapálení. Toto zablokování odstraníte tak, že otočíte hlavní voličem (2) na chvíli do polohy Reset. Při prvním zapnutí po delší době nečinnosti zařízení může být potřeba odstranit zablokování v důsledku nezapálení. Pokud se tento jev opakuje často, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Zablokování v důsledku přehřátí. Pokud v průběhu běžného provozního režimu z důvodu poruchy dojde k nadmernému vnitřnímu přehřátí, přehřátí spalin nebo k poruše řízení plamena, kotel se zablokuje. Toto zablokování odstraníte tak, že otočíte hlavní voličem (2) na chvíli do polohy Reset. Pokud se tento jev opakuje často, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Porucha náběhové sondy zařízení. Pokud karta zjistí poruchu na sondě NTC na výstupu do systému, kotel se nespustí; pak je třeba přivolat kvalifikovaného technika (například z oddělení technické pomoci společnosti Immergas).

Porucha sondy užitkové vody. Pokud karta odhalí poruchu na sondě NTC užitkové vody, signalizuje kotel poruchu. V tomto případě kotel pokračuje v ohřevu užitkové vody ale s optimálním výkonom. Kromě toho je v tomto případě zakázáná funkce proti zamrznutí a je nutné přivolat kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Závada voliče reset. Pokud z důvodu závady volič (2) zůstane v poloze Reset na délku než 30 sekund, signalizuje kotel poruchu. Kotel vypněte a znovu zapněte. Pokud kotel signalizuje poruchu i po opětovném zapnutí, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Absence cirkulace. K této poruše dochází v případě, že cirkulace není dostatečná k zajištění správného provozu (kód 10); příčiny mohou být následující:

- nedostatečná cirkulace v systému; zkонтrolujte, zda nedošlo k zabránění cirkulace ve vytápěcím okruhu a zda je zařízení dokonale odvzdušněno;
- oběhové čerpadlo je zablokováno, nebo není správně připojeno; je potřeba se postarat o jeho odblokování a o kontrolu elektrického zapojení;
- absence vody v systému; postarejte se o jeho naplnění s ohledem na typ okruhu: s otevřenou nebo zavřenou nádobou.

Pokud tato porucha přetrva, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Chyba konfigurace. Pokud karta odhalí poruchu nebo neshodu v elektrické kabeláži, kotel se nezapne. V případě obnovené běžných podmínek se kotel znova spustí, aniž by bylo nutné jej resetovat. Pokud tato porucha přetrva, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Porucha ventilátoru. Si verifica nel caso il venK této poruše v případě mechanické nebo elektronické závady. Zkuste kotel vypnout a znovu zapnout. Pokud tato porucha přetrva, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Opomba: koda napake na daljinškem upravljalniku CAR (opcija) ustreza kodi iz predhodnega seznama, le da ima spredaj označeno črko »E« (npr. koda 01 na daljinškem upravljalniku CAR koda E01).

Blokiranje zaradi neuspelega vžiga. Ob vsaki zahtevi po ogrevjanju prostora ali proizvodnji tople sanitarne vode se kotel avtomatsko vklopil. Če se v 10 sekundah gorilnik ne vzge, se kotel "blokira zaradi neuspelega vžiga". Za odpravo "blokiranja zaradi neuspelega vžiga" morate glavno izbirno stikaljo (2) začasno obrniti v položaj Reset (ponastavitev). Ob prvem vklopu in po daljšem obdobju nedelovanja aparata je potrebno odpraviti "blokiranje zaradi neuspelega vžiga". Če je ta pojav pogost, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Blokiranje zaradi prekomerne temperature. Če pride med normalnim režimom delovanja do prekomernega notranjega pregrevanja dimnih plinov, ali nastopi napaka v enoti za nadzor plamena, se kotel blokira zaradi prekomerne temperature. Za odpravo "blokiranja zaradi prekomerne temperaturе" morate glavno izbirno stikaljo (2) začasno obrniti v položaj Reset (ponastavitev). Če je ta pojav pogost, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Napaka sonde na dovodu sistema. Če kartica nazna napako na NTC sondi v dovodu sistema, se kotel ne zažene; obrnite se na usposobljenega tehnika (na primer, na službo za tehnično pomoc družbe Immergas).

Napaka sonde sanitarno vode. Če kartica nazna napako na NTC sondi sanitarno vodo, kotel sporoči napako. V tem primeru kotel nadaljuje s pripravo tople sanitarno vodo, toda z neoptimalnimi rezultati. V tem primeru je zavrtla tudi funkcija proti zmrzovanju, zato se morate obrniti na usposobljenega tehnika (na primer, na službo za tehnično pomoc družbe Immergas).

Okvara izbirnega stikala za ponastavitev. Če ostane izbirno stikaljo (2) zaradi slabega delovanja nastavljeno na »Ponastavitev« več kot 30 sekund, kotel sporoči napako. Kotel izklopilce in ga ponovno vklopite. Če kotel tudi ob ponovnem vklopu sporoči napako, se po pomoc obrnite na usposobljenega tehnika (na primer servisno službu Immergas).

Pomanjkanje obtoka. Nastopi, če ni zadostnega obtoka, ki bi zagotovil pravilno delovanje (koda 10); vzroki so lahko:

- slaba cirkulacija v napeljavi; preverite morebitno zaprost prestreznega ventila na ogrevalem tokokrogu in se prepričajte, da je napeljava v celoti odzračena;
- obotčna črpalka blokirana ali nepravilno povezana; črpalko je treba deblokirati ali pa preveriti električne povezave;
- pomanjkanje vode v sistemu; napolnite sistem, pri čemer upoštevajte pogoje glede na sistem: z odprto ali zaprto komoro.

Če napake ne odpravite, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Napaka v konfiguraciji. Če kartica nazna napako ali neskladje na električnih kablih kotla, se slednji ne požene. V primeru ponovne vzpostavite normalnih pogojev delovanja se kotel ponovno zažene brez potrebe po ponastavitev. Če napake ne odpravite, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Napaka ventilatorja. Nastopi v primeru mehanske ali elektronske okvare ventilatorja. Poskusite ga ugasniti in ponovno prižgati. Če napake ne odpravite, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Megjegyzés: az Amico távvezérlésén (opcionális) a hibakód megfelel az előző felsorolásnak, "E" betű előzi meg (Pl. 01 CAR kódnak E01 felel meg).

Leblokkolás gyújtás hiányában. A környezet fűtésének, vagy az egészségügyi meleg víz szolgáltatás kérésekor a kazán minden automatikusan bekapsol. Ha 10 másodperc alatt az égő nem gyül be, a kazán működése 30 másodpercig fel van függeszve, újra kell próbálkozni, és másodszori próbálkozásra sem gyül be, a kazán "leblokkol gyújtás hiányában". A „Leblokkolás gyújtás hiányában” megszüntetése érdekében a kiválasztót el kell forgatni Reset pozícióba. Az első begyújtáskor, vagy a berendezés hosszabb ideig való leállása után szükséges lehet a „Leblokkolás gyújtás hiányában” kizárást elvégezni. Ha a jelenség gyakran előfordul, hívjon szakképzett technikust (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Túlmelegedés miatti zárlat. Ha rendes működés alatt rendellenesség vagy a láng szabályozójának rendellenessége miatt fokozott belső-, füstgáz elevezetők túlmelegedés merül fel, a kazán túlmelegedés lebablokkálódásba kerül. A „Leblokkolás túlmelegedés miatt” állapot megszüntetése érdekében a kiválasztót azonnal el kell forgatni Reset pozícióba. Ha a jelenség gyakran előfordul, szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Szállító szonda rendellenessége. Ha a kártya a berendezés NTC használó szondájának rendellenességet mutatja, a kazán nem működik; és szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Használati szonda rendellenessége. Ha a kártya a berendezés NTC használáti szondájának rendellenességet mutatja, a kazán nem működik; Ebben az esetben a kazán továbbra is előállítja a használati meleg vízet, de nem a legmegfelelőbb teljesítményen. Valamint, ebben az esetben a fagyásigálló funkció nem működik és íly módon, tehát a rendellenesség megszüntetése végett szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Reset kiválasztó meghibásodása. Amennyiben meghibásodás miatt a (2) kiválasztó Reset pozíciót marad több mint 30 másodpercig, a kazán rendellenességet jelenlétével jelzi Kapcsolj ki, majd kapcsolja be a kazánt. Ha a kazán a bekapsoláskor is rendellenesség jelenlétével jelzi, szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Vízkörforgás hiánya. Abban az esetben áll fenn, ha a kazán megfelelő működését biztosító keringetés nem elegendő, a következő okok miatt:

- elégletes körforgás a berendezésben, ellenőrizze, hogy nincs fennakadás a zárt fűtési hálózatban és, hogy a berendezésben nincs levegő (légmenet);
- leállt, vagy nem a megfelelően csatlakoztatott körforgás; tegye szabaddá a körforgást és ellenőrizze az elektromos csatlakoztatásokat;
- nincs elég víz berendezésben; végezze el a berendezés feltöltését a hálózati jellemzők figyelembe vételevel: nyitott, vagy zárt tartály.

Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívjon szakképzett technikust (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Konfigurációs hiba. Amennyiben a kártya rendellenességet, vagy az elektromos kábelek inkongruenciáját jelzi, a kazán nem kapcsol be. A kazánt nem kell újra reset-álni lehet egy új bekapsolási kísérletkor. Ha a jelenség továbbra is fennáll, szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia szolgáltatója).

Ventilátor rendellenessége. Amennyiben a ventilátor mechanikus vagy elektronikus meghibásodást jelez. Próbálja meg a kazánt kikapcsolni és bekapsolni. Ha a jelenség továbbra is fennáll, szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Blok parazitního plamene. Dochází k němu v případě rozptýlení zjišťovacího okruhu nebo poruchy řízení plamene. Je možné kotel resetovat, abyste umožnili nový pokus o zapnutí. Pokud se kotel nezapíná, je nutné přivolat kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Nedostatečná cirkulace vody. K této poruše dochází v případě přehřátí kotle způsobeného nedostatečnou cirkulací vody v primárním okruhu; příčiny mohou být následující:

- nedostatečná cirkulace v systému; zkонтrolujte, zda nedošlo k zabránění cirkulace ve vytápěcím okruhu a zda je zařízení dokonale odvzdušněno;
- zablokované oběhové čerpadlo; je potřeba čerpadlo odblokovat.

Pokud se tento jev opakuje často, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Ztráta komunikace s dálkovým ovladačem. Dochází k ní v případě připojení k nekompatibilnímu dálkovému ovládání nebo v případě ztráty komunikace mezi kotlem a dálkovým ovládáním Comando Amico Remoto. Znovu se pokuste o připojení dálkového ovládání po předchozím vypnutí kotle a přepnutím přepínače (2) do polohy (1). Pokud ani po opakováném spuštění není CAR nařazen, kotel přejde do místního provozního režimu, při kterém je nutné používat ovládací prvky kotle umístěné na kotli samotném. Pokud se tento jev opakuje často, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Nízké napájecí napětí. K této poruše dochází v případě, kdy napájecí napětí klesne pod hranici povolenou pro správný provoz kotle. V případě obnovení běžných podmínek se kotel znova spustí, aniž by bylo nutné jej resetovat. Pokud se tento jev opakuje často, přivolejte kvalifikovaného technika (např. ze servisního oddělení Immergas).

Signalizace a diagnostika – Zobrazení na displeji dálkového ovladače Comando Amico Remoto (volitelně). Při běžném provozu kotle se na displeji dálkového ovladače Comando Amico Remoto zobrazí hodnota okolní teploty; v případě poruchy funkce nebo závady je zobrazena hodnota teploty vystřídáno chybovým kódem, jejichž seznam je uveden v předešlé tabulce.

Upozornění: v případě, že je kotel v pohotovostním režimu stand-by "O". Dálkové ovládání není napojeno, v důsledku toho v případě vybití baterií dojde ke ztrátě všech programů uložených do paměti.

2.6 VYPNUTÍ (ZHASNUTÍ) KOTLE.

Vypněte hlavní volič (2) jeho přepnutím do polohy "O" a zavřete plynový kohout před kotlem. Nenechávejte kotel zbytečně zapojený, pokud ho nebudete delší dobu používat.

2.7 OBNOVENÍ TLAKU V TOPNÉM SYSTÉMU.

Pravidelně kontrolujte tlak vody v systému. Ručička manometru kotle musí ukazovat hodnotu mezi 1 a 1,2 bary.

Je-li tlak nižší než 1 bar (za studena), je nutné provést obnovení tlaku pomocí kohoutu umístěného ve spodní části kotle (Obr. 2-2).

Poznámka: Po provedení zásahu kohout uzávřete.

Blíží-li se tlak k hodnotám blízkým 3 barům, může zareagovat bezpečnostní ventil.

V takovém případě požádejte o pomoc odborně vyškoleného pracovníka.

Jsou-li poklesy tlaku časté, požádejte o prohlídku systému odborně vyškoleného pracovníka, abyste zabránili jeho případnému nenapravitelnému poškození.

Blokiranje parazitnega plamena. Pojavi se v prímeru disperzije tokokroga za zaznavo ali napake pri nadzoru plamena. Kotel se lahko ponastavi, tako da je mogoč ponoven poskus vklopa. Če se kotel ne požene, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Nezadostna cirkulacija vode. Pojavi se takrat, ko pride do pregrevanja kotla, ki je posledica slabе cirkulacije vode v primarnem tokokrogu; vzroki so lahko naslednji:

- slaba cirkulacija v napeljavi; preverite morebitno zaprost prestreznega ventila na ogrevalem tokokrogom in se prepričajte, da je napeljava v celoti odzračena;
- obtočna črpalka je blokirana; sprostite jo.

Če je ta pojav pogost, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Izguba komunikacije z daljniskim upravljalnikom. Pojavi se takrat, ko povezava z daljniskim upravljalnikom CAR ni združljiva, ali v primeru prekinute komunikacije med kotлом in daljniskim upravljalnikom CAR. Ponovite postopek povezave, tako da kotel ugasnete in izbirno stikalo (2) obrnete v položaj (1). Če daljniski upravljalnik CAR tudi ob ponovnem vklopu ni naznan, kotel preide na lokalno delovanje oziroma na uporabo krmlnih mehanizmov na samem kotlu. Če je ta pojav pogost, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Nizka napajalna napetost. Pojavi se takrat, ko je napajalna napetost nižja od dovoljenih mehnih vrednosti za pravilno delovanje kotla. V primeru ponovne vzpostavitve normalnih pogojev delovanja se kotel ponovno zažene brez potrebe po ponastaviti. Če je ta pojav pogost, se obrnite na usposobljenega tehnika (na primer, servisna služba Immergas).

Signalizacije in diagnostika - Prikazi na zaslonu daljinskega upravljalnika CAR (opcija). Med normalnim delovanjem kotla je na zaslonu daljinskega upravljalnika CÁR prikazana vrednost sobne temperature; v primeru slabave delovanja ali napake, prikaz temperature zamenja ustrezna koda napake, prisotna v prejšnji razpredelnici.

Pozor: kotel nastavite na način pripravljenosti "O". daljinski upravljalnik ni pod napetostjo, zato bodo v primeru izrabe baterij vsi shranjeni programi izgubljeni.

2.6 IZKLOP KOTLA.

Izklopite glavno stikalo (2), kar storite tako, da ga obrnete v položaj "O" in zaprite plinsko pipo na aparatu.

Kotla ne puščajte po nepotrebnem vključenega, če ga dalj časa ne uporabljate.

2.7 PONOVNA VZPOSTAVITEV TLAKA V OGREVALNI NAPELJAVI.

Redno preverjajte vodni tlak v napeljavi.

Kazalec manometra kotla mora prikazovati vrednost med 1 in 1,2 bar.

Ce je tlak nižji od 1 bar (ob mrzli napeljavi), ga morate ponovno vzpostaviti s pomočjo ventila, ki se nahaja v spodnjem delu kotla (sl. 2-2).

N.B.: po posegu zaprite ventil.

Če se tlak približa vrednosti 3 bar, obstaja tveganje posredovanja varnostnega ventila.

V tem primeru zaprosite za pomoč strokovno usposobljeno osebje.

V primeru pogostih padcev tlaka, zaprosite za pomoč strokovno usposobljeno osebje, da odpravi morebitne izgube napeljave.

Parazita láng leállása. A vételezési hálózat vesztességekor, vagy a lángellenőrző rendellenes működésekor merül ez fel. A kazán újra reset-álni lehet egy új bekapcsolási kísérletkor. Ha kazán nem indítható be, szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Elégletes vízkörforgás. Abban az esetben áll fenn, ha a kazán túlmelegedik az elsődleges hálózatban levő víz elégletes körforgása miatt, a következő okok miatt:

- elégletes körforgás a berendezésben, ellenőrizze, hogy nincs fennakadás a zárt fűtési hálózatban és, hogy a berendezésben nincs levegő (légmenetes);
- leállt körforgás, tegye szabadá a körforgást.

Ha a jelenség gyakran előfordul, hívjon szakképzett technikust (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Távvezérlő jelének elvesztése. Egy nem kompatibilis távelőrzőhöz való csatlakoztatás esetében merül fel, vagy abban az esetben, ha a kazán és a CAR között megszakad az összeköttetés. Próbálja meg újából az összeköttetés létrehozását a kiválasztó (2) (1) pozícióra való helyezésével. Ha az újrábekapcsolás során sem nem indul el a CAR, a kazán helyi működtetési módba kerül, íly módon használja a kazánon jelen levő vezérléseket. Ha a jelenség gyakran előfordul, szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Alacsony ellátási feszültség. Abban az esetben merül fel, ha az ellátási nyomás alacsonyabb a kazán megfelelő működéséhez szükséges értékenél. A kazánt nem kell újra reset-álni egy új bekapcsolási kísérletkor. Ha a jelenség gyakran előfordul, szakképzett technikust kell hívni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia Szolgáltatója).

Jelzések és diagnózis - Display megjelenítés az Amico távvezérlőn (Opcionális). A kazán rendes működése alatt az Amico távvezérlő display-én megjelenik a környezeti hőmérséklet; meghibásodás, vagy rendellenesség esetében, a hőmérséklet megjelenítődés helyett az előző táblázaton levő, erre vonatkozó hibakód jelenik meg.

Figyelem: amennyiben a kazán "stand-by" "O" kerül, a távvezérlésen nincs ellátás, az elemek lemerülése következében, az összes memorizált program elveszik.

2.6 A KAZÁN KIKAPCSOLÁSA.

A (2) fő kapcsolót iktassa ki "O" pozícióra téve és zárja el a kazán tetején levő gázsapot. Ne hagyja a kazánt fölöslegesen működő állapotban, amikor ezt hosszabb ideig nem használja.

2.7 A FŰTÉSI RENDSZER NYOMÁSÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA.

Rendszeresen ellenőrizni kell a fűtési rendszer víznyomását.

A kazán nyomásérőjének mutatója 1 és 1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson.

Ha a nyomás 1 bar-nál alacsonyabb (hideg fűtési rendszer esetén), helyre kell állítani a megfelelő nyomásértéket a kazán alsó részén található töltőcsap megnagyításával (1-21. ábra).

MEGJ.: A művelet végeztével zárjuk el a csapot.

Ha a nyomásérték 3 bar-hoz közelít, fennáll a biztonsági szelép működésének veszélye.

Ebben az esetben kérje a megfelelő szakképzetség-gel rendelkező szakember segítségét.

Amennyiben gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, hívjon szakembert, mivel el kell hárítani a rendszer esetleges vízveszteségenek okát.

2.8 VYPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ.

Pro vypuštění kotle použijte jeho výpustný kohout (Obr. 2-2).

Před provedením této operace se ujistěte, že je plnicí kohout zařízení zavřený.

2.9 OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ.

Kotel řady "Victrix 26 21" je vybaven funkcí ochrany před zamrznutím, která automaticky zapne hořák ve chvíli, kdy teplota klesne pod 4°C (sériová ochrana až po min. teplotu -5°C). Veškeré informace týkající se ochrany před zamrznutím jsou uvedeny v oddílu 1.3. Neporušenost přístroje a tepelného užitkového okruhu v místech, kde teplota klesá pod bod mrazu doporučujeme chránit pomocí nemrzoucí kapaliny a instalováním soupravy proti zamrznutí Immergas do kotle. V případě delší nečinnosti (v závislosti na typu domu) kromě toho doporučujeme:

- odpojit elektrické napájení;
- vypustit vytápěcí okruh a okruh ohřevu užitkové vody kotle. U systémů, které je třeba vypouštět často, je nutné, aby se plnily následující upravenou vodou, protože vysoká tvrdost může být původcem usazování kotelního kamene.

2.10 ČIŠTĚNÍ SKŘÍNĚ KOTLE.

Plášť kotle vyčistěte pomocí navlhčených hadrů a neutrálního čisticího prostředku na bázi mýdla. Nepoužívejte práškové a drsné čisticí prostředky.

2.11 DEFINITIVNÍ DEAKTIVACE.

V případě, že se rozhodnete pro definitivní odstávku kotle, svěrte příslušné s tím spojené operace kvalifikovaným odborníkům a ujistěte se mimojiné, že bylo před tím odpojeno elektrické napájení a přívod vody a paliva.

Legenda (Obr. 2-2):

- 1 - Pohled zpodu
- 2 - Plnicki kohout zařízení
- 3 - Výpustný kohout zařízení
- 4 - Kohout vstupu studené užitkové vody
- 5 - Kohout přívodu plynu

2.8 IZPRAZNITEV NAPELJAVE.

Za izpraznitve kotla odprite temu namenjeni ventil za izpraznitve sistema (sl. 2-2).

Pred tem posegom se prepričajte, da je ventil za polnjenje sistema zaprt.

2.9 ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM.

Kotel serije "Victrix 26 21" je opremljen s funkcijo proti zmrzovanju, ki avtomatsko vklopi gorilnik, ko se temperatura spusti pod 4°C (serijska zaščita do najnižje temperature -5°C). Vse informacije o zaščiti pred zmrzovanjem so navedene v odst. 1.3. Za zagotovitev integrirate aparata in ogrevalno-sanitarne napeljave v območjih, kjer temperatura pada pod ničlo, vam priporočamo, da ogrevalno napeljavo zaščitite s sredstvom proti zmrzovanju in v kotel namestite komplet proti zmrzovanju Immegas. V primeru daljše neuporabe (počitniško stanovanje) pa vam priporočamo tudi naslednje:

- izklopite električno napajanje;
- v celoti izpraznite ogrevalni tokokrog in tokokrog sanitarne vode kotla. Napeljava, ki se jo pogosto prazni, mora biti nujno napolnjena z ustrezno obdelano vodo, da se zmanjša trdota slednje, ki lahko povzroča nalaganje usedlin apnenca.

2.10 ČIŠĆENJE OBLOGE.

Za čišćenje plašča kotla uporabite vlažne krpe in neutralno milo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali čistil v prahu.

2.11 DOKONČNA DEZAKTIVACIJA.

Če se odločite za dokončen izklop kotla, ta postopek zaupajte strokovnemu osebju in se med drugim prepričajte, da je izključeno električno in vodovodno ter napajanje goriva.

Legenda (sl. 2-2):

- 1 - Pogled od spodaj
- 2 - Ventil za polnjenje sistema
- 3 - Ventil za praznjenje sistema
- 4 - Vhodni ventil sanitarne vode
- 5 - Plinska pipa za dovod plina

2.8 A BERENDEZÉS VÍZTELENÍTÉSE.

A kazán víztelenítésének művelete az e célból szolgáló leeresztő csap segítségével végezhető el (2-2. ábra).

A művelet megkezdése előtt győződjünk meg róla, hogy a feltöltő csap el van-e zárva.

2.9 FAGYÁSGÁTLÓ VÉDELEM.

Az "Victrix 26 21" sorozatú kazán fagyásgátló funkcióval van ellátva, amely automatikusan bekapcsolja az égetőt, ha a hőmérséklet 4°C alá süllyed (védelemsoor min. 15°C - ig). A fagyásgátló védelemre vonatkozó összes információt az 1.3 bekezdés tartalmazza. A berendezés és a meleg víz berendezés épsegének fenntartása érdekében olyan helyeken, ahol a hőmérséklet nulla fok alá süllyed, ajánljuk, hogy a fűtőberendezést fagyásgátló folyadékkal lássa el és szerelje fel az Immegas Fagyásgátló készletet. Ám, hosszabb kikapcsolás esetében (második ház), ajánljuk még, hogy:

- kapcsolja ki az elektromos ellátást;
- ürtítsse ki teljes mértékben a fűtési és a meleg vízhálózatot. A gyakorta kiürített berendezés esetében elengedhetetlen, hogy az újrafeltöltés megfelelőképpen kezelt lágyított vízzel történjék mészkarbónások elkerülése érdekében.

2.10 A KAZÁN KÖPENYÉNEK TAKARÍTÁSA.


A kazán köpenyének tisztításához nedves kendőt és semleges tisztítószert használunk. Ne használunk sűroló tisztítószert, se sűrolóport.

2.11 HASZNÁLATBÓL VALÓ VÉGLEGES KIVONÁS.

Amennyiben a kazánt végleg kivonják a használatból, az ezzel kapcsolatos teendőket megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező szakemberre kell bízni, és meg kell győződni, hogy előzőleg elzárásra került az elektromos, víz- és tűzelőanyag táplálás.

Jelmagyarázat (2-2. ábra):

- 1 - Alsó rálátás
- 2 - Berendezést feltöltő csap
- 3 - Berendezést kiürítő csap
- 4 - Használati hideg víz bemeneteli csapja
- 5 - Gázellátás csapja



2-2

3 UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU (PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA)

Při uvádění kotle do provozu je nutné:

- zkontrolovat existenci prohlášení o shodě dané instalace;
- zkontrolovat, zda použitý plyn odpovídá tomu, pro který je kotel určen;
- zkontrolovat připojení k síti 230V-50Hz, správnost polarity L-N a uzemnění;
- zapnout kotel a zkontrolovat správnost zapálení;
- zkontrolovat hodnoty Δp plynu v režimu ohřevu užitkové vody a vytápění;
- zkontrolovat CO₂ ve spalinách při maximálním a minimálním výkonu;
- zkontrolovat, zda bezpečnostní zařízení pro případ absence plynu pracuje správně a dobu, za kterou zasáhne;
- zkontrolovat zásah hlavního spínače umístěného před kotlem a v kotli;
- zkontrolovat, zda nasávací a výfukové koncové kusy nejsou upcané;
- zkontrolovat zásah regulačních prvků;
- zaplombovat regulační zařízení průtoku plynu (pokud by se měla nastavení změnit);
- zkontrolovat ohřev užitkové teplé vody;
- zkontrolovat těsnost vodovodních okruhů;
- zkontrolovat ventilaci a/nebo větrání v místnosti, kde je kotel instalován tam, kde je to třeba.

Pokud by výsledek byť jen jedné kontroly související s bezpečností měl být záporný, nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

3 VKLJUČITEV KOTLA V OBRATOVANJE (ZAČETNA KONTROLA)

Za vključitev kotla v obratovanje morate storiti naslednje:

- preverite, ali obstaja izjava o skladnosti nameštive;
- preverite ustreznost uporabljenega plina s tistim, za katerega je bil kotel pripravljen;
- preverite povezavo na omrežje 230V-50Hz, upoštevanje polaritete L-N in ozemljitev;
- vključite kotel in preverite pravilnost vklopa;
- preverite vrednosti Δp plina pri pripravi sanitarne vode in pri ogrevanju;
- preverite CO₂ v dimnih plinih pri maksimalnem in minimalnem pretoku;
- preverite posredovanje varnostnega sistema v primeru pomanjkanja plina in odgovarjajoči čas posredovanja;
- preverite posredovanje glavnega stikala, nameščenega na vrhu kotla in v kotlu;
- prepričajte se, da cevovodi za zajem zraka / odvod dimnih plinov niso zamašeni;
- preverite posredovanje regulacijskih delov;
- zapečatite sisteme za regulacijo pretoka plina (v primeru spremembe regulacij);
- preverite proizvodnjo tople sanitarné vode;
- preverite tesnjenje vodovodnih tokokrogov;
- preverite ventilacijo in/ali prezračevanje prostora namestitve, kjer je to predvideno.

Če je le ena od kontrol, povezanih z varnostjo, negativna, aparata ne smete pognati.

3 A KAZÁN BEÜZEMELÉSE (KEZDETI ELLENŐRZÉS)

A kazán beüzemelésekor szükséges teendők:

- ellenőrizni kell, hogy megvan-e a telepítés szabványossági nyilatkozata;
- ellenőrizni kell, hogy a rendelkezésre álló gáztípus megegyezik-e azzal, amelyre a kazán bő van állítva;
- ellenőrizni kell, hogy a készülék 230V-50Hz-es tápfeszültségre van-e bekötve, a fázis és a nulla nincs felcsérélve, továbbá hogy a készülék földelvé van;
- gyűjtse be a kazánt és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a gyűjtés;
- ellenőrizze a gáz Δp értékeit használati víz és fűtés működésekor;
- ellenőrizze a füst CO₂-t maximális és minimális hozamban;
- ellenőrizni kell, hogy gázhiány esetén a biztonsági elzáró szelep megfelelően zár-e, és ha igen, mennyi a reakciótideje;
- ellenőrizni kell a kazán előtti kapcsoló és a kazánban lévő főkapcsoló hibátlan működését;
- ellenőrizni kell, hogy az égéslevégő beszívó/füstgáz kiengedő végelemek nincsenek elzáródva;
- ellenőrizze a szabályozó egységek beátkozását;
- pecsételje le a gázhozam szabályozóegységeket (ahol a szabályozást módosította);
- ellenőrizni kell a meleg vízszolgáltatást;
- ellenőrizze a hidraulikus hálózatok állapotát;
- az előírt esetekben ellenőrizni kell a helyiséget természetes vagy ventilátoros szellőztetésének kielégítő voltát.

Amennyiben a biztonsági ellenőrzések közül akár csak egynek negatív az eredménye, a rendszer nem üzemelhető be.

CZ

3.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA.

Legenda (Obr. 3-1):

- 1 - Sifon vypouštění kondenzátu
- 2 - Průtokoměr užitkové vody
- 3 - Omezovač průtoku
- 4 - Plnicí kohout zařízení
- 5 - Užitková sonda
- 6 - Plynový ventil
- 7 - Zásuvka vstupního tlaku plynového ventilu (P3)
- 8 - Kladný Venturiho signál (P1)
- 9 - Záporný Venturiho signál (P2)
- 10 - Plynový/vzduchový Venturiho kolektor
- 11 - Ventilátor
- 12 - Plynová tryska
- 13 - Detekční svíčka
- 14 - Tepelná bezpečnostní kourová pojistka
- 15 - Sáček vzduchové potrubí
- 16 - Kondenzační modul
- 17 - Ruční odvzdušňovací ventil
- 18 - Tepelná bezpečnostní pojistka výměníku
- 19 - Šachta analyzátoru vzduchu
- 20 - Zásuvka tlaku Δp plynu
- 21 - Šachta analyzátoru spalin
- 22 - Digestor
- 23 - Bezpečnostní termostat
- 24 - Sonda výtlaku
- 25 - Zapalovací svíčka
- 26 - Hořák
- 27 - Kryt kondenzačního modulu
- 28 - Průtokoměr zařízení
- 29 - Expanzní nádoba zařízení
- 30 - Odvzdušňovací ventil
- 31 - Oběhové čerpadlo kotle
- 32 - Výměník užitkové vody
- 33 - Trojcestní ventil (motorizovaný)
- 34 - Automatický by-pass
- 35 - Výpustný kohout zařízení
- 36 - Bezpečnostní ventil 3 bar

G - Přívod plynu
SC - Vypuštění kondenzátu
AC - Odtok teplé užitkové vody
AF - Přítok studené užitkové vody
R - Návrat systému
M - Náběh systému

SI

3.1 HIDRAULIČNA SHEMA.

Legenda (sl. 3-1):

- 1 - Sifon za odvod kondenzata
- 2 - Sanitarni merilec pretoka
- 3 - Omejevalnik pretoka
- 4 - Ventil za poliranje sistema
- 5 - Sonda sanitarne vode
- 6 - Plinski ventil
- 7 - Priključek tlaka na izhodu plinskega ventila (P3)
- 8 - Pozitivni signal Venturijeve cevi (P1)
- 9 - Negativni signal Venturijeve cevi (P2)
- 10 - Zbiralnik Venturijeva cev zrak/plin
- 11 - Ventilator
- 12 - Plinska šoba
- 13 - Merilna svečka
- 14 - Termična varovalka za zaščito pred dimnimi plini
- 15 - Cev za zajem zraka
- 16 - Kondenzačni modul
- 17 - Ročni odzračevalni ventil
- 18 - Termična varovalka za zaščito izmenjevalnika
- 19 - Analizator zraka
- 20 - Tlačni priključek Δp za plin
- 21 - Analizator dimnih plinov
- 22 - Dimna komora
- 23 - Varnostni termostat
- 24 - Sonda na dovodu
- 25 - Vžigalna svečka
- 26 - Gorilnik
- 27 - Pokrov kondenzačnega modula
- 28 - Merilec pretoka napeljave
- 29 - Ekspanzijska posoda sistema
- 30 - Odzračevalni ventil
- 31 - Obtočna črpalka kotla
- 32 - Izmenjevalnik sanitarne vode
- 33 - 3 potni (motorni) ventil
- 34 - Avtomatski obvod
- 35 - Ventil za praznjenje sistema
- 36 - Varnostni ventil 3 bar

G - Plinsko napajanje
SC - Odvod kondenzata
AC - Izvod tople sanitarni vode
AF - Vhod sanitarni vode
R - Povratek sistema
M - Dovod sistema


HU

3.1 HIDRAULIKUS SÉMA.

Jelmagyarázat (3-1. ábra):

- 1 - Kondenziálószűrő szifon
- 2 - Használati víz áramlásmérője
- 3 - Áramláscsökkenő
- 4 - Berendezést feltöltő csap
- 5 - Használati szonda
- 6 - Gázszelép
- 7 - Gázszelép kimenetel nyomás fogó (P3)
- 8 - Venturák pozitív jelzése (P1)
- 9 - Venturák negatív jelzése (P2)
- 10 - Égéslevégő/füstgáz venturák gyűjtője
- 11 - Ventilátor
- 12 - Gázfúvóka
- 13 - Felmérési gyertyák
- 14 - Füstgáz biztonsági hőbiztosíték
- 15 - Égéslevégő szívő cső
- 16 - Kondezációs modul
- 17 - Manuális szellőző szelép
- 18 - Cserélő biztonsági hőbiztosíték
- 19 - Égéslevégő elemző furat
- 20 - Δp gáz nyomás fogó
- 21 - Füstgáz elemző furat
- 22 - Füstcső
- 23 - Biztonsági termosztát
- 24 - Szállító szonda
- 25 - Begyűjtési gyertyák
- 26 - Forralós
- 27 - Kondezációs modul fedele
- 28 - Berendezés áramlásmérő
- 29 - Berendezés kiterjedési tartálya
- 30 - Levegő szellőztető szelép
- 31 - Kazán keringető
- 32 - Használati víz cserélő
- 33 - Hárómirányú szelép (motorizált)
- 34 - Automatikus by-pass
- 35 - Berendezés víztelelítő csapja
- 36 - 3 bar-os biztonsági szelép

G - Gázellátás
SC - Kondenziálószűrések
AC - Használati meleg víz kimenetele
AF - Használati víz bemenetele
R - Berendezés visszacsatlakoztatása
M - Berendezés előmenetele



3.2 ELEKTRICKÉ SCHÉMA.

Legenda (Obr. 3-2):

- A4 - Zobrazovací karta
- B1 - Sonda výtlaku
- B2 - Užitková sonda
- B4 - Venkovní sonda (volitelné)
- CAR - Dálkové ovládání Comando Amico Remoto (volitelné)
- E1 - Zapalovací svíčky
- E2 - Detekční svíčka
- E4 - Bezpečnostní termostat
- E13 - Tepelná bezpečnostní pojistka výměníku
- E14 - Tepelná bezpečnostní kouřová pojistka
- G2 - Zapalovač
- M1 - Oběhové čerpadlo kotle
- M20 - Ventilátor
- M30 - Trojcestný ventil
- S2 - Volný provozu
- S4 - Průtokoměr užitkové vody
- S40 - Průtokoměr zářízení
- S7 - Volný časovače vytápění
- S9 - Volný režimu ohřevu užitkové vody
- S10 - Volný režimu oběhového čerpadla
- S13 - Volný rozsahu teploty vytápění
- S20 - Pokojový termostat (volitelné)
- T2 - Nizkonapěťový transformátor
- U1 - Vnitřní usměrňovač konektoru plynového ventilu
- X40 - Most pokojového termostatu
- Y1 - Plynový ventil
- 1 - Napájení 230 V AC 50Hz
- 2 - Počet otáček ventilátoru
- 3 - Volitelná sada karty s jedním relé
- 4 - Karta zón (volitelné)
- 5 - Hnědá
- 6 - Modrá
- 7 - Žlutá / Zelená
- 8 - Bílá
- 9 - Zelená
- 10 - Červená
- 11 - Černá
- 12 - Oranžová
- 13 - Sedá
- 14 - Bílá (vytápění)
- 15 - Červená (ohřev užitkové vody)
- 16 - Fialová
- 17 - Růžová

3.2 ELEKTRIČNA SHEMA.


Legenda (sl. 3-2):

- A4 - Kartica za prikaz
- B1 - Sonda na dovodu
- B2 - Sonda sanitärne vode
- B4 - Zunanja sonda (opcija)
- CAR - Daljinski upravljalnik (opcija)
- E1 - Vzgladne svečke
- E2 - Merilna svečka
- E4 - Varnostni termostat
- E13 - Termična varovalka za zaščito izmenjevalnika
- E14 - Termična varovalka za zaščito pred dimnim plini
- G2 - Vzgalo
- M1 - Obtočna črpalka kotla
- M20 - Ventilator
- M30 - Tripotni ventil
- S2 - Izbirno stikalo delovanja
- S4 - Merilec pretoka sanitärne vode
- S40 - Merilec pretoka napeljave
- S7 - Izbirno stikalo timer ogrevanja
- S9 - Izbirno stikalo načina priprave sanitärne vode
- S10 - Izbirno stikalo načina obtočne črpalke
- S13 - Izbirno stikalo razpona temperature ogrevanja
- S20 - Sobni termostat (opcija)
- T2 - Nizkonapetostni transformator
- U1 - Pretvornik v konektorju plinskega ventila
- X40 - Mostiček sobnega termostata
- Y1 - Plinski ventil
- 1 - Napajanje 230 Vac 50Hz
- 2 - Število vrtljajev ventilatorja
- 3 - Opcijski komplet kartice z enim relejem
- 4 - Čonska kartica (opcija)
- 5 - Rjava
- 6 - Modra
- 7 - Rumena / Zelená
- 8 - Bela
- 9 - Zelená
- 10 - Rdeča
- 11 - Črna
- 12 - Oranžna
- 13 - Siva
- 14 - Bela (ogrevanje)
- 15 - Rdeča (sanitarna voda)
- 16 - Vijočna
- 17 - Rožnata

3.2 ELEKTROMOS SÉMA.

Jelmagyarázat (3-2. ábra):

- A4 - Megjelenítő kártya
- B1 - Megjelenítő kártya
- B2 - Használati víz sonda
- B4 - Külső sonda (opcionális)
- CAR - Amico távvezérés (opcionális)
- E1 - Begyűjtési gyertyák
- E2 - Felmérő gyertyák
- E4 - Biztonsági termosztát
- E13 - Cserélő biztonsági hőbiztosíték
- E14 - Füstgáz biztonsági hőbiztosíték
- G2 - Begyűjtő
- M1 - Kazán keringető
- M20 - Ventilátor
- M30 - Háromirányú szelep
- S2 - Üzemmód kiválasztó
- S4 - Használati áramlásmérő
- S40 - Berendezés áramlásmérő
- S7 - Fűtési időzítés kiválasztó
- S9 - Használati üzemmód kiválasztó
- S10 - Keringető üzemmód kiválasztó
- S13 - Fűtési hőmérséklet érték kiválasztója
- S20 - Szoba termosztát (opcionális)
- T2 - Alacsony áramfeszültség átalakító
- U1 - Gázszelep csatlakoztatásához irányító belső irányító
- X40 - Szoba termosztát áthidalása
- Y1 - Gázszelep
- 1 - 230 Vac 50Hz ellátás
- 2 - Ventilátor fordulatszáma
- 3 - Egy relés kártya választható készlete
- 4 - Zóna kártya (opcionális)
- 5 - Barna
- 6 - Kék
- 7 - Sárga/ Zöld
- 8 - Fehér
- 9 - Zöld
- 10 - Vörös
- 11 - Fekete
- 12 - Narancssárga
- 13 - Szürke
- 14 - Fehér (fűtés)
- 15 - Vörös (használati víz)
- 16 - Lila
- 17 - Rózsaszínű



Dálkové ovládání Comando Amico Remoto: Kotel je určen k použití v kombinaci s dálkovým ovládáním Comando Amico Remoto (CAR), které je třeba připojit ke svorkám 42 a 43 svorkovnice (umístěné pod vzduchotěsnou komorou) s ohledem na polaritu, přičemž je nutné odstranit přemostění X40.

Pokojový termostat: Kotel je určen k použití v kombinaci s pokojovým termostatem (S20), který je třeba připojit ke svorkám 40 a 41 svorkovnice (umístěné pod vzduchotěsnou komorou), přičemž je nutné odstranit přemostění X40.

X19 používaný k připojení k osobnímu počítači při činnostech spojených s údržbou.

X17 používaný pro operace spojené se softwarovou aktualizací.

3.3 PŘÍPADNÉ PORUCHY A JEJICH PRÍČINY.

Poznámka: Zásahy spojené s údržbou musí být provedeny pověřeným technikem (např. ze servisního oddělení Immergas).

- Zápach plynu. Je způsoben úniky z potrubí plynového okruhu. Je třeba zkontrolovat těsnost přívodního plynového okruhu.

- Opakování zablokování zapálení. Může být způsobeno: nesprávným elektrickým napájením, zkontrolujte správnou polaritu L a N. Absence plynu, zkontrolujte tlak v síti a zda je přívodní plynový ventil otevřen. Nastavení plynového ventila není správné, zkontrolujte nastavení plynového ventila.

- Nerovnoměrné spalování nebo hlučnost. Může být způsobeno: znečistěným hořákem, nesprávnými parametry spalování, nesprávně instalovaným koncovým kusem nasávání - výfukem. Výčistěte výše uvedené součásti, zkontrolujte správnost instalace koncovky, zkontrolujte správnost kalibrace plynového ventila (kalibrace Off-Setu) a správnost procentuálního obsahu CO₂ ve spalinách.

- Časté zásahy bezpečnostního termostatu při nadměrné teplotě. Mohou být způsobeny absencí vody v kotli, nedostatečnou cirkulací vody v systému nebo zablokováním oběhovým čerpadlem. Zkontrolujte na manometru, zda je tlak v systému mezi stanovenými limitními hodnotami. Zkontrolujte, zda všechny ventily radiátorů nejsou uzavřeny a funkčnost oběhového čerpadla.

- Ucpání sifon. Může být způsobeno uvnitř usazenými nečistotami nebo spalinami. Zkontrolujte pomocí uzávěru na vypouštění kondenzátu, že v něm nejsou zbytky materiálu, který by zabráňoval průchodu kondenzátu.

- Ucpání výměník. Může být důsledek upcpání sifonu. Žkontrolujte pomocí uzávěru na vypouštění kondenzátu, že v něm nejsou zbytky materiálu, který by zabráňoval průchodu kondenzátu.

- Hlučnost způsobená přítomností vzduchu v systému. Zkontrolujte, zda je otevřena čepička příslušného odvzdušňovacího ventilu (Obr. 1-25). Zkontrolujte, zda tlak v systému a náplň expanzní nádoby jsou ve stanovených limitech. Hodnota tlaku náplně v expanzní nádobě musí být 1,0 bar, hodnota tlaku zařízení musí být v rozmezí 1 až 1,2 bar.

Daljinski upravljalnik CAR: kotel je pripravljen za namestitev daljinskega upravljalnika CAR, ki ga je treba povezati s sponkama 42 in 43 na spončnici (ki se nahaja pod zaprto komoro) ter pri tem upoštevati polariteto in odstraniti mostiček X40.

Sobni termostat: kotel je pripravljen za namestitev sobnega termostata (S20), ki ga je treba povezati s sponkama 40 - 41 na spončnici (ki se nahaja pod zaprto komoro) in odstraniti mostiček X40.

X19 služi za povezavo z osebnim računalnikom pri vzdrževalnih posegih.

X17 služi za posodabljanje programske opreme.

3.3 MOREBITNE NEPRILIKE IN NJIHOVA ODPRAVA.

Opomba: vzdrževalni posegi morajo biti zaupani usposobljenemu tehniku (na primer servisni službi Immergas).

- Vonj po plinu. Je posledica puščanja iz cevi plinskega voda. Preverite je treba tesnjenje tokokroga za dovod plina.
- Ponavljajoče se blokade vžiga. Povzroča ga lahko naslednje: nepravilno električno napajanje; preverite upoštevanje polaritete L in N. Odsotnost plina; preverite prisotnost tlaka v omrežju in se prepričajte, ali je ventil za dovod plina odprt. Nepravilna regulacija plinskega ventila; preverite, ali je plinski ventil pravilno umerjen.
- Nepravilno zgorevanje ali nenavadni hrup. Povzroča ga lahko naslednje: umazan gorilnik, nepravilni parametri zgorevanja, cevovod za zajem-odvod nepravilno nameščen. Očistite zgoraj navedene sestavne dele, preverite, ali je cevovod pravilno nameščen, preverite, ali je plinski ventil pravilno umerjen (umerite Off-set) in ali je odstotek CO₂ v dimnih plinih pravilen.
- Pogosta posredovanja varnostnega termostata zaradi prekomerne temperature. Lahko so posledica pomanjkanja vode v kotlu, slabega obtoka vode v sistemu ali blokiranja obtočne črpalk. Na manometru preverite, ali je tlak napeljave znotraj določenih mejnih vrednosti. Prepričajte se, da niso vsi ventili radiatorjev zaprti in preverite, ali obtočna črpalka deluje.
- Zamašen sifon. Lahko je posledica nalaganja nečistoči ali produktov zgorevanja v njegovi notranjosti. S pomočjo zamaška za odvod kondenzata se prepričajte, da ni prisotnih ostankov materiala, ki preprečujejo prehod kondenzata.
- Zamašen izmenjevalnik. Lahko je posledica zamašitve sifona. S pomočjo zamaška za odvod kondenzata se prepričajte, da ni prisotnih ostankov materiala, ki preprečujejo prehod kondenzata.
- Zvoki, ki so posledica prisotnosti zraka v napeljavi. Preverite, ali je kapica odzračevalnega ventila odprta (sl. 1-25). Preverite, ali sta tlak v sistemu in predtlak v ekspanzijski posodi znosil predpoločenih mejnih vrednosti. Vrednost predtlaka ekspanzijske posode mora znašati 1,0 bar, vrednost tlaka v sistemu pa se mora gibati med 1 in 1,2 bar.

Amico távezérlés: a kazán el van látna a Amico távezérléssel (CAR) amelyet a sorkapcsosrendszer (a zárt kamra alatt helyezkedik el) 42-es és a 43-as sorkapcsaira kell csatlakoztatni betartva a polaritást és az X40 áthidalás kiiktatásával.

A környezeti termosztát: a kazánt fel lehet szerelni környezeti termosztáttal (S20). Kapcsolja rá a sorkapcsosrendszer (a zárt kamra alatt helyezkedik el) 40-es és 41-es sorkapcsaira, kiiktatva az X40 áthidalást.

Az X19 a személyi számítógéphez való csatlakoztatás számára való a karbantartási műveletek elvégzésékor.

Az X17 csatlakoztatási és szoftver frissítési műveletek elvégzésére való.

3.3 AZ ESETENÉKNTI FELMERÜLŐ HIBÁK ÉS EZEK OKAI.

MEGJ.: a karbantartási műveleteket csak megfelelő képesítésű rendelkező szakember (például az Immergas Aszszenciaszolgáltatás munkatársa) végezheti el.

- Gázszag. Oka a gázhálózat csöveinek szivárgása. Ellenőrizni kell a gázbetaplálás vezetékeinek tömörségét.
- Ismételt begyűjtási zár. A nem megfelelő elektromos ellátás okozhatja, ellenőrizze az L-N pólusok figyelembevételét. Gáz hiánya, ellenőrizze a hálózatban levő nyomást és, hogy a gázellátó csap nyitva van-e. A gázszelep szabályozása nem a megfelelő, ellenőrizze a gázszelep megfelelő tárazását.
- Szabálytalan égés, vagy zajjelenségek. Oka lehet: bepiszkolódott égő, nem megfelelő égésparaméterek, helytelenül felszerelt égéslevél-füstgáz végelem. Tisztítsa meg az előbb említett részeket, ellenőrizze végelem megfelelő beszerelést, ellenőrizze a gázszelep megfelelő tárazását (Offset tárazás) és a füst megfelelő CO₂ százalékát.
- A biztonsági határtermosztát gyakori beavatkozása tülemelegedés miatt. Oka lehet a vízhiány a kazánban, a fűtővíz elégletes kerítése, a keringető szivattyú reteszesítése, vagy leállt keringető. Ellenőrizük a nyomáséről, hogy a fűtési rendszer víznyomása a megadott határértékek között van-e. Ellenőrizük, hogy nincs-e zárva valamennyi radiátorszelep és a keringető működőképességet.
- Elzáródott szifon. Ezt a belsejében lerakódott szennyeződés, vagy égéstermékek okozhatják. Ellenőrizze a kondenzkiürítő védősapka használatának segítségével, hogy nincsenek jelen a kondenz távozását elzáró lerakódások.
- Eldugult cserélő. A szifonok eldugulásának következménye lehet ez. Ellenőrizze a kondenzkiürítő védősapka használatának segítségével, hogy nincsenek jelen a kondenz távozását elzáró lerakódások.
- A levegő jelenlétélt jelző zaj a berendezésben. Ellenőrizze a légszelep fedőjének zárását (1-25 ábra). Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása és a kiterjedési tartály nyomása megfelel az előírt határértékeknek. A kiterjedési tartály nyomáséről 1,0 bar-nak, a berendezésben levő nyomásértéknek 1 és 1,2 bar közötti értékűnek kell lennie.

3.4 PŘESTAVBA KOTLE V PŘÍPADĚ ZMĚNY PLYNU.

V případě, že by bylo potřeba upravit zařízení ke spalování jiného plynu, než je ten, který je uveden na štítku, je nutné si vyzádat soupravu se vším, co je potřeba k této přestavbě. Tu je možné provést velice rychle.

Zásahy spojené s přizpůsobením kotle typu plynu je třeba svěřit do rukou pověřenému technikovi (např. ze servisního oddělení Immergas).

Pro přechod na jiný plyn je nutné:

- odpojit zařízení od napětí;
- vyměnit trysku umístěnou mezi plynovou hadicí a směšovací objímkou vzdachu a plynu (10 Obr. 1-25), přičemž je třeba dbát na to, aby se během této operace odpojil přístroj od proudu.
- připojit zařízení znovu k napětí;
- vstoupit do fáze kalibrace (Odst. 3.5);
- nastavit jmenovitý a minimální tepelný výkon kotle ve fázi ohřevu užitkové vody (Odst. 3.6) (což je nutné provést i bez připojené jednotky ohříváče) a jmenovitý výkon ve fázi vytápění kotle;
- potvrdit parametry a opustit fázi kalibrace;
- zkontrolovat hodnotu CO₂ (Odst. 3.7) ve spalinách při nejnižším výkonu;
- zkontrolovat hodnotu CO₂ (Odst. 3.7) ve spalinách při nejvyšším výkonu;
- po dokončení přestavy nalepte nálepku z přestavové soupravy do blízkosti štítku s údaji. Na tomto štítku je nutné pomocí nesmazatelného fixu přeskrtout údaje týkající se původního typu plynu.

Tato nastavení se musí vztahovat k typu použitého plynu podle pokynů uvedených v tabulce (Odst. 3.20).

3.5 FÁZE KALIBRACE.

Při vstupu do fáze kalibrace postupujte následujícím způsobem:

- otočte voličem ohřevu užitkové vody a vytápění do polohy pro nastavení přístupového kódu (dodávaného na žádost);
 - otočte hlavním voličem do polohy reset na dobu 15 sekund, poté co se objeví text „id“ volič uvolněte; funkce kalibrace bude signalizována tím, že se na displeji objeví symboly „ohřevu užitkové vody“, symbol „blikajícího plamene“ a „škála výkonu“ na maximální hodnotě;
 - aktivní funkce vyvolá zapnutí kotle na maximální výkon v rámci „ohřevu užitkové vody“;
 - funkce kalibrace trvá 15 minut;
 - nastavené parametry potvrďte nastavením hlavního voliče na 2 sekundy do polohy reset (všechny aktivní symboly na displeji blikají);
- Poznámka:** po dvou vteřinách potvrzení a uplynutí dalších 4 sekund, pokud neuvolníte hlavní volič z polohy reset, přejde kotel do funkce „kominika“.
- fázi kalibrace opusťte vypnutím a opětovným zapnutím kotle.

3.4 PRETVORBA KOTLA V PRIMERU ZAMENJAVE PLINA.

Ob potrebi po prilagoditvi aparata na drugačno vrsto plina od tiste, ki je označena na tablici, morate zaprositi za komplet z vsemi potrebnimi dodatki za pretvorbo, katere izvedba ne zahteva veliko časa. Poseg prilagoditve na drugačno vrsto plina je treba zaupati usposobljenemu tehniku (na primer, službi za tehnično pomoč Immergas).

Za prehod z ene vrste plina drugo je treba storiti naslednje:

- izključite napajanje aparata;
- zamenjajte šobo, ki se nahaja med plinsko cevjo in spojko za mešanje zraka in plina (10 sl. 1-25), pri čemer pazite, da pred tem posegom izklopite napajanje aparata;
- ponovno vzpostavite napajanje aparata;
- vstopite v fazo umerjanja (odst. 3.5);
- nastavite nominalno in minimalno toplotno moč v fazì priprave sanitarné vode (odst. 3.6) (to je potrebeno izvesti tudi brez pripojené grelne enote) in nominalno moč v fazì ogrevanja kotla;
- potrdite parametre in zapustite fazo umerjanja;
- preverite vrednost CO₂ (odst. 3.7) v dimnih plinih pri najnižji moči;
- preverite vrednost CO₂ (odst. 3.7) v dimnih plinih pri najvišji moči;
- po spremembì, na tablico s podatki nalepite nalepko, prisotno v kompletu za pretvorbo. Z vodooodpornim flomastrom na tablici s podatki prečitate podatke o prejšnji vrsti plina.

3.5 FAZA UMERJANJA.

Za vstop v fazu umerjanja ravnajte na naslednji način:

- s pomočjo izbirnega stikala sanitarné vode in ogrevanja nastavite kodo za dostop (dobavljava po naročilu);
- glavno stikalo obrnite na »Ponastavitev« in jo zadržite v tem položaju 15 sekund; ko se prikaže besedilo »id« stikalo sprostite; funkcija umerjanja je izbrana, ko se na zaslonu prikažejo simboli »sanitarné vode«, »utripajočega plamena« in »lestvice moči« na najvišji vrednosti;
- aktivna funkcija pomeni vklop kotla na najvišji moč »sanitarné vode«;
- funkcija umerjanja traja 15 minut;
- za potrditev nastavljenih parametrov obrnite glavno stikalo na ponastavitev ter ga zadržite v tem položaju 2 sekundi (vsi aktivni simboli utripajo na zaslonu);

Opomba: če po 2 sekundah potrditve, in po poteku dodačnih 4 sekund, glavnega izbirnega stikala ne premaknete iz položaja ponastavitev, kotel preide na funkcijo »dimnikarja«.

- za izhod iz faze umerjanja zadošča ugasniti kotel in ga ponovno prižgati.

3.4 A KAZÁN ÁTÁLLÁSA MÁS GÁZFA-JTÁRA VALÓ ÁTÁLLÁS ESETÉN.

Abban az esetben, ha az adattáblán feltüntetettől eltérő gáztipusra szükséges átállítani a készüléket, meg kell rendelni az átalakításhoz szükséges szerelési csomagot, amellyel a művelet gyorsan elvégezhető.

A más gáztipusra való átállási munkálatakat csak képzett szakember (például az Immergas Asziszten-ciaszolgáltatás munkatársa) végezheti el.

Az átállásnál az alábbiak a teendők:

- áramtalanítani kell a készüléket;
- cserélje ki a gázcső és a gáz-levegő keverő kar-mantyúja között elhelyezett fűvökát (10. rész, 1-25 ábra), ügyelve arra, hogy a művelet elvég-zésének ideje alatt a berendezés áramellátása ki legyen ikvatva;
- adjon áramot a berendezésnek;
- lépjön be a tárázási fázisba (3.5 bekezd.);
- szabályozza a névleges és a minimális hőteljesítményt a használati fázisban (3.6 bekezd.) (nem bekötött forraló egység esetén is el kell végezni) és a névleges teljesítményt a kazán fűtési fázisa során;
- végezze el a paraméterek megerősítését és lépjön ki a tárázási fázisból;
- ellenőrizze a CO₂ értékét (3.7 bekezd.) a füstgáz elvezetőknem mininimális teljesítményen;
- ellenőrizze a CO₂ értékét (3.7 bekezd.) a füstgáz elvezetőknem maximális teljesítményen;
- az átállítás végeztével fel kell ragasztani az átlá-lítási szerelési csomagban található címkét az adattábla mellé. Az adattáblán letörölhetetlen filctollal olvashatatlaná kell tenni a régi gáztipu-ra utaló adatokat.

Ezt a beszabályozást a felhasznált gáztipusnak megfelelően, táblázat szerint kell elvégezni. (3. 20 bekezdés)

3.5 TÁRÁZÁSI FÁZIS.

Ahhoz, hogy a tárázási fázisba be lehessen lépni, végezze el a következő műveleteket:

- forgassa a használati és fűtés kiválasztót a belépési kód beállítása céljából (külön kerhető);
- reset-en forgassa el 15 másodperc a fő kivála-sztót, az »id« kiírás megjelenésekor, engedje el a kapcsolót; a tárázási fázis jelzésére akkor kerül sor, amikor a megjelenítőn láthatóak lesznek a »használati«, »vílogó láng« és »teljesítmény skála« jelek, maximális értékkel;
- az aktív funkcióval a kazán maximális teljesítményű »használati« üzemmódban működik;
- a tárázási funkció 15 percig tart;
- a beállított paramétereket megerősítendő, helyezze a fő kapcsolót a reset pozícióra 2 másodpercig (az összes jel aktív a megjelenítőn villog);
- a tárázási fázisból való kilépéskor elegendő a kazánt kikapcsolni, majd megint bekapsolni.

3.6 KALIBRACE JMENOVITÉHO VÝKONU.

Upozornění: Kontrola je nezbytná v případě úpravy kotle na jiný typ plynu, ve fázi mimořádné údržby vyžadující nahradu elektronické karty, komponent vzduchových nebo plynových okruhů nebo v případě instalace kouřovodu o délce přesahující 1 m koncentrického horizontálního potrubí.

Jmenovitý tepelný výkon kotle je v souladu s délkou potrubí pro nasávání vzduchu a odvod spalin. Mírně se snížuje s prodlužováním délky potrubí. Kotel výrobní závod opouští nastavenou na minimální délku potrubí (1m). Je proto nutné, zejména v případě maximální délky potrubí zkонтrolovat hodnoty Δp plynu nejméně po 5 minutách provozu hořáku na jmenovitém výkonu, když se teplota nasávaného vzduchu a vypoštěného plynu stabilizuje. V případě nutnosti vstupte do fáze kalibrace a nastavte jmenovitý výkon ve fázi ohřevu užitkové vody a vytápění podle níže popsaného postupu a hodnot uvedených v tabulce (Odst. 3.20).

- Nastavení jmenovitého výkonu ohřevu užitkové vody (prováděj se bez připojené jednotky ohříváče). Vstupte do fáze kalibrace a nastavte jmenovitý výkon ohřevu užitkové vody následujícím způsobem: po nastavení ovládacího prvku regulace teploty „vytápění“ na maximální hodnotu se na displeji objeví symboly „ohřevu užitkové vody“, symbol „blikajícího plamene“ a „výkonové škály“ na maximální hodnotě. Pro zvýšení výkonu otočte ovládací prvkem „ohřevu užitkové vody“ doprava. Otočením doleva výkon snížíte.

- nastavené parametry potvrďte nastavením hlavního voliče na 2 sekundy do polohy reset;

- Nastavení minimálního výkonu ohřevu užitkové vody a vytápění. Během fáze kalibrace a po nastavení správného výkonu ohřevu užitkové vody nastavte minimální výkon ohřevu užitkové vody následujícím způsobem: po nastavení ovládacího prvku regulace teploty „vytápění“ na hodnotu „5“ se na displeji objeví symboly „ohřevu užitkové vody“, symbol „blikajícího plamene“ a „výkonové škály“ na minimální hodnotě. Pro zvýšení výkonu otočte ovládací prvkem „ohřevu užitkové vody“ doprava. Otočením doleva výkon snížíte.

- nastavené parametry potvrďte nastavením hlavního voliče na 2 sekundy do polohy reset;

- Regulace jmenovitého výkonu vytápění. Během fáze kalibrace a po nastavení správného maximálního a minimálního výkonu ohřevu užitkové vody nastavte jmenovitý výkon vytápění následujícím způsobem: po nastavení ovládacího prvku regulace teploty „vytápění“ na minimální hodnotu se na displeji objeví symboly „ohřevu“, symbol „blikajícího plamene“ a „výkonové škály“ s prvními třemi díly. Pro zvýšení výkonu otočte ovládací prvkem „ohřevu užitkové vody“ doprava. Otočením doleva výkon snížíte.

- nastavené parametry potvrďte nastavením hlavního voliče na 2 sekundy do polohy reset;

Použijte rozdílové manometry připojené k tlakovým zásuvkám Δp plynu, jak je uvedeno (v Odst. 3.20).

Kontrola je nezbytná ve fázi mimořádné údržby vyžadující nahradu komponent vzduchových nebo plynových okruhů nebo v případě instalace kouřovodu o délce přesahující 1 m koncentrického horizontálního potrubí.

Po dokončení případných nastavení je nutné se ujistit, zda:

- zda jsou zkoušecky tlaku použité při kalibraci dokonale uzavřeny a zda nedochází k únikům plynu z okruhu;
- zaplombovat regulační zařízení průtoku plynu (pokud by se měla nastavení změnil).

3.6 UMERITEV NOMINALNE MOČI.

Pozor: kontrola in umeritev sta, v primeru priladitve drugi vrsti plina, potrebeni v faziji izrednega vzdrževanja, zamenjave elektronske kartice, sestavnih delov zračnega ali plinskega tokokroga oziroma v primeru namestitve z dimovodom, ki ga tvori horizontalna koncentrična cev, daljša od 1 m.

Nominalna toplotna moč kotla je sorazmerna z dolžino cevi za zajem zraka in odvod dimnih plinov. Slednja se s povečanjem dolžine cevi rahlo zmanjša. Kotel je ob izhodu iz tovarne naravnata za najkrajšo dolžino cevi (1 m), zato je treba, predvsem v primeru največje dolžine cevi, preveriti vrednosti Δp plina vsaj po 5 minutah delovanja gorilnika na nominalni noči, ko sta temperaturi zraka v zajemu in dimnega plina v odvodu stabilizirani. Če je potrebno, vstopite v fazijo umerjanja in nastavite nominalno moč v faziji priprave sanitarno vodo in ogrevanja takoj, kakor je opisano v nadaljevanju, ob upoštevanju vrednosti iz tabele (odst. 3.20).

- Regulacija nominalne moči sanitarno vode (to je potrebno izvesti tudi brez priključene grelne enote). Vstopite v fazijo umerjanja in nastavite nominalno moč sanitarno vodo na naslednji način: gum za regulacijo temperature „ogrevanja“ nastavite na najvišjo vrednost, na zaslonu se prikažejo simbol „sanitarne vode“, simbol „utripajočega plamena“ in „lestvica moči“ na najvišji vrednosti. Za povečanje moči gum „sanitarne vode“ obračajte v smeri urinega kazalca, za zmanjšanje moči pa ga obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca.

- za potrditev nastavljenih parametrov obrnite glavno stikalo na ponastavitev in ga zadržite v tem položaju 2 sekundi;

- Regulacija najnižje moči sanitarno vode in ogrevanja. Med fazijo umerjanja in po nastavitev pravilne nominalne moči sanitarno vodo nastavite tudi najnižjo moč sanitarno vodo, in sicer na naslednji način: gum za regulacijo temperature „ogrevanja“ nastavite na vrednost »5«, na zaslonu se prikažejo simbol „sanitarne vode“, simbol „utripajočega plamena“ in „lestvica moči“ na najnižji vrednosti. Za povečanje moči gum „sanitarne vode“ obračajte v smeri urinega kazalca, za zmanjšanje moči pa ga obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca.

- za potrditev nastavljenih parametrov obrnite glavno stikalo na ponastavitev in ga zadržite v tem položaju 2 sekundi;

- Regulacija nominalne moči ogrevanja. Med fazijo umerjanja in po nastavitev pravilne najnižje in najvišje moči sanitarno vodo nastavite tudi nominalno moč ogrevanja, in sicer na naslednji način: gum za regulacijo temperature „ogrevanja“ nastavite na najnižjo vrednost, na zaslonu se prikažejo simbol „ogrevanja“, simbol „utripajočega plamena“ in „lestvica moči“ s prvnimi tremi segmenti. Za povečanje moči gum „sanitarne vode“ obračajte v smeri urinega kazalca, za zmanjšanje moči pa ga obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca.

- za potrditev nastavljenih parametrov obrnite glavno stikalo na ponastavitev in ga zadržite v tem položaju 2 sekundi;

Uporabite diferencialne manometre, povezane na tlačne priključne Δp plina, kakor je navedeno (odst. 3.20).

Kontrola je potrebna v faziji izrednega vzdrževanja, pri zamenjavi sestavnih delov zračnega ali plinskega tokokroga oziroma v primeru namestitve z dimno cevjo, katere dolžina presega 1 m horizontalne koncentrične cevi.

Po zaključku morebitních regulací:

- se prepričajte, ali so preizkuševalci tlaka, uporabljeni za kalibracijo, popolnoma zaprti in ali v tokokrogu ne prihaja do morebitnega puščanja plina;
- zapečatite sisteme za regulacijo pretoka plina (v primeru spremembe regulacij).

3.6 A NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY TÁRÁZÁSA.

Figyelem: az ellenőrzés és a tárázás akkor szükséges, amikor más gájfajtára kell a kazánt átalítani, az elektromos kártya, a levegő-, gázhálózat részeinek kicsérélésével járó rendkívüli karbantartás elvégzésékor, vagy a olyan kéményrendszerrel való beszereléskor, amelynek függőleges koncentrikus csöve 1 m-nél hosszabb.

A kazán névleges hőteljesítménye az égéslevegő és füstgáz elvezető csövek hosszával függ össze. Ez jelentősen csökken a csövek hosszának növekedésekor. A kazán gyárilag minimális csőhosszúsággal van ellátva (1 m) és ennél fogva ellenőrizni kell a Δp gázértekét az egész névleges teljesítményen való legalább 5 percnyi működése után, főként, a csövek maximális kitéjedése esetén, amikor az égéslevegő és a füstgáz stabilak. Amennyiben szükség van a tárázási fázis elkezdésére és használáti és fűtés fázisban a névleges teljesítmény beállítására, a következőkben bemutatt műveleteket végezze a táblázat érteleki alapján (3.20 bekezd.).

- Használati névleges teljesítmény szabályozása (bekötött forrólégyesség nélkül is el kell végezni). Lépjön be a tárázási fázisba és szabályozza a használati névleges teljesítményt a következő módon: a „fűtés“ hőmérséklet szabályozására szolgáló kapcsolót tegye maximális értékre, a megjelenítő láthatóak lesznek a „használati“, „villgó láng“ és „teljesítmény skála“ jelek maximális értéken. A teljesítmény növelésekor forgassa el a „használati“ kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítva, ha csökkenteni szeretné ezt.

- A beállított paraméterek megerősítésekor a fő kiválasztót helyezze a reset pozícióra 2 másodpercig;

- Használati és fűtési minimális teljesítmény szabályozása. Még mindig tárázási fázisban és miután beállította a megfelelő használati névleges teljesítményt, a minimális használati teljesítményt a következő módon állítsa be: a „fűtés“ hőmérséklet szabályozására szolgáló kapcsolót tegye „5“ értékre, a megjelenítő láthatóak lesznek a „használati“, „villgó láng“ és „teljesítmény skála“ jelek minimális értéken. A teljesítmény növelésekor forgassa el a „használati“ kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítva, ha csökkenteni szeretné ezt.

- A beállított paraméterek megerősítésekor a fő kiválasztót helyezze a reset pozícióra 2 másodpercig;

- Fűtési névleges teljesítmény szabályozása. Még mindig tárázási fázisban és miután beállította a megfelelő használati maximális és minimális teljesítményeket, a névleges fűtési teljesítményt a következő módon állítsa be: a „fűtés“ hőmérséklet szabályozására szolgáló kapcsolót tegye minimális értékre, a megjelenítő láthatóak lesznek a „használati“, „villgó láng“ és „teljesítmény skála“ jelek az első három részkel. A teljesítmény növelésekor forgassa el a „használati“ kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítva, ha csökkenteni szeretné ezt.

- A beállított paraméterek megerősítésekor a fő kiválasztót helyezze a reset pozícióra 2 másodpercig;

Használja a Δp gáz fogókra csatlakoztatott differenciális manometereket a következő módon (3.20. bekezd.).

Az ellenőrzésre a rendkívüli karbantartáskor van szükség, a levegő-, gázhálózat elemeinek kicserelesek, vagy amikor a kéményrendszer beszerelésekkel annak koncentrikus függőleges csöve 1 m-nél hosszabb.

Az esetenkénti szabályozások végén ellenőrizze, hogy:

- a tárázáshoz használt nyomáspróbák a megfelelően zárva vannak és a hálózatban nincs gázsivárgás;
- pecsételje le a gázhozamszbályoz egységeket (amennyiben a beállításokat módosította).

3.7 REGULACE POMĚRU VZDUCHU A PLYNU.

Upozornění: činnosti spojení s kontrolou CO₂ se provádějí s nasazeným pláštěm, zatímco činnosti spojené s nastavením plynového ventilu se provádějí s otevřeným pláštěm a po odpojení kotle od napájecího zdroje.

Kalibrace minimálního množství CO₂ (jmenovitý výkon).

Vstup do fáze komínka bez odběru užitkové vody u nastavte přepínač vytápění na maximum (otoče ho úplně doprava). Abyste získali přesnou hodnotu CO₂ ve spalinách, je nutné, aby technik zasunul sondu až do dna šachty, pak zkонтrolovat, zda hodnota CO₂ odpovídá hodnotě uvedené v tabulce v následující tabulce, v opačném případě upravte nastavení šroubu (12 Obr. 3-3) (regulátor průtoku plynu). Pro zvýšení hodnoty CO₂ je nutné otočit regulacním šroubem (12) proti směru hodinových ručiček a pokud je třeba hodnotu snížit, pak směrem opačným.

Při každé změně polohy je nutné počkat, dokud se kotel neustálí na nastavené hodnotě (zhruba 30 sekund).

Kalibrace minimálního množství CO₂ (minimální výkon).

Po seřízení maximálního CO₂, nastavte volič vytápění na minimum (otoče ho úplně doléva), vždy bez odběru užitkové vody. Abyste získali přesnou hodnotu CO₂ ve spalinách, je nutné, aby technik zasunul sondu až do dna šachty, pak zkонтrolovat, zda hodnota CO₂ odpovídá hodnotě uvedené v tabulce v následující tabulce, v opačném případě upravte nastavení šroubu (3 Obr. 3-3) (regulátor Off-Set). Pro zvýšení hodnoty CO₂ je nutné otočit regulačním šroubem (3) ve směru hodinových ručiček, a pokud je třeba hodnotu snížit, pak směrem opačným.

	CO ₂ při jmenovitém výkonu	CO ₂ při minimálním výkonu
G 20	9,50% ± 0,2	8,90% ± 0,2
G 30	12,30% ± 0,2	11,60% ± 0,2
G 31	10,60% ± 0,2	10,20% ± 0,2

Upozornění: po provedení nastavení CO₂ na minimální výkon zkонтrolujte, zda CO₂ na maximálním výkonu byl nastaven správně.

Plynový ventil VK 4115 (Obr. 3-3)

Elektronická karta (Obr. 3-4)

Legenda (Obr. 3-3 / 3-4):

- 1 - Zásuvka vstupního tlaku plynového ventilu
- 2 - Zásuvka výstupního tlaku plynového ventilu
- 3 - Šroub regulace Off/Set
- 12 - Regulátor průtoku plynu na výstupu
- 4 - Pojistka 3,15AF
- 5 - Pojistka 315 mAT
- 6 - Trimmer teploty užitkové vody
- 7 - Trimmer teploty vytápění
- 8 - Volič rozsahu teploty vytápění
- 9 - Volič časovače vytápění
- 10 - Volič režimu ohřevu užitkové vody
- 11 - Volič režimu oběhového čerpadla

3.7 REGULACIJA RAZMERJA ZRAK-PLIN.

Pozor: kontrolu CO₂ je treba opravit z namešením pláštem, postopek užívanja plinskega ventila pa z odprtim pláščem in izklonom napetosti kotla.

Najvišja vrednost CO₂ (nominalna moč).

Vstopite v fazo dimnikarja, ne da bi črpali sanitarno vodo in izbirno stikalno ogrevanja obrnite na najvišjo vrednost (obrnite ga v celoti v smeri urinega kazalca). Za izmero točne vrednosti CO₂ v dimnih plinih, mora tehnik vstaviti merilno sondu do dna v jašek, nato pa preveriti, ali je vrednost CO₂ enaka tisti iz spodnje razpredelnice, v nasprotnem primeru pa jo nastaviti s pomočjo vijaka (12 sl. 3-3) (regulator pretoka plina). Za povečanje vrednosti CO₂ obračajte regulacijski vijak (12) v nasprotni smeri urinega kazalca, za zmanjšanje vrednosti pa v smeri urinega kazalca.

Ob vsaki spremembi regulacije je treba počakati, da se kotel stabilizira na nastavljeni vrednosti (približno 30 sekund).

Najnižja vrednost CO₂ (najnižja moč).

Po zaključku regulacije najvišje vrednosti CO₂ obrnite stikalno ogrevanja na najnižjo vrednost (obrnite ga v celoti v nasprotno smer urinemu kazalcu), ne da bi pri tem črpali sanitarno vodo. Za točno vrednost CO₂ v dimnih plinih mora tehnik vstaviti merilno sondu do dna v jašek, nato pa preveriti, ali je vrednost CO₂ enaka tisti, ki je navedena v spodnji tabeli, v nasprotnem primeru pa nastaviti vijak (3 sl. 3-3) (regulator Off-Set). Za povečanje vrednosti CO₂ obračajte regulacijski vijak (3) v smeri urinega kazalca, za zmanjšanje vrednosti pa v nasprotni smeri urinega kazalca.

	CO ₂ pri nominalni moči	CO ₂ pri najnižji moči
G 20	9,50% ± 0,2	8,90% ± 0,2
G 30	12,30% ± 0,2	11,60% ± 0,2
G 31	10,60% ± 0,2	10,20% ± 0,2

Pozor: po nastaviti vrednosti CO₂ na najnižjo moč preverite, ali je vrednost CO₂ pri najvišji moči ostala pravilno nastavljena.

Plinski ventil VK 4115 (sl. 3-3)

Elektronika kartica (sl. 3-4)

Legenda (sl. 3-3 / 3-4):

- 1 - Prikluček vhodnega tlaka plinskega ventila
- 2 - Prikluček izhodnega tlaka plinskega ventila
- 3 - Regulacijski vijak Off/Set
- 12 - Regulator pretoka plina na izhodu
- 4 - Varovalka 3,15AF
- 5 - Varovalka 315 mAT
- 6 - Trimer temperatura sanitarne vode
- 7 - Trimer temperatura ogrevanja
- 8 - Izbirno stikalno razpona temperature ogrevanja
- 9 - Izbirno stikalno timer ogrevanja
- 10 - Izbirno stikalno načina priprave sanitarne vode
- 11 - Izbirno stikalno načina obtočne črpalke

3.7 LEVEGŐ ÉS GÁZ ARÁNYÁNAK SZABÁLYOZÁSA.

Figyelem: A CO₂ ellenőrzési műveleteit egy beszerelt köppennel lehet elvégezni, miközben a gázszelep tárázására műveleteit köppennel lehet elvégezni és a kazánt az ellátásról lekapcsolva.

CO₂ maximum tárázása (névleges fűtési teljesítmény)

Lépjön be a kéményseprő fázisba anélkül, hogy használati vízszolgáltatást végezne el, és a fűtés kiválasztót állitsa maximumra (teljesen az óramutató járásával megegyező irányba). A füst CO₂ pontos értékének eléréséhez a technikusnak az alapig be kell helyeznie a mérőszondát a vételi résbe, tehát ellenőrizze, hogy a CO₂ érték az, amely a következő táblán megjelenik, ellenkező esetben szabályozza a csavarokat (12-3 ábra) (gázteljesítmény szabályozó). A CO₂ érték növelése érdekében forgassa a szabályozó csavarokat (12) az óramutató járásával ellentétes irányba, és fordítva, ha csökkeneti kíványa.

Minden egyes szabályozásvariációban meg kell vární, hogy a kazán állandósul a beállított értéken (kb. 30 másodperc).

CO₂ minimum tárázása (minimális teljesítmény)

A minimum CO₂ szabályozásának végén, a kéményseprő funkció fenntartásával helyezze a fűtéskiválasztót a minimumra (forgassa teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba). A füst CO₂ pontos értékének eléréséhez a technikusnak az alapig be kell helyeznie a mérőszondát a vételi résbe, tehát ellenőrizze, hogy a CO₂ érték az, amely a következő táblán megjelenik, ellenkező esetben, szabályozza a csavarokat (3, 3-3 ábra) (Off-set hozam-szabályozó). A CO₂ érték növelése érdekében forgassa a szabályozó csavarokat (3) az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítva, ha csökkeneti kíványa.

	CO ₂ névleges teljesítmény	CO ₂ minimális teljesítmény
G 20	9,50% ± 0,2	8,90% ± 0,2
G 30	12,30% ± 0,2	11,60% ± 0,2
G 31	10,60% ± 0,2	10,20% ± 0,2
G 25.1	10,70% ± 0,2	10,30% ± 0,2



Figyelem: a CO₂ tárázás végeztével minimális teljesítményre, ellenőrizze, hogy a CO₂ teljesítmény a megfelelő beállításra maradt-e.

VK 4115 gázszelep (Fig. 3-3. ábra)

Elektromos kártya (Fig. 3-4. ábra)

Jelmagyarázat(3-3 / 3-4 ábra):

- 1 - Gázszelep bemeneti nyomás fogója
- 2 - Gázszelep kimeneti nyomás fogója
- 3 - Off/Set szabályozó csavarok
- 12 - Kimeneteli gázhozam szabályozó
- 4 - 3,15AF biztosíték
- 5 - 315 mAT biztosíték
- 6 - Használati hőmérséklet trimmer
- 7 - Fűtés hőmérséklet trimmer
- 8 - Fűtési hőmérsékleti sáv kiválasztó
- 9 - Fűtés időzítés kiválasztó
- 10 - Használati üzemmód kiválasztó
- 11 - Keringető üzemmód kiválasztó



3.8 KONTROLA, KTEROU JE TŘEBA PROVÉST PO PŘESTAVBĚ NA JINÝ TYP PLYNU.

Poté, co se ujistíte, že byla přestavba provedena pomocí trysky o průměru předepsaném pro použitý typ plynu, a že byla provedena kalibrace na stanovený tlak, je třeba zkontovalovat;

Poznámka: Veškeré operace spojené se seřizováním kotlů musí být provedeny pověřeným technikem (např. ze servisního oddělení Immergas).

3.9 PROVOZNÍ REŽIM OBĚHOVÉHO ČERPADLA.

Pomocí voliče (11, obr. 3-4) je možné zvolit dva provozní režimy čerpadla ve fázi vytápění. Se zapojeným můstekem je provoz oběhového čerpadla aktivován pokrovým termostatem nebo dálkovým ovladačem Comando Amico Remoto, v případě odstranění můstku zůstává oběhové čerpadlo stále v provozu v zimním režimu.

3.10 VOLIČ REŽIMU OHŘEVU UŽITKOVÉ VODY.

Při „závislé“ nastavení termostatu vytápění „S9“ (10, obr. 3-4) dojde k vypnutí kotle na základě teploty nastavené voličem regulace teplé užitkové vody. Zatímco při nastavení termostatu užitkové vody „napevně“ je teplota vypnutí pevně nastavena na maximální hodnotu nezávisle na poloze voliče.

Termostat ohřevu užitkové vody	Volič (S9)
Závislý / solární prvek aktivován	Zapnut
Ohřev pevný / solární prvek deaktivován (Sériové nastavení)	Vypnuto

3.11 FUNKCE PŘIPOJENÍ K SOLÁRNÍM PANELŮM.

Kotel je uzpůsoben k přívodu předeňště vody ze systému se solárními panely až do maximální teploty 65°C. V každém případě je vždy nutné instalovat směšovací ventil do vodovodního okruhu před kotel. Nastavením voliče „S9“ na „Otevřeno“ (10. obr. 3-4 a odst. 3.10) když je teplota vody na vstupu stejná nebo vyšší, než je hodnota teploty nastavené voličem teplé užitkové vody, kotel se nezapne.

3.12 FUNKCE „KOMINÍK“.

Tato funkce v případě aktivace příměje kotel na dobu 15 minut k provozu na výkon, který se může měnit od minimálního po maximální hodnotu nastavenou ve fázi kalibrace v závislosti na poloze ovládacího prvku vytápění.

V tomto stavu jsou vyražena veškerá nastavení a aktivní zůstává pouze bezpečnostní teplotní termostat a limitní termostat. Pro aktivaci funkce kominika je nutné otočit hlavní voličem (2) do polohy Reset (Obr. 2-1) na dobu alespoň 8 sekund u kotle v pohotovostním režimu Stand-by (čekání), aktivaci této funkce je signalizována symbolem kominika. Tato funkce umožňuje technikovi zkontrolovat parametry spalování. Po dokončení kontroly funkci deaktivujte vypnutím a opětovným zapnutím kotle.

3.13 FUNKCE CHRÁNÍcí PRED ZABLOKOVÁNÍM ČERPADLA.

V letním režimu je kotel je vybaven funkcí, která spustí čerpadlo alespoň jednou za 24 hodiny na 30 sekund, aby se snížilo riziko zablokování v důsledku dlouhé nečinnosti.

3.14 FUNKCE TROJCESTNÉHO ANTIBLOKU.

Kotel je vybaven funkcí, která jak ve fází ohřevu užitkové vody, tak ve fází ohřevu a vytápění po 24 hodinách od posledního spuštění motorizované trojcestné jednotky vykoná její kompletní pracovní cyklus tak, aby se snížilo riziko zablokování trojcestné jednotky z důvodu delší nečinnosti.

3.8 KONTROLE PO PRETVORBÍ PLINA.

Potom ko ste se prepričali, da je bila pretvorba opravljena s šobo predpisanega premera za vrsto plina v uporabi in da je bila izvedena umeritev na določeni tlak, se morate prepričati, da plamen gorilnika ni preveč visok in da je stabilen (se ne ločuje od gorilnika);

Opomba: vse posege, povezane z regulacijami kotlov, mora izvesti usposobljeni tehnik (na primer, servisna služba Immergas).

3.9 NAČINI DELOVANJA OBTOČNE ČRPALKE.

S pomočjo izbirnega stikala (11 sl. 3-4) se lahko izbira med dvema načinoma delovanja obtočne črpalko v fazi ogrevanja.

Če je mostiček prisoten, se delovanje obtočne črpalko sproži s sobnim termostatom ali z daljinskim upravljalnikom CAR, če pa mostiček ni prisoten, obtočna črpalka v zimski fazi ves čas deluje.

3.10 IZBIRNO STIKALO NAČINA PRIPRAVE SANITARNE VODE.

Z nastavitevijo „povezanega“ termostata sanitarné vode „S9“ (sl. 3-4) se kotel izklopi na osnovi temperature, nastavljene z izbirnim stikalom za regulacijo tople sanitarné vode. S „fiksno“ nastavitevijo termostata sanitarné vode pa je temperatura izklopa fiksirana na najvišjo vrednost, ne glede na položaj izbirnega stikala.

Termostat sanitarné vode	Izbirno stikalo (S9)
Povezano / sončno aktivirano	Odperto
Sanitarno fiksno / sončno dezaktivirano (serijska nastavitev)	Zaprto

3.11 FUNKCIJA POVEZAVE SONČNIH KOLEKTORJEV.

Kotel je pripravljen za prejem predogrete vode iz sistema sončnih kolektorjev do najvišje temperature 65 °C. V vsakem primeru je treba na vodovodni tokokrog na vrhu kotla vedno namestiti mešalni ventil.

Z nastavitevijo izbirnega stikala „S9“ na „odprt“ način (10 sl. 3-4 in odst. 3.10), ko je temperatura vhodne vode v kotel enaka ali višja od tiste, ki je bila nastavljena z izbirnim stikalom tople sanitarné vode, se kotel ne vklopi.

3.12 FUNKCIJA „DIMNIKARJA“.

Če je ta funkcija sprožena, prisili kotel, da 15 minut deluje z močjo, ki lahko sega od najnižje do najvišje vrednosti, nastavljene v fazi umerjanja, glede na položaj izbirnega stikala ogrevanja.

V tem stanju so izključene vse regulacije in aktivna ostaneta samo varnostni termostat temperature ter mejni termostat. Za sprožitev funkcije dimnikarja obrnite glavno stikalo (2) na »Ponastavitev« (sl. 2-1) in ga zadržite v tem položaju vsaj 8 sekund s kotлом v načinu pripravljenosti (čakanja); sprožitev te funkcije je označena s simbolom dimnikarja. Ta funkcijska tehniku omogoča kontrolo parametrov zgrevanja. Po zaključku kontrol, funkcijo dezaktivirajte, tako da kotel izklopite in ponovno vklopite.

3.13 FUNKCIJA PROTI BLOKIRANJU ČRPALKE.

Med „poleno“ fazo kotel omogoča funkcijo, ki sproži črpalko vsaj 1-krat vsakih 24 ur za 30 sekund, da se prepreči tveganje blokiranja črpalko zaradi daljše nedejavnosti.

3.14 FUNKCIJA PROTI BLOKIRANJU TRIPOTNEGA VENTILA.

Tako v fazi »sanitarne vode« kot v fazi »sanitarne vode-ogrevanja« ima kotel na razpolago funkcijo, ki po 24 urah od zadnjega delovanja motorne tripotne skupine slednjo aktivira ter izvede popolni cikel, da omeji tveganje blokiranja tripotne skupine zaradi daljše nedejavnosti.

3.8 A GÁZÁTÁLLÁS UTÁNI ELLENŐRZÉSEK.

Miután meggyőződtünk, hogy az átálláshoz a gáztipusra előírt átmérőjű fúvóka került beszerelésre, és a beállítás az előírt nyomáson történt, ellenőrizni kell: - hogy az égő lángja ne legyen túl magas vagy alacsony, és stabil legyen (ne távolodék el az égőtől);

MEGJ.: a kazán beszabályozási műveleteit csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember (például az Immergas Asziszenciásolgáltatás munkatársa) végezheti el.

3.9 KERINGETŐ ÜZEMMÓD.

A kapcsoló használatával (11, 3-4 ábra) két keringető üzemmódot lehet kiválasztani a fűtési fázisban.

Jelenlevő áthaladással a keringető működését a szoba termosztát, vagy a távvezérlező valósítja meg, áthaladás hiányában, a keringető minden működik a teli üzemmódban.

3.10 HASZNÁLATI ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA.

A használati temosztát „S9“ (10, 3-4 ábra) „kapcsolóhoz“ beállításával, a kazán kikapsolása a használati meleg viz hőmérsékletétől kapcsolóval beállított értékel alapján történik. Míg a használati temosztát „rögzített“ beállításával a kikapsolási hőmérséklet maximális értéken rögzített függetlén attól, hogy a kiválasztó, minden pozícióban van.

Használati temosztát	Kiválasztó (S9)
Érvényesített kapcsolt / napelemes	Nyitott
Rögzített használati / érvénytelenített napelemes (Gyári beállítás)	Zárt

3.11 NAPELEMKEHEZ VALÓ TÁRSÍTÁS FUNKCIÓ.

A kazán képes előmelegített vizet kapni egy napelemes rendszertől 65 °C-os maximális hőmérsékletig. minden esetben szükséges a hidraulikus hálózatra egy keverő szelepet felszerelni a kazánon.

Állitsa be az „S9“ „Nyitott“ kiválasztót (10. ábra, 3.4 és 3.0 bekezd.). Amennyiben a kazán bemeneti vízhőmérséklete egyenlő, vagy nagyobb mint a „SET“ használati meleg víz kiválasztó által beállított hőmérséklet, a kazán nem kapsol be.

3.12 „KÉMÉNYSEPRŐ“ ÜZEMMÓD.

Ez az üzemmód, ha aktív, a kazánt 15 percig olyan teljesítményre teszi, amely váltakozhat tárázáskor beállított minimális és a maximális értékek között a fűtés kiválasztó pozíciójá szerint.

Ebben az állapotban ki van iktatva minden szabályozás, csak a biztonsági temosztát és a határoló temosztát marad aktív. A kéményseprő üzemmód elindításához 8 másodpercig el kell forgatni a főkapcsolót (2) a Reset pozícióra (2-1 ábra) Stand-by kazánnal (várakozó üzemmód) és ennek működését a kéményseprő üzemmód jelez. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a szakember ellenőrizze az egési paramétereket. Az ellenőrzés végén a kazán ki- és bekapsolával lehet kikapcsolni ezt a funkciót.

3.13 A SZIVATTYÚ LETAPADÁSA ELLENI VÉDELEM.

A kazán egy olyan funkciót rendelkezik, amely a szivattyú legalább egyszer 30 másodpercre elindítja minden 24 órában, hogy a szivattyú letapadásának veszélyét csökkentse egy hosszabb ideig való nem használat esetén.

3.14 HÁROMIRÁNYÚ SZELEP LETAPADÁSA.

Úgy a „használati víz“ fázisban, mint a „használati víz-fűtés“ fázisban a kazán rendelkezik egy olyan funkciót, amely 24 óra leltele után a háromirányú motorizált szelepegegyések működése után, aktiválja ezt egy teljes ciklus során, hogy csökkentse a háromirányú szelep letapadásának veszélyét hosszabb kikapsolási idő alatt.

3.15 FUNKCE TRVALÉ REDUKCE ČASOVÉHO SPÍNÁNÍ.

Kotel je vybaven elektronickým časovačem, který zabraňuje příliš častému zapalování hořáku ve fázi vytápění. Kotel je sériově dodáván s časovačem nastaveným na 3 minuty. K nastavení časování na 30 sekund použijte volič (9 obr. 3-4).

3.16 FUNKCE ZABRAŇUJÍCÍ ZAMRZNUTÍ TOPNÝCH TĚLES.

Kotel je ve fázi „Zima“ vybaven funkcí, která spustí čerpadlo alespoň jednou za 3 hodin na dobu 30 sekund.

Pokud má vratná voda zařízení teplotu nižší než 4°C, uvede se kotel do provozu na dobu nezbytně nutnou pro dosažení 30°C.

3.17 HODNOTA NÁBĚHOVÉ TEPLOTY PŘI VYTÁPĚNÍ.

Pomocí voliče (8, obr. 3-4) je možné zvolit dva rozsahy teplot ve fázi vytápění. S instalovaným můstkem je teplotní rozsah 85° - 25°.

S odstraněným můstkem je teplotní rozsah 50° - 25°.

3.15 FUNKCIJA STALNE OMEJITVE ČASOVNO NASTAVLJENEGA VKLOPA.

Kotel ima elektronski timer, ki preprečuje preprosto vklop gorilnika v faziji ogrevanja. Kotel je serijsko dobavljen s timerjem, nastavljenim na 3 minute. Za nastavitev timerja na 30 sekund, snemite izbirno stikalo (9 sl. 3-4).

3.16 FUNKCIJA ZA ZAŠČITO PRED ZMRZOVANJEM RADIATORJEV.

Med »zimsko« fazo kotel omogoča funkcijo, ki sproži črpalko vsaj 1-krat vsake 3 ure za 30 sekund.

Če je temperatura vode v povratku napeljave nižja od 4°C, kotel prične delovati, dokler ne doseže 30°C.

3.17 VREDNOST DOVODNE TEMPERATURE OGREVANJA.

S pomočjo izbirnega stikala (8 sl. 3-4) se lahko izbira med dvema razponoma dovodne temperature v faziji ogrevanja. Če je mostiček prisoten, je temperaturni razpon enak 85° - 25°. Če mostiček ni prisoten, je temperaturni razpon enak 50° - 25°.

3.15 IDŐZÍTÉS ÁLLANDÓ CSÖKKENTÉSE FUNKCIÓ.

A kazán el van látna az elektromos időzítőegységgel, amely megakadályozza az egő túl gyakori bekapsolásait a fűtési fázisban. A kazán gyárilag el van látna, 3 percre beállított időzítővel. Ahhoz, hogy ezt 30 másodpercre lehessen állítani, ki kell a kiválasztót iktatni (9, 3-4 ábra).

3.16 A FŰTŐTESTEK FAGYVÉDELME.

A „Tél” fázis alatt a kazán el van látna egy olyan funkcióval, amely a szivattyút legalább egyszer elindítja három óránként 30 másodpercig.

Amennyiben a berendezésbe visszatérő víz hőmérséklete 4°C alá süllyed, begyűjt a kazán addig, amíg víz hőmérséklete el nem éri a 30°C-ot.

3.17 A FŰTÉS SZÁLLÍTÓ HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKE.

A kiválasztó használatával (8, 3-4 ábra) ki lehet két szállító hőmérsékleti értéket választani a fűtési fázisban. Jelen levő áthidalással a hőmérsékleti sáv 85° - 25° közötti.

Hányzó áthidalással a hőmérsékleti sáv 50° - 25° közötti.

3.18 DEMONTÁŽ PLAŠTĚ.

Pro usnadnění údržby kotle je možné zcela demonarovat jeho plášt podle následujících jednoduchých pokynů:

- demontujte spodní ochranný plastový rošt (1) odšroubováním příslušných dvou spodních šroubů (2);
- odšroubujte dva šrouby (4), které se nacházejí ve spodní části čela pláště (3);
- vyhákněte střední háčky (6) lehkým tlakem na střední část bočnice (5);
- lehce potáhněte čelo pláště ve spodní části směrem k sobě a zároveň zatlačte směrem nahoru (viz obrázek);
- odšroubujte 2 čelní šrouby přístrojového panelu (7);
- odšroubujte šrouby (8), které se nacházejí v čelní části bočnic (5);
- lehce potáhněte bočnice směrem ven a pomocí dlouhého šroubováku odšroubujte dva zadní šrouby (9).

3.18 DEMONTAŽA PLAŠČA.


Za lažje vzdrževanje kotla se lahko plašč v celoti odstrani sleden tem preprostim navodilom:

- snemite spodnjo zaščitno rešetko iz plastične mase (1), tako da izvijete dva spodnjia vijaka (2);
- izvijte dva vijaka (4), ki sta prisotna v spodnjem delu prednje strani plašča (3);
- z rahlim pritiskom v sredinski predel plašča (5) sprostite središčne pritridle elemente (6);
- prednjo stran plašča v spodnjem delu rahlo povlecite proti sebi in jo istočasno potisnite navzgor (glejte sliko);
- izvijte 2 čelnia vijaka upravljalne plošče (7);
- izvijte vijke (8), ki so prisotni na prednji strani dveh stranic (5);
- stranic rahlo povlecite navzven in s pomočjo izvijača z dolgo konico izvijte dva zadnja vijaka (9).

3.18 KÖPENY LESZERELÉSE.

A kazán megfelelő karbantartása végett le lehet teljesen a köpenyt szerelni követve ezeket az egyszerű utasításokat:

- vegye le az alsó, műanyag, védő rácsot (1) a két alsó csavar kicsavarásával (2);
- csavarja ki a köpeny elejének alján (3) jelenlevő két csavart (4);
- akassza ki a középső rögzítőket (6) a sarok közepeit enyhén lenyomva (5);
- enyhén húzza ki a köpeny elejét az alsó részen maga felé és ezzel egyidőben, nyomja felfele (láss ábra);
- csavarja ki a műszerfal két elülső csavarát (7),
- csavarja ki a két sarok elülső részéb (5) jelenlevő csavarokat (8);
- enyhén húzza kifele a sarkokat és egy hegyes csavarhúzó segítségével csavarja ki a két hátsó csavart (9).



3.19 ROČNÍ KONTROLA A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE.

Nejméně jednou ročně je třeba provést následující kontrolní a údržbové kroky.

- Vyčistit boční výměník spalin.
- Vyčistit hlavní hořák.
- Zkontrolovat pravidelnost zapalování a chodu.
- Ověřit správnost kalibrace hořáku v užitkové a topné fázi.
- Ověřit správný chod řídících a seřizovacích prvků přístroje, především:
 - funkci hlavního elektrického spínače umístěného v kotli;
 - fungování regulačního termostatu systému;
 - fungování regulačního termostatu užitkového okruhu.
- Zkontrolovat těsnost plynového okruhu přístroje a vnitřního zařízení.
- Zkontrolovat zásah zařízení proti absenci plynu a kontroly ionizačního plamene:
 - zkontovalat, zda příslušná doba zásahu nepřekračuje 10 sekund.
- Zrakem ověřit, zda nedochází ke ztrátě vody a oxidaci spojek a vzniku stop po nánosech kondenzátu uvnitř vzduchotěsné komory.
- Zkontrolovat pomocí uzávěru na vypouštění kondenzátu, že v něm nejsou zbytky materiálu, který by zabraňoval průchodu kondenzátu.
- Zkontrolovat obsah sifonu na vypouštění kondenzátu.
- Zrakem ověřit, zda vývod bezpečnostního vodovodního ventilu není zanesený.
- Ověřit, zda tlak v expanzní nádobě je po odlehčení tlaku systémů snížením na nulu (vítětelně na manometru kotla) 1,0 bar.
- Ověřit, že statický tlak v systému (za studena a po opětném napuštění systému plnicím kohoutkem) je mezi 1 a 1,2 baru.
- Zrakem zkontovalat, zda bezpečnostní a kontrolní zařízení nejsou poškozena a/nebo zkratována, především:
 - bezpečnostní termostat proti přehřátí;
 - Ověřit stav a úplnost elektrického systému, především:
 - kabely elektrického napájení musí být uloženy v průchodkách;
 - nesmí na nich být stopy po spálení nebo začouzení.

Poznámka: Při pravidelné údržbě přístroje je vhodné provést i kontrolu a údržbu topného systému v souladu s požadavky platné směrnice.

3.19 LETNA KONTROLA IN VZDRŽEVALNI POSEGI NA APARATU.

Naslednje kontrole in vzdrževalne posege je treba opraviti vsaj enkrat letno.

- Očistite izmenjevalnik na strani dimnih plinov.
- Očistite glavni gorilnik.
- Preverite pravilnost vklopa in delovanja.
- Preverite, ali je gorilnik v fazi sanitarne vode in ogrevanja pravilno umerjen.
- Preverite pravilno delovanje krmilnih in regulacijskih sistemov aparata, in sicer:
 - posredovanje glavnega električnega stikala na kotlu;
 - posredovanje regulacijskega termostata napeljave;
 - posredovanje regulacijskega termostata sanitarne vode.
- Preverite neprodušnost plinskega tokokroga aparata in notranje napeljave.
- Preverite posredovanje naprave proti pomanjkanju plina ionizacijskega nadzora plamena:
 - čas vklopa mora biti krajši od 10 sekund.
- Vizualno preverite morebitno prisotnost puščanja vode in oksidacije iz/na spojih ter sledove ostankov kondenzata v notranosti zaprite komore.
- S pomočjo zamaška za odvod kondenzata se prepričajte, da ni prisotnih ostankov materiala, ki preprečujejo prehod kondenzata.
- Preverite vsebino sifona za odvod kondenzata.
- Vizualno preverite morebitno zamašitev odvoda vodnega varnostnega ventila.
- Preverite, ali je napolnjenost ekspanzijske posode, po odvodu tlaka iz napeljave, ko je vrednost slednjega nič (kar odčitate na manometru kotla), 1,0 bar.
- Preverite, ali je statiční tlak napeljave (pri mrzli napeljavi in po napolnitvi slednje prek polnilnega ventila) med 1 in 1,2 bari.
- Vizualno preverite, ali so varnostne in kontrolne naprave morebitno poškodovane in/ali v kratkem stiku, in sicer:
 - varnostni termostat na temperaturi;
- Preverite ohranjenost in integriteto električne napeljave, ni sicer:
 - žice električnega napajanja morajo potekati prek uvodnic;
 - ne sme biti sledov počrnitve ali ožganin.

Opomba: ob rednem vzdrževanju aparata je priporočljivo opraviti tudi kontrolu in vzdrževanje toplotne napeljave, skladno z določbami veljavne zakonodaje.

3.19 A BERENDEZÉS ÉVES ELLENŐRZÉSE.

Legalább egy éves időközönként kell a következő ellenőrzési és karbantartási műveleteket elvégzni:

- A füstoldali hőcserélő tisztítása.
- Takarítsa ki a főégöt.
- Ellenőrizze a begyújtás és a működés szabályosságát.
- Az égő esetleges újraszabályozása fűtési és vízmelegítési üzemmódban.
- A készülék vezérlő és szabályozó berendezései szabályzserű működésének ellenőrzése, különös tekintettel:
 - a kazán elektromos főkapcsolójának működésére;
 - a fűtésszabályozó termosztát működésére;
 - a használati víz szabályozó termosztát működésére.
- Ellenőrizze a berendezés gázhálózatának és a belső berendezés állapotát.
- Ellenőrizni kell a gázhzány esetén működésbe lépő ionizációs lángör beavatkozását:
 - a reakcióidőnek 10 másodpercnél rövidebbnek kell lennie.
- Szemrevételezzel ellenőrizni kell, nincs-e szívárgás vagy oxidáció a vízcsatlakozásoknál és kondenzmaradék a zárt kamra belséjében.
- Ellenőrizze a kondenz kiürítési dugó segítségével, hogy nincsenek anyagmaradékok, amelyek elzárják a kondenz távozási útját.
- Ellenőrizze kondenzkiürítő szifon tartalmát.
- Szemrevételezzel ellenőrizze, hogy biztonsági vízszelep elvezetése nincs -elzáródva.
- Ellenőrizni kell, hogy a fűtési rendszer nyomását (a kazán nyomásmérőjének állása szerint) nullára csökkentve a tágulási tartály nyomása 1,0 bar legyen.
- Ellenőrizni kell, hogy a fűtési rendszer statikus víznyomásá (hideg, és a töltőcsappal frissen újratöltött rendszerben) 1 és 1,2 bar között legyen.
- Szemrevételezzel ellenőrizni kell, hogy a biztonsági és vezérlő berendezések épek és nincsenek rövidre zárva, különös tekintettel:
 - a biztonsági termosztát túlmelegedésre;
- Ellenőrizze az elektromos hálózat tartósságát és épségét, különös tekintettel:
 - az elektromos tápkábelek megfelelő helyen történő vezetésére;
 - esetleges fekete elszíneződésekre és égési nyomokra.

MEGJ.: a berendezés időszakos karbantartása esetében el kell végezni a hőberendezés ellenőrzését és karbantartását, amint azokat érvényes jogszabályok előírják.

3.20 VARIABLÍ TEPELNÝ VÝKON.

Poznámka: hodnoty tlaku uvedené v tabulce představují rozdíly v tlaku na koncích Venturiho trubice směšovače a změřitelné z tlakových zásuvek v horní části vzduchotěsné komory (viz tlaková zkouška 18 a 19, Obr. 1-25). Regulace se provádí pomocí rozdílového digitálního manometru se stup-

nící v desetinách milimetru nebo Pascalů. Údaje o výkonu v tabulce byly získány se sacím a výfukovým potrubím o délce 0,5 m. Průtoky plynu jsou vztaženy na tepelný výkon (výhřevnost) při teplotě nižší než 15°C a tlaku 1013 mbar. Hodnoty tlaku u hořáku jsou uvedeny ve vztahu k použití plynu při teplotě 15°C.

		METAN (G20)			BUTAN (G30)			PROPAN (G31)		
TEPELNÝ VÝKON		PRŮTOK PLYNU HOŘÁKU	TLAK V TRYSKÁCH HOŘÁKU		PRŮTOK PLYNU HOŘÁKU	TLAK V TRYSKÁCH HOŘÁKU		PRŮTOK PLYNU HOŘÁKU	TLAK V TRYSKÁCH HOŘÁKU	
(kW)	(kcal/h)		(m³/h)	(mbar)	(mm H₂O)	(kg/h)	(mbar)	(mm H₂O)	(kg/h)	(mbar)
26,0	22360	UŽIT.	2,82	5,10	52,0	2,11	5,10	52,0	2,07	7,50
25,0	21500		2,71	4,69	47,8	2,02	4,70	47,9	1,99	6,92
24,0	20640		2,60	4,30	43,9	1,94	4,32	44,0	1,91	6,37
23,6	20296	VYT. + UŽIT.	2,55	4,15	42,4	1,91	4,17	42,5	1,87	6,15
22,0	18920		2,38	3,59	36,6	1,77	3,61	36,8	1,74	5,34
21,3	18354		2,30	3,37	34,3	1,72	3,40	34,6	1,69	5,03
20,0	17200		2,16	2,94	30,0	1,61	2,98	30,4	1,58	4,42
19,0	16340		2,05	2,65	27,0	1,53	2,69	27,4	1,51	4,00
18,0	15480		1,94	2,37	24,2	1,45	2,41	24,6	1,43	3,60
17,0	14620		1,84	2,11	21,5	1,37	2,16	22,0	1,35	3,22
16,0	13760		1,73	1,87	19,0	1,29	1,92	19,5	1,27	2,86
15,0	12900		1,62	1,64	16,7	1,21	1,69	17,2	1,19	2,53
14,0	12040		1,52	1,43	14,6	1,13	1,48	15,1	1,11	2,22
13,0	11180		1,41	1,23	12,6	1,05	1,28	13,1	1,03	1,93
12,0	10320		1,30	1,05	10,7	0,97	1,10	11,2	0,96	1,66
11,0	9460		1,20	0,88	9,0	0,89	0,94	9,5	0,88	1,41
10,0	8600		1,09	0,73	7,5	0,81	0,78	8,0	0,80	1,18
9,0	7740		0,98	0,60	6,1	0,73	0,65	6,6	0,72	0,98
8,0	6880		0,88	0,48	4,9	0,65	0,53	5,4	0,64	0,79
7,0	6020		0,77	0,37	3,8	0,57	0,42	4,3	0,56	0,62
6,0	5160		0,66	0,28	2,9	0,49	0,33	3,3	0,49	0,48
5,0	4300		0,55	0,21	2,1	0,41	0,25	2,5	0,41	0,35
4,0	3440		0,44	0,15	1,6	0,33	0,19	1,9	0,33	0,25
3,0	2580		0,33	0,11	1,1	0,25	0,14	1,4	0,25	0,17

3.21 PARAMETRY SPALOVÁNÍ.

		G20	G30	G31
Průměr plynové trysky	mm	5,60	4,00	4,00
tlak plnění	mbar (mm H₂O)	20 (204)	29 (296)	37 (377)
Celkové množství spalin při jmenovitém výkonu	kg/h	42	38	43
Celkové množství spalin při nejnižším výkonu	kg/h	5	5	5
CO₂ při jmen./min. zatížení	%	9,50 / 8,90	12,30 / 11,60	10,60 / 10,20
CO při 0% O₂ při jmen./min. zatížení	ppm	230 / 4	670 / 4	190 / 3
NO _x při 0% O₂ při jmen./min. zatížení	mg/kWh	64 / 21	250 / 29	66 / 11
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	57	63	57
Teplota spalin při nejnižším výkonu	°C	58	64	59

3.22 TECHNICKÉ ÚDAJE.

Jmenovitá tepelná kapacita v režimu ohřevu užitkové vody	kW (kcal/h)	26,7 (22933)
Jmenovitá tepelná kapacita v režimu vytápění	kW (kcal/h)	24,1 (20747)
Minimální tepelná kapacita	kW (kcal/h)	3,2 (2719)
Jmenovitý tepelný výkon v režimu ohřevu užitkové vody (užitný)	kW (kcal/h)	26,0 (22360)
Jmenovitý tepelný výkon v režimu vytápění (užitný)	kW (kcal/h)	23,6 (20296)
Minimální tepelný výkon (užitný)	kW (kcal/h)	3,0 (2580)
Užitný tepelný výkon 80/60 Jmen./Min.	%	97,8 / 94,9
Užitný tepelný výkon 50/30 Jmen./Min.	%	106,7 / 103,0
Užitný tepelný výkon 40/30 Jmen./Min.	%	108,1 / 107,1
Tepelné ztráty na pláště s hořákem Zap/Vyp (80-60°C)	%	0,41 / 0,50
Tepelné ztráty v komíně s hořákem Zap/Vyp (80-60°C)	%	0,02 / 2,00
Max. provozní tlak ve vytápěcím okruhu	bar	3
Max. provozní teplota ve vytápěcím okruhu	°C	90
Nastavitelná teplota vytápění Poz. 1	°C	25 - 85
Nastavitelná teplota vytápění Poz. 2	°C	25 - 50
Celkový objem expazní nádoby	l	5,7
Tlak v expazní nádobě	bar	1
Objem vody v kotli	l	3,4
Využitelný výtlak při průtoku 1000l/h	kPa (m H ₂ O)	18,63 (1,90)
Užitný tepelný výkon při ohřevu vody	kW (kcal/h)	26,0 (22360)
Nastavitelná teplota užitkové vody	°C	30 - 60
Omezovač toku užitkové vody na 2 bary	l/min	8,75
Min. tlak (dynamický) užitkového okruhu	bar	0,3
Maximální provozní tlak v užitkovém okruhu	bar	10
* Měrný průtok "D" podle EN 6625	l/min	11,8
Výkon při stálém odběru (ΔT 30°C)	l/min	12,9
Hmotnost plného kotle	kg	42,4
Hmotnost prázdného kotle	kg	39,0
Elektrická přípojka	V/Hz	230/50
Jmenovitý příkon	A	0,61
Instalovaný elektrický výkon	W	135
Příkon oběhového čerpadla	W	83,5
Příkon ventilátoru	W	10
Ochrana elektrického zařízení přístroje	-	IPX4D
Třída NO _x	-	5
Vážené NO _x	mg/kWh	39,0
Vážené CO	mg/kWh	17,2
Typ přístroje	C13 / C23 / C33 / C43 / C53 / C83 / B23p / B33	
Kategorie		II2H3B/P

- Hodnoty teploty spalin odpovídají vstupní teplotě vzduchu 15°C a náběhové teplotě 50°.
- Hodnoty týkající se výkonu teplé užitkové vody se vztahují k dynamickému vstupnímu tlaku 2 bary a vstupní teplotě 15 °C; hodnoty jsou zjištovány ihned po výstupu z kotle, přičemž k dosažení uvedených hodnot je nutné smíchání se studenou vodou.
- Maximální hlučnost vydávaný při chodu kotle je < 55 dBA. Měření hladiny hluku probíhá v poloakusticky mrtvé komoře u kotle zapnutého na maximální tepelný výkon, s kouřovým systémem prodlouženým v souladu s normami výrobku.
- * Měrný průtok "D": průtok teplé užitkové vody odpovídající průměrnému zvýšení teploty o 30 K, který kotel může vyvinout ve dvou po sobě následujících odběrech.



IMMERGAS

www.immegas.com

*This instruction booklet is made of
ecological paper*